

**Component code numbers
Codes d'appareils
Números de código de componentes**

©2009 Sony Corporation Printed in China

4-141-899-11(1)

English

TV, VCR, DVR (Digital Video Recorder), Cable box, Receiver/ Amplifier, CD player, Projector, Cassette Deck, DVD Home Theater, DVD, MD Deck, Digital Satellite Receiver, HDTV Tuner

The left row of the table shows the brand and the right row shows the code number.

TV/VCR combo*

The left row of the table shows the brand, and the right two rows show the code number for each section of the TV and VCR.

* Combo stands for the unit combined with TV and VCR.

Mini Hi-Fi Component System

The left row of the table shows the brand, and the right four rows show the code number for each section of the mini hi-fi component system.

Français

Téléviseur, magnétoscope, RVP (magnétoscope numérique), décodeur, ampli-syntoniseur/amplificateur, lecteur CD, projecteur, platine à cassette, cinéma maison DVD, DVD, platine MD, récepteur satellite numérique, récepteur numérique haute définition

La colonne gauche du tableau indique la marque et la colonne droite le numéro de code.

Combo téléviseur/magnétoscope*

La colonne de gauche du tableau indique la marque, et les deux colonnes de droite indiquent le numéro de code pour chaque section du téléviseur et du magnétoscope.

* Combo désigne un combiné téléviseur/magnétoscope.

Composants d'une minichaîne hi-fi

La colonne de gauche du tableau indique la marque, et les quatre colonnes de droite indiquent le numéro de code pour chaque section de la minichaîne hi-fi.

Español

Televisores, videograbadoras, DVR (videograbadoras digitales), decodificadores de cable, receptores/amplificadores, reproductores de discos compactos, proyectores, pletinas de casetes, sistemas de cine doméstico en DVD, videodiscos digitales, pletinas de minidiscos, receptores de satélite digital, sintonizadores de televisión de alta definición (HDTV)

La columna izquierda de la tabla muestra la marca, y la derecha el código numérico.

Combo de televisor y videograbadora*

La fila izquierda de la tabla muestra la marca, y las dos de la derecha muestran el código numérico de cada sección del televisor y la videograbadora.

* Combo significa que la unidad está combinada con un televisor y una videograbadora.

Sistema de minicomponentes de alta fidelidad

La fila izquierda de la tabla muestra la marca, y las cuatro de la derecha muestran el código numérico de cada sección del sistema de minicomponentes de alta fidelidad.

To set a Component Code (see the instruction manual for details)
Pour enregistrer un code d'appareil (voir le mode d'emploi pour les détails)
Para introducir un código de componente (consulte los detalles en el manual de instrucciones)

The diagram shows a sequence of button presses: 1. Press the **SET** button. 2. Press the **MENU** button. 3. Press one of the buttons: **TV**, **DVD**, or **SAT**. 4. Press one of the buttons: **CBL**, **VCR**, **CD**, or **AMP**. 5. Press the **ENTER** button.

Code No. / N° de code / N.º de código

While pressing the **SET** button, press the **MENU** button.
 Tout en appuyant sur le bouton **SET**, appuyez sur le bouton **MENU**.
 Al mismo tiempo que mantiene presionado el botón **SET**, presione el botón **MENU**.

TV / Téléviseurs / Televisores

Brand / Marque / Marca	Code No. / N° de code / N.º de código	Brand / Marque / Marca	Code No. / N° de code / N.º de código
Sony	8201	Memorex	8080
Abex	8106	MGA	8211, 8066
Admiral	8014, 8104, 8121, 8009, 8002	Minutz	8107
Advent	8123, 8133	Mitsubishi	8211, 8066
Adventura	8109	Motorola	8104
Aiwa	8115	NEC	8064
Akai	8003	Norcent	8117
A Mark	8104	Noblex	8062, 8061, 8057
Anam	8104	Olevia	8129, 8221, 8222
AOC	8012, 8104	Optonica	8104
Apex	8117, 8130	Orion	8090, 8085
Archer	8104	Panasonic	8203, 8016, 8108, 8049, 8067, 8079, 8077, 8018, 8017
Audinac	8034	Philco	8031, 8035
Audiovox	8104, 8124	Philips	8207, 8043, 8056, 8108, 8121, 8228, 8227, 8225
Bell & Howell	8014, 8038	Pioneer	8210, 8018, 8037
Broksonic	8104, 8075, 8012, 8003	Polaroid	8214, 8124, 8098
Candle	8110	Portland	8008
CCE	8073, 8072, 8063, 8041, 8011	Princeton	8104
Cineral	8035, 8034	Proscan	8006, 8045, 8053, 8089, 8046, 8044, 8008, 8007, 8005, 8004, 8002
Coby	8143	Proton	8104, 8071
Craig	8020, 8021, 8022, 8023	Protron	8142, 8223
Crown	8023	Quasar	8018, 8048
CTX	8104	Radio Shack	8015, 8023, 8122
Curtis Mathis	8003, 8019, 8023	RCA	8006, 8045, 8053, 8089, 8046, 8044, 8008, 8007, 8005, 8004, 8002
Daewoo	8035, 8036, 8073, 8041, 8119	Realistic	8122
Daytron	8013	Sansui	8135
Durabrand	8080, 8081, 8092	Sampo	8218
Emerson	8015, 8020, 8023, 8039, 8042, 8074, 8083, 8118, 8112	Samsung	8206, 8026, 8055
Emprex	8217	Sanyo	8023, 8054, 8069, 8120, 8126
ESA	8083, 8097	Scott	8023
Fisher	8025	Serie Dorada	8058
Fujitsu	8136, 8137, 8138, 8139, 8140, 8141, 8226	Sharp	8204, 8014, 8015, 8104, 8111, 8121, 8070
Funai	8134, 8099	Signature 2000	8014
GE (General Electric)	8107, 8108, 8018, 8045, 8049	Spectricon	8104
GoldStar	8030, 8049, 8104, 8006, 8028, 8051, 8050, 8046	SV A	8117
Gradiente	8065, 8064, 8046, 8028, 8006	Sylvania	8083, 8099, 8076
Haier	8114, 8117, 8081	Symphonic	8023, 8039, 8074, 8040
Hitachi	8031, 8032, 8108, 8112, 8113	Syntax Brilliant	8129, 8221, 8222, 8145, 8096
HP	8219, 8128, 8146	Tandy	8104
Humax	8224	Tatung	8104, 8144
Jensen	8082	Techwood	8104
ILO	8213, 8216, 8083, 8103	Tera	8105
Insignia	8213, 8083, 8092, 8101, 8102	Toshiba	8205, 8014, 8052, 8060, 8078, 8059, 8019
JC Penny	8104, 8107, 8108, 8030	Trutech	8041
JVC	8208, 8028, 8029	Universal	8107, 8108
Konka	8116, 8127	Videch	8031
KTV	8023, 8034, 8033	Viewsonic	8217, 8093, 8094, 8132
LG	8030, 8049, 8104, 8006, 8028, 8051, 8050, 8046	Vizio	8212, 8215
LXI (Sears)	8025, 8052	Wards	8015, 8107, 8108
Magnavox	8207, 8220, 8018, 8043, 8088, 8103, 8111, 8121, 8125, 8225, 8148, 8087, 8086, 8047, 8011	Westinghouse	8147, 8100
Maxent	8218	Zenith	8009, 8010, 8121
Megatron	8104	Zonda	8104

VCR / Magnétoscopes / Videograbadoras

Brand / Marque / Marca	Code No. / N° de code / N.º de código	Brand / Marque / Marca	Code No. / N° de code / N.º de código
Sony	1001 (VTR1: Beta) 1002 (VTR2: 8 mm) 1003 (VTR3: VHS) 1004, 1005, 1006 (VTR4, 5, 6: DV)	Marta	1035
Admiral	1030	Memorex	1012, 1038
Aiwa	1041, 1050, 1035	MGA	1026, 1027, 1028, 1029, 1056, 1057, 1065, 1059
Akai	1052, 1053, 1054	Minolta	1008, 1007
Apex	1085	Mitsubish	1026, 1027, 1028, 1029, 1056, 1057, 1065, 1059
Audio Dynamic	1017, 1040	Multitech	1028, 1041, 1024
Bell & Howell	1033, 1046	NEC	1017, 1039, 1040
Broksonic	1020, 1022, 1017, 1066	Nokia	1044, 1064
Canon	1012, 1011	Olympic	1012, 1011
CCE	1018, 1044, 1035, 1064	Optimus	1027
Cineral	1044, 1064	Orion	1055, 1072
Cinevision	1062	Panasonic	1009, 1010, 1011, 1012, 1060, 1068
Citizen	1035	Pentax	1008, 1007
Craig	1018, 1035	Philco	1011, 1012, 1064, 1044, 1020
Curtis Mathis	1007, 1041, 1012	Philips	1035, 1013, 1011, 1012, 1063
Daewoo	1044, 1015, 1012, 1064	Pioneer	1011
DBX	1017, 1039, 1040	Proscan	1007, 1008, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1063
Dimensia	1007	Quasar	1011, 1012, 1009, 1010, 1006
Emerson	1044, 1022, 1023, 1019, 1020, 1021, 1041, 1058, 1070, 1071	RCA	1007, 1008, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1063
Fisher	1033, 1037, 1038, 1036	Realistic	1012, 1033, 1031, 1038, 1027, 1041
Funai	1041	Sansui	1017, 1079
GE (General Electric)	1032, 1007, 1012, 1062	Singer	1018
GoldStar	1035	Samsung	1025, 1016, 1024, 1029
GoVideo	1051, 1042, 1043, 1084, 1081, 1080	Sanyo	1033, 1038, 1064, 1046, 1044, 1035, 1074
Gradiente	1061, 1047, 1041	Scott	1015, 1016, 1024, 1038, 1026, 1027, 1028, 1029
Hitachi	1011, 1007, 1008	SEMP Toshiba	1025
HQ	1015	Sharp	1030, 1031, 1086
Insignia	1078	Shintom	1018
Instant Replay	1012, 1011	Signature 2000	1041, 1030
JC Penny	1012, 1008, 1007, 1033, 1017, 1039, 1040	Sylvania	1013, 1011, 1012, 1041, 1063, 1067
JVC	1017, 1047, 1048, 1049, 1039, 1040	Symphonic	1041, 1075, 1076
Kenwood	1017, 1039, 1035, 1040	Tashiro	1035
LG	1035	Tatung	1017, 1039, 1040
Lite-On	1083	Teac	1017, 1039, 1041, 1040
LXI (Sears)	1041, 1035, 1008, 1036, 1037, 1033, 1038, 1052	Technics	1012, 1011
Magnavox	1013, 1011, 1012, 1010, 1063, 1073	Toshiba	1015, 1014, 1052, 1069
Marantz	1017, 1039, 1040	Wards	1030, 1031, 1038, 1034, 1035
		Yamaha	1033, 1017, 1039, 1040
		Zenith	1034, 1077

**TV/VCR Combo
Combo téléviseur/magnétoscope
Combo de televisor y videograbadora**

Brand / Marque / Marca	Code No. for each section / N° de code pour chaque section / N.º de código para cada sección	VCR / Magnétoscopes / Videograbadoras
Sony	8001	1003
Daewoo	8036	1044
Emerson	8021	1023
	8021	1022
	8020	1058
GE (General Electric)	8027	1024
	8027	1025
GoldStar	8003, 8013, 8012, 8030, 8046, 8050, 8051, 8049	1035
Gradiente	8046	1035
LG	8003, 8013, 8012, 8030, 8046, 8050, 8051, 8049	1035
Magnavox	8011, 8018, 8047	1012, 1013
Panasonic	8018	1011
	8018	1012
Proscan	8018	1011
Quasar	8018, 8048	1012, 1009, 1010
RCA	8018	1011
Samsung	8034, 8027	1024, 1025, 1029
Symphonic	8034	1041

Brand / Marque / Marca	Code No. / N° de code / N.º de código	ReplayTV
Sony	3201, 3205, 3206	—
Humax	3202	—
Panasonic	—	3203
Philips	3202	—
ReplayTV	—	3203, 3204
Tivo	3201, 3202	—

**Cable Box
Décodeur
Decodificadores de cable**

Brand / Marque / Marca	Code No. / N° de code / N.º de código	Brand / Marque / Marca	Code No. / N° de code / N.º de código
Sony	3101	NET	9042
ABC	9405	Oak	9027, 9028, 9029
Adelphia	3107, 3110	Pace	3107
Advanced Newhouse	3107	Panasonic	9019, 9020, 9021
Altrio	3107	Paragon	3106
Americast	3105	Philips	3104
Atlantic Broadband	3107	Pioneer	3107, 9014, 9015
Bell South	3105	Pulsar	3106
Blue Ridge	3107	Regal	9022, 9023, 9024, 9025, 9026
Bridge House	3107	Rodgers	3107
Cablevision	3107	Runco	3106
Charter	3107	Scientific Atlanta	3102, 3107, 3108, 3109, 9009, 9010, 9045, 9046
Comcast	3107	Seren	3107
Cox	3107	Sigecom	3107
GNC	3105	Susquehanna	3107
Hamlin	9022, 9023, 9024, 9025, 9026	Time Warner	3107
Illico	3107	Tocom	9016, 9017, 9043
Jerrold/General Instrument	3103, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9018, 9022, 9043, 9044	Toshiba	3106
Memorex	3106	Videotron	3107
Motorola	3103, 3110, 3111	Wideopenwest	3105, 3107
		Zenith	3105, 3106, 9013, 9012

**Mini Hi-Fi component system
Composants d'une minichaîne hi-fi
Sistema de minicomponentes de alta fidelidad**

Brand / Marque / Marca	Code No. for each section / N° de code pour chaque section / N.º de código para cada sección	Receiver / ampli-syntoniseur / Receptores	CD / lecteur CD / Reproductores de discos compactos	Tape / cassette / Decks of cassettes	MD / lecteur MD / Deck de minidiscos
Sony	4001	5001	6001	7001	
	4002	5001	6001	7001	
	4003	5002	6001	—	
	4003	5002	6002	—	
	4003	5002	6003	—	
Admiral	4095	5085	—	—	
Aiwa	4022	5021	—	—	
	4023	5022	6019	—	
	4040	5037	6029	—	
	4079	5074	6056	7012	
Akai	4074	5068	6042	—	
Crown	4062	5059	—	—	
Daewoo	4005	5003	—	—	
Denon	4010	5008	6007	—	
	4028	5009	6021	—	
	4028	5009	6008	—	
	4024	5023	6020	—	
	4037	5009	6021	7003	
Garrard	4058	5054	—	—	
Harman/Kardon	4035	5031	—	—	
Jensen	4061	5084	—	—	

Continued on reverse side/Suite de l'autre côté/Continúa en el reverso

Mini Hi-Fi component system

Composants d'une minichaîne hi-fi

Sistema de minicomponentes de alta fidelidad

Brand / Marque / Marca	Code No. for each section	N.º de code pour chaque section		
	Receiver / ampli-syntoniseur / Receptores	CD / lecteur CD / Reproductores de discos compactos	Tape / cassette / Decks de cassettes	MD / lecteur MD / Deck de minidiscos
JVC	4019	5018	6017	7005
	4020	5019	6018	–
	4070	5018	6036	–
	4019	5018	6036	7005
	4078	5073	6044	7008
Kenwood	4015	5014	6013	–
	4016	5015	6014	–
	4025	5034	6026	–
	4025	5024	–	–
	4071	5065	6039	7014
	4071	5065	6013	7014
	4082	5077	6047	7011
	4083	5078	6048	7014
GoldStar	4009	5007	6006	–
LG	4009	5007	6006	–
Marantz	4017	5016	6015	–
	4029	5071	6015	–
	4094	5016	–	–
McIntosh	4097	5090	–	–
Onkyo	4034	5035	6027	–
	4034	5030	6027	–
	4084	5079	6049	7015
Panasonic	4008	5006	–	–
	4008	5005	6041	–
	4077	5072	6043	7010
	4099	5094	–	–
Philips	4017	5016	6015	–
Pioneer	4006	5004	6004	–
	4090	5028	6025	–
	4018	5017	6016	–
	4006	5017	6004	–
	4018	5017	6004	–
	4072	5066	6040	–
	4081	5076	6046	7016
RCA	4091	5080	6053	–
SABA	4041	5042	–	–
Samsung	4042	5043	–	–
Sansui	4087	5083	6050	–
Sanyo	4011	5010	6009	–
Schneider	4069	5064	6037	–
Sharp	4037	5009	6021	7003
	4016	5015	–	–
	4028	5009	6021	–
	4028	5009	6008	–
	4080	5075	–	7013
	4100	5095	–	–
Sherwood	4012	5011	6010	–
	4013	5012	6011	–
Sounde-sign	4096	5087	–	–
T+A	4063	5060	6035	–
Teac	4055	5050	6039	–
	4088	–	6050	–
Technics	4007	5005	6005	–
	4008	5005	6041	–
	4045	5025	6032	–
	4026	5032	6005	–
	4073	5067	6041	–
Toshiba	4101	5096	–	–
Yamaha	4014	5013	6012	–
	4030	5027	6012	–
	4030	5027	6022	–
	4030	5027	6038	–

Separate Components

Appareils indépendants

Componentes separados

Receiver/Amplifier

Ampli-syntoniseurs/amplificateurs

Receptores/amplificadores

Brand / Marque / Marca	Code No. / N.º de code / N.º de código	Brand / Marque / Marca	Code No. / N.º de code / N.º de código
Sony	4107, 4001, 4002, 4003, 4106	Onkyo	4034, 4039, 4043, 4084
Admiral	4095	Panasonic	4008, 4077, 4099
Aiwa	4022, 4023, 4040, 4079	Parasound	4066
Akai	4074	Philips	4017
B & O	4068	Pioneer	4006, 4018, 4032, 4072, 4081, 4085, 4090
Crown	4062		
Daewoo	4005	RCA	4091, 4092, 4093, 4105
Denon	4010, 4024, 4027, 4028, 4036, 4037	Rebox	4050
		Rotel	4067
Finearts	4044	SABA	4041
Garrard	4058	Samsung	4042
GoldStar	4009	Sansui	4086, 4087, 4089, 4038
Harman/Kardon	4035	Sanyo	4011
Jensen	4061	Sharp	4016, 4028, 4037, 4080, 4100
JVC	4019, 4020, 4047, 4070, 4078, 4098	Sherwood	4012, 4013, 4031
		Schneider	4069, 4004
Kenwood	4015, 4016, 4025, 4071, 4082, 4083	Sounde-sign	4096
		T+A	4063
LG	4009	Teac	4055, 4088
Magnavox	4021	Technics	4007, 4008, 4026, 4045, 4073
Marantz	4029, 4094, 4044	Toshiba	4101
McIntosh	4097	Yamaha	4102, 4014, 4030, 4046
NAD	4103, 4033		
Nakamichi	4086, 4087, 4104		

CD Player

Lecteurs CD

Reproductores de discos compactos

Brand / Marque / Marca	Code No. / N.º de code / N.º de código	Brand / Marque / Marca	Code No. / N.º de code / N.º de código
Sony	5001, 5002, 5099, 5100, 5101	Nakamichi	5044, 5082
Admial	5085	Onkyo	5030, 5035, 5038, 5079
Aiwa	5021, 5022, 5037, 5074	Optimus	5092
Akai	5068	Panasonic	5006, 5072, 5094
B & O	5063	Philips	5016
Crown	5059	Pioneer	5004, 5017, 5028, 5066, 5076
Daewoo	5003	RCA	5080, 5081, 5088, 5089
Denon	5008, 5009, 5023, 5026	SABA	5042
Emerson	5091	Samsung	5043
Fisher	5040	Sansui	5082, 5083, 5086
GoldStar	5098, 5007	Sanyo	5010
Harman/Kardon	5031	Sharp	5075, 5095
Hitachi	5041	Sherwood	5011, 5012, 5039
Jensen	5084	Schneider	5064
JVC	5018, 5019, 5033, 5073	Sounde-sign	5087
Kenwood	5014, 5015, 5024, 5034, 5065, 5077, 5078	T+A	5060
		Technics	5005, 5025, 5032, 5067
LG	5098, 5007	Toshiba	5096, 5097
Magnavox	5016, 5026	Yamaha	5013, 5027, 5036
Marantz	5071		
McIntosh	5090		
NAD	5029		

Projector

Projecteur

Proyectores

Brand / Marque / Marca	Code No. / N.º de code / N.º de código
Sony	8501
Epson	8506
Mitsubishi	8504
Olympus	8504
Optoma	8505
Runco	8507
Sharp	8502, 8503

Cassette Deck

Platines à cassette

Pletinas de casetes

Brand / Marque / Marca	Code No. / N.º de code / N.º de código	Brand / Marque / Marca	Code No. / N.º de code / N.º de código
Sony	6001, 6002, 6003	Philips	6033, 6015, 6058
Aiwa	6029, 6031, 6019, 6045, 6056	Pioneer	6025, 6016, 6004, 6040, 6046
Akai	6042	RCA	6054, 6055, 6053
Denon	6021, 6007, 6008, 6020	Revox	6034
Fisher	6009	Sansui	6051, 6050
GoldStar	6006	Sanyo	6009
Harman/Kardon	6024	Schneider	6037
JVC	6017, 6018, 6036, 6044	Sharp	6020, 6057
Kenwood	6026, 6013, 6014, 6047, 6048	Sherwood	6010, 6011
LG	6006	T + A	6035
Marantz	6033	Teac	6050, 6052, 6039
NAD	6023	Technics	6032, 6005, 6041
Nakamichi	6051, 6059	Yamaha	6022, 6012, 6038
Onkyo	6027, 6028, 6030, 6049		
Panasonic	6043		

DVD Home Theater

Cinéma Maison DVD

Sistemas de cine doméstico en DVD

Brand / Marque / Marca	Code No. / N.º de code / N.º de código	Brand / Marque / Marca	Code No. / N.º de code / N.º de código
Sony	4501, 4502, 4503, 4504, 4505	Panasonic	4506
Bose	4512	Sharp	4510
JVC	4507	Venture	4508
LG	4514	Yamaha	4511
Nexxtech	4515	Zenith	4513
Onkyo	4509		

DVD

DVD Videodiscos digitales

Brand / Marque / Marca	Code No. / N.º de code / N.º de código	Brand / Marque / Marca	Code No. / N.º de code / N.º de código
Sony	0201, 0202, 0203, 0024, 0030, 0211	Magnavox	0225, 0039
		Marantz	0012
Advent	0048	Mitsubishi	0026
Aiwa	0015	Norcent Technology	0052
Apex	0047, 0059, 0060, 0061, 0062		
Broksonic	0214	Onkyo	0016
Cinevision	0054	Optoma	0044
Classic	0046	Orion	0032, 0038
Coby	0055	Oritron	0053
Cyber Home	0034, 0035, 0226	Panasonic	0205, 0213, 0002, 0216, 0207, 0206
Daewoo	0029	Philips	0012, 0221, 0231, 0238, 0221, 0066, 0065, 0064
Denon	0002, 0017, 0205		
Emerson	0040, 0228, 0031	Pioneer	0004, 0019, 0021, 0204, 0223, 0222
Funai	0220		
GoVideo	0042, 0212, 0233, 0236, 0235, 0063, 0058, 0056	RCA	0005
		Samsung	0014, 0212, 0229
Gpx	0046, 0049	Sanyo	0037
Humax	0232	Sansui	0214
Harman/Kardon	0018	Sharp	0067, 0219
Hitachi	0008	Shinco	0022
HLH	0010	Sylvania	0215, 0220
ILO	0227, 0230	Symphonic	0040, 0041
Insignia	0042, 0215	Teac	0022
Kenwood	0050, 0051	Terapin	0036
Koss	0045	Thomson	0013
Krell	0057	Toshiba	0209, 0224, 0217, 0210
JVC	0007, 0208	Yamaha	0205
LG	0218	Zenith	0218
Lite-On	0234, 0237		

MD Deck

Platines MD

Pletinas de minidiscos

Brand / Marque / Marca	Code No. / N.º de code / N.º de código	Brand / Marque / Marca	Code No. / N.º de code / N.º de código
Sony	7001, 7002	Panasonic	7006, 7010
Aiwa	7012	Pioneer	7016
Akai	7018	Sansui	7009
Denon	7003	Sharp	7013
JVC	7008	Teac	7005
Kenwood	7004, 7011, 7014	Yamaha	7017
Marantz	7007		
Onkyo	7015		

Digital Satellite Receiver

Récepteur satellite

Receptores de satélite digital

for the U.S.A. / pour les États-Unis / para EE. UU.	DirecTV	Dish Network
Brand / Marque / Marca	Code No. / N.º de code / N.º de código	Code No. / N.º de code / N.º de código
Sony	3001, 3011, 3012	–
DirecTV	3013, 3017, 3018, 3019, 3023, 3024	–
Dish Network	–	3010, 3014, 3025
General Electric	3019	–
Hitachi	3005	–
Hughes	3004	–
Humax	–	–
JVC	–	3010, 3014
Magnavox	3018	–
Panasonic	3003	–
Philips	3018	–
Proscan	3002, 3007, 3019	–
RCA	3002, 3007, 3019, 3021	–
Samsung	3017, 3022	–
Sylvania	–	–
Toshiba	3006	–

for Canada / pour le Canada / para Canadá

	Echo Star	Star Choice
Brand / Marque / Marca	Code No. / N.º de code / N.º de código	Code No. / N.º de code / N.º de código
Echo Star	3010*, 3020	–
General Instrument	–	3009*
JVC	3010*, 3020	–

* as of 1998 / en 1998 / en 1998

HDTV Tuner

Récepteur numérique haute définition

Sintonizadores de TV de alta definición

Brand / Marque / Marca	Code No. / N.º de code / N.º de código
Humax	3402
Samsung	3404
Sylvania	3403
US digital	3401