4-291-260-**B2** (1)

USB Flash Drive
Clé USB
Флэш-накопитель USB
USB 플래 시 메모리

Operating Instructions/Mode d'emploi/
Bedienungsanleitung/Manual de instrucciones/
Istruzioni per l'uso/Manual de instruções/
使用說明書 / 使用说明书 /사용설명서/
Gebruiksaanwijzing/Instrukcja obsługi/
Návod k obsluze/Használati útmutató/
Návod na obsluhu/Kullanma kılavuzu/
Посібник з експлуатації/Инструкция по эксплуатации/Пайдалану нұсқаулығы/
Οδηγίες λειτουργίας/ تعليمات التشغيل
Kasutusjuhend/Eksploatacijos instrukcijos/
Lietošanas instrukcijas/Bruksanvisning/
Betjeningsvejledning/Käyttöohjeet/
Instrucțiuni de utilizare/Navodila za uporabo/
Bruksanvisning/Инструкция за експлоатация/
Upute za rad/Uputstvo za upotrebu

USM-M Series
USM-M Séries

© 2011 Sony Corporation

English Data storage media

WARNING
Keep away from children. If swallowed, promptly see a doctor.
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

For Customers in the U.S.A.
If you have any questions about this product, you may call: Sony Customer Information Center
1-800-942-SONY(7669). The number below is for the FCC related matters only.

Regulatory information:

Declaration of Conformity

Trade Name	: SONY
Model	: USM4GM, USM8GM, USM16GM, USM32GM
Responsible Party	: Sony Electronics Inc.
Address	: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number	: 858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION:
You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For Customers in CANADA
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

For Customers in Europe
This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries related to product compliance based on European Union legislation shall be addressed to the authorized representative, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters, please refer to the addresses provided in the separate service or guarantee documents.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

When Using USB Flash Drive for the First Time (Installing the Device Driver)

Ordinarily, the device driver is installed automatically when you connect the Micro Vault. However, with some USB 2.0 cards or boards, you may need to initiate installation manually.
Follow the instructions displayed on the screen to search for a suitable driver.

Basic Operation

Note:
Do not remove the Micro Vault properly following the procedure described in this manual. Otherwise, data may not be recorded correctly.

Setup
When running Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 or later)
Once the Micro Vault is connected to the computer, the drive icon for the Micro Vault device appears.
You can now copy and save data on the Micro Vault by dragging files and folders on the drive icon, just as you would when copying to a hard disk or to a floppy disk.

When running Mac OS X 10.1 or later
Once the Micro Vault is connected to the computer, the drive icon for the Micro Vault device appears.
You can now copy and save data on the Micro Vault by dragging files and folders on the drive icon, just as you would when copying data to a hard disk or to a floppy disk.

Meanings of the Indicator Light
When the Micro Vault is in use, the indicator light indicates its status as follows.

Indicator Light Status	Meaning
Off	Standby
On	Data transfer in progress (Do not remove the Micro Vault while the indicator light is flashing.)

Disconnection
When running Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Double-click (Safely Remove Hardware) in the task tray in the lower right portion of the screen. In the window that appears, select the name of the device that is to be removed, then click the Stop button. When the Stop a Hardware Device screen appears, make sure that the device is unmarked in the list, and then click the OK button. When the "Safe to Remove Hardware" message appears, you may remove the Micro Vault.
(The icon and message that appear may vary depending on the version of the OS.)
When running Windows Vista, you can also select "Safely Remove Hardware" by right-clicking the Micro Vault drive icon in Explorer or My Computer.

When running Mac OS X 10.1 or later
Drag the Micro Vault icon to the Trash. After confirming that the Micro Vault is in standby mode, disconnect the Micro Vault.

Notes on Use

- Be careful when handling the device after extended periods of use as the surface may be hot.
- When formatting the device, use the format software which you can download from the website. To avoid any changes of the specifications, do not format the device in any other way.
- The Micro Vault may not function correctly if it is connected to the computer when the computer is started up, restarted, or restored from sleep mode. Always disconnect the Micro Vault from the computer before performing any of these operations.
- The Micro Vault has a hole for attaching a strap or a ring. However, a hook-shaped metal object (such as a key holder) should not be attached to this hole, because it may cause damage to the Micro Vault.
- Do not place the unit in locations that are:
  - extremely hot or cold
  - very humid
  - exposed to corrosive gases
  - dusty or dirty
  - vibrating
  - exposed to direct sunlight
- Cleaning
  Clean the unit with a soft, dry cloth or a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution.
  Do not use any type of solvent, such as alcohol or benzene, which may damage the finish.

It is strongly recommended that you periodically back up the data written on the unit. Sony Corporation assumes no liability for any damage or loss of data that may occur.

Precautions for Transfer and Disposal

If data stored on the Micro Vault is deleted or reformatted using the standard methods, the data only appears to be removed on a superficial level, and it may be possible for someone to retrieve and reuse the data by means of special software.
To avoid information leaks and other problems of this sort, it is recommended that you use commercially available software designed to completely remove all data from the Micro Vault.

- Micro Vault is a trademark of Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- Mac and Macintosh are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Other system names and product names that appear in this manual are registered trademarks or trademarks of their respective owners. Note that the ™ and ® symbols are not used in this manual.

- Our product warranty is limited only to the USB Flash Drive itself, when used normally in accordance with the operating instructions and with the accessories that were included with this unit in the specified or recommended system environment. Services provided by the Company, such as user support, are also subject to these restrictions.
- The Company cannot accept liability for damage or loss resulting from the use of this unit, or for any claim from a third party.
- The Company cannot accept any liability for problems with your computer or other hardware arising from the use of this product; the suitability of this product for specific hardware, software, or peripherals; operating conflicts with other installed software; data loss; or other accidental or unavoidable damages.
- The Company cannot accept any liability for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of the software provided with this unit.

Français Support de stockage de données

AVERTISSEMENT
Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
Pour éviter toute électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Confier l'entretien à un technicien qualifié uniquement.

À l'intention des clients aux É.-U.
Pour toute question sur ce produit, appelez le service d'appareil, appeler : Sony Centre d'information à la clientèle
1-800-942-SONY (7669).
Le numéro ci-dessous ne concerne que les questions relatives à la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC).

Information légale :

Déclaration de conformité

Nom commercial	: SONY
No de modèle	: USM4GM, USM8GM, USM16GM, USM32GM
Responsable	: Sony Electronics Inc.
Adresse	: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 É.-U.
No de téléphone	: 858-942-2230

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC des États-Unis. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) il doit être en mesure d'accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant générer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT :
Par la présente, vous êtes avisé du fait que tout changement ou toute modification ne faisant pas l'objet d'une autorisation expresse dans le présent manuel pourrait annuler votre droit d'utiliser l'appareil.

Note :
L'appareil a été testé et est conforme aux exigences d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation de la FCC.
Ces critères sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. L'appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il n'est pas possible de garantir que des interférences ne seront pas provoquées dans certaines conditions d'installation. Si l'appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou à la télévision, ce qui peut être démontré en allumant et éteignant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger cette situation par l'une ou l'autre des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise ou un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision.

Pour les utilisateurs au Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour les clients en Europe
Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Toutes les questions relatives à la conformité des produits basées sur la législation européenne doivent être adressées au représentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne.
Pour toute question relative à la garantie ou à un service, ou à la Garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées qui vous sont communiquées dans les documents « Service (SAV) » ou Garantie.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit soit mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Lors de la première mise en service de la Clé USB (installation du pilote de périphérique)

Normalement, le pilote de périphérique est installé automatiquement lors du raccordement du Micro Vault.
Cependant, le lancement manuel de l'installation peut être nécessaire avec certaines cartes/USB 2.0.
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour rechercher le pilote approprié.

Fonctionnement de base

Remarque:
Veuillez suivre la procédure décrite dans ce mode d'emploi pour retirer correctement le Micro Vault, sinon, il est possible que les données ne soient pas enregistrées correctement.

Réglage initial
Sous Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 ou ultérieur)
Une fois le Micro Vault raccordé à l'ordinateur, l'icône de lecteur du Micro Vault s'affiche. Vous pouvez maintenant copier des données sur le Micro Vault ou y sauvegarder des fichiers. Pour ce faire, déplacez les fichiers ou les dossiers sur l'icône Micro Vault, comme vous le feriez lors de la copie de données vers un disque dur ou une disquette.

Sous Mac OS X 10.1 ou ultérieur
Une fois le Micro Vault raccordé à l'ordinateur, l'icône de lecteur du Micro Vault s'affiche. Vous pouvez maintenant copier des données sur le Micro Vault ou y sauvegarder des fichiers. Pour ce faire, déplacez les fichiers ou les dossiers sur l'icône Micro Vault, exactement comme lors de la copie de données vers un disque dur ou une disquette.

Signification du voyant
Le voyant indique l'état du transfert de données de l'appareil comme suit :

Apparence du voyant :	Signification
Éteint	Attente
Allumé	Transfert de données en cours (ne retirez pas le Micro Vault pendant que le voyant clignote).

Déconnexion
Sous Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Double-cliquez sur (Retirer le périphérique en toute sécurité) dans la barre des tâches située dans la zone inférieure droite de l'écran. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le nom du périphérique à déconnecter, puis cliquez sur [Arrêter]. Lorsque la fenêtre [Arrêt du périphérique matériel] apparaît, assurez-vous que le périphérique est bien sélectionné, puis cliquez sur [OK]. Lorsque le message « Le matériel peut être retiré en toute sécurité » apparaît, vous pouvez déconnecter le Micro Vault. (L'icône et les messages qui apparaissent peuvent varier selon la version du système d'exploitation.)
Sous Windows Vista, vous pouvez également sélectionner « Safely Remove Hardware » en cliquant sur l'icône du lecteur Micro Vault dans Explorateur ou Poste de travail.

Sous Mac OS X 10.1 ou ultérieur
Placez l'icône Micro Vault dans la corbeille. Après avoir vérifié que le Micro Vault est bien en mode d'attente, débranchez le Micro Vault.

Remarques concernant l'utilisation

- Soyez prudent lorsque vous manipulez l'appareil après une utilisation ou un accès prolongé car la surface peut être chaude.
- Lors du formatage du périphérique, utilisez le logiciel de formatage après l'avoir téléchargé à partir du site Web. Afin d'éviter toute modification des caractéristiques techniques, ne formatez pas le périphérique à l'aide d'une autre méthode.
- Il se peut que le Micro Vault ne fonctionne pas correctement s'il est raccordé pendant le démarrage, le redémarrage ou le rétablissement de l'ordinateur après mode veille. Avant d'effectuer une de ces opérations, débranchez toujours le Micro Vault de l'ordinateur.
- Un système d'accroche et non pas utilisé se trouve sur le Micro Vault pour la fixation d'une dragonne ou d'un anneau. Toutefois, un objet métallique de type crochet (par exemple un porte-clefs) ne doit pas être inséré dans cet ce système d'accroche orifice car il peut endommager le Micro Vault.
- Ne pas placer l'appareil dans des endroits :
  - sujets à des températures très basses ou très élevées ;
  - très humides ;
  - exposés à des gaz corrosifs ;
  - poussiéreux ou sales ;
  - sujets à des vibrations ;
  - soumis à la lumière directe du soleil.
- Entretien
  Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec ou avec un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente neutre.
  Évitez d'utiliser des solvants, par exemple de l'alcool ou de l'essence, qui risqueraient de ternir la coque de l'appareil.

Il est fortement recommandé de sauvegarder régulièrement les données enregistrées sur l'appareil.
Sony Corporation décline toute responsabilité pour les dommages ou pertes de données éventuels.

Précautions pour le transfert et la suppression des données

Si des données enregistrées sur le Micro Vault sont supprimées ou reformatées à l'aide des méthodes traditionnelles, les données sont supprimées superficiellement uniquement et il est possible de les récupérer et de les réutiliser à l'aide d'un logiciel spécial.
Pour éviter toute fuite d'informations, ainsi que d'autres problèmes de même nature, il est recommandé d'utiliser un logiciel disponible dans le commerce, permettant de supprimer définitivement toutes les données du Micro Vault.

- Micro Vault est une marque commerciale de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays ou régions.
- Mac et Macintosh sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les autres noms de systèmes et de produits apparaissant dans le présent mode d'emploi sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles ™ et ® ont été omis dans ce mode d'emploi.

- La couverture de garantie de ce produit se limite au support USB de stockage de données lui-même, lors d'une utilisation normale respectant les directives du présent mode d'emploi avec les accessoires inclus avec cet appareil et avec un des systèmes d'exploitation mentionnés ou recommandés. Les services offerts par la société, par exemple l'assistance à l'utilisateur, sont également limités par ces conditions.
- La société décline toute responsabilité pour des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de cet appareil, ainsi que pour toute réclamation déposée par un tiers.
- La société décline toute responsabilité pour : les problèmes de fonctionnement de l'ordinateur ou d'autres appareils découlant de l'utilisation de ce produit ; l'incompatibilité de ce produit avec un ordinateur, un logiciel ou un périphérique particulier ; les conflits d'exploitation avec d'autres logiciels installés ; la perte de données ; tout autre dommage accidentel ou inévitable.
- La société décline toute responsabilité pour les dommages financiers, la perte de bénéfices, les réclamations de tiers ou tout autre événement découlant de l'utilisation du logiciel fourni avec cet appareil.

Deutsch Datenspeichermedien

ACHTUNG
Von Kindern fernhalten. Bei versehentlichem Verschlucken unverzüglich einen Arzt konsultieren.
Um die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags zu reduzieren, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.

Für Kunden in Europa
Dieses Produkt wurde von oder für Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan hergestellt. Bei Fragen zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung der Europäischen Union kontaktieren Sie bitte den bevollmächtigten Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in den Kundendienst- oder Garantiedokumenten aufgeführten Adressen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Rohstoffe zu recyceln hilft, die Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Wenn Sie das USB-Speichermedium zum ersten Mal benutzen (Installieren des Gerätetreibers)

Normalerweise wird der Gerätetreiber automatisch installiert, wenn Sie den Micro Vault anschließen.
Bei einigen USB 2.0-Karten oder -Platinen müssen Sie die Installation jedoch manuell starten.
Suchen Sie nach den Anweisungen auf dem Bildschirm vor, um einen geeigneten Treiber zu suchen.

Grundfunktionen

Hinweis:
Trennen Sie die Verbindung mit dem Micro Vault bitte ordnungsgemäß wie in diesem Handbuch beschrieben. Anderenfalls werden Daten möglicherweise nicht korrekt aufgezeichnet.

Anschließen
Unter Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 oder höher)
Wenn der Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt. (Der Laufwerksname hängt von Ihrem Computersystem ab.)
Jetzt können Sie Daten auf den Micro Vault kopieren, indem Sie einfach Dateien und Ordner auf das Laufwerksymbol ziehen, wie Sie es auch beim Kopieren von Daten auf eine Festplatte oder Diskette tun.

Beim Ausführen von Mac OS X 10.1 oder höher
Wenn der Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Jetzt können Sie Daten auf den Micro Vault kopieren, indem Sie einfach Dateien und Ordner auf das Laufwerksymbol ziehen, wie Sie es auch beim Kopieren von Daten auf eine Festplatte oder Diskette tun.

Bedeutung der Anzeige
Wenn der Micro Vault in Betrieb ist, leuchtet die Anzeige und zeigt den Status des Geräts wie folgt an.

Status der Anzeige	Bedeutung
Aus	Bereitschaft
Ein	Datenübertragung läuft (Trennen Sie den Micro Vault nicht vom Computer, während die Anzeige blinkt.)

Trennen der Verbindung
Unter Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Doppelklicken Sie auf (Hardware entfernen oder auswerfen) in der Task-Leiste unten rechts auf dem Bildschirm. Wählen Sie im Fenster, das daraufhin angezeigt wird, den Namen des Geräts aus, dessen Verbindung getrennt werden soll, und klicken Sie dann auf [Deaktivieren]. Klicken Sie dann im Fenster [Hardwaregerät deaktivieren] doppelt, wenn[, überprüfen Sie, ob die richtigen Informationen angezeigt werden, und klicken Sie dann auf [OK]. Wenn die Meldung [Hardware kann entfernt werden] angezeigt wird, können Sie den Micro Vault vom Computer trennen. (Das Symbol und die Meldungen, die angezeigt werden, können je nach Version des Betriebssystems variieren.)
Unter Windows Vista können Sie „Safely Remove Hardware" auch auswählen, indem Sie im Explorer oder unter Arbeitsplatz mit der rechten Maustaste auf das Micro Vault-Laufwerksymbol klicken.

Beim Ausführen von Mac OS X 10.1 oder höher
Ziehen Sie das Micro Vault-Symbol in den Papierkorb. Überprüfen Sie, ob sich der Micro Vault im Bereitschaftsmodus befindet, und trennen Sie den Micro Vault dann vom Computer.

Hinweise zur Verwendung

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät nach längerem Gebrauch oder Zugriff anfassen, denn die Oberfläche könnte heiß sein.
- Verwenden Sie zum Formatieren des Geräts die Formatiersoftware, die Sie von der Website herunterladen können. Um eine Änderung der Spezifikationen zu vermeiden, formatieren Sie das Gerät anschließend auf keine Weise.
- Der Micro Vault funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn er an den Computer angeschlossen ist, während dieser gestartet wird, aus dem Energiesparmodus aktiviert wird. Trennen Sie den Micro Vault unbedingt immer vom Computer, bevor Sie eine dieser Funktionen ausführen.
- Am Micro Vault befindet sich eine Öse zum Anbringen eines Riemens oder Rings. Bringen Sie jedoch keinen metallischen Gegenstand mit Haken (wie z. B. einen Schlüsselhalter) an dieser Öse an. Anderfalls kann der Micro Vault beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem folgende Bedingungen angegeben ist:
  - extremen Temperaturen
  - hoher Luftfeuchtigkeit
  - korrodierenden Gasen
  - Staub oder Schmutz
  - Vibrationen
  - direktem Sonnenlicht
- Reinigen des Geräts
  Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet haben.
  Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin. Diese könnten die Oberfläche angreifen.

Es empfiehlt sich dringend, die auf dem Gerät gespeicherten Daten regelmäßig zu sichern. Die Sony Corporation übernimmt keine Haftung für beschädigte oder verloren gegangene Daten.

Sicherheitshinweise zu Verkauf/Weitergabe und Entsorgung

Auf dem Micro Vault gespeicherte Daten werden nicht vollständig gelöscht, wenn Sie herkömmliche Methoden zum Löschen oder zum Formatieren verwenden. Mithilfe von Spezialsoftware kann eine Person möglicherweise auf diese Daten zugreifen und sie verwenden.
Um den missbräuchlichen Zugriff auf Daten und andere Probleme dieser Art zu vermeiden, empfiehlt es sich, spezielle, handelsübliche Software zu verwenden, mit der alle Daten vollständig vom Micro Vault gelöscht werden können.

- Micro Vault ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.
- Microsoft, Windows und Windows Vista sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- Mac und Macintosh sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen der Apple Inc.
- Weitere in dieser Veröffentlichung genannten Systemnamen und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. In diesem Handbuch werden die Symbole ™ und ® nicht verwendet.

- Unsere Produktgarantie bezieht sich ausschließlich auf das USB-Speichermedium selbst, sofern es unter normalen Bedingungen, wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben und mit dem mitgelieferten Zubehör in einer angegebenen oder empfohlenen Systemumgebung verwendet wird. Die Dienstleistungen des Herstellers wie die Unterstützung der Benutzer unterliegt ebenfalls diesen Einschränkungen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die auf die Verwendung des Geräts zurückzuführen sind, und ist auch Dritten gegenüber nicht schadenersatzpflichtig.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Probleme mit dem Computer oder anderer Hardware, die auf die Nutzung dieses Produkts zurückzuführen sind, die Eignung dieses Produkts für bestimmte Hardware, Software oder Peripheriegeräte, Konflikte mit anderer installierter Software, Datenverlust und sonstige versehentliche oder unvermeidbare Schäden.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für finanzielle Schäden, entgangenen Gewinn, Ansprüche von Dritten usw., die auf die Nutzung der mit dem Gerät gelieferten Software zurück zu führen sind.

Español Medio de almacenamiento de datos

ADVERTENCIA
Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acuda a un médico de inmediato.
Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad.
Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. Solicite servicio técnico únicamente a personal cualificado.

Para los clientes en Europa
Este producto ha sido fabricado por o en nombre de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Las consultas relacionadas con la conformidad del producto basadas en la legislación de la Unión Europea deben dirigirse al representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier asunto relacionado con el servicio o la garantía, por favor diríjase a las direcciones indicadas en los documentos de servicio o garantía adjuntos.

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias negativas potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían producirse si el producto no se desechara de la manera adecuada. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para cualquier información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Al utilizar USB Storage Media por primera vez (instalación del controlador de dispositivos)

Normalmente, el controlador de dispositivos se instala automáticamente al conectar el Micro Vault.
Sin embargo, con algunas placas o tarjetas USB 2.0 es posible que necesite realizar la instalación manualmente.
Siga las instrucciones de la pantalla para buscar el controlador adecuado.

Operaciones básicas

Nota:
Retire el Micro Vault correctamente mediante el procedimiento descrito en este manual. En caso contrario, es posible que los datos no se graben correctamente.

Configuración
Con Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 o posterior)
Una vez conectado el Micro Vault al ordenador, aparece el icono de unidad para el dispositivo Micro Vault.
Ya puede copiar y guardar datos en el Micro Vault arrastrando archivos y carpetas hasta el icono de unidad, del mismo modo que cuando copia datos a un disco duro o a un disquete.

Con Mac OS X 10.1 o posterior
Una vez conectado el Micro Vault al ordenador, aparece el icono de unidad para el dispositivo Micro Vault.
Ya puede copiar y guardar datos en el Micro Vault arrastrando archivos y carpetas hasta el icono de unidad, del mismo modo que cuando copia datos a un disco duro o a un disquete.

Significado del indicador luminoso
Cuando el Micro Vault esté en uso, el indicador luminoso mostrará su estado tal como se muestra:

Estado del indicador luminoso	Significado
Desactivado	En espera
Activado	Transferencia de datos en progreso (no retire el Micro Vault cuando el indicador luminoso parpadee)

Desconexión
Con Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Haga doble clic en (Quitar hardware con seguridad) situado en la bandeja de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla. En la ventana que aparece, seleccione el nombre del dispositivo que desea retirar y haga clic en el botón [Detener]. Cuando aparezca la pantalla [Detener un dispositivo de hardware], asegúrese de que el dispositivo esté marcado en la lista y haga clic en el botón [Aceptar]. Cuando aparezca el mensaje "Ahora se puede quitar con toda seguridad el dispositivo de hardware", ya puede retirar el Micro Vault. (Los iconos y los mensajes que aparecen pueden variar según la versión del sistema operativo).
Con Windows Vista, también puede hacer clic con el botón secundario del ratón para seleccionar "Safely Remove Hardware" (hacerlo clic en el botón derecho en el icono de la unidad Micro Vault en Explorer o Mi computadora).

Con Mac OS X 10.1 o posterior
Arrastre el icono Micro Vault hasta la papelera. Tras comprobar que el Micro Vault se encuentra en modo de espera, ya puede desconectarlo.

Notas sobre el uso

- Tenga cuidado a la hora de manipular el dispositivo después de largos períodos de uso o acceso, ya que la superficie puede estar caliente.
- Cuando formatee el dispositivo, utilice el formato de software que puede descargar desde el sitio Web. Para evitar cambios en las especificaciones, no formatee el dispositivo de ningún otro modo.
- Es posible que el Micro Vault no funcione correctamente si se conecta al ordenador cuando este se enciende, se reinicia o se restaura desde el modo de espera. Desconecte siempre el Micro Vault del ordenador antes de realizar una de estas operaciones.
- El Micro Vault dispone de un orificio para insertar una correa o un anillo. Sin embargo, no coloque ningún objeto metálico en forma de gancho en dichos agujeros, (como los llaveros), ya que podrían dañar el Micro Vault.
- No coloque la unidad en lugares:
  - extremadamente calientes o fríos
  - muy húmedos
  - expuestos a gases corrosivos
  - con polvo o suciedad
  - con vibraciones
  - expuestos a la luz solar directa
- Limpieza
  Limpie la unidad con un paño suave y seco o con un paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente neutra.
  No utilice ningún tipo de disolvente como, por ejemplo, alcohol o bencenos, puesto que podría estropear el acabado.

Se recomienda especialmente realizar copias de seguridad de los datos escritos en la unidad periódicamente.
Sony Corporation no asume responsabilidad alguna sobre los daños o las pérdidas de los datos que puedan producirse.

Precauciones para la transferencia y la eliminación

Si los datos almacenados en el Micro Vault se borran o reformatean por medio de los métodos estándar, sólo se habrán borrado en un nivel superficial. Es posible que una persona recupere esos datos y los reutilice por medio de un software especial.
Para evitar que la información se filtre y otros problemas del estilo, es recomendable utilizar software disponible en el mercado, diseñado para eliminar completamente todos los datos del Micro Vault.

- Micro Vault es una marca comercial de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.
- Mac y Macintosh son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los E.E.U.U. y en otros países.
- Los demás nombres de sistemas y productos que aparecen en este manual son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Observe que en este manual no se utilizan los símbolos ™ y ®.

- La garantía de nuestro producto está limitada únicamente al soporte de almacenamiento USB, cuando se utiliza con normalidad respetando las especificaciones de este manual de instrucciones y con los accesorios que se incluyen con esta unidad en el entorno de sistema especificado o recomendado. Los servicios que ofrece la compañía, como la asistencia para los usuarios, están igualmente sujetos a estas restricciones.
- La compañía no se hace responsable de los daños ni de las pérdidas atribuibles a la utilización de esta unidad, ni de las demandas de terceros.
- La compañía no se hace responsable de: los problemas de su ordenador u otro hardware atribuibles al uso de este producto; la adaptación de este producto a hardware, software o periféricos específicos; los conflictos operativos con otros productos de software instalados; la pérdida de datos; otros daños accidentales o inevitables.
- La compañía no se responsabiliza de los daños financieros, la pérdida de beneficios, las reclamaciones de terceros, etc., atribuibles al uso del software suministrado con esta unidad.

Italiano Supporto per l'archiviazione di dati

AVVERTENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.
Onde evitare scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

Per gli utenti in Europa
Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Eventuali richieste in merito alla conformità del prodotto basate sulla legislazione dell'Unione Europea dovranno essere indirizzate al rappresentante autorizzato, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione relativa al servizio o la garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi riportati nei documenti di assistenza o garanzia forniti separatamente con il prodotto.

Trattamento dei dispositivi elettrici e elettronici a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico normale, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiu

Polski Nośniki danych

OSTRZEŻENIE

Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia urządzenia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Aby uniknąć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać obudowy. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.

Dla Klientów w Europie

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, 108-0075 Japonia. Zapytania dotyczące zgodności produktu z wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów kontaktowych podanych w oddzielnych dokumentach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji.

Nadaje nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom

Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowanie w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinien zostać dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zagospodarowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzkie, które mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami samorządu terytorialnego, z zakładem zagospodarowania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został produkt.

Pierwsze użycie nośnika danych USB (instalowanie sterownika urządzenia)

Zarejestruj instalację sterownika urządzenia następnie autoryzuj autoryzację po podłączeniu Micro Vault.

Jednakże w przypadku niektórych kart lub płyt USB 2.0 może wystąpić konieczność ręcznego zainstalowania instalacji.

Należy wykonywać instrukcje wyświetlane na ekranie w celu wyszukania odpowiedniego sterownika.

Podstawy użytkowania

Uwaga:

Numery prawidłowo wyjmować Micro Vault wykonując procedurę opisaną w tej instrukcji. W przeciwnym razie dane mogą nie zapisać się prawidłowo.

Ustawianie

System operacyjny Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (z dodatkiem SP3 lub nowszym)

Nośnik tylko nośnik danych Micro Vault zostanie przyłączony do komputera, pojawi się ikona napędu Micro Vault. (Nazwa napędu może być różna, w zależności od używanego systemu komputerowego.)

Możesz teraz kopiować i zapisywać dane na nośniku Micro Vault przeciągając i upuszczając pliki i foldery na ikonę napędu, tak samo jak w przypadku kopiowania danych na dysk twardy lub dyskietkę.

Środowisko systemu Mac OS X 10.1 i nowszych wersji

Nośnik Micro Vault zostanie przyłączony do komputera, pojawi się ikona napędu urządzenia Micro Vault.

Możesz teraz kopiować i zapisywać dane na nośniku Micro Vault przeciągając i upuszczając pliki i foldery na ikonę napędu, tak samo jak w przypadku kopiowania danych na dysk twardy lub dyskietkę.

Znaczenie sygnalizacji wskaźnika świetlnego

Kiedy używane jest urządzenie Micro Vault, wskaźnik świetlny sygnalizuje jego stan w następujący sposób.

Znaczenie stanu wskaźnika	Światło
Wyłączony	Stan oczekiwania
Włączony	Przekazywanie danych w toku (Nie należy wyjmować nośnika Micro Vault, gdy wskaźnik świetlny miga/oczekuje.)

Odłączanie

Środowisko systemu operacyjnego Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Kliknij ikonę Bezpieczne (Ikona bezpiecznego usuwania) na zasobniku zadań u dołu ekranu z prawej strony. W otwartym oknie zaznacz nazwę urządzenia, które ma być usunięte, a następnie kliknij przycisk Wyłącz. Kontynuuj, gdy Wyłącz urządzenie sprzętowe, sprzętowe, a następnie zostały wyświetlone poprawne informacje, a następnie kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu komunikatu „Można teraz usunąć urządzenie sprzętowe” można bezpiecznie odłączyć nośnik Micro Vault. (Ikona oraz wyświetlane komunikaty różnią się w zależności od wersji systemu operacyjnego).

W systemie Windows Vista opcja „Safely Remove Hardware” można wybrać, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę Micro Vault od komputera Explorer lub w oknie Mój komputer.

Środowisko systemu Mac OS X 10.1 i nowszych wersji

Przeciągnij ikonę Micro Vault do Trash (Kosz systemowy). Po potwierdzeniu, że Micro Vault jest w trybie oczekiwania, odłącz Micro Vault.

Uwagi o korzystaniu z urządzenia

- Należy uważać, obsługując urządzenie po dłuższym okresie pracy, ponieważ jego powierzchnia może się nagrzewać.
- Podczas formatowania urządzenia należy korzystać z oprogramowania formatującego. Może mamy potrzebować zmienić ustawienia w systemie Mac OS, aby uniknąć innego parametru na należy formatować urządzenia w jakikolwiek inny sposób.
- Micro Vault może nie działać prawidłowo, jeśli zostanie podłączony do komputera w czasie, gdy jest on uruchamiany, ponownie uruchamiany lub wprowadzany ze stanu wstrzymania. Zawsze należy odłączać Micro Vault od komputera przed uruchomieniem operacji tego rodzaju.
- Urządzenie Micro Vault ma otwór do zamocowania paska lub pierścienia. Jednak nie należy do niego przymocowywać metalowego, zakrzywionego obiektu (np. breloczka na klucze), ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia Micro Vault.
- Nie umieszczać urządzenia w miejscach:
  - bardzo gorących lub zimnych – zakurzonych lub brudnych
  - bardzo wilgotnych – gdzie wystąpują drgania
  - narażonych na działanie korozyjnych gazów – wystawionych bezpośrednio na promienie słoneczne
- Czyszczenie

Zespół należy czyścić miękką, suchą szmatką lub miękką szmatką lekko zwilżoną roztworem delikatnego detergentu.

Zdecydowanie zalecane jest okresowe tworzenie kopii zapasowej danych zapisanych na urządzeniu.

Firma Sony Corporation nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub utratę danych.

Środki ostrożności dotyczące przesyłania i pozbywania się danych

Jeśli dane przechowywane na urządzeniu Micro Vault zostaną usunięte lub sformatowane za pomocą standardowych metod, spowoduje to tylko ich powierzchowne usunięcie; za pomocą specjalnego oprogramowania będzie możliwe ich odzyskanie i ponowne użycie. Aby zapobiec wyciekowi informacji lub podobnym problemom, zaleca się korzystanie z komercyjnego oprogramowania przeznaczonego do całkowitego usuwania danych z urządzenia Micro Vault.

- Micro Vault jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
- Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Mac i Macintosh są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w U.S.A. i w innych krajach.
- Nazwy innych systemów i produktów, które występują w tej instrukcji, są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli. Prosze pamiętać, że symbole ™ i ® nie są stosowane w tej instrukcji.

- Gwarancja naszego produktu obejmuje tylko sam nośnik danych USB, kiedy jest normalnie używany zgodnie z tą instrukcja obsługi oraz z wykorzystaniem wyposażenia dodatkowego, które jest zawarte w tym zespole, w środowisku określonego lub zalecanego systemu. Usługi świadczone przez Firmę, takie jak wsparcie techniczne klienta, podlegają takim samym ograniczeniom.
- Firma nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkodę lub stratę spowodowaną używaniem tego zespołu, ani też za roszczenia stron trzecich.
- Firma nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za problemy związane z komputerem lub innym sprzętem, jakie wynikniły z używania tego produktu; przydatność tego produktu dla określonego sprzętu, oprogramowania lub urządzeń peryferyjnych; konflikty operacyjne z innym zainstalowanym oprogramowaniem; utratę danych; lub inne przypadkowe bądź nieuniknione szkody.
- Firma nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za szkody finansowe, utratę zysków, roszczenia stron trzecich itd., powstających w związku z używaniem oprogramowania dostarczanego z tym zespołem.

Česky Datová úložná média

UPOZORNĚNÍ

Nenechávejte v dosahu dětí: Při požití vyhledejte lékaře.

Nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti, předejdete tak nebezpečí vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem.

Nevystavujte kryt přístroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Pro zákazníky v Evropě

Tento výrobek byl vyroben pod přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Žádosti týkající se technických požadavků výrobku nebo záruk týkajících se tohoto výrobku by měly být zaslány společnosti Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech týkajících se servisu nebo záruky použijte kontaktní adresy uvedené v servisních a záručních dokumentech.

Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený sběr)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že výrobek by s výrobkem po skončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem, ale že musí být odevzdán do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete při prevenci možných negativních důsledků na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být například nevhodným zacházením s tímto výrobkem. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek složen, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnějším informacím o recyklaci tohoto výrobku získáte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Před prvním použitím USB paměti (instalace ovladače USB)

Obvykle se po připojení Micro Vault k počítači automaticky nainstaluje správný ovladač. U některých karet a desek USB 2.0 může být spustit instalaci ručně.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Základní operace

Poznámka:

Odstraňujte-li aplikaci Micro Vault, postupujte podle pokynů na obrazovce. Jinými slovy se spřístupní.

Nastavení

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 a vyšší)

Jakmile je nosič pouze Micro Vault připojeno k počítači, zobrazí se ikona disku pro toto zařízení. (Název disku se může podle systému vašeho počítače.)

Můžete kopírovat a ukládat data na zařízení Micro Vault přetažením souborů a složek na ikonu disku tak, jako byste kopírovali data na pevný disk nebo na disketu.

Je-li použit Mac OS X 10.1 a vyšší

Jakmile je zařízení Micro Vault připojeno k počítači, zobrazí se ikona disku pro toto zařízení.

Můžete kopírovat a ukládat data na zařízení Micro Vault přetažením souborů a složek na ikonu disku tak, jako byste kopírovali data na pevný disk nebo na disketu.

Význam indikátorů

Pokud se zařízení Micro Vault používá, indikátory zobrazují jeho stav následovně.

Indikátor	Význam stavových indikátorů
Kontrolka nesvítí	Pohotovostní režim vypnut
Kontrolka svítí nebo bliká	Probíhá přenos dat (Nevyjímejte zařízení Micro Vault, pokud bliká indikátor.)

Odpojení

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Klikněte na [Safely Remove Hardware] na panelu úloh v pravé dolní části obrazovky. Klikněte na [Eject] v okně, vybrat název zařízení, které chcete odebrat, a klepněte na tlačítko Stop. Jakmile se objeví obrazovka Stop a Hardware Device, převeďte se, zda je nebezpečné odstranit zařízení. Potvrďte kliknutím na [OK]. Poté, co se zobrazí zpráva „Safe to Remove Hardware” můžete odpojit zařízení Micro Vault. (Ikona a zprávy se mírně verze operačního systému.)

V systému Windows Vista můžete také vybrat položku „Safely Remove Hardware” kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu jednotky Micro Vault v Průkazníku nebo se okno Tento počítač.

Je-li spuštěn Mac OS X 10.1 a vyšší

Přetáhněte ikonu Micro Vault do koše. Po potvrzení, že Micro Vault je v pohotovostním režimu, odpojte Micro Vault.

Poznámky k používání

- Při manipulaci se zařízením buďte opatrní, pokud je používáte delší dobu, může být na dotek horké.
- Při formátování zařízení použijte formátovací software, který můžete stáhnout z této webové stránky. Možná budete muset změnit nastavení v počítačích, neformátuje zařízení žádným jiným způsobem.
- Zařízení Micro Vault nemusí správně fungovat, pokud je připojeno k počítači, který se spouští, restartuje nebo obnovení z režimu spánku. Před provedením těchto činností vždy odpojte zařízení Micro Vault od počítače.
- Zařízení Micro Vault má otvor pro připojení řemínku či kroužku. K tomuto otvoru nelze však připojit kovové nebo zakřivené předměty (např. klíčenku), protože by mohlo dojít k poškození zařízení Micro Vault.
- Nepoužívejte ani neskladňujte na místě, která jsou:
  - extrémně horká nebo studená – prašná nebo špinavá
  - velmi vlhká – vibrující
  - vystavená korozivním plynům – vystavená přímému slunečnímu světlu
- Čištění

Jednotku čistěte jemnou vlhkou látkou nebo jemnou látkou lehce namočenou slabým roztokem čisticího prostředku.

Nepoužívejte žádné rozpouštědla, jako alkohol nebo benzin, které by mohly poškodit povrch.

- Tisíce

Tato doporučujeme průběžně zálohování dat z svého zařízení.

Společnost Sony Corporation nenese žádnou zodpovědnost za případné škody či ztrátu dat.

Bezpečnostní opatření pro přenos a likvidaci

Jsou-li data uložená na zařízení Micro Vault odstraněna či sformátována pomocí standardních metod, odstraní se jen určité míry a je možné je pomocí speciálního software obnovit a znovu použít.

Chcete-li se vyhnout vyzrazení informací a dalším podobným problémům, doporučujeme se obrátit na komerční software určený pro úplné odstranění všech dat ze zařízení Micro Vault.

- Micro Vault je obchodní značka firmy Sony.
- Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
- Mac a Macintosh jsou obchodními značkami firmy Apple Inc., registrovanými v USA a v jiných zemích.
- Další názvy systémů a výrobků v této příručce jsou registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. Vzhledem k tomu, že v této příručce se nepoužívají symboly ™ a ®.

- Naše záruka na výrobek se vztahuje pouze na samotné úkládací médium USB, pokud se používá normálně ve shodě s tímto provozními pokyny a s příslušenstvím, která jsou spolu s touto jednotkou používána ve specifikém nebo doporučeném systémovém prostředí. Služby poskytované společností, jako je zákaznická podpora, rovněž podléhají těmto omezením.
- Naše záruka na výrobek se vztahuje pouze na samotné úkládací médium USB, pokud se používá normálně ve shodě s tímto provozními pokyny a s příslušenstvím, která jsou spolu s touto jednotkou používána ve specifikém nebo doporučeném systémovém prostředí. Služby poskytované společností, jako je zákaznická podpora, rovněž podléhají těmto omezením.
- Společnost nemůže přijmout odpovědnost za škody nebo ztráty vyplývající z používání této jednotky, ani za jakékoliv nároky třetí strany.
- Společnost nemůže odpovědnost za problémy s počítačem nebo jiným zařízením, jež byly zapříčiněny používáním tohoto výrobku; vhodnost tohoto výrobku pro konkrétní hardware, software nebo periferní zařízení; provozní konflikty s jinými instalovanými programy; ztrátu dat; či jiné náhodné nebo nevyhnutelné škody.
- Společnost nemůže odpovědnost za finanční ztráty, ztráty zisku, nároky třetích stran atd. plynoucí z používání programu dodaného spolu s touto jednotkou.

Magyar Adathordozó

FIGYELMEZTETÉS

Tartsa távol a gyerekektől. Ha a gyerek lenyeli a készüléket, azonnal forduljon orvoshoz.

A tűz és az áramütés megelőzése érdekében a készüléket ne tartsa esőnek, nedvességnek.

Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék házát. A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Európai vásárlóink figyelmébe

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku), vagy megbízottja gyártja. Az Európai Unió jogszabályai alapján a termékfenntartással kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Nemetország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérdés, illetve a szervizzel vagy a garanciával kapcsolatos ügyben, a különböző szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Elhasználtelektromos és elektronikus berendezések kezelése (Európai Unió és más európai országok szelektív hulladékgyűjtő rendszerével rendelkező országok)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelöli, hogy a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett át kell adni az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja át. A megfelelő ártalmatlanítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre károsodást, mely bekövetkezhetne, ha nem megfelelően kezelik a készüléket. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása kapcsán további információért forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékkezelő vállalathoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Amikor először használja az USB adathordozót (az illesztőprogram telepítése)

Az illesztőprogram általában automatikusan telepítésre kerül, amikor csatlakoztatja a Micro Vault eszközt.

Ennek elleníre lehetnek olyan USB 2.0 kártyák és alaplapok, melyeknél kézzel kell elindítani a telepítést.

A képernyőn megjelenő utasításokat követve keresse meg a megfelelő illesztőprogramot.

A használat alapjai

Megjegyzés:

A Micro Vault kivételével az útmutatóban leírtak szerint járjon el. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az adatok helytelenül kerülnek az adathordozóra.

Üzembe helyezés

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 vagy újabb) operációs rendszer esetén

Amikor a Micro Vault adathordozót a számítógéphez csatlakoztatja, megjelenik a Micro Vault meghajtóikonja. (A meghajtó neve a számítógép operációs rendszerétől függően változik.)

Most már átmásolhatja, mentheti az adatokat a Micro Vault-ra: egyszerűen húzza a fájlokat és mappákat a meghajtó ikonjára, ugyanúgy, mint amikor merevlemezre vagy hajlékonylemezre másol adatokat.

Mac OS X 10.1 vagy újabb verzió használata esetén

Amikor a Micro Vault adathordozót a számítógéphez csatlakoztatja, megjelenik a Micro Vault egység ikonja.

Most már átmásolhatja, mentheti az adatokat a Micro Vault-ra: egyszerűen húzza az állományokat és mappákat az egység ikonjára, ugyanúgy, mint amikor merevlemezre vagy hajlékonylemezre másol adatokat.

A kijelző jelentése

Ha a Micro Vault használata során, a kijelző a következőképpen mutatja az eszköz állapotát.

A kijelző állapota	Jelentése
Nem világít	Az eszköz készenléti üzemmódban van
Világít vagy villog	Adatátvitel folyamatban (Ne húzza ki a Micro Vault-ot, amíg a kijelző villog.)

Kapcsolat bontása

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP esetén

Kattintson duplán a Hardver biztonságos eltávolítása ikonra a Hardver biztonságos eltávolítása” (Safely Remove Hardware) ikonra. A megjelenő általában jelölje ki azt az eszközt, amelyet el kíván távolítani (pl. Kattintson a Lemez (Disk) gombra). Amikor megjelenik a Hardvereszköz leállítása (Stop a Hardware Device) ablak, győződjék meg arról, hogy a helyes adatok kijelölve, majd kattintson az OK gombra. Amikor megjelenik a Hardver biztonságos eltávolítása” (Safe to Remove Hardware) üzenet, kihúzhatja a Micro Vault eszközt. (Az ikon és a megjelenő üzenetek az operációs rendszertől függően változnak más és más lehet.)

Windows Vista esetén úgy is kiválaszthatja „A hardver biztonságos eltávolítása” (Safely Remove Hardware) elemet, hogy az Intézőben (Explorer) vagy a Sajátgépben (My Computer) az egér jobb gombjával kattint a Micro Vault meghajtó ikonjára.

Mac OS X 10.1 vagy újabb verzió használata esetén

Húzza rá a Micro Vault ikont a Lomtárra. Miután megbizonyosodott arról, hogy a Micro Vault készenléti üzemmódban van, kapcsolja ki a Micro Vault készüléket.

Megjegyzések az eszköz használatával kapcsolatban

- Ha sokáig használja az adathordozót (sokáig ír rá vagy olvassa róla), előfordulhat, hogy az eszköz felmelegszik.
- Az eszköz formázásához a webhelyről letölthető formázóprogramot használja. Az eszközt – gépi jellemzőinek megőrzése érdekében – semmilyen más módon ne formázza meg!
- A Micro Vault bizonyos működéshez, pl. a számítógép bekapcsolásához, újraindításához vagy alvó üzemmódból való felélesztéshez van a számítógéphez csatlakoztatva.

Ilyen műveletek végrehajtása előtt mindig távolítsa el a Micro Vault eszközt a számítógépből.

- Az eszköz egyik végén egy kis kivilágosítású „A hardver biztonságos eltávolítása” (Safely Remove Hardware) elemet, hogy az Intézőben (Explorer) vagy a Sajátgépben (My Computer) az egér jobb gombjával kattint a Micro Vault meghajtó ikonjára.

Tartsa távol az eszközt a közvetlen napfénytől, a hőforrásoktól, a rendkívül hideg helyektől, a túlzottan poros vagy nedves helyektől, illetve a rezgésnek kitett helyektől.

Ne használjon semmilyen oldószert, például alkoholt, benzint, mert ezek károsíthatják az eszköz felületét.

Javasoljuk, hogy az eszközt ne adatokról rendszeresen készítsen biztonsági másolatot. A Sony Corporation nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért, illetve az adatok sérüléséért.

Az eszköz átadásával, kidobásával kapcsolatos óvintézkedések

Ha a Micro Vault-ról a szokásos eljárásokkal törli az adatokat, illetve formázza az eszközt, akkor csak úgy tűnik, hogy már nincsenek rajta az adatok, mivel azok később szintén törlődnek, így speciális programokkal lehetőség van arra, hogy az eszközről valaki dönyge és illetéktelenek a birtokába kerüljenek.

Az információ-kiszivárgás és az ehhez hasonló problémák elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a Micro Vault-ról olyan, a kereskedelmi forgalomban kapható programmal törölje le az adatokat, amelyket kifejezetten az adatok törlésére elősegítésére készítettek ki.

- A Micro Vault a Sony Corporation védjegye.
- A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- A Mac és Macintosh az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- Minden más, e használati útmutatóban előforduló rendszer- és terméknév tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye. Az útmutatóban nem használtuk a ™ és ® jelet.

- A termékre vonatkozó garancia csak magára az USB adathordozóra vonatkozik, feltéve, hogy azt kizárólag a meghatározott vagy javasolt rendszerkörnyezetben, a mellékelt tartozékokkal együtt és jelen használati útmutató előírásainak megfelelően rendeltetésszerűen használja. E megkötések vonatkoznak a gyártó által nyújtott szolgáltatásokra is, például a terméktámogatásra is.
- A gyártó nem vállal felelősséget az eszköz használatából eredő semminemű kárért, veszteségért, harmadik fél által támasztott követelésért.
- A gyártó nem vállal felelősséget a következőkért: a számítógépnek vagy más hardvernek az eszköz használatából eredő meghibásodásáért; azért, hogy az eszköz használható-e bizonyos konkrét hardverrel, szoftverrel, perifériával; a számítógépre telepített egyéb programok esetleges működési hibáiért; adatok elvesztéséért; más, vételtenszerűen vagy elkerülhetetlenül bekövetkező meghibásodásokért.
- A gyártó nem vállal felelősséget az eszközhöz mellékelt program használatából eredő semminemű kárért, veszteségért, harmadik fél által támasztott követelésért.

Slovensky Médiá na ukladanie údajov

UPOZORNENIE

Udržujte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia ihneď vyhľadajte lekára.

Zariadenie nevystavujte dažďu alebo vlhkosti, aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte skrinku zariadenia. Opravy zverte iba kvalifikovanému pracovníkovi.

Pre zákazníkov v Európe

Tento výrobok je vyrobený pre alebo v mene spoločnosti Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkom podľa európskych právnych predpisov, ako aj otázky týkajúce sa autorizovaného zástupcu Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V záležitostiach servisných alebo záručných dokumentov použite kontaktné adresy uvedené v servisných alebo záručných dokumentoch.

Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (platí vtedy a len v Európskej únii a ďalších krajinách so systémom oddeleného zberu)

Tento symbol na výrobku alebo na jeho balení znamená, že výrobok sa nesmie považovať za bežný komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recyklovanie elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodným zaobchádzaním s týmto výrobkom. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám poskytnú miestne úrady, podniky zaoberajúce sa likvidáciou komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Keď používate USB pamäťové médium prvýkrát (pri inštalácii ovládačov zariadenia)

Obvykle sa ovládač zariadenia nainštaluje automaticky po pripojení Micro Vault.

Avšak pri niektorých USB 2.0 kartách alebo doskách budete musieť spustiť inštaláciu ručne.

Postupujte podľa inštrukcií zobrazených na monitore, aby ste našli vhodný ovládač.

Základné operácie

Poznámka:

Pri odstránení Micro Vault postupujte, prosím, presne podľa návodu opísaného v tomto návode. V opačnom prípade sa môže stať, že údaje nebudú zaznamenané správne.

Nastavenie

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 vyšší)

Keď je pamäťové médium Micro Vault pripojené k počítaču, zobrazí sa ikona disku pre toto zariadenie. (Názov disku sa môže líšiť podľa vášho počítača.)

Môžete kopírovať a ukladať dáta na zariadení Micro Vault presunutím súborov a zložiek na ikonu disku tak, jako byste kopírovali dáta na pevný disk alebo na disketu.

Je-li použitý Mac OS X 10.1 a vyšší

Keď je pamäťové médium Micro Vault pripojené k počítaču, zobrazí sa ikona disku pre toto zariadenie.

Môžete kopírovať a ukladať dáta na zariadení Micro Vault presunutím súborov a zložiek na ikonu disku tak, jako byste kopírovali dáta na pevný disk alebo na disketu.

Význam indikátorov

Keď je pamäťové médium Micro Vault používané, indikátory signalizujú jeho stav nasledovne.

Indikátor	Význam indikátorov
Nesvieti	Pohotovostný režim je vypnutý
Svieti alebo bliká	Prebieha prenos dát (Neodstraňte Micro Vault, kým bliká kontrolka.)

Odpojenie

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Kliknite na [Safely Remove Hardware] na paneli úloh v pravej dolnej časti obrazovky. Kliknite na [Eject] v okne, vyberte názov zariadenia, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo Stop. Jakmile se objeví obrazovka Stop a Hardware Device, převeďte se, zda je nebezpečné odstranit zařízení. Potvrďte kliknutím na [OK]. Poté, co se zobrazí zpráva „Safe to Remove Hardware” můžete odpojit zařízení Micro Vault. (Ikona a zprávy se mírně verze operačního systému.)

V systému Windows Vista můžete také vybrat položku „Safely Remove Hardware” kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu jednotky Micro Vault v Průkazníku nebo se okno Tento počítač.

Je-li spuštěn Mac OS X 10.1 a vyšší

Přetáhněte ikonu Micro Vault do koše. Po potvrzení, že Micro Vault je v pohotovostním režimu, odpojte Micro Vault.

Poznámky o používaní

- Pri manipulácii so zariadením buďte opatrní, pokiaľ je používate delší dobu, môže byť na dotyk horúce.
- Pri formátovaní zariadení použite formátovací software, ktorý môžete stiahnuť z tejto webovej stránky. Možno budete musieť zmeniť nastavenia v počítačoch, neformátuje zariadení žiadnym iným spôsobom.
- Zariadení Micro Vault nemusí správne fungovať, ak je pripojené k počítaču, ktorý sa práve spúšťa, reštartuje alebo obnovuje z režimu spánku. Pred vykonaním týchto činností vždy odpojte zariadenie Micro Vault od počítača.
- Zariadenie Micro Vault má otvor na pripojenie remienka či kružku. K tomuto otvoru však nie je možné pripojiť kovové alebo zakrivené predmety (napr. kľúčenku), pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia Micro Vault.
- Nepoužívajte ani neskladňujte na miestach, ktoré sú:
  - extrémne horúce alebo studené – prašné alebo špinavé
  - veľmi vlhké – vibrujúce
  - vystavené korozívnym plynom – vystavené priamemu slnečnému svitu
- Čistenie

Jednotku čistite jemnou vlhkou látkou alebo jemnou látkou ľahko navlhčenou slabým roztokom čistiaceho prostriedku.

Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, ako alkohol alebo benzín, ktoré by mohlo poškodiť povrch.

- Tisíce

Dôrazne sa odporúča pravidelne zálohovať dáta zo svojho zariadenia.

Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie či stratu dát.

Odporúčame pre prenos a likvidáciu

Ak sú dáta uložené v zariadení Micro Vault odstránia alebo preformátujú použitím bežných postupov, odstránia sa len čiastočne a niekto iný ich môže pomocou špeciálneho softvéru obnoviť a znovu použiť.

Ak chcete zabrániť úniku informácií a iným podobným problémom, odporúča sa používať komerčný softvér navrhnutý na úplné odstránenie všetkých údajov zo zariadenia Micro Vault.

- Micro Vault je ochranná známka Sony Corporation.
- Microsoft, Windows a Windows Vista sú registrované obchodných známkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a iných krajinách.
- Mac a Macintosh sú obchodnými známkami spoločnosti Apple Inc., registrovanými v Spojených štátoch amerických a iných krajinách.
- Ostatné názvy systémov a výrobkov, ktoré sa objavili v tomto manuáli, sú registrované obchodné známky alebo obchodné známky ich vlastníkov. Vzhľadom k tomu, že v tomto manuáli používame symboly ™ a ® nie sú v tomto manuáli použité.

- Záruka na náš výrobok je obmedzená iba na samotný USB disk pri normálnom používaní v súlade s týmto prevádzkovými inštrukciami a s príslušenstvom, ktoré bolo dodané s týmto zariadením v špecifikovanom alebo odporúčanom systémovom prostredí. Služby poskytované spoločnosťou, ako napr. užívateľská podpora, tiež podliehajú týmto obmedzeniam.
- Spoločnosť nemôže prijať zodpovednosť za škody alebo straty vyplývajúce z používania zariadenia, alebo za akékoľvek nároky tretej strany.
- Spoločnosť nemôže prijať zodpovednosť za problémy s počítačom alebo iným hardvérom, ktoré vyplynuli z používania tohoto výrobku; vhodnosť tohoto výrobku pre špecifický hardvér, softvér alebo periférie; prevádzkové konflikty s inými inštalovanými softvérom; stratu údajov; alebo iné nehody alebo neodstrániteľné poškodenia.
- Spoločnosť nemôže prijať zodpovednosť za žiadne finančné škody, stratu zisku, nároky tretích strán, atď., vyplývajúce z používania softvéru poskytnutého s týmto zariadením.

Türkçe Veri depolama ortamı

UYARI

Çocukların erişemeyecekleri yerde saklayın. Yutulması durumunda hemen bir doktora danışın.

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakmayın.

Elektrik çarpmasından korunmak için, cihazın kabinini açmayın. Cihazın bakım ve onarımını yalnızca yetkili servis yapmalı.

Avrupa'daki müşteriler için

Bu ürün, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya tarafından veya onun adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatına dayanılarak ürün uygunluğu konusundaki sorgulamalar, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresindeki yetkili temsilci, Sony Deutschland GmbH'ye gönderilmelidir. Servis veya garantiyle ilgili konularda, servis veya garanti belgelerinde verilen adresler başvurunuz

Eski Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların Bertarafı ve diğer Avrupa ülkelerinde ayrı toplama sistemleriyle uygulanmaktadır)

Ürünün veya ambalajın üzerindeki bu sembol, bu ürünün bir ev atığı gibi muamele edilmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak, çevresinde bir elden çıkarma durumunda çevre ve insan sağlığı üzerinde olabilecek olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olmuş olacaksınız. Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen ilgili belediye büroi ile evsel atık toplama ekibiyle temasa geçiniz.

SLK SAKLAMA MEDYASI İLK DEFA KULLANILDIĞINDA (Sürücüyü Yüklemek)

Micro Vault takıldığında sürücü otomatik olarak yüklenir.

Fakat bazı USB 2.0 gibi kartlarda ve anakart olarak yüklenmelidir gerekebilir.

Uygun sürücüyü bulmak için ekrandaki talimatları takip edin.

Temel işlemler

Not:

Lütfen Micro Vault'u, bu el kitabında anlatılan prosedürü izleyerek çıkarın. Aksi halde veriler düzgün bir şekilde kaydedilemeyebilir.

Eesti Andmekanda

HOIATUS
Hoidke laste kättesaamatus kohas. Allaneelamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole.
Tulekahju- ja elektrilöögiohu vähendamiseks ärge hoidke seadet vihma ega niiskuse käes.
Elektrilöögi vältimiseks ärge avage korpust. Hooldamiseks pöörduge ainult kvalifitseeritud isikute poole.

See toode on valmistatud Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan poolt ja selle eest vastutab Sony Corporation uudsevara. Lai valmistaja poolt määratud garantii, sh garantiiga seotud kohustused ja õigused, on kättesaadavad Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa. Lisateabe ja tootega seotud garantii kohta pöörduge vastavate hoolduse või garantii dokumentides märgitud aadressil.

Elektr- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigitamissüsteemiga riikides)

Tooline tähis toodel või selle pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle asemel peab see jäätmete taaskasutamiseks viima vastavasse elektrilise ja elektroonilise seadmete kogumiskohta. Tagades toote õige sihtkorralduse, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida tootejäätmete väära käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Üksikasjalikumat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid.

USB-välkmälu esmakordne kasutamine (seadme draiveri installimine)

Tavalisel installitakse Micro Vault ülemdraiver selle draiver automaatselt. Vinnakil, et mõne USB 2.0-kaardi või -plaadi puhul peate installimise käimi käivitama. Sobiva draiveri valimiseks järgige draiverit installides juhiseid.

Kasutuspõhimõtted

Märkus:
Esmalõige Micro Vault nõuetekohaselt, kasutades selles juhendis kirjeldatud toimingud. Vastasel juhul ei pruugi andmed korralikult salvestada.

Ülesseadmine
Operatsioonisüsteemid Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 või uuem)
Pärast Micro Vault ühendamist arvutiga kuvatakse Micro Vault seadme draiverikiri. (Draivi nimi võib olla erinev sõltuvalt teie arvutisüsteemist.)
Valud saate andmete Micro Vault kopeerimiseks ja salvestamiseks lohistada failid ja kaustad draiverikooride nagu andmete reprodutseerimiseks kõvakettale või disketile.

Operatsioonisüsteemist Mac OS X 10.1 või uuem
Pärast Micro Vault ühendamist arvutiga kuvatakse Micro Vault seadme draiverikoon. Nüüd saate andmete Micro Vault kopeerimiseks ja salvestamiseks lohistada failid ja kaustad draiverikoonile nagu andmete kopeerimiseks kõvakettale või disketile.

Märgutule tähendused
Kui Micro Vault on kasutusel, tähistab märgutuli selle olekut järgmiselt.

Märgutule olek	Tähendus
Välgub	Ootereziim
Seos	Toimub andmete edastamine (kui märgutuli välgub, järge Micro Vault eemaldage.)

Lahtiühendamine

Operatsioonisüsteemid Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Topeltklõpsake ekraani paremal alluval servil tegumiribal ikoonil (Riistvara ohutu eemaldamine). Valige kuvatavas aknas eemaldatava seadme nimi ja klõpsake nuppu Peata. Akna Riistvaraseadme töö lõpetamine kuvatakse veendige, et kuvatud teave on õige, ja siis klõpsake nuppu OK. Teate „Ohutu eemaldamine on võimalik" kuvamisel võite Micro Vault eemaldada.
(Kuvatav ikoon ja teated võivad erineda sõltuvalt operatsioonisüsteemi versioonist.)
Operatsioonisüsteemi Windows Vista kasutamisel võite käsu Riistvara ohutu eemaldamine valimiseks ka paremklõpsata Micro Vault draiverikoonil rakenduses Explorer või kasutada Minu arvuti.

Operatsioonisüsteemist Mac OS X 10.1 või uuem
Lohistage Micro Vault ikoon Sahtel (prügikast). Pärast kinnitust, et Micro Vault on ootereziimis, lihutage Micro Vault lahti.

Märkused kasutamise kohta

- Pärast seadme pikaajalist kasutamist olge selle kõsitsemisel ettevaatlik, sest seadme pind võib olla kuum.
- Seadme vormindamisel kaotatakse mandatavara, mille saate veebisaidilt alla laadida. Spetsifikatsioonidese muudatuste tegemise võimaldamiseks järge vormindage seadet mingid muud viisil.
- Micro Vault ei pruugi kaitsefunktsioonide tõttu, mis see on ühendatud arvutiga, mõni kõvaketaste, tuuki kõvakettaid ega mõnda muud tüüpi kõvakettaid. Enne ostmist veenduge toimingute teostamist ühendage Micro Vault alati arvuti külgest lahti.
- Micro Vault ei pruugi mõni arvuti konfiguratsiooni tõttu korralikult kasutada. Kui probleeme ilmneb, võtke ühendust Micro Vault kahjustada.
- Järge seadme seadmist kõrvadesse, kus on:
  - väga kuum või külm – tolmune või must
  - väga niiskus – kokkupuude söövitavate gaasidega
  - kokkupuude otsese päikesevalgusega
- Pühastamise
  Puhastage seadet kuiva puhta lapiga, mida on kergelt niisutatud pehmetoimelise puhastusvahendi lahusega.
  Ärge kasutage mingeid lahusteid, et alkoholi või pesuvahendi, mis võivad kahjustada ümbrist.

Soovitame kindlasti välkmälusseadmelt kirjutatud andmeid regulaarselt varundada. Sony Corporation ei vastuta mingil juhul salvestatud andmete võimaliku kahjustamise ega kasutamiskõu eest.

Ettevaatusabinõud seadme edasiandmisel ja kõrvaldamisel
Micro Vault tühjendab andmete kustutamisel või seade ümbervormindamisel kasutatav standardsüsteemi käsud ainult failihalduri tabeli. Andmed ise on endiselt mälus. Seetõttu soovitame enne seadme kõrvaldamist, müümist või kinkimist kustutada kõik andmed, mis on salvestatud Micro Vault, kasutades spetsiaalse tarkvara. Infolekke ja muude soovimatute probleemide vältimiseks soovitame kasutada eraldi müüdavat tarkvara kõikide andmete kemaldamiseks Micro Vault.

- Micro Vault on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk.
- Microsoft, Windows ja Windows Vista on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides.
- Mac and Macintosh ettevõtte Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja muudes riikides.
- Kasutusjuhendis olevad muude süsteemide ja toodete nimed on nende vastavate omanike registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid. Tähelepanu! Selles kasutusjuhendis sümboleid ™ ja ® ei kasutata.

- Meie toote garantii piirdub ainult USB-välkmäluga, mida kasutatakse tavapäraselt käesolevas kasutusjuhendis määratud või soovitatud süsteemikeskkonnas ja sisaldmetega, mis kuuluvad selle seadme komplekti. Need piirangud puudutavad ka ettevõtte pakutavaid teenuseid, nt kasutajatuge.
- Ettevõte ei vastuta seadme kasutamisega seotud kahjude või kahjustuste ega muude isikute mingite kahjunõuete eest.
- Ettevõte ei vastuta teie arvuti ega muu riistvaraga seotud probleemide eest selle toote kasutamise tagajärjel; toote sobivuse eest konkreetse riistvara, tarkvara ega välisseadmetega, konfliktide eest kasutamisel koos muu installitud tarkvaraga; andmete kaotsimineku eest ega juhuslikke või välitimatute kahjude eest.
- Ettevõte ei vastuta rahalise kahju, saamatajäänud kasumi, muude isikute nõuete jne eest seadmega kaasasoleva tarkvara kasutamise tagajärjel.

Lietuviškai Duomenų saugojimo laikmena

ĮSPĖJIMAS
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nurijus nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Kad sumažintumėte gaisro arba elektros smūgio pavojų, saugokite įrenginį nuo lietaus ir drėgmės.
Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, neatidarykite spintelės. Techninę priežiūrą patikėkite tik kvalifikuotam personalui.

Šis gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, arba gaminiui pagaminti Sony Corporation uudsevara. Lai suinteresuotos šalys, įskaitant dėl gamino atitikties, garantinį Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Apkeyos un garantijas sērvisa gadījumā vērsieties adresē, kas norādīta atsevišķos apkopes vai garantijas dokumentos.

Atitarvanuotų elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui naudojamus elektrinius ir elektroninius prietaisus. Tinkamai utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų kilti dėl netinkamo atsiliaisvinimo nuo šio gaminio. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio tinkamo perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos arba parduotuvė, kurioje įsigijote gaminį.

Įši ÚSB„Flash" atmintinę naudojate pirmą kartą (įrenginio tvarkyklės diegimas)

Paprastai įrenginio tvarkyklė diegiama automatiškai, kai prijungiate „Micro Vault". Bet naudojant tam tikras USB 2.0 korteles arba plokštes, gali reikėti pradėti diegimą rankiniu būdu.
Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais ieškokite tinkamos tvarkyklės.

Pagrindiniai veiksmai

Pastabos:
Tinkamai išmikite „Micro Vault" vadovaudamiesi šiame vadove aprašytu procedūra. Antraip duomenys gali netikti įrašyti tinkamai.

Sąranka
Jei naudojate „Windows 8", „Windows 7", „Windows Vista", „Windows XP" (SP3 ar naujesnis)
Prijungus „Micro Vault" prie kompiuterio, atsiranda „Micro Vault" įrenginio piktograma. (Įrenginio pavadinimas gali skirtis, tai priklauso nuo jūsų kompiuterio sistemos.)
Tuhar galite kopijuoti ir įrašyti duomenis, naudojant „Micro Vault", pvz. nukopijuoti ir įklijuoti aplankus arti įrenginio piktogramos, kaip tai galite daryti kopijuodami duomenis į standųjį diską arba lankstųjį diskelį.

Jei naudojate MacOS X 10.1 ar naujesnę
Prijungus „Micro Vault" prie kompiuterio, atsiranda „Micro Vault" įrenginio piktograma. Tuhar galite kopijuoti ir įrašyti duomenis, naudojant „Micro Vault", pvz. nukopijuoti ir įklijuoti aplankus arti įrenginio piktogramos, kaip tai darote kopijuodami duomenis į standųjį diską arba lankstųjį diskelį.

Atjungimas
Jei naudojate „Windows 8", „Windows 7", „Windows Vista", „Windows XP"
Įrenkart spustelėkite [$ Saugus aparatinės įrangos išėmimo] sistemos dėklo srityje dešinėje ekrano dalyje. Atidarius(name lange pasirinkite įrenginio, kurį norite pašalinti, parodinėjo ir spustelėkite stabdymo mygtuką. Išsidarius ekranui „Įrenginio stabdymas" įsitikinkite, kad rodoma teisinga informacija, ir spustelėkite mygtuką Gerai. Kai pasirodys pranešimas „Aparatūrą galima saugiai pašalinti", galite išimti „Micro Vault".
(Rodoma piktograma ir pranešimai gali skirtis, tai priklauso nuo operacinės sistemos versijos.)
Sistemoje „Windows Vista" pasirinkti „Saugus aparatinės šalinimas" taip pat galite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję į įrenginio piktogramą „Micro Vault" įrenginio piktogramą rengiamose „Explorer" arba Mano kompiuterio.

Jei naudojate Mac OS X 10.1 ar naujesnę
Vilkite „Micro Vault" įrenginį į šiukšlinę. Įstikinę, kad „Micro Vault" veikia budėjimo režimu, atjunkite „Micro Vault".

Pastabos dėl naudojimo

- Jei įrenginį naudojate ilgą laiką, būkite atsargūs, nes paviršius gali būti karštas.
- Formatuodami įrenginį naudokite iš interneto svetainės atsisiųsta formatavimo programinę įrangą. Kad nepakistų duomenys, nebandykite formatuoti įrenginio įvairiais kitais būdais.
- „Micro Vault" gali veikti netinkamai, jei bus prijungtas prie kompiuterio, kai šis yra paleidžiamas, pašalinamas iš naujo arba žadinamas iš miego režimo. Prieš atlikdami tokius veiksmus būtinai atjunkite „Micro Vault" nuo kompiuterio.
- „Micro Vault" įrenginyje yra anga diržiliui arba žiedui tvirtinti. Bet prie šios angos negalima tvirtinti kablio formos metalinio objekto (pvz., rakto pakabuko), nes jis gali sugadinti „Micro Vault".
- Nelaikykite įrenginyje toliau, kuriose:
  - labai karšta arba šalta; – daug dulkių ar nešvarumų.
  - labai drėgna; – didelė vibracija.
  - galimas koronuotų dujų poveikis; – įrenginį veiks tiesiogiai saulės šviesa.
  - vilgoma
  Įrenginį vykite minkšta sausa šluoste arba minkšta šluoste, šiek tiek sudrėkinta neutrpiu valymo tirpalu.
  Nenaudokite jokių tirpiklų, pvz., alkoholio ar benzeno, nes jie gali sugadinti apdailą.

Priimginiai rekomendojama reguliariai kurti atsargines įrenginyje įrašytų duomenų kopijas.
„Sony Corporation" neprisiima jokios atsakomybės už galimą duomenų praradimą ar praslinius.

Įspėjimai dėl perdavimo ir išmetimo
Jei kada nors perduosite duomenis panaikinami arba performatuosiant standartinius sistemos komandus, naudojamus tik aitinkamo failų paskirstymo lentelėms, bet neištrinami patys duomenys. Todėl prieš įrenginį parduodami, atiduodami ar kitaip pašalinami visi duomenys iš „Micro Vault", būtinai ištrinkite visus duomenis, naudodami specialią programinę įrangą, kuri užtikrina visiškai ištrinti duomenis. Tai apsaugos nuo neteisėto duomenų atkūrimo ir leis išvengti nereikalingo asmeninės informacijos nutekėjimo.

- „Micro Vault" yra „Sony Corporation" prekės ženklas.
- „Microsoft", „Windows" ir „Windows Vista" yra „Microsoft Corporation" registruoti prekių ženklai arba prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
- „Mac" ir „Macintosh" yra „Apple Inc." prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
- Kiti šiame vadove minimi sistemų ir produktų pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Atkreipiame dėmesį, kad simboliai ™ ir ® šiame vadove nenaudojami.

- Mūsų gaminio garantija teikiama pačiai „USB" „Flash" atmintinei, jei ji įprastomis sąlygomis naudojama pagal šias naudojimo instrukcijas, su prideitais priedais ir nurodytoje arba rekomenduojamoje sistemos aplinkoje. Šie apribojimai taikomi ir įmonės teikiamoms paslaugoms, pvz., naudotojo palaikymui.
- Įmonė negali prisiimti jokios atsakomybės už žalą ar nuostolius, atsiradusius naudojant šį įrenginį, arba priimti kokias nors pretenzijas iš trečiųjų šalių.
- Įmonė negali prisiimti jokios atsakomybės už nuostolius ar duomenų praradimą, kurie gali kilti dėl netinkamo jūsų kompiuterio ar kitos aparatinės įrangos, šio gaminio tinkamumą konkrečiai aparatūrai, programinei įrangai ar išoriniams įrenginiams; veiklimo konfliktus su kitomis įdiegtomis programomis; duomenų praradimą, arba kitą neteisingą arba neišvengiamą žalą.
- Įmonė negali prisiimti jokios atsakomybės už finansinius nuostolius, prarastą pelną, trečiųjų šalių pretenzijas ir pan., susijusius su programine įranga, pateikta su šiuo įrenginiu.

Latviski Datu glabāšanas medijs

BRĪDINĀJUMS
Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Norīsanas gadījumā nekavējoties vērsieties pie ārsta.
Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrošoka risku, nepakļaujiet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
Lai izvairītos no elektrošoka, neatveriet korpusu. Apkopi drīkst veikt vienīgi kvalificēts personāls.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, un pilnvarotais pārstāvis Sony Corporation uudsvara. Lai uzzinātu par produkta atbilstību, pamatojoties uz Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, vērsieties pie autorizētā pārstāvja Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Apkopes un garantijas servisa gadījumā vērsieties adresē, kas norādīta atsevišķos apkopes vai garantijas dokumentos.

Atbrīvošanās no vecajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu savākšanas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka to produktu nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Tā vietā tas ir jānogādā atbilstošā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu ierīces utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas vidēi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties nepareizas atkritumu apsaimniekošanas dēļ. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Pamatdarbības

Piezīme:
Pēc jaļā rokasgrāmatā aprakstītās procedūras veiktuma nosņemiet Micro Vault paeirci. Pretējā gadījumā dati, iespējams, netiks pareizi ierakstīti.

Iestatīšana
Operētājsistēmā Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 vai jaunāka versija)
Kad Micro Vault ir savienots ar datoru, parādās Micro Vault ierīces diska ikona. (Atkarībā no datora sistēmas ierīces nosaukums var atšķirties.)
Tagad jūs varat kopēt un saglabāt datus Micro Vault ātrumtiņā, velkot failus un mapes uz diska ikonas, piemēram, kopējot failus uz cietā diska vai disketi.

Operētājsistēmā Mac OS X 10.1 vai jaunākā versijā
Kad Micro Vault ir savienots ar datoru, parādās Micro Vault ierīces diska ikona.
Tagad jūs varat kopēt un saglabāt datus Micro Vault, velkot failus un mapes uz diska ikonas, tāpat kā to darāt, kopējot datus cietajā diskā vai disketē.

Gaismas indikatora nozīmes
Kad Micro Vault tiek lietots, gaismas indikators norāda tā statusu, kā aprakstīts zemāk.

Gaismas indikatora statuss	Nozīme
Ieslēgts	Gaidstāve
Ieslēgts	Notiek datu pārsūtīšana (kamēr gaismas indikators mirgo, neizņemiet Micro Vault.)

Atvienošana

Operētājsistēmā Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Uzdevumjoslā ekrāna apakšējā labajā pusē veiciet dubultklikšķi uz ☐ (Droša aparatūras noņemšana). Logā, kas tiek atvērts, atlasiet ierīci, kuru vēlaties atvienot, un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Apturēt. Kad parādās ekrāna Aparatūras ierīces apturēšana, pārliecinieties, ka ekrānā redzamā informācija, un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Labi. Kad parādās ziņojums "Aparatūras noņemšana ir drošā", jūs varat noņemt Micro Vault.
(Atkarībā no operētājsistēmas versijas var atšķirties gan ikona, gan ziņojumi.)
Strādājot operētājsistēmā Windows Vista, loga "Drošā aparatūras noņemšana" var arī atvērt, ar peles labo pogu noklikšķinot uz Micro Vault diska ikonas programmā Windows Explorer vai atvērot Mans dators.

Operētājsistēmā Mac OS X 10.1 vai jaunākā versijā
Velciet Micro Vault ikonu uz miskasti. Kad esat pārliecinājies, ka Micro Vault ir gaidstāves režīmā, atvienojiet Micro Vault.

Piezīmes par lietošanu

- Esiet piesardzīgi, efektīvu ar ierīci pēc ilgākiem lietošanas periodiem, jo tās virsma var būt karsta.
- Formatējot ierīci, izmantojiet formatēšanas programmatūru, ko iespējams lejupielādēt no tīmekļa vietnes. Lai izvairītos no specifikāciju izmaiņām, neformatējiet ierīci citos veidos.
- Micro Vault, iespējams, nedarbosies pareizi ar datoriem, kuros darbojas Windows, kas tiek startēts, restartēts vai atjaunots darbību pēc miega režīma. Pirms šo darbību veikšanas vienmēr atvienojiet Micro Vault no datora.
- Micro Vault ierīcei ir caurums skrūvspai vai gredzena piestiprināšanai. Tomēr šajā caurumā nevajadzētu piestiprināt metāla priekšmetus (piemēram, atslēgu turētāju), jo tas var sabojāt Micro Vault.
- Nenovietojiet ierīci vietās, kur ir:
  - ļoti karsts vai auksts – putekļainas vai netīrs
  - ļoti mitrs – pakļauts vibrācijas ietekmei
  - kodīgas gāzes – tieši saules stari
- Tīrīšana
  Tīriet ierīci ar sausu, mīkstu lupatiņu vai mīkstu lupatiņu, kas ir samitrināta ar maigu tīrīšanas līdzekli.
  Neizmantojiet nekādu veida šķīdinātājus, piemēram, spirtu vai benzolu, kas var sabojāt apdari.

Norādiet ierīcienus regulāri saglabāt ierīcē ierakstīto datu dublējumkopijas.
Sony Corporation neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem iespējamiem bojājumiem vai datu zudumu.

Pārsūtīšanas un informācijas atklāšanas drošības pasākumi
Ja Micro Vault ierīcē saglabātie dati tiek izdzēsti vai formatēti, izmantojot standarta metodes, dati tiek noņemti tikai no failu pārvaldnes – vienpusēji lietoti, un pastāv iespēja, ka citas personas tos var iegūt un lietot datus atkārtoti, izmantojot īpašu programmatūru.
Lai novērstu informācijas noplūdi un citas nevēlamas problēmas, ieteicams izmantot komerciāli pieejamu programmatūru, kas paredzēta, lai pilnībā nosmeitu visus datus no Micro Vault.

- Micro Vault ir Sony Corporation preču zīme.
- Microsoft, Windows un Windows Vista ir reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes ASV un citās valstīs.
- Mac un Macintosh ir reģistrētas Apple Inc. preču zīmes ASV un citās valstīs.
- Citu sistēmu nosaukumi un produktu nosaukumi, kas redzami šajā rokasgrāmatā, ir reģistrētas preču zīmes vai to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Ņemiet vērā, ka simboli ™ un ® šajā rokasgrāmatā nav izmantoti.

- Mūsu produkta garantija ir ierobežota vienīgi attiecībā uz paša USB zibatmiņu, ja tā tiek lietota normālos apstākļos saskaņā ar šīm lietošanas instrukcijām un ar piederumiem, kas iekļauti šīs ierīces komplektācijā norādītajā vai ieteicamajā sistēmas vidē. Šie ierobežojumi attiecas arī uz Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, lietotāju atbalstu.
- Uzņēmums nevar uzņemties atbildību par bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies, izmantojot šo ierīci, kā arī par trešo pušu prasībām.
- Uzņēmums nevar uzņemties atbildību par: problēmām, kas radušās jūsu datoram vai citai aparatūrai, izmantojot šo produktu; ti produktu atbilstību konkrētai aparatūrai, programmatūrai vai perifērijas ierīcēm; konfliktējošām operācijām ar citu instalētu programmatūru; datu zudumu vai citiem nejaušiem vai neizbēgamiem zaudējumiem.
- Uzņēmums nevar uzņemties atbildību par finansiālu kaitējumu, zaudētu peļņu, prasībām no trešajām pusēm u.c., kas radušās, izmantojot šīs ierīces komplektācijā iekļauto programmatūru.

Svenska Datalagringsmedium

VARNING
Förvaras oåtkomligt för barn. Vid förtäring kontakta genast en läkare.
Utsätt inte enheten för regn eller fukt för att minska risken för brand eller elektrisk stöt.
Öppna inte höljet för att undvika en elektrisk stöt. Låt endast kvalificerad personal utföra service.

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Företaget har rollen som produktansvarig för produkten. Garantier som tillhandahålls av Sony, inklusive garantiåtaganden, är tillgängliga från Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service eller garanti hänvisar vi till de adresser som finns i de separata service och garantihandlingarna.

Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska unionen och andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk komponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och hälsa som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av produkt material bidrar till att bevara naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningsföretaget eller det butiken, hvor produktet blev købt.

När USB-flash-enheten används för första gången (Installera enhetsdrivrutinen)

Vanligtvis installeras enhetsdrivrutinen automatiskt när du ansluter Micro Vault. Men med vissa USB 2.0-kort, kan det hända att du måste initiera installationen manuellt. Följ de instruktioner som visas för att hitta en lämplig drivrutin.

Grundläggande användning

Observera:
Ta bort Micro Vault på rätt sätt genom att följa proceduren som beskrivs i denna manual. Annars kan det hända att data inte registreras korrekt.

Anslutning
När du använder Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 eller senare)
När Micro Vault vill har anslutits till datorn, visas enhetsikonen för Micro Vault-enheten. (Ikonnamnet varierar alltanger på det datorsystem du använder.)
Du kan nu kopiera och spara data på Micro Vault genom att dra filer och mappar till enhetsikonen, precis som att du kopierar data till en hårddisk eller en diskett.

När du använder Mac OS X 10.1 eller senare
När Micro Vault vill har anslutits till datorn, visas enhetsikonen för Micro Vault-enheten. Du kan nu kopiera och spara data på Micro Vault genom att dra filer och mappar till enhetsikonen, precis som du gör när du kopierar data till en hårddisk eller en diskett.

Indikatorlampans olika betydelser
När Micro Vault används, anger indikatorlampan dess status enligt följande.

Status för indikatorlys	Betydelse
Av	Vänteläge
På	Dataöverföring pågår (Ta inte bort Micro Vault medan indikatorlampan blinkar.)

Frånkoppling

När du använder Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Dubbelklicka på ☐ (Säker förvisar av hårdvara) i det nedre högra hörnet på skärmen. I det visade som visas, markera namnet på enheten som ska tas bort, klicka sedan på stoppknappen. När skärmen Stoppa en maskinvaruenhet visas, skall du kontrollera att den information visas, och klicka sedan på OK-knappen. När meddelandet "Säkert att ta bort maskinvara" visas, kan du ta bort Micro Vault.
(Ikonen och meddelandena som visas varierar beroende på versionen av operativsystemet.)
När du använder Windows Vista, kan du också välja "Säker borttagning av maskinvara" genom att högerklicka på ikonen för Micro Vault-enheten i Utforskaren eller Den här datorn.

När du använder Mac OS X 10.1 eller senare
Dra Micro Vault-ikonen till papperskorgen. Efter det är bekräftat, att Micro Vault är i standbyläget, skall du alltvpår Micro Vault.

Bemærkninger om brug

- Var forsiktig ved håndtering af enheden efter længere tids brug, da overfladen muligvis kan blive varm.
- Når du formaterer enheden, skal du anvende den formateringssoftware, som du kan downloade fra websiden. For at undgå ændringer af specifikationerne skal du ikke formatere enheden på andre måder.
- Micro Vault fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den tilsluttes til computeren, mens computeren starter, genstarter eller vågner op af dvaletilstand. Inden du udfører disse handlinger, skal Micro Vault fra computeren, inden du udfører nogen af disse betingelser.
- Micro Vault er hul til fastgørelse af en rem eller en ring. Men der må ikke fastgøres en kraftigmet metalgenstand (som f.eks. en nøglering) til dette hul, da det kan beskadige Micro Vault.
- Du skal ikke placere enheden på steder, som er:
  - meget varme eller kolde – steder eller beskidte
  - meget fugtige – vibrerer
  - udsat for korrosionsfarlige gasser – steder hvor der direkte solys
- Rengøring
  Rengør enheden med en blød, let klud eller en med let blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
  Brug ikke nogen andere typer opløsningsmiddel som f.eks. alkohol eller benzin, hvilket muligvis kan beskadige overfladen.

Det anbefales kraftigt, at du med jævne mellemrum sikkerhedskopierer de data, der er skrevet på enheden.
Sony Corporation påtager sig intet ansvar for skader eller tab af data, der eventuelt måtte opstå.

Forholdsregler for overførsel og bortskaffelse
Hvis data, der er opbevaret på Micro Vault, slettes eller omformateres via standardmetoder, er det kun filadministrationsoplysningerne, der vedrører filerne, der bliver slettet eller omformateret. Selve dataene er stadig gemt på enheden. Derfor anbefaler vi, at du anvender kommercielt tilgængeligt software, som er designet til at fjerne alle data fra Micro Vault fuldstændigt.

- Micro Vault er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
- Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
- Mac og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- Andre systemnavne og produktnavne som optræder i denne vejledning er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærk, at symbolerne ™ og ® ikke anvendes i denne vejledning.

- Vores produktgaranti er begrænset til kun at omfatte selve USB-flashdrevet, når det anvendes normalt i henhold til denne betjeningsvejledning og sammen med det tilbehør, som fulgte med denne enhed, i det specificerede eller anbefalede systemmiljø. Tjenester som udbydes af firmaet, som f.eks. brugersupport, er også omfattet af disse restriktioner.
- Firmaet kan ikke acceptere ansvar for skader eller tab pga. anvendelsen af denne enhed, eller for erstatningskrav fra en tredjepart.
- Firmaet kan ikke acceptere ansvar for: Problemer med din computer eller anden hardware som opstår pga. anvendelsen af dette produkt; egnethed af dette produkt til specifik hardware, software eller perifere enheder; driftskonflikter med andre installeret software; datatab; eller andre utilsigtede eller uundgåelige skader.
- Firmaet kan ikke acceptere noget ansvar for finansielle skader, mistede fortjenester, erstatningskrav fra tredjeparter osv., der opstår pga. anvendelsen af den software, som kommer sammen med denne enhed.

Suomi Tiedontallennusväline

VAROITUS
Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Jos tuote joutuu nieluun, on hakeuduttava viipymättä lääkärin hoitoon.
Suojaa tuote sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.
Älä ava kotelo välttääksesi sähköiskun. Jätä huolto vain valtuutettu henkilöstön tehtäväksi.

Tämä tuote on valmistettu Sony Corporation puolesta, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tämän tuotteen Euroopan Unioniin lainsäädännön vaatimusmukaisuudesta koskevat tuotteen vastuuhenkilö on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Huolto tai takuu asioita koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä tässä asiakirjassa mainittuihin osoitteisiin.

**Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden jäteluokitusjärjestelmien maiden jäteluokitusjärjestelmien maiden jäteluokitusjärjestelmien ma