SONY

4-669-462-31 (1)

Flash

Οδηγίες λειτουργίας/Instrukcja obsługi/Návod na obsluhu/Használati útmutató/Instrucțiuni de utilizare/Betjeningsvejledning

Multi Interface Shoe

HVL-F20M

© 2013 Sony Corporation

"4669462311"

http://www.sony.net/
Printed in China

Ελληνικά

Το HVL-F20M είναι ένα φλας για χρήση με βιντεοκάμερα ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλασσόμενους φακούς της Sony που διαθέτει πέδιλο πολλαπλών διασυνδέσεων (αναφέρεται παρακάτω ως "κάμερα").

Πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
1) μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
2) μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρό, όπως ανθοδοχεία, επάνω στη συσκευή.

Φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά για να αποτραπεί η τυχαία κατάποση.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα όπως το άμεσο φως του ήλιου, φωτιά και άλλα.

Τοποθετήστε ταινία πάνω στις επαφές των μπαταριών λιθίου για την αποφυγή βραχυκυκλώματος κατά την απόρριψη των μπαταριών και ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη μπαταριών.

Φυλάσσετε τις μπαταρίες ή αντικείμενα για τα οποία υπάρχει κίνδυνος κατάποσης μακριά από μικρά παιδιά.
Επικοινωνήστε αμέσως με ιατρό σε περίπτωση κατάποσης ενός αντικειμένου.

Αφαιρέστε αμέσως τις μπαταρίες και διακόψτε τη χρήση αν...
- το προϊόν πέσει ή υποστεί πρόσκρουση και εκτεθεί το εσωτερικό του.
- από το προϊόν προέρχεται μια παράξενη οσμή, θερμότητα ή καπνός.

Μην αποσυναρμολογείτε. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία αν ακουμπήσετε ένα κόκκινα υψηλής τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος.

Οι μπαταρίες μπορεί να θερμανθούν ή να εκραγούν λόγω εσφαλμένης χρήσης.

Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που καθορίζονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Μην τοποθετείτε τις μπαταρίες με ανεστραμμένη την πολικότητα (+/-).

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή υψηλές θερμοκρασίες.

Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε (εκτός από τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες), να βραχυκυκλώσετε ή να αποσυναρμολογήσετε.

Μην αναμιγνύετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου, μάρκας ή ηλικίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ακουμπάτε τη λυχνία του φλας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορεί να θερμανθεί όταν ανάβει το φλας.

Για Πελάτες στην Ευρώπη

Απορρίψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα απομακρυσής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες που ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo , 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήσεις σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία. Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης ή εγγύησης του προϊόντος, παρακαλούμε ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ειδικά έγγραφα υποστήριξης ή εγγύησης.

Πριν από τη χρήση

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την κάμερά σας.

Η μονάδα αυτή δεν πληροί προδιαγραφές κατά της σκόνης, του πιτσιλίσματος ή του νερού.

Μην τοποθετείτε αυτή τη μονάδα στα παρακάτω μέρη
Ανέβαστε από το αν αυτή η μονάδα χρησιμοποιείται ή είναι αποθηκευμένη, μην την τοποθετείτε σε κανένα από τα παρακάτω μέρη. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Η τοποθέτηση αυτής της μονάδας σε μέρη που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως, όπως το ταμπλό του αυτοκινήτου ή κοντά σε συσκευή θέρμανσης, μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση ή δυσλειτουργία αυτής της μονάδας.
- Μέρη με έντονους κραδασμούς
- Μέρη με ισχυρό ηλεκτρομαγνητισμό
- Μέρη με υπερβολική άμμο

Σε παρόμοιασσα και άλλα αμμώδη μέρη, ή όπου παρουσιάζονται νέφη σκόνης, προστατεύστε τη μονάδα από την άμμο και τη σκόνη. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.

Χαρακτηριστικά

- Απλό, μικρού μεγέθους εξωτερικό φλας με λεπτό σχεδιασμό 24 mm.
- Διαθέτει λειτουργία αυτόματης ρύθμισης ισορροπίας του λευκού.
- Δυνατότητα μέτρησης του φαινομένου των κόκκινων ματιών λόγω φλας

A Προσδιορισμός των μερών

1 Λυχνία φλας
2 Διακόπτης BOUNCE
3 Δακτύλιος ασφάλισης
4 Υποδοχή πολλαπλών διασυνδέσεων
Σημειώσεις
Μην ακουμπάτε με το χέρι σας.
5 Προστατευτικό κάλυμμα συνδέσμου
6 Διακόπτης TELE (προεπιλογή: Κανονική θέση)
7 Κάλυμμα θήκης μπαταριών
8 Λυχνία CHG
9 Λυχνία POWER
10 Διακόπτης POWER πέδιλου

Η κατάσταση της λυχνίας CHG και της λυχνίας POWER αλλάζει ως εξής ανάλογα με την κατάσταση αυτής της μονάδας:

Κατάσταση της μονάδας	Λυχνία CHG	Λυχνία POWER
Κατά τη διάρκεια της φόρτισης	Σβηστή	Πράσινο φως
Όταν έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση	Αναμμένη	Πράσινο φως
Όταν επιτυγχάνεται η σωστή έκθεση μετά τη λήψη	Αναβοσβήνει	Πράσινο φως
Όταν η ισχύς των μπαταριών είναι χαμηλή	Σβηστή	Κόκκινο φως
Όταν η μονάδα αυτή έχει υπερθερμανθεί	Σβηστή	Κόκκινο φως που αναβοσβήνει
Όταν η ρύθμιση της κάμερας είναι Ⓢ [Απενεργοποιημένο φλας]	Σβηστή	Πράσινο φως

Σε αυτό το εγχειρίδιο, το φλας που είναι συνδεδεμένο στην κάμερα αναφέρεται ως ο ελεγκτής και το φλας που χρησιμοποιείται ξεχωριστά από την κάμερα αναφέρεται ως το απομακρυσμένο φλας.

1 **Συνδέστε αυτή τη μονάδα στην κάμερα και θέστε τους διακόπτες λειτουργίας της κάμερας, του απομακρυσμένου φλας και αυτής της μονάδας στη θέση [ON].**
2 **Ρυθμίστε τη λειτουργία της κάμερας και του απομακρυσμένου φλας ως εξής.**
Κάμερα:
Ρυθμίστε τη λειτουργία σε [Αυτόματη].
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της κάμερας για λεπτομέρειες.
Απομακρυσμένο φλας:
Ρυθμίστε το απομακρυσμένο φλας σε [Λειτουργία αυτόματου τηλεχειρισμού] και το αυτόματο κανάλι σε [CH1]. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του απομακρυσμένου φλας για λεπτομέρειες.
3 **Ρυθμίστε την κάμερα και το απομακρυσμένο φλας.**
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του απομακρυσμένου φλας για τον τρόπο ρύθμισης.
4 **Βεβαιωθείτε ότι το απομακρυσμένο φλας και αυτή η μονάδα είναι πλήρως φορτισμένα.**
5 **Πυροδοτήστε ένα δοκιμαστικό φλας για να ελέγξετε το απομακρυσμένο φλας.**
- Το δοκιμαστικό φλας διαφέρει ανάλογα με την κάμερα. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της κάμερας.
- Αν το απομακρυσμένο φλας δεν ανάψει, αλλάξτε τη θέση της κάμερας, του απομακρυσμένου φλας και του θέματος και επιχειρήστε πάλι ένα δοκιμαστικό φλας.

6 **Βεβαιωθείτε ότι αυτή η μονάδα και το απομακρυσμένο φλας είναι φορτισμένα και πατήστε μέχρι το τέρμα το κουμπί κλείστρου για τη λήψη.**

Σημειώσεις
- Η μονάδα αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απομακρυσμένο φλας.
- Η ρύθμιση ελέγχου λόγου φωτισμού (ΛΟΤΟΣ) δεν είναι διαθέσιμη.

Συντήρηση

Αφαιρέστε αυτή τη μονάδα από την κάμερα και σκουπίστε την με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Φροντίστε επιπλ τηγόν άμμο από αυτή τη μονάδα. Η επιφάνεια αυτής της μονάδας μπορεί να γδαρθεί αν την τρίψετε πιο φυσητέρε την άμμο. Για την απομάκρυνση λεκέδων, σκουπίστε τους με ένα πανί που έχετε υγράνει ελαφρώς με ένα απαλό απορρυπαντικό, και κατόπιν σκουπίστε τη μονάδα με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά διαλυτικά, όπως αραιωτικό ή βενζίνη, καθώς θα προκληθεί βλάβη στο φινίρισμα της επιφάνειας.

Συμβατότητα

Για συμβατά μοντέλα, ανατρέξτε στις τοποθεσίες Web, τους καταλόγους, κ.λπ. της Sony.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Κατά τη λήψη

- Μην πυροδοτείτε το φλας επ ειεθείας μπροστά στα μάτια ατόμων. Παράγει ισχυρό φως.
- Μην πυροδοτείτε το φλας 20 ή περισσότερες φορές συνεχόμενα. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και φθορά αυτής της μονάδας και των μπαταριών της.
Αν πυροδοτήσετε το φλας έναν συγκεκριμένο αριθμό φορών συνεχόμενα, αφήστε να κρυώσει φυσικά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
- Μη μετράτε την κάμερα κρατώντας την από αυτή τη μονάδα όταν είναι συνδεδεμένη. Κρατάτε πάντα την ίδια την κάμερα.
- Μη μετράτε την κάμερα σε τσάντα, κ.λπ. όταν αυτή η μονάδα είναι συνδεδεμένη. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάμερα ή σε αυτή τη μονάδα.
- Κατά την αλλαγή του διακόπτη POWER πέδλου στη θέση [OFF], προσέξτε να μην πιαστούν τα δάκτυλά σας στην άρθρωση. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μπαταρίες

- Η στάθμη των μπαταριών που εμφανίζεται μπορεί να είναι χαμηλότερη από την πραγματική χωρητικότητα των μπαταριών, ανάλογα με τη θερμοκρασία και τις συνθήκες αποθήκευσης. Η στάθμη που εμφανίζεται συνήθως είναι πιο ακριβής αφού έχετε χρησιμοποιήσει αυτή τη μονάδα μερικές φορές.
- Η απόδοση των μπαταριών νικελίου-υδριδίου μετάλλου μειώνεται ξαφνικά όταν η ισχύς των μπαταριών μειωθεί. Ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα όταν η λυχνία POWER αναψει σε πορτοκαλί φως.
Η συχνότητα και ο αριθμός των αναλαμπών αυτής της μονάδας μπορεί να διαφέρουν από αυτά που παρατίθενται στον πίνακα προδιαγραφών ακόμα και όταν είναι τοποθετημένες νέες μπαταρίες, ανάλογα με την ημερομηνία παραγωγής τους.
- Απενεργοποιήστε τη μονάδα και περιμένετε αρκετά λεπτά πριν αφαιρέσετε τις μπαταρίες. Προσέχετε όταν αποσύρετε τις μπαταρίες καθώς μπορεί να έχουν θερμανθεί, ανάλογα με τον τύπο των μπαταριών και τις συνθήκες χρήσης.
- Αφαιρέστε και φυλάξτε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Θερμοκρασία

- Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτής της μονάδας είναι μεταξύ 0 °C και 40 °C.
- Μην εκθέτετε αυτή τη μονάδα σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. σε άμεσο ηλιακό φως στο εσωτερικό ενός σφίγματος) ή σε υψηλή υγρασία.
- Μια φωτεινή αλλαγή της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό συμπύκνωσης στο εσωτερικό αυτής της μονάδας. Όταν φέρνετε αυτή τη μονάδα από ένα κρύο μέρος, όπως μια πίστα του σκι, σε ένα θερμό μέρος, τοποθετήστε την πρώτα μέσα σε μια πλαστική σακούλα, αφαιρέστε τον αέρα από τη σακούλα και σφραγίστε την. Αφού τη φέρετε στο θερμό μέρος, αφήστε την λίγο μέχρι να φτάσει τη θερμοκρασία δωματίου και έπειτα αφαιρέστε την από τη σακούλα.
- Η απόδοση των μπαταριών μειώνεται καθώς μειώνεται η θερμοκρασία. Όταν τη χρησιμοποιείτε σε κρύο περιβάλλον, χρησιμοποιείτε νέες μπαταρίες ή προετοιμάστε πρόσθετες μπαταρίες και τις χρησιμοποιήσετε τις εναλλασσόμενα με το άλλο σετ. Η λυχνία POWER μπορεί να ανάψει προσωρινά με κόκκινο χρώμα σε κρύο περιβάλλον ακόμα και αν απομένει χωρητικότητα στις μπαταρίες. Αν η απόδοση των μπαταριών μειωθεί λόγω χαμηλής θερμοκρασίας, αφήστε τις μπαταρίες σε εσωτερικό χώρο μέχρι να φτάσουν τη θερμοκρασία δωματίου. Η απόδοση των μπαταριών θα επανέλθει στις κανονικές τιμές.
- Η μονάδα αυτή δεν είναι αδιάβροχη. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα στην παραλία, φροντίστε να την κρατήσετε μακριά από το νερό και την άμμο. Τοχήν νερό, άμμο, σκόνη ή ατμό που παραμένει μέσα σε αυτή τη μονάδα μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

Προδιαγραφές

Εμβέλεια φλας με ζουμ

Κανονική θέση
Φορμά APS-C: ισοδύναμο με εμβέλεια εστιακής απόστασης 18 mm
Φορμά 35 mm: ισοδύναμο με εμβέλεια εστιακής απόστασης 27 mm

Θέση τηλεφακού
Φορμά APS-C: ισοδύναμο με εμβέλεια εστιακής απόστασης 35 mm
Φορμά 35 mm: ισοδύναμο με εμβέλεια εστιακής απόστασης 50 mm

Εμβέλεια απόστασης φλας

Οδηγός αριθμός
Κανονική θέση: 14
Θέση τηλεφακού: 20
*ISO100

Κανονική θέση

Διάφραγμα (F)	ISO100	ISO200	ISO400	ISO800
2,8	1-5	1-7	1-10	1-14
4	1-3,5	1-5	1-7	1-10
5,6	1-2,5	1-3,5	1-5	1-7
8	1-1,5	1-2,5	1-3,5	1-5

* Όταν ο διακόπτης BOUNCE έχει τεθεί στη θέση [DIRECT] (μονάδα: m)

Θέση τηλεφακού

Διάφραγμα (F)	ISO100	ISO200	ISO400	ISO800
2,8	1-7	1-10	1-14	1-20
4	1-5	1-7	1-10	1-14
5,6	1-3,5	1-5	1-7	1-10
8	1-2,5	1-3,5	1-5	1-7

* Όταν ο διακόπτης BOUNCE έχει τεθεί στη θέση [DIRECT] (μονάδα: m)

Διάσταση φλας/Αριθμός αναλαμπών

	Αλκαλικές μπαταρίες	Μπαταρίες Ni-MH (930 mAH)
Διάστημα φλας (δευτ.)	Περίπου 0,1-5	Περίπου 0,1-4
Αριθμός αναλαμπών (φορές)	Περίπου 90 ή περισσότερο	Περίπου 150 ή περισσότερο

* Ο αριθμός των αναλαμπών αναφέρεται στο πόσες φορές αυτή η μονάδα μπορεί να ανάψει με νέες μπαταρίες έως ότου εξαντληθούν.

Έλεγχος φλας Μέτρηση φωτός προκαταρκτικού φλας (μέτρηση φλας P-TTL/ADI)
Διαστάσεις (Περίπου) 62 mm × 114 mm × 24 mm (π/υ/β)
Μάζα Περίπου 105 g (χωρίς τις μπαταρίες)
Συνιστώμενες μπαταρίες Αλκαλικές μπαταρίες AAA, Μπαταρίες Ni-MH AAA
Περιεχόμενα αντικείμενα Φλας (1), Προστατευτικό κάλυμμα συνδέσμου (τοποθετημένο στην κύρια μονάδα) (1), Θήκη μεταφοράς (1), Ζώνολο έντυπης τεκμηρίωσης

Οι τιμές των λειτουργιών που παρέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας βασίζονται σε δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τη Sony.
Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Η επωνυμία "Multi Interface Shoe" αποτελεί εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

Polski

HVL-F20M to lampa błyskowa przeznaczona do użycia z kamerą wideo Sony lub aparatem cyfrowym Sony z wymiennymi obiektywami ze stopką multiinterfejsową (nazywanymi dalej „aparatem/kamerą").

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym,
1) należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią
2) na urządzeniu nie wolno stawiać przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów.

Przechowywać z dala od zasięgu małych dzieci, aby nie dopuścić do przypadkowego połknięcia.

Nie narażać baterii/akumulatora na działanie zbyt wysokiej temperatury emitowanej np. przez światło słoneczne, ogień itp.

Styki baterii litowej należy zabezpieczyć taśmą, aby nie dopuścić do zwarcia podczas wyrzucania baterii. Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących utylizacji baterii.

Baterie oraz inne przedmioty, które mogą być połknięte, należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
W przypadku połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy niezwłocznie wyjąć baterie i nie używać ich ponownie, jeśli:
- produkt zostanie upuszczony lub narażony na uderzenie, podczas którego jego wnętrze było niezabezpieczone.
- produkt jest wyjątkowo gorący, wytwarza nieprzyjemny zapach lub dymi się.

Nie demontować. Dotknięcie obwodu pod wysokim napięciem znajdującego się w produkcie grozi porażeniem elektrycznym.

Nieprawidłowo użytkowane baterie mogą się mocno nagrzać lub wybuchnąć.

Używać wyłącznie baterii zalecanych w tej instrukcji obsługi.

Nie wkładać baterii z odwróconą polaryzacją (+/-).

Nie narażać baterii na kontakt z ogniem lub wysokie temperatury.

Nie próbować ładować (poza akumulatorami), zwierać ani demontować baterii.

Nie mieszać baterii różnego typu, marki i wieku.

UWAGA

Nie dotykać palnika podczas pracy, ponieważ podczas wyzwalania błysku palnik może być gorący.

Dla Klientów w Europie

Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadyspononanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Przedsiębiorcą wprowadzającym produkt do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania. Zapytania dotyczące zgodności produktu z wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów kontaktowych podanych w odpowiednich dokumentach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji.

Przed użyciem

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu/kamery.
Lampa nie jest pyłoszczelna, bryzgoszczelna ani wodoszczelna.
Nie należy umieszczać lampy w wymienionych niżej miejscach
Bez względu na to, czy lampa jest użytkowana, czy przechowywana, nie należy jej umieszczać w wymienionych poniżej miejscach. Może to spowodować usterkę.
- Umieszczenie lampy w miejscach narażonych na działanie bezpośredniego światła słonecznego (na przykład na deskach rozdzielczych samochodów) lub w pobliżu grzejników może doprowadzić do jej deformacji lub nieprawidłowego działania.
- Miejsca narażone na duże wibracje
- Miejsca narażone na działanie silnego pola elektromagnetycznego
- Miejsca z dużą ilością piasku

Nad bezgiem morza i na terenach piaszczystych lub w miejscach, gdzie mogą wystąpić tumany kurzu, lampę należy zabezpieczyć przed piaskiem i pyłem. Mogłoby to spowodować usterkę.

Charakterystyka

- Prosta, kompaktowa zewnętrzna lampa błyskowa o szerokości 24 mm.
- Funkcja automatycznej regulacji balansu bieli.
- Możliwość redukcji efektu „czerwonych oczu"

A Oznaczenie elementów

1 Palnik
2 Przełącznik BOUNCE
3 Pierścień ustalający
4 Podstawka do złącza multiinterfejsowego
Uwagi
Nie dotykać rękoma.
5 Nakładka ochronna złącza
6 Przełącznik TELE (ustawienie domyślne: położenie standardowe)
7 Pokrywa komory baterii
8 Kontrolka CHG
9 Kontrolka POWER
10 Przełącznik POWER stopki

W zależności od stanu działania lampy kontrolka CHG i kontrolka POWER zmieniają się w następujący sposób:

Stan lampy	Kontrolka CHG	Kontrolka POWER
W trakcie ładowania	Wyłączona	Zielona
Po zakończeniu ładowania	Włączona	Zielona
Po uzyskaniu prawidłowej ekspozycji po wykonaniu zdjęcia	Miga	Zielona
Baterie bliskie wyczerpania	Wyłączona	Czerwona
Przegrzanie lampy	Wyłączona	Miga na czerwono
Ustawienie aparatu/kamery Ⓢ [lampa wyłączona]	Wyłączona	Zielona

Przygotowanie

B Wkładanie baterii/akumulatorów

Włożyć baterie/akumulatory do lampy i podłączyć lampę do aparatu/kamery.

Należy używać jednego z dwóch typów baterii/akumulatorów:
- Dwie baterie alkaliczne AAA
- Dwa akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe (Ni-MH) AAA

Baterie/akumulatory nie zostały załączone.

1 **Ustawić przełącznik POWER stopki na „OFF".**
Ustawienie domyślne: ON
2 **Nacisnąć pokrywę komory baterii w kierunku pokazanym na rysunku, aby ją otworzyć.**
3 **Włożyć baterie/akumulatory do komory baterii, zgodnie z oznaczeniem wewnątrz.**
Upewnić się, że baterie/akumulatory zostały włożone prawidłowo.
4 **Zamknąć pokrywę.**
Wykonać czynności w odwrotnej kolejności, aby otworzyć pokrywę.

Uwagi
Uważać, by przy otwieraniu lub zamykaniu pokrywy komory na baterie nie przyszkrzynić sobie palców. Nieostrożna obsługa może spowodować odniesienie obrażeń.

Sprawdzanie baterii/akumulatorów

Kontrolka POWER lampy zapala się, gdy baterie/akumulatory są bliskie wyczerpania.
- Jeśli kontrolka CHG lub kontrolka POWER zapala się, gdy przełącznik POWER stopki jest ustawiony w położeniu [ON], sprawdzić, czy baterie/akumulatory zostały prawidłowo włożone. Jeśli baterie/akumulatory są włożone prawidłowo, a kontrolki nadal się nie zapalają, należy wymienić baterie/akumulatory.

C Podłączanie lampy do aparatu/kamery i włączanie lampy

Zdjąć nakładkę ochronną złącza i sprawdzić, czy pierścień ustalający nie jest zablokowany.

Upewnić się, że aparat/kamera jest wyłączona.

1 **Włączyć lampę.**
Lampa włącza się po podniesieniu jej do usłyszenia „kliknięcia", gdy zaświeci się kontrolka POWER.
Aby wyłączyć lampę, należy ją opuścić (patrz rysunek Ⓑ-1).
Lampa może dotykać niektórych modeli aparatów/kamer lub wymiennych obiektywów, gdy jest wyłączona.
2 **Upewnić się, że wbudowana lampa aparatu/kamery jest opuszczona.**
Jeśli aparat/kamera posiada wbudowaną lampę błyskową i lampa ta jest podniesiona, należy ją opuścić.
3 **Włożyć do końca stopkę multiinterfejsową lampy w stopkę multiinterfejsową aparatu/kamery w kierunku wskazywanym przez strzałkę.**
4 **Obrócić pierścień ustalający, aby zablokować lampę.**
Nie obracać pierścienia ustalającego zbyt mocno.
Aby odłączyć lampę, wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
Pierścień ustalający nie blokuje automatycznie. Silne obrócenie pierścienia ustalającego może spowodować jego odblokowanie.
5 **Włączyć aparat/kamerę.**

Oszczędzanie energii

Jeśli aparat/kamera lub lampa nie będą używane dłużej niż 1 minutę po przejściu do trybu oszczędzania energii, lampa automatycznie się wyłączy, aby oszczędzać energię, a kontrolki POWER i CHG zgasną.
Lampa przechodzi również do trybu oszczędzania energii, gdy przełącznik POWER aparatu/kamery zostanie ustawiony do położenia [OFF] (w przypadku wszystkich cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych Sony oprócz DSLR-A100).
Aby wyjść z trybu oszczędzania energii, ponownie włączyć lampę lub uruchomić aparat/kamerę.

Wykonywanie zdjęć

1 **Upewnić się, że aparat/kamera i lampa są włączone.**
2 **Ustawić w aparacie/kamerze pożądany tryb pracy.**
Szczegółowe informacje na temat trybów wykonywania zdjęć można znaleźć w Instrukcji obsługi aparatu/kamery.
W przypadku wybrania trybu preselekcji czasu migawki (S) lub ręcznej regulacji ekspozycji (M) nie ma możliwości wyboru czasu migawki krótszego niż standardowy czas synchronizacji błysku*.
* Czas synchronizacji błysku to najkrótszy czas otwarcia migawki, jaki można zastosować z błyskiem.
3 **Po zakończeniu ładowania lampy nacisnąć spust migawki, aby wykonać zdjęcie.**
Po zakończeniu ładowania kontrolka CHG lampy świeci się na pomarańczowo. Kiedy po wykonaniu zdjęcia ponownie będzie możliwe uzyskanie prawidłowej ekspozycji, kontrolka CHG będzie migać na pomarańczowo.

Uwagi
- W przypadku wykonania zdjęcia przed zakończeniem ładowania może nie być możliwe uzyskanie wystarczającej ilości światła (przy ekspozycji).
- Korzystając z lampy z samowyzwalaczem, przed naciśnięciem spustu migawki upewnić się, że ładowanie zostało zakończone.
- Jeśli aparat/kamera pracuje w trybie błysku automatycznego, wygenerowanie błysku jest uzależnione od panujących warunków.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem chroni lampę przed przegrzaniem.
Jeśli lampa nagrzeje się podczas korzystania z trybu ciągłego błysku lub w miejscu o wysokiej temperaturze, generowanie błysku zostanie automatycznie wyłączone.
- Po wykryciu przegrzania kontrolka POWER zacznie migać na czerwono w odstępach jednosekundowych.
- Ponowne włączenie wykonywania błysku będzie niemożliwe, dopóki lampa nie ostygnie.
- Kiedy lampa ulegnie przegrzaniu, należy przerwać jej używanie na 10 minut, aby mogła ostygnąć.

D Przełącznik BOUNCE

W przypadku wykonania błysku bezpośrednio na obiekt znajdujący się przed ścianą, na ścianie pojawią się duże cienie.
Wykonując zdjęcia w pomieszczeniu z niskim sufitem, można zmniejszyć efekt tych cieni, ustawiając przełącznik BOUNCE na [BOUNCE], tak by palnik lampy odchylił się do góry i oświetlił sufit. Światło odbije się od sufitu i oświetli obiekt, co pozwoli uzyskać łagodniejsze oświetlenie obiektu.
W przypadku wykonywania zdjęć na zewnątrz, ustawienie przełącznika BOUNCE na [DIRECT] umożliwi oświetlenie obiektu na odległości, której nie sięga wbudowana lampa.

- BOUNCE: palnik jest ustawiony pod kątem 75 stopni do góry (fotografowanie w świetle odbitym)
- DIRECT: palnik jest ustawiony pod kątem 0 stopni (błysk bezpośredni)

Przesunąć przełącznik BOUNCE do pożądanej pozycji.

E Przełącznik TELE

Jeśli obiekt znajduje się za daleko, by oświetlił go błysk lampy (obiekt jest poza zasięgiem błysku), ustawić przełącznik TELE lampy na [Położenie Tele] (patrz rysunek Ⓑ-B). Błysk lampy będzie miał teraz dalszy zasięg.

Uwagi
- Do standardowego wykonywania zdjęć ustawić przełącznik TELE na [Położenie standardowe] (patrz rysunek Ⓑ-A).
- Jeśli kąt obiektywu jest szerszy, niż wybrany kąt błysku, zewnętrzne brzegi obrazu mogą być ciemne. Informacje o zasięgu błysku w poszczególnych pozycjach można znaleźć w części „Zasięg błysku".
- Przełącznik TELE jest aktywny tylko wtedy, gdy przełącznik BOUNCE jest ustawiony na [DIRECT].
- Jeśli lampa jest podłączona do aparatu/kamery z wbudowaną lampą, która działa jako światło wspomagające AF, dokładność AF może ulec znacznemu obniżeniu przy wykonywaniu zdjęć w trybie nocnym.

Sterowanie bezprzewodowe

Po podłączeniu tej lampy do współpracującego aparatu/kamery można jej używać jako bezprzewodowego sterownika zdalnej lampy błyskowej. Zdalna lampa błyskowa to lampa umieszczona poza używanym aparatem/kamerą.
W tej instrukcji lampa podłączona do aparatu/kamery jest nazywana sterownikiem, a lampa używana oddzielnie od aparatu/kamery jest nazywana lampą zewnętrzną.

1 **Podłączyć lampę do aparatu/kamery i ustawić przełącznik zasilania aparatu/kamery, lampy zewnętrznej i tej lampy na [ON].**
2 **Ustawić tryb pracy aparatu/kamery i lampy zewnętrznej zgodnie z poniższymi informacjami:**
Aparat/kamera:
Ustawić tryb na [Bezprzewodowy].
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi aparatu/kamery.
Lampa zewnętrzna:
Ustawić lampę zewnętrzną na [Tryb zdalny sterowania bezprzewodowego], a kanał bezprzewodowy na [CH1]. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi lampy zewnętrznej.
3 **Ustawić aparat/kamerę i lampę zewnętrzną.**
Szczegółowe informacje na temat ustawień lampy zewnętrznej znajdują się w instrukcji obsługi.
4 **Upewnić się, że lampa zewnętrzna i ta lampa są w pełni naładowane.**
5 **Wykonać próbny błysk, aby sprawdzić lampę zewnętrzną.**
- Sposób wykonywania błysku próbnego zależy od używanego aparatu/kamery. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi aparatu/kamery.
- Jeśli lampa zewnętrzna nie wykonuje błysku, zmienić położenie przełącznika TELE lampy zewnętrznej i fotografowanego obiektu i ponownie wykonać błysk próbny.

6 **Upewnić się, że ta lampa oraz lampa zewnętrzna są w pełni naładowane, po czym nacisnąć do końca spust migawki, aby wykonać zdjęcie.**

Uwagi
- Tej lampy nie można używać jako lampy zewnętrznej.
- Funkcja sterowania względną mocą błysku (RATIO) nie jest dostępna.

##

Slovensky

(pokračovanie z prvej strany)

Ovládanie blesku	Meranie s predbleskom (meranie s bleskom P-TTL/ADI)
Rozmery (Približne)	62 mm × 114 mm × 24 mm (š / v / h)
Hmotnosť	Približne 105 g (bez batérií)
Odporúčané batérie	Alkalické batérie veľkosti AAA, Ni-MH batérie veľkosti AAA
Dodané položky	blesk (1) ochranný kryt konektora (nasadený na hlavnej jednotke) (1), vrecko na prenášanie (1), súprava vytláčanej dokumentácie

Hodnoty pre funkcie, ktoré sú uvedené v tomto návode na obsluhu, sú založené na skúškach vykonaných spoločnosťou Sony.
Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

„Multi Interface Shoe" je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.

Magyar

A HVL-F20M egy Sony videokamerákkal vagy több illesztőfelülettel vakusúlnnel felszerelt cserélhető objektívű digitális fényképezőgépekkel (a továbbiakban „kamera") használható vaku.

Mielőtt használatba venné a terméket, olvassa el alaposan ezt az útmutatót, és tartsa meg, hogy szükség esetén a jövőben is bármikor előnézhesse.

VIGYAZAT

Tűz és áramütés elkerülése érdekében:
1) ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának,
2) ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázákat a berendezésre.

Tartsa kis gyermekek elől ézlart helyen, hogy megelőzze a lenyelés veszélyét.

Ne tegye ki az akkumulátorokat erős hő, például napsütés, tűz vagy hasonló hőforrás hatásának.

A lítiumakkumulátorok hulladékba helyezésekor ragasztószalaggal ragassza le az akkumulátor pólusait a rövidzár elkerülése érdekében. Az akkumulátor hulladékba helyezése során kövesse a helyi előírásokat.

Tartsa az akkumulátorokat és egyéb lenyelhető tárgyakat gyermekektől távol. Bármilyen tárgy lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Azonnal távolítsa el az akkumulátorokat, és ne használja tovább őket, ha:
- a termék lezuhan, vagy a terméket ütés éri, és ennek hatására a termék belseje hozzáférhetővé válik.
- a termék furcsa szagot, hőt vagy füstöt bocsát ki.

Ne szerelje szét. Áramütés következhet be, ha megérinti a termék belsejében a nagyfeszültségű áramkört.

Az elemek helytelen használat esetén felforrósodhatnak vagy felrobbanhatnak.

Csak a használati útmutatóban feltüntetett elemeket használja.

Ne helyezze be az elemeket fordított polaritással (+/-).

Ne tegye ki az elemeket túlzott vagy magas hőmérséklet hatásának.

Ne próbálja újratölteni (az újratölthető akkumulátorok kivételével), ne zárja rövidre és ne szedje szét.

Ne használjon vegyesen különböző típusú, márkájú vagy korú elemeket.

FIGYELEM

Ne érintse a villanócsövet működés közben, a vaku villanása során felforrósodhat.

Európai vásárlóink figyelmébe

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készülékben vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikus hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információkért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő vásárlóink számára

Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán) vagy megbízottja gyártotta. Az Európai Unió jogszabályai alapján a termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Használat előtt

A részletesebb a fényképezőgéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
Az egység nem porálló, nem fröccsenésálló és nem vízálló.
Ne helyezze ezt az egységet a következő helyekre
Akár használja, akár tárolja ezt az egységet, ne helyezze a következő helyekre.
Ellenkező esetben hiba keletkezhet.
- Ha az egységet közvetlen napfénynek kitett helyre, például műszerfalra vagy fűtőtest közelébe helyezi, a készülék deformálódhat vagy meghibásodhat.
- Nagymértékben zergő helyre
- Erős elektromágneses térnek kitett helyre
- Nagy mennyiségű homokot tartalmazó helyre

Tengerparton vagy egyéb homokos területeken, ahol porfelhő keletkezhet, védje a készüléket a homokkal és porral szemben. Ellenkező esetben hiba keletkezhet.

Tulajdonságok

- Egyszerű, kompakt, 24 mm-es karcsúsított kivitelű külső vaku.
- Automatikus fehéregyensúly szabályozás.
- A vaku lehetővé teszi a pirosszem-korrekciót

A A termék részei

1 Villanócső
2 BOUNCE kapcsoló
3 Rögzítőgyűrű
4 Több illesztőfelületű talp
Megjegyzések
Ne érintse kézzel.
5 Konnektorvédő kupak
6 TELE kapcsoló (alapértelmezés: Normál pozíció)
7 Elemtartó rekesz fedele
8 CHG jelzőfény
9 POWER jelzőfény
10 Vakusín POWER kapcsolója

A CHG és a POWER jelzőfény állapota az egység állapotának megfelelően függően az alábbiak szerint változik:

Az egység állapota	CHG jelzőfény	POWER jelzőfény
Töltés közben	Ki	Zöld fény
A töltés befejezése után	Be	Zöld fény
Ha a megfelelő expozíció elérhető a felvétel után	Villog	Zöld fény
Ha az akkumulátorok töltése alacsony	Ki	Piros fény
Ha az egység túlmelegedett	Ki	Villogó piros fény
Ha a kamera beállítása ⑤ [Vaku ki]	Ki	Zöld fény

Előkészítés

B Az elemek behelyezése

Helyezze be az elemeket az egységbe, és szerelje fel az egységet a kamerára.

Használja az alábbi akkumulátorpárok valamelyikét:
- Két AAA méretű alkálielem
- Két AAA méretű nikkel-fémhidrid (Ni-MH) akkumulátor

Az elemek nem tartozék.

1 **Állítsa a vakusín POWER kapcsolóját OFF állásba.**
Alapértelmezés: ON
2 **Nyomja az elemtartó fedelét az ábrán látható irányba, amíg ki nem nyílik.**
3 **Helyezze be az elemeket az elemtartó rekeszbe a belső jelzésnek megfelelően.**
Győződjön meg róla, hogy az elemek megfelelően vannak behelyezve.
4 **Zárja le a fedelet.**
A fedél felnyitásánál végezze a műveleteket fordított irányban.

Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő vásárlóink számára

Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán) vagy megbízottja gyártotta. Az Európai Unió jogszabályai alapján a termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Használat előtt

A részletesebb a fényképezőgéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
Az egység nem porálló, nem fröccsenésálló és nem vízálló.
Ne helyezze ezt az egységet a következő helyekre
Akár használja, akár tárolja ezt az egységet, ne helyezze a következő helyekre.
Ellenkező esetben hiba keletkezhet.
- Ha az egységet közvetlen napfénynek kitett helyre, például műszerfalra vagy fűtőtest közelébe helyezi, a készülék deformálódhat vagy meghibásodhat.
- Nagymértékben zergő helyre
- Erős elektromágneses térnek kitett helyre
- Nagy mennyiségű homokot tartalmazó helyre

Tengerparton vagy egyéb homokos területeken, ahol porfelhő keletkezhet, védje a készüléket a homokkal és porral szemben. Ellenkező esetben hiba keletkezhet.

Tulajdonságok

- Egyszerű, kompakt, 24 mm-es karcsúsított kivitelű külső vaku.
- Automatikus fehéregyensúly szabályozás.
- A vaku lehetővé teszi a pirosszem-korrekciót

A A termék részei

1 Villanócső
2 BOUNCE kapcsoló
3 Rögzítőgyűrű
4 Több illesztőfelületű talp
Megjegyzések
Ne érintse kézzel.
5 Konnektorvédő kupak
6 TELE kapcsoló (alapértelmezés: Normál pozíció)
7 Elemtartó rekesz fedele
8 CHG jelzőfény
9 POWER jelzőfény
10 Vakusín POWER kapcsolója

A CHG és a POWER jelzőfény állapota az egység állapotának megfelelően függően az alábbiak szerint változik:

Az egység állapota	CHG jelzőfény	POWER jelzőfény
Töltés közben	Ki	Zöld fény
A töltés befejezése után	Be	Zöld fény
Ha a megfelelő expozíció elérhető a felvétel után	Villog	Zöld fény
Ha az akkumulátorok töltése alacsony	Ki	Piros fény
Ha az egység túlmelegedett	Ki	Villogó piros fény
Ha a kamera beállítása ⑤ [Vaku ki]	Ki	Zöld fény

Előkészítés

B Az elemek behelyezése

Helyezze be az elemeket az egységbe, és szerelje fel az egységet a kamerára.

Használja az alábbi akkumulátorpárok valamelyikét:
- Két AAA méretű alkálielem
- Két AAA méretű nikkel-fémhidrid (Ni-MH) akkumulátor

Az elemek nem tartozék.

1 **Állítsa a vakusín POWER kapcsolóját OFF állásba.**
Alapértelmezés: ON
2 **Nyomja az elemtartó fedelét az ábrán látható irányba, amíg ki nem nyílik.**
3 **Helyezze be az elemeket az elemtartó rekeszbe a belső jelzésnek megfelelően.**
Győződjön meg róla, hogy az elemek megfelelően vannak behelyezve.
4 **Zárja le a fedelet.**
A fedél felnyitásánál végezze a műveleteket fordított irányban.

Megjegyzés

Legyen óvatos, hogy az elemtartó rekesz fedelének a kinyitásakor és becsukásakor be ne csípje az ujait. A gondatlan kezelés sérülést okozhat.

Elemek ellenőrzése

Ha az egység POWER jelzőfénye piros fénnyel világítani kezd, az elemek töltése alacsony.

- Ha sem a CHG, sem a POWER jelzőfény nem világít, amikor a vakusín POWER kapcsolóját [ON] állásba kapcsolja, ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak behelyezve. Ha az elemek helyesen vannak behelyezve, de a jelzőfények továbbra sem világítanak, cserélje ki az elemeket.

C Az egység felszerelése a kamerára, és bekapcsolása

Távolítsa el a konnektorvédő kupakot, és győződjön meg róla, hogy a rögzítőgyűrű nincs lezárva.
Ellenőrizze, hogy a kamera ki van kapcsolva.

1 **Kapcsolja be az egységet.**
Ha felbillenti az egységet kattanásig, az bekapcsol, és a POWER jelzőfény világítani kezd.
Az egység kikapcsolásához billentse le. (lásd a B-1 ábrát)
Ez az egység kikapcsolásakor hozzáférhet kamerák vagy cserélhető objektívek egyes modelljeihez.
2 **Győződjön meg róla, hogy a kamera beépített vakuja lecsukott helyzetben van.**
Ha a kamera beépített vakut tartalmaz, és a vaku felemelt helyzetben van, csukja vissza lecsukott helyzetbe.
3 **Tolja az egység több illesztőfelületű talpát a kamera több illesztőfelületű vakusínjébe a nyíllal jelölt irányban.**
4 **A rögzítőgyűrű elforgatásával rögzítse az egységet a helyére.**
A rögzítőgyűrűt ne forgassa túlzott erővel.
Az egység eltávolításához vegyen a fenti lépéseket fordított irányban.
A rögzítőgyűrű nem zár automatikusan. A rögzítőgyűrű a túlzott erővel történő elforgatásra kikapcsolhat.
5 **Kapcsolja be a kamerát.**

Energiatakarékosság

Ha a kamerát az energiatakarékos módba lépését követő több, mint 1 percig nem működteti, ez az egység automatikusan kikapcsol, hogy energiát takarítson meg, és a POWER és a CHG jelzőfény kapcsol.
Az egység akkor is energiatakarékos módba lép, ha a kamera POWER kapcsolóját [OFF] állásba kapcsolja (az összes Sony digitális egyflencsés tükörreflexes kamera a DSLR-A100 kivételével).
Az energiatakarékos módból az egység ismételt bekapcsolásával, vagy a kamera működtetésével lephet ki.

Felvételek készítése

1 **Győződjön meg róla, hogy a kamera és az egység be van kapcsolva.**
2 **Állítsa a kamerát a kívánt felvételkészítési módba.**
A felvételkészítési módoktól a kamera használati útmutatójában olvashat.
Ha kameráját zársebesség prioritású (S) vagy manuális expozíció (M) módba kapcsolja, nem választhat nagyobb zársebességet, mint a vaku szinkronizációs sebessége".
* A vaku szinkronizációs sebessége a maximális zársebesség, amelyet a vakuval használhat.
3 **Az egység feltöltését követően az exponálógomb megnyomásával felvételt készíthet a tárgyról.**
A töltés befejezésekor a CHG jelzőfény sárgára vált.
Ha a felvételkészítés után újra megfelelő expozíció érhető el, a CHG jelzőfény sárgán villog.

Megjegyzések

- Ha a töltés befejezése előtt készít felvételt, lehet, hogy az elért megvilágítás nem lesz elegendő (alulexponált kép).
- Ha a vakus fényképezés során használja az önkioldót, győződjön meg róla, hogy az exponálógomb megnyomása előtt a töltés befejeződött.
- Ha a kamera automatikus vaku üzemmódban van, a fényviszonyok függően lehet, hogy a vaku nem sül el.

Túlmelegedés elleni védelem

A túlmelegedés elleni védelem az egység védelmi funkciója a túlmelegedés ellen. Ha az egység felmelegszik folyamatos vakuüzemeltetés következtében vagy forró környezetben, a vaku ekítése automatikusan letiltódik.
- Ha az egység túlmelegedést észlel, a POWER jelzőfény pirosan villogni kezd egy másodpercens intervallumokban.
- A vaku ekítése nem engedélyezhető újra, amíg az egység le nem hűl.
- Ha az egység túlmelegedett állapotban van, ne végezzen vele semmilyen műveletet 10 percig, hogy lehűlhessen.

D BOUNCE kapcsoló

Ha a vakut közvetlenül olyan tárgyra villantja, amely egy fal előtt helyezkedik el, a falon éles árnyék keletkezhet.
Ha alacsony mennyezetű helyiségben fényképez, ezeket az árnyékokat ligyíthatja, ha a BOUNCE kapcsolót a [BOUNCE] állásba kapcsolja, így a villanócső felfelé fordul, és a fényt a mennyezet felé sugározza. A fény visszaverődik a mennyezetről, és a tárgyat így fényvel világítja meg.
Kültéri fényképezésnél a BOUNCE kapcsolót [DIRECT] állásba kapcsolva a olyan távolságban lévő tárgyat is megvilágíthat, amelyet a beépített vaku fénye nem ér el.

- BOUNCE: a villanócső 75 fokos szögben felfelé irányul (visszavert villantás)
- DIRECT: a villanócső 0 fokos szögben irányul előre (közvetlen villantás)

Csúsztassa BOUNCE kapcsolót a kívánt pozícióba.

E TELE kapcsoló

Ha a tárgy túl messze van ahhoz, hogy az egység fénye elérje (a tárgy a vaku hatókörén kívül van), állítsa az egység TELE kapcsolóját [Tele pozícióba] (lásd az E-B ábrát). Az egység fénye így távolabbra ér.

Megjegyzések

- Általános felvételkészítéshez állítsa a TELE kapcsolót [Normál pozícióba] (lásd az E-A ábrát).
- Ha az objektív szöge szélesebb, mint a vaku kiválasztott szöge, a kép külső területei sötétek maradhatnak. Az egyes pozíciókra érvényes vaku hatókörökről lásd a „Villantás hatókör nagyításnál" fejezetet.
- A TELE kapcsoló csak akkor áll rendelkezésre, ha a BOUNCE kapcsoló [DIRECT] állásba van kapcsolva.
- Ha az egység AF-megvilágításként működő beépített vakuval felszerelt kamerához van csatlakoztatva, az AF pontosssága éjszakai felvételek készítésénél nagy mértékben csökkenhet.

Vezeték nélküli vezérlés

Az egységet kompatibilis kamerához csatlakoztathatja, és egy fényképezőgépen kívüli vaku vezeték nélküli vezérlőjeként működtetheti. A fényképezőgépen kívüli vaku azt jelenti, hogy a vaku a felvételt készítő kamerától távolra van elhelyezve.
Ebben az útmutatóban a kamerához csatlakoztatott vakut vezérlőnek, az önállóan használt vakut fényképezőgépen kívüli vakunak nevezzük.

1 **Csatolja az egységet a kamerához, és kapcsolja a kamera, fényképezőgépen kívüli vaku és az egység tápkapcsolóját [ON] helyzetbe.**
2 **Állítsa be a kamera és a fényképezőgépen kívüli vaku üzemmódját az alábbi módon.**
Kamera:
Állítsa [Vezeték nélküli] üzemmódba.
Részleteket a kamera használati útmutatójában talál.
Fényképezőgépen kívüli vaku:
Állítsa a fényképezőgépen kívüli vakut [Vezeték nélküli távvezérlés] üzemmódba, és a vezeték nélküli csatornát [CH1] értékre. Részleteket a fényképezőgépen kívüli vaku használati útmutatójában talál.
3 **Állítsa fel a kamerát és a fényképezőgépen kívüli vakut.**
A fényképezőgépen kívüli vaku felállításáról olvassa el a használati útmutatóját.
4 **Győződjön meg róla, hogy a fényképezőgépen kívüli vaku és az egység teljesen fel van töltve.**
5 **Próbavillantással ellenőrizze a fényképezőgépen kívüli vaku működését.**
- A próbavillantás a fényképezőgéptől függően eltérő lehet. Olvassa el a kamera használati útmutatóját.
- Ha a fényképezőgépen kívüli vaku nem villan, változtasson a fényképezőgép, a fényképezőgépen kívüli vaku vagy a tárgy elhelyezését, és végezzen újra próbavillantást.

6 **Győződjön meg róla, hogy az egység és a fényképezőgépen kívüli vaku teljesen fel van töltve, és az exponálógomb teljes lenyomásával készítsen felvételt.**

Megjegyzések

- Az egység nem használható fényképezőgépen kívüli vakuként.
- A megvilágításarány-vezérlés (RATIO) beállítása nem áll rendelkezésre.

Karbantartás

Távolítsa el az egységet a kameráról, és törölje le egy puha száraz törlőruhával. Óvatosan fújja le a homokot az egységről. Ha a homok lefújása előtt törli meg, megkarcolhatja az egység felszínét. A folkokat törölje le használjon enyhe hatású tisztítószerrel kissé megnedvesített törlőkendőt, majd puha, száraz törlőkendővel törölje meg az egységet. Soha ne használjon erős oldószereket, például hígítószert vagy benzint, mivel ezek tönkretesztik a felület fényezését.

Kompatibilités

A kompatibilis modelleket a Sony webhelyén, katalógusaiban stb. találja.

Használatra vonatkozó megjegyzések

Felvételkészítés közben

- Ne villantson a vakuval közvetlenül második szemébe. Erős fényt bocsát ki.
- Ne villantson a vakuval gyors egymásutánjában 20-szor vagy többször. Ettől túlmelegedhet és megkárosodhat az egység és az elemek.
  Ha a vakuval többször villant egymás után, hagyja természetes úton lehűlni legalább 10 percig.
- Ne hordozza a kamerát az egységnél fogva, ha fel van rá szerelve. Mindig magát a kamerát tartsa.
- Ne hordozza a kamerát táskában stb., ha az egység fel van rá szerelve. Ettől megkárosodhat a kamera vagy az egység.
- Amikor a vakusín POWER kapcsolóját [OFF] állásba kapcsolja, legyen óvatos, nehogy becsípje az ujját a forgórész. Ez sérülést okozhat.

Elemek

- Előfordulhat, hogy a megjelenített elemszint a hőmérséklettől és a tárolási feltételektől függően alacsonyabb, mint az elemek tényleges kapacitása. A megjelenített szint a vaku néhányszori használata után általában beáll a helyes szintre.
- A nikkel-fémhidrid elemek teljesítménye hirtelen lezuhan, ha az elemek töltése alacsony lesz. Lehet, hogy az egységet rövidesen nem fogja tudni majd használni, miután a POWER jelzőfény pirosra vált.
- Az egységgel történő villantások frekvenciája és száma eltérhet a műszaki adatok táblázatában feltüntetett értékektől még új elemek esetében is azok gyártási dátumától függően.
- Kapcsolja ki a tápellátást, és várjon néhány percet, mielőtt eltávolítja az elemeket. Legyen óvatos az elemek érintésekor, mivel azok a típusuktól és a használati feltételektől függően forrók lehetnek.
- Távolítsa el és tárolja külön az elemeket, ha hosszabb ideig nem szándékozik használni az egységet.

Hőmérséklet

- Az egység üzemhőmérséklete 0 °C és 40 °C között van.
- Ne tegye ki az egységet szélsőségesen magas hőmérsékleteknek (pl. közvetlen napfénynek az autóban) vagy magas páratartalomnak.
- Drámai hőmérséklet-változások páralecsapódást okozhatnak az egység belsejében. Ha az egységet hideg helyről, például a sítéreppől melegbe viszi, először helyezze műanyag taskába, távolítsa el a taskából a levegőt, és zárja le. A meleg helyen hagyja egy ideig, hogy elérje a szobahőmérsékletet, majd vegye ki a taskából.
- Az elem teljesítménye hidegebb környezetben csökken. Ha hideg környezetben használja, használjon új elemeket, vagy készítsen elő melegben tartott tartalék elemeket, és ezeket használja felváltva a másik készlettel. A POWER jelzőfény hideg környezetben átmenetileg pirosra válthat akkor is, ha az elemeknek még elég a fennmaradó kapacitásuk. Ha az elemek teljesítménye az alacsony hőmérséklet hatására csökkent, hagyja az elemeket a beltérben, amíg el nem érik a szobahőmérsékletet. Az elemek normál teljesítménye újra helyreáll.
- Az az egység nem virtuhatlan. Ha az egységet strandon használja, mindig tartsa távol a víztől és a homoktól. Bármilyen az egységben maradt víz, homok, por vagy só a meghibásodásához vezethet.

Műszaki adatok

Villantás hatóköre nagyításnál

Normál pozíció
APS-C formátum: a 18 mm-es fókusztávolság hatókörével azonos
35 mm-es formátum: a 27 mm-es fókusztávolság hatókörének felel meg

Tele pozíció
APS-C formátum: a 35 mm-es fókusztávolság hatókörével azonos
35 mm-es formátum: az 50 mm-es fókusztávolság hatókörének felel meg

Vaku távolságtartománya

Irányszám
Normál pozíció: 14
Tele pozíció: 20
*ISO100

Normál pozíció

Rekeszmíválás (F)	ISO100	ISO200	ISO400	ISO800
2,8	1 – 5	1 – 7	1 – 10	1 – 14
4	1 – 3,5	1 – 5	1 – 7	1 – 10
5,6	1 – 2,5	1 – 3,5	1 – 5	1 – 7
8	1 – 1,5	1 – 2,5	1 – 3,5	1 – 5

* Ha a BOUNCE kapcsoló [DIRECT] állásba van kapcsolva (egység: m)

Tele pozíció

Rekeszmíválás (F)	ISO100	ISO200	ISO400	ISO800
2,8	1 – 7	1 – 10	1 – 14	1 – 20
4	1 – 5	1 – 7	1 – 10	1 – 14
5,6	1 – 3,5	1 – 5	1 – 7	1 – 10
8	1 – 2,5	1 – 3,5	1 – 5	1 – 7

* Ha a BOUNCE kapcsoló [DIRECT] állásba van kapcsolva (egység: m)

Villanások intervalluma/Villanások száma

	Alkáli elemek	Ni-MH elemek (930 mAh)
Villanások intervalluma (s)	Kb. 0,1 – 5	Kb. 0,1 – 4
Villanások száma (szám)	Kb. 90 vagy több	Kb. 150 vagy több

* A villanások száma azt jelzi, hogy hányszor lehet villantani az új elemekkel ellátott egységgel, mielőtt azok lemerülnek.

Vakuvezérlés	Villanást megelőző mérések (P-TTL/ADI vakumérés)
Méretek (Kb.)	62 mm × 114 mm × 24 mm (sz/ma/mé)
Tömeg	Kb. 105 g (elemek nélkül)
Ajánlott elemek	AAA méretű alkálielemek, AAA Ni-MH akkumulátorok
A csomag tartalma	Vaku (1), konnektorvédő kupak (a főegységhez erősítve) (1), hordtasak (1), nyomtatott dokumentáció

A használati útmutatóban a funkciókhoz feltüntetett értékek a Sony által végzett teszteken alapulnak.
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

A „Multi Interface Shoe" a Sony Corporation védjegye.

Română

HVL-F20M este un bliț destinat utilizării cu o cameră video Sony sau o cameră digitală cu obiectiv interschimbabil cu talpă cu interfață multiplă (denumită în continuare „cameră").

Înainte de a utiliza produsul, citiți în întregime acest manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

AVERTIZARE

În vederea reducerii riscului de incendiu sau electrocutare,
1) nu expuneți unitatea la ploaie sau umezeală.
2) nu așezați obiecte pline cu lichide, cum ar fi o vază, pe aparat.

Pentru a preveni înghițirea accidentală, nu lăsați la îndemâna copiilor mici.

Nu expuneți bateriile la căldură excesivă, cum ar fi cea provocată de razele soarelui, foc și altele asemănătoare.

Acoperiți cu bandă izolatoare contactele bateriilor cu litiu pentru a evita scurtcircuitele când eliminați bateriile și respectați normele locale privind eliminarea bateriilor.

Nu lăsați bateriile sau obiectele care ar putea fi ingerate la îndemâna copiilor. Luați imediat legătura cu doctorul dacă s-a ingerat un obiect.

Scoateți imediat bateriile și întrerupeți utilizarea dacă:
- produsul a fost scăpat sau dacă a suferit un impact prin care s-a expus interiorul său.
- produsul emite un miros neobișnuit, căldură sau fum.

A nu se dezasambla. Poate surveni electrocutarea dacă se atinge un circuit de înaltă tensiune din interiorul produsului.

Bateriile se pot încinge sau pot exploda în urma utilizării incorecte.
Utilizați numai bateriile indicate în acest manual de utilizare.
Nu introduceți bateriile cu polaritatea (+/-) inversată.
Nu expuneți bateriile focului sau temperaturilor înalte.
Nu încercați să reîncărcați (cu excepția bateriilor reîncărcabile), să scurtcircuitați sau să dezasamblați.
Nu combinați baterii de tipuri, mărci sau vechimi diferite.

ATENȚIE

Nu atingeți tubul blițului în timpul funcționării, acesta se poate încinge în timpul declanșării blițului.

Pentru clienții din Europa

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria din orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Notă pentru clienții din țările care aplică Directivele UE

Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1- 7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebări legate de conformitatea aparatului cu legislația Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru orice întrebări legate de service sau de garanție, vă rugăm să consultați documentele de garanție ce însoțesc aparatul.

Înaintea utilizării

Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc camera dvs.
Această unitate nu este rezistentă la praf, împroșcări sau apă.
Nu așezați această unitate în umătoarele locuri

Indiferent dacă această unitate este în curs de utilizare sau depozitare, nu o așezați în niciunul dintre următoarele locuri. În caz contrar, se pot provoca defecțiuni.
- Aezarea acestei unități de bliț în locuri aflate în bătaia directă a soarelui, cum ar fi borduri de mașină sau lângă un radiator, poate duce la deformarea sau defectarea acestei unități.
- Locuri cu vibrații excesive
- Locuri cu electromagnetism puternic
- Locuri cu mult nisip

În locuri cum ar fi pe plajă și alte zone cu nisip în care se formează nori de praf, protejați această unitate contra nisipului și prafului. Aceste condiții pot provoca defecțiuni.

Caracteristici

- Bliț extern simplu și compact, model subțire de 24 mm.
- Dispune de funcție de reglare automată a balansului de alb.
- Capacități de reducere a efectului de ochi roșii

A Identificarea pieselor

1 Tubul blițului
2 Comutator BOUNCE
3 Inel de blocare
4 Picior cu interfață multiplă
Note
Nu atingeți cu mâna.
5 Capac de protecție pentru conector
6 Comutator TELE (implicit: poziție standard)
7 Capacul compartimentului de baterii
8 Indicator CHG
9 Indicator POWER
10 Comutator POWER talpă

Starea indicatorului CHG și a indicatorului POWER se modifică după cum urmează, în funcție de starea acestei unități:

Starea unității	Indicator CHG	Indicator POWER
În timpul încărcării	Oprit	Luminã verde
Când încărcarea s-a finalizat	Pornit	Luminã verde
Când expunerea adecvată este obținută după fotografiere	Luminã intermitentă	Luminã verde
Când bateriile sunt epuizate	Oprit	Luminã roșie
Când unitatea s-a supraîncălzit	Oprit	Luminã intermitentă roșie
Când camera este setată pe ⑤ [Flash oprit]	Oprit	Luminã verde

Pregătirea

B Introducerea bateriilor

Montați bateriile în această unitate și apoi fixați unitatea la cameră.

Utilizați una dintre cele două combinații de baterii:
- Două baterii alcaline AAA
- Două baterii AAA cu nichel-hidrură metalică (Ni-MH)

Bateriile nu sunt incluse.

1 **Aduceți comutatorul POWER al tălpii în poziția OFF.**
Implicit: ON
2 **Apăsați capacul compartimentului de baterii în direcția ilustrată pentru a-l deschide.**
3 **Introduceți bateriile în compartimentul de baterii, conform însemnelor din interior.**
Asigurați-vă că bateriile sunt montate corect.
4 **Închideți capacul.**
Înversați pașii de mai sus pentru a deschide capacul.

Note
Aveți grijă să nu vă prindeți degetele când deschideți și închideți capacul compartimentului de baterii. O manipulare neglijentă poate provoca rănirea.

C Fixarea acestei unități la cameră și pornirea sa

Scoateți capacul de protecție pentru conector și verificați dacă inelul de blocare este în poziția de deschidere.
Asigurați-vă că este oprită camera.

1 **Porniți aceastã unitate.**
Când întoarceți această unitate în sus până ce se angrenează sonor, aceasta pornește și indicatorul POWER se aprinde.
Pentru a închide unitatea, întoarceți-o în jos. (consultați ilustrația B-1)
Această unitate poate atinge anumite modele de camerã sau obiective interschimbabile când este oprită.
2 **Asigurați-vă că blițul incorporat al camerei se află în jos.,**
În cazul în care camera are un bliț încorporat și blițul este fixat în sus, readuceți-l în poziția de jos.
3 **Introduceți piciorul cu interfață multiplă până la capăt în talpa cu interfață multiplă a camerei în sensul indicat de săgeată.**
4 **Rotiți inelul de blocare pentru a bloca această unitate în poziție.**
Nu rotiți inelul de blocare cu exces de forță.
Pentru a demonta această unitate, efectuați pașii de mai sus în ordine inversă.
Inelul de blocare nu se blochează automat. Dacă rotiți inelul de blocare cu forță, îl puteți deblоca.
5 **Porniți camera.**

Economisirea energiei

Dacă nu acționați camera sau această unitate timp de mai mult de 1 minut după ce camera a intrat în modul de economisire a energiei, această unitate se oprește automat pentru a economisi energie, iar indicatorul POWER și indicatorul CHG se închid.
Această unitate intră în modul de economisire și când setați comutatorul POWER al camerei pe [OFF] (valabil pentru toate camerele DSLR cu excepția DSLR-A100).
Pentru a ieși din modul de economisire a energiei, reporniți unitatea sau acționați camera.

Fotografierea

1 **Asigurați-vă că aveți camera și această unitate pornite.**
2 **Fixați camera pe modul de fotografiere dorit.**
Consultați instrucțiunile de utilizare ale camerei pentru a vedea modurile de fotografiere.
Când setați camera pe modul de prioritate pentru viteza declanșatorului (S) sau pe modul de expunere manuală (M), nu puteți selecta o viteză de declanșator mai mare decât viteza de sincronizare a blițului".
* Viteza de sincronizare a blițului este viteza maximă a declanșatorului ce poate fi folosită cu un bliț.
3 **După ce s-a încheiat încărcarea acestei unități, apăsați butonul declanșator pentru a fotografia un subiect.**
Când încărcarea s-a încheiat, indicatorul CHG al acestei unități devine galben.
Când se poate obține din nou expunerea corectă după fotografiere, indicatorul CHG luminează galben.

Note
- Dacă fotografiați înainte ca încărcarea să ia sfârșit, este posibil să nu aveți suficientă lumină (expunere insuficientă).
- Dacă utilizați blițul în modul de fotografiere autotemporizată, verificați dacă încărcarea a luat sfârșit înainte de a apăsa butonul declanșator.
- Când camera este în modul de bliț automat, este posibil ca blițul să nu se declanșeze, în funcție de condițiile de iluminare.

Protecția la supraîncălzire

Protecția la supraîncălzire este o funcție destinată protejării acestei unități contra supraîncălzirii. Dacă această unitate se încălzește când este utilizată în modul de bliț continuu sau într-un mediu cu temperatură ridicată, fotografierea cu bliț este dezactivată automat.
- Dacă se detectează o supraîncălzire, indicatorul POWER luminează roșu în intervale de o secundă.
- Fotografierea cu bliț nu poate fi reactivată până ce această unitate nu s-a răcit.
- Când această unitate este supraîncălzită, lăsați-o să se răcească timp de 10 minute.

D Comutator BOUNCE

Dacă declanșați blițul direct la un subiect aflat imediat în fața unui perete, pe perete vor apărea umbre puternice.
Când fotografiați într-o cameră cu tavan jos, puteți atenua aceste umbre aducând comutatorul BOUNCE în poziția [BOUNCE] astfel încât blițul blițului acestei unități să fie îndreptat în sus și să emită lumină către tavan. Lumina se reflectă din tavan și iluminează subiectul pentru a produce o imagine cu lumină slabă.
În cazul fotografierii în spații exterioare, dacă fixați comutatorul BOUNCE pe [DIRECT], puteți ilumina un subiect de la o distanță la care blițul încorporat nu poate ajunge.

- BOUNCE: tubul blițului este reglat la 75 de grade în sus (bliț cu reflexie)
- DIRECT: tubul blițului este reglat la 0 de grade (bliț direct)

Culisați comutatorul BOUNCE în poziția dorită.

E Comutator TELE

Dacă un subiect este prea departe și nu poate fi ajuns de blițul acestei unități (subiectul se află în afara razei blițului), setați comutatorul TELE al acestei unități în [poziția Tele] (consultați ilustrația E-B). Blițul acestei unități poate ajunge în distanță mai mare acum.

Note
- Fixați comutatorul TELE în [po