4-485-763-02(1)

ウォータープルーフケース
Waterproof Case
Boîtier étanche
防水套装

取扱説明書/Operating instructions/Mode d'emploi/Manual de instrucciones/Bedienungsanleitung/Gebruiksaanwijzing/Bruksanvisning/Istruzioni per l'uso/Manual de instruções/Οδηγίες λειτουργίας/Instrukcja obsługi/Návod na obsluhu/Használati útmutató/Οπιστιτόν οι υτιλιαεί/Betjeningsvejledning/Návod k obsluze/Käyttöopas/Инструкции по эксплуатации/使用說明書/使用说明书/사용 설명서/تعليمات التشغيل

©2013 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

SPK-AS2

4485763020

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告 この取扱説明書には、事故を防ぐための重要または注意事項と製品の取り扱い上の注意事項が記載されています。

この取扱説明書をよくお読みになり、ご使用になるときに正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

為避免造成环境污染，请将废弃产品按照当地法规进行处置。保留备用。

日本語

防水性能について

* 水深5m/30分までの撮影が可能です。*
* カメラ以外は防水ではありません。
* 防水性能は当社の試験基準によるものです。
* 高い水圧がかかることがあるため、水遊びなどから飲いのある水を、直接あてないでください。
* 温泉で使用しないでください。
* 海水浴後は、必ず淡水に浸けるようにしてください。
* 落下などの強い衝撃を与えた場合は、防水性能を保証しません。修理相談窓口でのお検査をおすすめします（有料）。
* 5mより深い水深での使用は、リソムスケープでの使用は別売りアクセサリーのウォータープルーフケース(SPK-AS1)をご使用ください。

ご注意

* HOLDレバーをロックにすると、RECボタンが操作できません。操作するときは解除してください。（イラスト A-a）
* カメラを本体に取り付けて水中撮影すると、画像が通常よりも明るく感じられることがありますが、故障ではありません。
* 本機にカメラを挿入後は録音はされますが、音のレベルは低下します。
* 本機のリング取り付け用穴に手持ちのひもを通して、お使いになるアイテムに固定してください。
* 本機にストラップを取り付けるときは、ケースカバーのリードが誤けた場合はもう度取り付けてください。
* 本機にストラップを取り付ける際は、カメラの◀RECHOLDスイッチを解除してください。

取り扱いにあたって

* 本機を水中に投げ込まないでください。
* 次のような環境での使用は避けてください。
  - 高温多湿な場所
  - 砂で全身を覆った、泳ぎの中
  - 0℃以下の場所
* 結露、水滴がカメラの故障の原因になります。
* 高温多湿の場所や炎天下に長時間放置しないでください。修理費用は約3年間の方たる場所に置く場合は、上からタオルなどをかけて温度上昇を防いでください。
* カメラの温度が上がると自動的に電源が切れた、撮影ができなくなることがあります。
* 再度撮影するには、涼しい場所に放置してカメラの温度を下げてください。
* 本機にアンダイルなどが付着したときは、必ずぬるま湯でよく洗い流してください。付着したまま放置していると、本機表面の変色やカビ（表面のヒビなど）の原因となります。

水漏れについて

万一本機内部に水滴などが確認された場合は、ただちに使用を中止してください。

* カメラのみだれ、相設取口に相設ください。修理費用は必要ありません。
* 水漏れの不具合により水漏れ事故を起こした場合、内部機材（カメラ、バッテリーなど）の故障、記録内容、および撮影に関した二次的な損害は一切補償ご容赦ください。

Oリングについて

本機は、Oリングを使用して防水性を保っています。

Oリングに異物が付着したり傷があると重要です。正しく取り扱いないと、水没の原因になります。

Oリングを点検する

* Oリングに、髪の毛、砂、毛屑、ほこり、塩、糸くずなどが付着していないかを充分確認して、ある場合は柔らかい布で必ず取り除いてください。
* Oリングを拭き取る際、布の繊維が残らないように気をつけてください。
* Oリングにヒビ割れ、ゆがみ、つぶれ、さけくれ、キズ、ほかうなどがないか確認してください。
* ケース本体側のOリング溝も同様に点検してください。

水漏れの確認方法

ご使用のカメラを収納する前に、本機を取りて水中に沈め、泡が出ないことを必ず確認してください。

Oリングの耐用年数

本機の使用頻度や保存状態によって変わりますが、1年程度です。

お手入れのしかた

* 海での使用後は、必ず、バックルをはずすまたは真水（水道水など）で洗い、塩分や砂をおとしてから、拭き取るかいた布で水分を吸収してください。ボタン、バックルの隙間に塩分などが残っていることがありますので、塩分がついたままにしておくと、金属部分が腐ってしまうことがあります。水漏れの原因となりますので、必ず行ってください。
* サンオイルなどが付着したときは、ぬるま湯などで洗い流してください。
* 本機内部は、乾いた柔らかい布で拭き、水気はいしないでください。

上記のお手入れは本機をご使用のたびに必ず行ってください。

シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、使用しないでください。

保管するときは

* Oリングの劣化を防ぐために、風通しのよい涼しいところに保管してください。直射日光、高温、低温、湿気の多い場所は避けてください。
* Oリングにホコリがつかないようにしてください。
* 高温、塵気、多湿な場所や、ナフタリン、レよ、ふのうなどを入れている場所で保管しないでください。変色や変質することがあります。

http://www.sony.jp/support/

使い方相談窓口

ソニーマリケティング …… 0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話 …… 050-3754-9777
FAX …… 0120-333-389

上記案内へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「4の5」+「#」を押してください。直接、担当にお つなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

English

Notice for the customers in the countries applying EU Directives

Manufacturer: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

For EU product compliance: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

On waterproof performance

* The camera is operable up to a water depth of 5 m for 30 minutes. *
* * When the camera is inserted.
* The waterproof performance is based on the testing standards of our company.
* Do not subject this unit to pressurized water, such as from a tap.
* Do not use this unit in hot springs.
* Use this unit in the recommended operating water temperature range (5 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)).
* Sometimes waterproof performance is lost if this unit is subject to a strong shock such as from being dropped. We recommend this unit be inspected at an authorized repair shop (chargeable).
* If you use the camera at a water depth of 5 m or more, or in marine sports, use the Waterproof Case (SPK-AS1) (sold separately).

Notes

* You cannot operate the REC button when the HOLD lever is set to the lock position. Release the lock before operation. (See illustration A-a)
* When recording images underwater with the camera in this unit, recorded images may appear darker than those of normal recording. This is not a malfunction.
* You can record audio while the camera is in this unit, but the sound level is reduced.
* Thread a suitable cord through the attachment hole of this unit, then attach the cord to an item you intend to use with the camera.
* When inserting the camera in this unit body, if the cord detaches from the case cover, attach it again.
* When inserting the camera in this unit body, release the ◀REC HOLD switch on the camera.

Notes on use

* Do not throw this unit into the water.
* Avoid using this unit under the following situations:
  - in a very hot or humid place.
  - in water hotter than 40 °C (104 °F).
  - at temperatures lower than 0 °C (32 °F).
  - in these situations condensation or water leakage may occur and damage the camera.
* Do not leave this unit under direct sunlight or in a very hot and humid place for a long period of time. If you cannot avoid leaving this unit under direct sunlight, be sure to cover this unit with a towel or other cloth, etc.
* When the camera overheats, it may automatically turn off or recording may stop malfunction. To use the camera again, leave it in the cool place for a while to cool down.
* If sun oil is on this unit, be sure to wash it off thoroughly using lukewarm water. If this unit is left with sun oil on its body, the surface of this unit may become discolored or damaged (such as cracks on the surface).

Water leakage

If water happens to leak in, stop exposing this unit to water immediately.

* If the camera gets wet, take it to the nearest Sony dealer immediately. Repair costs must be borne by the customer.
* In the unlikely event that water leaks due to a defect of this unit causes damage due to water leakage, Sony does not guarantee against damage to the equipment contained in it (camera, battery pack, etc.) and the recorded contents, nor expenses entailed in the photography.

O-ring

This unit uses an O-ring to maintain its water resistance. O-ring maintenance is very important. Failure to do O-ring maintenance according to the instructions may lead to water leaks and cause this unit to sink.

Inspect the O-ring

* Carefully check that there is any dirt, sand, hair, dust, salt, threads, etc. on the O-ring. If found, be sure to wipe off with a soft cloth.
* Be careful not to leave any cloth fibers on the O-ring after wiping it off.
* Check the O-ring for cracks, skewing, distortion, fine splitting, scratches, embedded sand, etc. Replace the O-ring if there is any of these.
* Inspect the O-ring contact surface on the case body in the same way.

How to check for water leaks

Before installing the camera, always close this unit and immerse it in water to make sure no water leaks in.

O-ring serviceable life

The serviceable life of the O-ring varies with frequency of use of this unit and conditions. Generally, it is about one year.

Maintenance

* After recording in a location with a sea breeze, wash this unit thoroughly in fresh water (or tap water) before buckle removal to remove salt and sand, then wipe with a soft dry cloth. It is recommended that you immerse this unit in fresh water for about 30 minutes. If it is left salt salt on it, metal portions may be damaged or rust may form and cause water leakage.
* If sun oil is on this unit, be sure to wash it off thoroughly using lukewarm water.
* Wipe the inside of this unit with a soft dry cloth. Do not wash it with water.

Be sure to perform the above maintenance each time you use this unit.

Do not use any type of solvent such as alcohol, benzine or thinner for cleaning. It may damage the surface finish of this unit.

When storing this unit

* To prevent deterioration of the O-ring, store this unit in a cool, well-ventilated location. Do not fasten the buckle.
* Prevent dust from collecting on the O-ring.
* Avoid storing this unit in a cold, very hot or humid place, or together with naphthalene or camphor, as these conditions might damage this unit.

A Identifying the Parts

1 Cord attachment hole 2 Case body 3 Case cover
4 HOLD lever 5 REC button 6 NEXT button
7 PREV button 8 Tripod screw hole 9 Buckle lock
10 Buckle 11 Cord of the case cover

Specifications

Dimensions (Approx.): 35.5 mm × 61.5 mm × 96.5 mm (1 7/16 in. × 2 1/2 in. × 3 7/8 in.) (w/h/d) (excluding the protecting parts)
Mass: Approx. 55 g (1.9 oz)
Pressure-resistance: To a depth of up to 5 m (16 feet) underwater*
* When the camera is inserted.
Included items : Waterproof Case (1), Set of printed documentation

Design and specifications are subject to change without notice.

Français

Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE

Fabricant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon

Pour toute question relative à la conformité des produits dans l'UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne

À propos de la performance de l'étanchéité

* Le caméscope peut être utilisé à une fois jusqu'à une profondeur de 5 m pendant 30 minutes.*
* * Lorsque le caméscope est inséré.
* La performance de l'étanchéité se réfère aux normes des tests de notre entreprise.
* N'exposez pas cet accessoire à de fleau sous pression, comme celle d'un robinet.
* N'utilisez pas cet accessoire dans des sources d'eaux thermales.
* Utilisez cet accessoire dans la plage de température d'eau recommandée de 0 °C à +40 °C (32 °F à +104 °F).
* La performance de l'étanchéité pourrait être compromise si cet accessoire est soumis à un choc important, comme lors d'une chute. Nous vous recommandons de faire inspecter cet accessoire par un atelier de réparation autorisé (service facturé).
* Si vous utilisez le caméscope sous feau à une profondeur de 5 m ou plus, ou encore en pratiquant des sports nautiques, utilisez le Boîtier étanche (SPK-AS1) (vendu séparément).

Remarques

* Vous ne pouvez pas utiliser la touche REC lorsque le levier HOLD est à la position de verrouillage. Désactivez le verrouillage avant utilisation. (Voir l'illustration A-a)
* Lors de l'enregistrement d'images sous-marines avec le caméscope inséré dans cet accessoire, les images enregistrées peuvent être sombres par rapport à un enregistrement normal. Il ne s'agit pas d'une défectuosité.
* Vous pouvez enregistrer le son quand le caméscope est inséré dans cet accessoire, mais le niveau sonore est réduit.
* Faites passer un cordon adapté dans l'ouverture de fixation de cet accessoire, puis fixez le cordon à l'article que vous prévoyez d'utiliser avec le caméscope.
* Lorsque vous insérez le caméscope dans cet accessoire, si le cordon se détache du couvercle de boîtier, rattachez-le.
* Lorsque vous insérez le caméscope dans cet accessoire, relâchez le commutateur ◀REC HOLD du caméscope.

Remarques sur l'utilisation

* Ne lancez pas cet accessoire dans l'eau.
* Évitez d'utiliser cet accessoire dans les situations suivantes :
  - en un lieu très chaud ou humide.
  - dans l'eau dont la température est supérieure à 40 °C (104 °F).
  - à des températures inférieures à 0 °C (32 °F).

  Dans ces situations, de la condensation ou une fuite deau peut se produire et endommager le caméscope.
* Ne laissez pas cet accessoire à la lumière directe du soleil ou dans un endroit très chaud et humide pendant une période prolongée. Si cet accessoire devait rester à la lumière directe du soleil, veillez à le recouvrir d'une serviette ou d'un autre objet permettant de le protéger.
* Lorsque le caméscope est trop chaud, il peut s'éteindre automatiquement ou l'enregistrement peut ne pas fonctionner correctement à la suite d'une défaillance. Pour utiliser à nouveau le caméscope, laissez-le à un endroit frais et sorte qu'il refroidisse.
* Si de l'huile solaire ou de la crème solaire entre en contact avec le boîtier, lavez-le à l'eau tiède. Si de l'huile solaire reste sur cet accessoire, sa surface peut se décolorer ou être endommagée (par exemple, des craquelures peuvent se former sur la surface).

Infiltrations d'eau

Si de l'eau devait s'infiltrer dans cet accessoire, cessez immédiatement de l'exposer à l'eau.

* Si le caméscope devait être mouillé, apportez-le immédiatement au détaillant Sony le plus proche. Les frais de réparation sont à la charge du client.
* Au cas où une fuite d'eau accessoire entraînerait des dommages dus à une infiltration d'eau, Sony ninfre aucune garantie pour les équipements causés à l'appareil (pour dans celui-ci (caméscope, batterie, etc.), les contenus enregistrés ou pour les dépenses consacrées à la photographie.

Joint torique

Un joint torique assure l'étanchéité de cet accessoire. Lentretien du joint torique est très important. Ne pas effectuer lentretien du joint torique conformément aux instructions peut entraîner des infiltrations deau qui abourdiront cet accessoire et le feront couler.

Inspection du joint torique

* Vérifiez soigneusement le joint torique pour vous assurer qu'il est exempt de poils, saleté, cheveux, poussière, sel, fil, etc. Si nécessaire, essuyez-le avec un chiffon doux.
* Veillez à ne laisser aucune fibre de chiffon sur le joint torique après l'avoir essuyé.
* Assurez-vous que le joint torique est exempt de fissures, torsions, déformations, petites fissures, rayures, inclusions de sable, etc. Remplacez le joint torique si ce n'est pas le cas.
* Inspectez de la même manière la surface de contact du joint torique sur le corps de boîtier.

Comment vérifier s'il y a infiltration d'eau

Avant d'installer le caméscope, fermez toujours cet accessoire et plongez-le dans feau pour vous assurer qu'il n'y a aucune infiltration d'eau.

Durée de vie utile du joint torique

La durée de vie utile du joint torique varie selon la fréquence d'utilisation de l'installation de cet accessoire. En règle générale, elle est d'environ un an.

Entretien

* Après l'enregistrement à un endroit exposé à une brise marine, lavez bien cet accessoire dans de l'eau propre avec le boucle fermée pour enlever le sel et le sable, puis essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Il est recommandé de submerger cet accessoire dans de feau propre pendant environ 30 minutes. Si des traces de sel demeurent, les parties métalliques peuvent être endommagées ou rouiller, ce qui peut entraîner des infiltrations deau.
* Si de l'huile solaire tache cet accessoire, veillez à bien le laver avec de feau tiède.
* Essuyez l'intérieur de cet accessoire à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne le lavez pas avec de feau.

Veillez à effectuer lentretien susmentionné à chaque fois que vous utilisez cet accessoire.

Ne pas nettoyage n'utilisez aucun type de solvant, comme lalcool, la benzine ou le diluant qui pourrait endommager la surface de cet accessoire.

Rangement de cet accessoire

* Pour éviter toute détérioration du joint torique, rangez cet accessoire à un endroit frais et bien ventilé. Ne fermez pas la boucle.
* Empêchez la poussière de s'accumuler sur le joint torique.
* Évitez de ranger cet accessoire à un endroit froid, très chaud ou humide, ou à proximité de naphtaline ou de camphre, sous peine dendommager cet accessoire.

A Description des éléments

1 Ouverture de fixation du cordon 2 Corps du boîtier
3 Couvercle du boîtier 4 Levier HOLD 5 Touche REC
6 Touche NEXT 7 Touche PREV
8 Ouverture pour vis de trépied 9 Verrou de boucle
10 Boucle 11 Cordon du couvercle de boîtier

Spécifications

Dimensions (Approx.) : 35,5 mm × 61,5 mm × 96,5 mm (w/h/d) (sauf éléments protecteurs)
Poids : Environ 55 g (1,9 oz)
Résistance à la pression : À une profondeur de 5 m (16 pieds) maximum sous feau*
* Lorsque le caméscope est inséré.
Articles inclus : Boîtier étanche (1), Jeu de documents imprimés

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Español

Aviso para los clientes de países en los que se aplican las directivas de la UE

Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón

Para la conformidad del producto en la UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania

Sobre el rendimiento resistente al agua

* La cámara puede funcionar hasta en una profundidad de agua de 5 m durante 30 minutos.*
* * Cuando se inserta la cámara.
* El rendimiento resistente al agua se basa en los estándares de prueba de nuestra empresa.
* No exponga esta unidad a agua presurizada, por ejemplo, el agua de un grifo.
* No utilice esta unidad en aguas termales.
* Utilice esta unidad en el rango de temperatura del agua de servicio recomendada de 0 °C a +40 °C.
* A veces se pierde el rendimiento resistente al agua si esta unidad está sujeta a un fuerte impacto, como por ejemplo, caídas. Recomendamos que esta unidad se inspeccione en un establecimiento de reparación autorizado (pago).
* Si utiliza la cámara a una profundidad de 5 metros o más, o en deportes marinos, utilice la funda resistente al agua (SPK-AS1) (se vende por separado).

Notas

* No puede operar el botón REC cuando la palanca HOLD está ajustada en la posición de bloqueo. Suelte la traba antes de la operación. (Consulte la ilustración A-a)
* Cuando graba imágenes debajo del agua con la cámara en esta unidad, las imágenes grabadas son menos claras que aquellas grabadas normalmente. No se trata de una falla de funcionamiento.
* Puede grabar audio mientras la cámara está en esta unidad, pero el nivel de sonido es reducido.
* Pase un cordón adecuado a través del orificio de colocación de esta unidad y luego ate el cordón a un elemento que desee usar con la cámara.
* Cuando inserte la cámara en el cuerpo de esta unidad, si el cordón se desprende de la tapa de la funda, vuelva a atarlo.
* Cuando inserte la cámara en el cuerpo de esta unidad, suelte el interruptor ◀REC HOLD de la cámara.

Notas acerca del uso

* No tire esta unidad al agua.
* Evite usar esta unidad en las siguientes situaciones:
  - en lugares muy cálidos o húmedos.
  - en agua que supere los 40 °C.
  - a temperaturas inferiores a 0 °C.

  En estas situaciones, podría producirse condensación o agua que podría producir fugas y dañar la cámara.
* No deje esta unidad expuesta a la luz solar directa en un lugar muy cálido y húmedo durante un período prolongado. Si no puede evitar dejar esta unidad expuesta a la luz solar directa, asegúrese de cubrirla con una toalla o una prenda de vestir, por ejemplo.
* Cuando la cámara se sobrecalienta, es posible que se apague automáticamente o que ocurran fallas en la grabación. Para volver a usar la cámara, déjela en un lugar fresco por un rato para que se enfríe.
* Si esta unidad tiene aceite solar, asegúrese de limpiarlo cuidadosamente con agua tibia. Si deja esta unidad con aceite solar en su cuerpo, puede decolorarse o dañarse la superficie de esta unidad (por ejemplo, con grietas en la superficie).

Filtración de agua

Si ocurren filtraciones de agua, deje de exponer esta unidad al agua de inmediato.

* Si la cámara se moja, llévela al distribuidor más cercano de Sony inmediatamente. Los gastos de reparación corren por cuenta del cliente.
* En el caso poco probable de que una falla en la fonda resistente al agua provoque daños debidos a una filtración de agua, Sony no da garantías contra daños al equipo que este contiene (cámara, batería, etc.) ni material grabado ni los gastos correspondientes a la fotografía.

Anillo en O

Esta unidad utiliza un anillo en O para mantener su resistencia al agua.

El mantenimiento del anillo en O es muy importante. Si no lleva a cabo el mantenimiento del anillo en O según las instrucciones, es posible que se produzcan filtraciones de agua y que esta unidad se hunda.

Inspeccione el anillo en O

* Revise con cuidado que no haya tierra, arena, cabellos, pelos, sal, hilos, etc. en el anillo en O. Si esto sucede, asegúrese de limpiarlo con un paño suave.
* Tenga cuidado de que no queden fibras del paño en el anillo en O después de limpiarlo.
* Revise que el anillo en O no tenga grietas, deslecciones, distorsiones, separaciones finas, rasguños, arena incrustada, etc. Si encuentra alguna de estas cosas, reemplace el anillo en O.
* Inspeccione la superficie de contacto del anillo en O en el cuerpo de la funda de la misma manera.

Cómo buscar filtraciones de agua

Antes de instalar la cámara, siempre cierre esta unidad y sumérjala en el agua para asegurarse de que no se filtre el agua.

Vida útil del anillo en O

La vida útil del anillo en O depende de la frecuencia de uso de esta unidad y de las condiciones. Por lo general, es de alrededor de un año.

Mantenimiento

* Después de grabar en un lugar con brisa de mar, lave esta unidad minuciosamente en agua fresca con la bebilla abierta para eliminar la sal y la arena, y luego séquela con un paño suave seco. Se recomienda que sumerja esta unidad en agua fresca por alrededor de 30 minutos. Si le queda sal puede que se dañen las partes de metal o que se forme óxido que cause filtraciones de agua.
* Si esta unidad tiene aceite solar, asegúrese de limpiarlo cuidadosamente utilizando agua tibia.
* Limpie la parte interior de esta unidad agua con un paño suave seco. No lave con agua.

Asegúrese de realizar el mantenimiento mencionado anteriormente cada vez que utilice esta unidad.

No use ningún tipo de solvente tales como alcohol, bencina o diluyente para limpiar, ya que pueden causar daños en la superficie de esta unidad.

Cuando guarde esta unidad

* Para prevenir el deterioro del anillo en O, guarde esta unidad en un lugar fresco y bien ventilado. No ajuste la bebilla.
* Evite que la suciedad se acumule en el anillo en O.
* Evite guardar esta unidad en un lugar demasiado frío, cálido o húmedo, y junto a naftalina o alcanfor, ya que estas condiciones pueden dañarla.

A Identificación de las partes

1 Orificio de colocación del cordón 2 Cuerpo de la funda
3 Tapa de la funda 4 Palanca HOLD 5 Botón REC
6 Botón NEXT 7 Botón PREV
8 Orificio para el tornillo del trípode 9 Bebilla de ajuste
10 Hebilla 11 Cable de la tapa de la funda

Especificaciones

Dimensiones (Aprox.): 35,5 mm × 61,5 mm × 96,5 mm (an/al/prf) (excluyendo las partes salientes)
Peso: Aprox. 55 g
Resistencia a la presión: A una profundidad de hasta 5 m bajo el agua*
* Cuando se inserta la cámara.
Elementos incluidos: Funda resistente al agua (1), Juego de documentación impresa

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Deutsch

Hinweis für Kunden in Ländern, in denen EU-Richtlinien gelten

Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan

Für EU-Produktkonformität: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland

Über wasserfeste Leistung

* Die Kamera ist in einer Wassertiefe von bis zu 5 m für 30 Minuten bedienbar.*
* * Wenn die Kamera eingesetzt ist.
* Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
* Die wasserfeste Leistung basiert auf Teststandards unseres Unternehmens.
* Setzen Sie dieses Teil nicht Wasserdruckstrahlen aus, wie zum Beispiel von einem Wasserhahn.
* Verwenden Sie dieses Teil nicht in heißen Thermen.
* Verwenden Sie dieses Teil nur bei den empfohlenen Wassertemperaturen von 0 °C bis +40 °C.
* Die wasserfeste Leistung kann verloren gehen, wenn dieses Teil starken Erschütterungen ausgesetzt wird, wie etwa wenn es fallengelassen wird. Wir empfehlen, dieses Teil bei einer autorisierten Servicestelle prüfen zu lassen (gegen Gebühr).
* Wenn Sie die Kamera bei Wassertiefen von 5 m oder mehr oder in Wassersportarten einsetzen, verwenden Sie das wasserdichte Gehäuse (SPK-AS1) (getrennt erhältlich).

Hinweise

* Sie können die Taste REC nicht bedienen, wenn der Hebel HOLD in Verriegelungsposition gestellt ist. Lösen Sie vor der Bedienung die Verriegelung. (Siehe Abbildung A-a)
* Beim Aufnehmen von Bildern unter Wasser mit der Kamera in diesem Teil können aufgenommene Bilder normaler erscheinen als bei normaler Aufnahme erscheinen. Dies ist keine Fehlfunktion.
* Sie können Ton aufnehmen, während die Kamera in diesem Teil eingesetzt ist, aber der Tonpegel ist vertieft.
* Führen Sie eine geeignete Kordel durch das Aufbringloch dieses Teils und befestigen Sie das Kabel an dem Artikel, den Sie mit der Kamera verwenden möchten.
* Wenn sich beim Einsetzen der Kamera in dieses Teil das Kabel von dem Gehäusedeckel löst, bringen Sie es erneut an.
* Wenn Sie die Kamera in dieses Teil einsetzen, lösen Sie den ◀REC HOLD-Schalter an der Kamera.

Hinweise zur Verwendung

* Werfen Sie dieses Teil nicht ins Wasser.
* Verwenden Sie dieses Teil nicht in den folgenden Situationen:
  - Heiße und feuchte Plätze.
  - Wassertemperaturen über 40 °C.
  - Temperaturen unter 0 °C.

  Ansonsten kann sich Kondenswasser bilden. Wasser eindringen und die Kamera beschädigt werden.
* Lassen Sie dieses Teil nicht über längere Zeit im direkten Sonnenlicht oder an heißen Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit liegen. Wenn Sie dieses Teil gegebenenfalls mit einem Handtuch o.ä. vor direktem Sonnenlicht.
* Wenn sich die Kamera überhitzt, kann sie automatisch ausschalten, oder es kann zu Störungen beim Filmaufnahme aufreten. Zum erneuten Verwenden der Kamera lassen Sie sie eine Weile zum Abkühlen an einem kühlen Ort liegen.
* Wenn Sonnenöl auf dieses Teil gelangt ist, waschen Sie es sorgfältig mit lauwarmem Wasser ab. Wenn dieses Teil mit Sonnenöl auf der Oberfläche liegengelassen wird, kann dies dazu führen, dass sich das Gehäuse verfärbt oder beschädigt wird (beispielsweise Risse).

Bei einem Wasserleck

Falls Wasser eindringt, nehmen Sie dieses Teil sofort aus der nassen Umgebung.

* Wenn die Kamera nass geworden ist, bringen Sie sie zum nächsten Sony-Fachhändler. Reparaturen sind kostenpflichtig.
* In dem unwahrscheinlichen Fall, dass durch eine Fehlfunktion dieses Teils Schäden durch Wassereindringen verursacht werden, kann Sony weder eine Garantie gegen Schäden an dem eingelagerten Gerät (Kamera, Akku usw.) und den aufgenommenen Inhalten übernehmen, noch für Ausgaben in Verbindung mit der Fotografie.

O-Ring

Dieses Teil verwendet einen O-Ring, um die Wasserfestigkeit zu bewahren.

Der O-Ring muss richtig gewartet werden. Wird der O-Ring nicht entsprechend den Anweisungen gewartet, kann Wasser eindringen und dieses Teil sinken.

Überprüfen Sie den O-Ring

* Prüfen Sie sorgfältig, ob Schmutzpartikel, Sand, Haare, Staub, Salz, Fusseln usw. an O-Ring sind. Falls Fremdkörper vorhanden sind, wischen Sie sie mit einem weichen Tuch ab.
* Achten Sie darauf, nach dem Reinigen, dass keine Fasern vom Tuch auf dem O-Ring haften.
* Vergewissern Sie sich, dass der O-Ring keine Risse, keine Abspliterungen, keine Abschabungen und keine Sandeinschlüsse usw. enthält und nicht verdreht oder verzogen ist.
* Überprüfen Sie auf gleiche Weise die Kontaktfläche des O-Rings auf dem Gehäuse.

Überprüfen auf Wasserlecks

Vor dem Einsetzen der Kamera in dieses Teil schließen Sie es und tauchen es in Wasser ein, und überprüfen Sie, ob Wasser eindringt.

Lebensdauer des O-Rings

Die Lebensdauer des O-Rings hängt von der Verwendungshäufigkeit und den Einsatzbedingungen dieses Teils ab. Im allgemeinen hält er etwa ein Jahr.

Wartung

* Nachdem Sie in Meeresluft aufgenommen haben, waschen Sie dieses Teil sorgfältig mit sauberem Trinkwasser mit Süßwasser ab, um Salz und Sand zu entfernen und trocknen Sie es anschließend mit einem weichen Tuch ab. Wir empfehlen, dieses Teil etwa 30 Minuten im Süßwasser einzutauchen. Salzrückstände können Beschädigungen der Metallteile und Rostes verursachen, so dass kein wasserdichter Abschluss mehr gewährleistet ist.
* Wenn Sonnenöl auf dieses Teil gelangt ist, waschen Sie es sorgfältig mit lauwarmem Wasser ab.
* Wischen Sie das Innere dieses Teils mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Waschen Sie es nicht mit Wasser.

Die obigen Wartungsarbeiten müssen nach jedem Einsatz dieses Teils ausgeführt werden.

Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel wie Alkohol, Benzol oder Verdünner, da diese Materialien die Oberfläche dieses Teils angreifen.

Aufbewahren dieses Teils

* Um Verschleiß des O-Rings zu vermeiden, bewahren Sie dieses Teil an einem kühlen, gut gelüften Ort auf. Schließen Sie nicht den Verschluss.
* Sorgen Sie dafür, dass der O-Ring nicht verstaubt.
* Bewahren Sie dieses Teil nicht an sehr kalten, sehr warmen oder feuchten Orten sowie auch nicht an Plätzen auf, die Naphthalin oder Kampfer ausgesetzt sind, da sonst das Teil angegriffen wird.

A Identification der Teile

1 Kabelöffnung 2 Gehäuse 3 Gehäusedeckel
4 Hebel HOLD 5 Taste REC 6 Taste NEXT 7 Taste PREV
8 Stativ-Schraubenöffnung 9 Verschlussriegel
10 Verschluss 11 Riemen des Gehäusedeckels

Technische Daten

Abmessungen (ca.): 35,5 mm × 61,5 mm × 96,5 mm (B/H/T) (ohne vorstehende Teile)
Gewicht: Ca. 55 g
Druckfestigkeit: Bis zu einer Tiefe von 5 m unter Wasser* 30 Minuten
* Wenn die Kamera eingesetzt ist.

Mitgeliefertes Zubehör: Wasserdichtes Gehäuse (1), Anleitungen

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Nederlands

Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Voor EU-product conformiteit: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland

Over de waterproofwerking

* De camera kan gedurende 30 minuten tot op een diepte van 5 m onder water worden gebruikt.*
* * Wanneer de camera erin geplaatst is.
* De waterdichtheid is gebaseerd op de testnormen van ons bedrijf.
* Stel de waterdichte behuizing niet bloot aan krachtige waterstralen zoals van een waterkraan.
* Gebruik de waterdichte behuizing niet in een warmwaterbron.
* Gebruik de waterdichte behuizing alleen binnen het aanbevolen watertemperatuurbereik van 0 °C tot +40 °C.
* Soms is de waterdichte behuizing niet langer waterbestendig als deze blootgesteld wordt aan krachtige schokken, als de behuizing bijvoorbeeld laat vallen. Wij raden u aan om in dat geval de waterdichte behuizing te laten controleren door een erkende herstelwerkplaats (betaald).
* Als u de camera wilt gebruiken op een diepte van 5 m of meer, of voor het beoefenen van watersporten, gebruikt u de waterdichte behuizing (SPK-AS1) (los verkrijgbaar).

Opmerkingen

* U kunt de REC-toets niet gebruiken wanneer de HOLD-hendel vergrendeld is. Zorg vroeger dat deze ontgrendeld is voor u begint te opnemen. (Zie afbeelding A-a)
* Bij het opnemen van onderwaterbeelden met de camera in de waterdichte behuizing, zijn de opgenomen beelden er mindere scherp uit dan tijdens een normale opname. Dit duidt niet op een storing.
* U kunt geluid opnemen terwijl de camera in de waterdichte behuizing geplaatst is; het geluidsniveau echter lager liggen.
* Haal een geschikte riem door de bevestigingsopening van de waterdichte behuizing en maak de riem vast aan een item dat u samen met de camera wilt gebruiken.
* Wanneer de riem loskomt van de behuizingsklep als u de camera in de waterdichte behuizing plaatst, moet u deze opnieuw vast.
* Wanneer u de camera in de waterdichte behuizing plaatst, ontgrendelt u de ◀REC HOLD-schakelaar op de camera.

Opmerkingen bij het gebruik

* Gooi de waterdichte behuizing niet in het water.
* Gebruik de waterdichte behuizing niet in de volgende omstandigheden:
  - Op zeer warme of vochtige plaatsen.
  - in water dat warmer is dan 40 °C.
  - bij temperaturen lager dan 0 °C.

  Het condenswater kan er vochtcondensatie of waterlekkage optreden en kan de camera beschadigd raken.
* Laat de waterdichte behuizing niet gedurende een lange periode in direct zonlicht of op een zeer warme en vochtige plaats liggen. Als u de waterdichte behuizing niet in direct zonlicht moet laten liggen, moet u de waterdichte behuizing bedekken met een handdoek of andere bescherming.
* Wanneer de camera oververhit raakt, is het mogelijk dat deze automatisch uitgeschakeld wordt, of dat de opname mislukt. Om de camera weer te kunnen opnemen, laat u deze even liggen in een koele ruimte om af te koelen.
* Als er zonnebrandolie op de waterdichte behuizing terechtkomt, moet deze grondig reinigen met lauwwarm water. Als u de zonnebrandolie niet van de waterdichte behuizing verwijderen of beschadigd raken (er kunnen scheurtjes in het oppervlak ontstaan).

Waterlekkage

Als er waterlekkage optreedt, mag u de waterdichte behuizing niet langer aan water blootstellen.

* Als de camera nat wordt, moet u deze onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde Sony-handelaar brengen. Eventuele reparatiekosten worden in rekening gebracht.
* Mocht het vooralsnog dat een defect van de waterdichte behuizing leidt tot waterschade, kan Sony niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan het apparaat in de behuizing (camera, accu enz.) en aan de opnames, noch voor kosten aan het apparaat.

O-ring

De waterdichte behuizing maakt gebruik van een O-ring om waterdicht te blijven.

Het is zeg belangrijk dat u de O-ring goed onderhoudt. Als u de O-ring niet onderhoudt zoals aangegeven in deze gids, kan water binnendringen in de waterdichte behuizing en kan deze zinken.

De O-ring controleren

* Controleer zorgvuldig of er zand, haar, stof, zout, vezels enz. kleven aan de O-ring. Als het geval is, moet u deze ver

Polski

(ciąg dalszy ze strony poprzedniej)

Pierścień O-ring

Do zapewnienia wodoszczelności pokrywy zastosowano pierścień O-ring.

Konserwacja pierścienia O-ring jest niezwykle istotna. Brak konserwacji pierścienia O-ring zgodnie z instrukcjami może powodować przecieki wody i tonięcie pokrywy.

Ostrożnie pierścienia O-ring

- Ostrożnie sprawdzić, czy na pierścieniu O-ring nie ma zabrudzeń, piasku, pyłu, soli, nici itp. Jeśli są, wytrzeć je miękką szmatką.
- Uważać, by nie zostawić na pierścieniu O-ring kłaczków po wytarciu.
- Sprawdzić, czy pierścień O-ring nie jest pęknięty, wygięty, zniekształcony, wysuszony, zarysowany, nie wginęły się w nim żadne ziarenka piasku itd. Wymienić O-ring w razie zlokalizowania takich uszkodzeń.
- Sprawdzić powierzchnię pierścienia O-ring pierścienia na korpusie pokrywy w taki sam sposób.

Sprawdzanie przeciekówwody

Przed zanurzeniem kamery należy zamknąć pokrywę i zanurzyć ją w wodzie, aby upewnić się, że woda nie przecieka do środka.

Okres przydatności do użytku pierścienia O-ring

Okres przydatności do użytku pierścienia O-ring zależy od częstotliwości i warunków użytkowania pokrywy. Najczęściej wynosi około roku.

Konserwacja

- Po zanurzeniu nad morzem należy dokładnie przemyć pokrywę świeżą wodą z przymocowaną sprzączką, aby usunąć sól i piasek, a następnie przetrzeć ją suchą, miękką szmatką. Zaleca się, aby pierścień pokrywy w świeżej wodzie co około 30 minut. Jeśli sól nie zostanie usunięta z pokrywy, metalowe elementy mogą zostać uszkodzone lub może powstać rdza, co spowoduje przeciekanie wody.
- Jeśli na pokrywie dostanie się olejek do opalania, należy dokładnie go zmyć przy użyciu neutralnego środka myjącego.
- Wytrzeć wewnętrzną część pokrywy suchą, miękką szmatką. Nie należy myć jej wodą.
- Powyższe czynności konserwacyjne należy przeprowadzać po każdym użyciu pokrywy.
- Nie stosować do czyszczenia pokrywy żadnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzyna czy zmywacz do paznokci, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni pokrywy.

Przechowywanie pokrywy

- Aby nie dopuścić do zniekształcenia pierścienia O-ring, pokrywę należy przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nie stosować sprzączki.
- Nie dopuszczać do nagromadzenia się kurzu na pierścieniu O-ring.
- Unikać przechowywania pokrywy w miejscach zimnych, gorących lub wilgotnych, a także razem z naftalenem lub kamforą, ponieważ może to spowodować uszkodzenie pokrywy.

Oznaczenie części

1 Otwór do zamocowania przewodu **2** Korpus pokrywy **3** Osłona pokrywy **4** Dźwignia HOLD **5** Przycisk REC **6** Przycisk NEXT **7** Przycisk MENU **8** Otwór na śrubę statywu **9** Blokada sprzączki **10** Pierścień O-ring **11** Przewód osłony pokrywy

Dane techniczne

Wymiary (ok.):	35,5 mm × 61,5 mm × 96,5 mm (sz./wys./gł.) (bez wystających elementów)
Waga:	Ok. 55 g
Odporność na ciśnienie:	Do głębokości 5 m pod wodą* * Kiedy kamera jest włożona.

W zestawie: Pokrywa wodoszczelna (1), zestaw drukowanej dokumentacji

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Slovensky

Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich smernici EU

Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko

Zhoda podľa legislatívy EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko

Magyar

Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő vásárlók számára

Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán

Európai uniós termékbiztonság: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország

Vízhatlanság

- A kamera legfeljebb 5 m-es vízmélységben működtethető 30 percig.*
  * Amikor az egységre van helyezve a kamera.
- A vízhatlanság adatai vállalatunk tesztelési szabványain alapulnak.
- Ne tegye ki az egységet nagynyomású víz – például csapból folyó víz – hatásának.
- Ne használja az egységet termálvízben.
- Az egység ajánlott üzemi hőmérséklet-tartománya 0 °C ... +40 °C.
- A vízhatlanság megszűnik, ha az egységet nagy erőhatás éri, például ha leesik, ütődik, hogy az egységet márkaszervizben vizsgáltassa meg (térítéses javítás).
- Ha a kamerát 5 m-es vagy mélyebb vízben használja, például vízi sportokhoz, használja a (külön kapható) vízhatlan tokot (SPK-AS1).

Megjegyzések

- Ne működtesse a REC gombot, amikor a HOLD kar zárt állásban van. Működtetés előtt oldja ki a zárat. (Lásd az **A-a** ábrát)
- Amikor egy készül víz alatti felvételeket, hogy a kamera a jelen egységben van, a gyártó javasolja a fehéregyensúly beállítását, mint a normális vízgörzéssel készítettek. Ez nem működési hiba.
- Lehetséges van hang felvételére is, amikor a kamera a jelen egységben van, de ilyenkor a hangszint csökken.
- Vermosen je egy magyűrűből a gumírozás a jelen egység páratöltő nyílásán, majd rögzítse a pántot egy olyan tárgyhoz, amelyet a kamerával együtt kíván használni.
- Ha a párt levulik a tok fedeléről, a kamera a jelen egységbe helyezi, akkor rögzítse újra a pántot.
- Amikor a kamerát a jelen egységben használja, oldja ki a kamerán levő **<REC** HOLD kapcsolót.

A használattal kapcsolatos megjegyzések

- Ne dobja az egységet földre.
- Kerülje az egységet használatát az alábbi körülmények között: – nagyon forró vagy párás helyen. – 40 °C-nál melegebb vízben. – 0 °C alatti hőmérsékleten.
- A fent körülmények között a nedvesség lecsapódása vagy víz szivárgása következtében be, ami károsíthatja a kamerát.
- Ne hagyja az egységet huzamosabb ideig közvetlen napfénynek kitett helyen, illetve nagyon forró és párás helyen. Ha nem kerülhető el a kamera közvetlen napfénynek kitett helyen hagyása, mindenképpen fedje le a jelen egységet törölközővel vagy más, védelmet biztosító tárggyal.
- Amikor a kamera túlmelegszik, automatikusan kikapcsolhat, vagy a rögzítés működési hibája következhet be. A kamera ismételt használatához hagyja a kamerát hűvös helyen egy ideig, hogy lehűljön.
- Ha napolaj lehúz az egységre, alaposan mossa le langyos vízzel. Ha az egységet napolajjal leinzésére időtben hagyja, az egységre felülete kifakulhat és károsodhat (például repedések alakulhatnak ki a felületén).

Vízszivárgás

Ha víz beszivárgása észlelhető, azonnal vegye ki a vízből azt egységet.

- Ha a kamerát víz éri, azonnal vegye a legközelebbi Sony-márkaszervizbe, ahol a javítási költségeket az ügyfélnek kell állnia.
- Abban a valószínűtlen esetben, ha a jelen egység működési hibája miatt közvetlenül be vízbeszivárgás, a Sony nem vállal garanciát az egységben lévő kamerára bekövetkezőket (kamerát, akkumulátorral stb.) és a rögzített tartalommal kapcsolatos károkat, sem a fényképekkel kapcsolatos költségeket.

O-gyűrű

A jelen egység vízhatlanságát O-gyűrű biztosítja.

Az O-gyűrű karbantartásával kapcsolatban fontos, hogy az O-gyűrű időszakosan karbantartásának elmulasztása vízszivárgáshoz vezethet, és az egység elvízlyedését eredményezheti.

Az O-gyűrű ellenőrzése

- Körülkötelen ellenőrizze, hogy nincs szennyeződés, homok, hosszú szőr, por, stb. az O-gyűrűn.
- Ha a fentiek valamelyike található az O-gyűrűn, puha törlőruhával törölje le.
- Ügyeljen arra, hogy az O-gyűrű letörlése után ne maradjon a törlőruhából származó szál az O-gyűrűn.
- Ha szükséges, hogy az O-gyűrű nem fordult-e el, és nincsenek-e rajta repedések, torzulások, hajszálrepedések, horzsolások, belegyűrődött szennyeződések stb. Ha a fentiek bármelyike előfordul, cserélje ki az O-gyűrűt.
- Ügyanúgy vizsgálja meg O-gyűrűnek a tokkal érintkező felületét.

A vízszivárgás ellenőrzése

A kamera behelyezése előtt mindig zárja le a jelen egységet, és végbe mertve ellenőrizze, hogy nem szivárog-e be víz.

Az O-gyűrű élettartama

Az O-gyűrű élettartama a jelen egység használatának gyakoriságától és a használati körülményektől függ. Általában körülbelül egy év.

Karbantartás

- Ha olyan helyen készít felvételeket, ahol tengeri szél fújt, használat után a só és a homok eltávolítása érdekében alaposan mossa le az egységet az édesvízzel és szárítsa meg. Vegye a kapcsot be van csatolva, majd puha, száraz törlőruhával törölje át az egységet. Az egységet ajánlott 30 percre édesvízbe meríteni. Ha az egységet só- és homokmaradékokkal használta vagy berozsdásodhatnak, ami vízszivárgást eredményezhet.
- Ha napolaj lehúz az egységre, alaposan mossa le langyos vízzel.
- Törölje át az egységet lehető puha, száraz törlőruhával. Ne mossa át vízzel.

Az egység minden egyes használatakor hajtsa végre a fenti karbantartási műveleteket.

Ne használjon semmilyen oldószert – például alkoholt, benzolt vagy hígítót – a karbantartáshoz, mivel ezek károsíthatják az egység felületének kidolgozását.

Az egység tárolása

- Az O-gyűrű károsodásának megelőzése érdekében az egységet hűvös, jól szellőző helyen tárolja. Ne csatolja be a kapcsot.
- Ügyeljen arra, hogy ne gyűlhessen fel por az O-gyűrűn.
- Ne tárolja az egységet hideg, nagyon meleg vagy párás helyen, illetve naftalinnal vagy kámforral együtt, mivel ezek károsíthatják az egység károsodhat.

A A termék részei

1 Hátsógyűrű nyílása **2** Tok **3** Tok fedele **4** HOLD kar **5** REC gomb **6** MENU gomb **7** PREV gomb **8** Hüvelyhüvely állvány csavarnyílása **9** Kapocs zárja **10** Kapocs **11** Tok fedelének pántja

Műszaki adatok

Méretek (kb.):	35,5 mm × 61,5 mm × 96,5 mm (szé/ma/mé) (kiálló részek nélkül)
Tömeg:	Kb. 55 g
Nyomásnál szembeni ellenállás:	Legfeljebb 5 m-es víz alatti mélységig* * Amikor az egységbe van helyezve a kamera.

A csomag tartalma: Vízhatlan tok (1), nyomtatott dokumentáció

A formatervet és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatók.

Română

Notă pentru clienții din țările care aplică Directivele UE

Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia

Pentru conformitatea UE a aparatului: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania

Despre rezistența la apă

- Camera poate fi utilizată până la o adâncime a apei de 5 m timp de 30 de minute.*
  * Când camera este introdusă.
- Rezistența la apă este bazată pe standardele de testare ale companiei noastre.
- Nu expuneți acestă unitate apei sub presiune, precum cea de la robinete.
- Nu utilizați această unitate în izvoare termale.
- Utilizați această unitate în intervalul de temperatură recomandat de apă (0 °C până la +40 °C).
- Uneori, rezistența la apă este compromisă dacă această unitate este expusă unor șocuri puternice (prin căderea, de exemplu). Recomandăm ca această unitate să fie verificată la un centru de reparații autorizat (contra cost).
- Dacă utilizați camera în apă sărată, clătiți-o apoi cu apă de la robinet.
- Nu utilizați această unitate în izvoare termale.
- Utilizați această unitate în intervalul de temperatură recomandat de apă (0 °C până la +40 °C).
- Uneori, rezistența la apă este compromisă dacă această unitate este expusă unor șocuri puternice (prin căderea, de exemplu). Recomandăm ca această unitate să fie verificată la un centru de reparații autorizat (contra cost).
- Dacă utilizați camera în apă sărată, clătiți-o apoi cu apă de la robinet.

Observații

- Nu puteți acționa butonul REC când maneta HOLD este fixată în poziția de blocare. Deblocați mai întâi maneta. (Consultați ilustrația **A-a**)
- Când introduceți această sub apă cu camera în această unitate, imaginile înregistrate par mai puțin clare decât este înregistrate în mod normal. Acest lucru nu reprezintă o defecțiune.
- Puteți înregistra semnal audio când camera este în această unitate, însă nivelul semnalului va fi redus.
- Treceți un șnur adecvat prin orificiul de fixare al acestei unități, apoi prindeți șnurul la un obiect pe care doriți să îl folosiți cu camera.
- Când introduceți camera în corpul acestei unități, în cazul în care cablul se deslace din clapa cablului, fixați-l din nou.
- Dacă introduceți camera în corpul acestei unități, eliberați comutatorul **<**REC HOLD de pe camera.

Observații privind utilizarea

- Nu aruncați această unitate în apă.
- Evitați să utilizați această unitate în următoarele situații: – într-un loc foarte fierbinte sau umed. – în apă cu temperaturi mai mari de 40 °C. – la temperaturi mai mici de 0 °C.
- În aceste situații, se poate forma condens sau pot apărea scurgeri, iar camera poate suferi deteriorări.
- Nu lăsați această unitate în bătaia soarelui sau în locuri foarte umede și calde pe perioade îndelungate. Dacă nu puteți evita să lăsați această unitate în bătaia directă a soarelui, nu omiteți să acoperiți unitatea cu un prosop sau cu alte materiale care să o protejeze.
- În cazul în care camera se supraîncălzește, este posibil să se închidă automat sau să apară probleme la înregistrare. Pentru a relua utilizarea camerei, lăsați-o pupin timp la loc răcoros pentru a-i permite să se răcească.
- Dacă această unitate intră în contact cu ulei de plajă, nu uitați să îl îndepărtați complet prin spălare cu apă călduță. Dacă pe corpul unității rămâne ulei de plajă, suprafața ei își poate schimba culoarea sau poate suferi deteriorări (precum fisuri pe suprafață).

Infiltrații de apă

În cazul în care apa se infiltrează accidental în unitate, protejați-o imediat de contactul cu apă.

- În cazul în care camera se udă, duceți-o fără întârziere la cel mai apropiat reprezentant Sony. Costurile de reparații trebuie să le suportați de către dvs.
- În puțin probabila situație în care defectarea acestei unități provoacă daune dacă cazul scurgerilor de apă, Sony nu va oferă garanții pentru daunele suferit de echipamentul conținut de ea (cameră, pachet de baterii etc.) și continuitatea înregistrărilor și nu va despăgubi pentru cheltuielile presupuse de procesul de fotografiere.

Garnitura lenticulară

Această unitate folosește o garnitură inelară pentru a-și menține rezistența la apă.

Întreținerea garniturii inelare este extrem de importantă. Dacă garnitura inelară nu este întreținută conform instrucțiunilor, pot apărea scurgeri de apă, iar unitatea se poate scufunda.

Inspectarea garniturii inelare

Verificați câteva minute și vedeți dacă există impurități, nisip, păr, praf, sare, fire etc. pe garnitura inelară. Dacă găsiți astfel de materii, nu omiteți să le ștergeți cu o cârpă moale.

- Aveți grijă să nu lăsați fibre din îmbrăcăminte pe garnitura inelară după ce ați șters-o.
- Verificați dacă garnitura inelară prezintă crăpături, abateri, deformări, murdărie, așchiere sau fisuri incrustate etc. Înlocuiți garnitura inelară dacă găsiți astfel de urme.
- Inspectați în același mod și suprafața de contact a garniturii inelare de pe corpul carcasei.

Modul de verificare a absenței infiltrațiilor

Înainte de a monta camera, închideți întotdeauna acestă unitate și scufundați-o în apă timp de cel puțin un minut.

Dacă această unitate intră în contact cu ulei de plajă, nu uitați să îl îndepărtați complet prin spălare cu apă călduță. Stergeți interiorul acestei unități cu o cârpă uscată și moale. Nu o spălați cu apă.

Nu omiteți să folosiți aparatele de întreținere anterioare de lecare dată când utilizați această unitate.

Nu utilizați această unitate în timp ce consumați alcool, bazinul sau după consumarea acestuia.

Sarea de la urechea înotătorului poate provoca dureri de urechi și tamburul.

Brug ikke nogen former for opløsningsmiddel som f.eks. sprit, benzin eller fortynder, da dette muligvis kan beskadige overfladebehandlingen af denne enhed.

Ved opbevaring af denne enhed

- For at forhindre nedbrydning af O-ringen skal du opbevare denne enhed på et køligt sted med god ventilation. Luk ikke spændet.
- Sørg for, at der ikke opbobes støv på O-ringen.
- Undgå at opbevare denne enhed på et køligt, meget varmt eller fugtigt sted, eller sammen med naftalen eller kamfer, da disse forhold muligvis kan beskadige denne enhed.

A Identificering af delene

1 Monteringsgilde **2** Låg **3** Låsets hovedstil **3** Etuidærsket **4** HOLD-arm **5** REC-knap **6** NEXT-knap **7** PREV-knap **8** Stativskruehul **9** Spændelås **10** Spænde **11** Etuidækslets line

Specifikationer

Mål (ca.):	35,5 mm × 61,5 mm × 96,5 mm (b/h/d) (uden de fremspringende dele)
Vægt:	Ca. 55 g
Modstandsdygtighed over for tryk:	Op til en dybde på 5 m under vand* * Når kameraet er isat.

Medfølgende genstande: Vandtæt etui (1), trykt dokumentation

Tegn til anvending af design og specifikationer uden varsel forbeholdes.

Dansk

Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Overensstemmelse med EU lovgivning: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland

Om vandtæthed

- Kameraet kan anvendes i et vanddybde på op til 5 m i 30 minutter.*
  * Når kameraet er isat.
- Vandtætheden er baseret på vores firmas teststandarder.
- Udsæt ikke denne enhed for vand under tryk, som f.eks. fra en vandhane.
- Brug ikke denne enhed i varme kilder.
- Brug denne enhed ved en brugstemperatur på mellem fra 0 °C til +40 °C.
- Nogle gange mister vandtætheden, hvis denne enhed udsættes for et stærkt stød, som f.eks. hvis den tabes. Vi anbefaler, at denne enhed kontrolleres af et autoriseret reparationscenter (mod et gebyr).
- Hvis du anvender kameraet i en vanddybde på 5 m eller mere, eller hvis du anvender det under vand, skal du anvende det vandtætte etui (SPK-AS1) (solges separat).

Bemærkninger

- Du kan ikke betjene REC-knappen, når HOLD-armen er sat i den låste position. Frigør låsen inden betjening. (Se illustration **A-a**)
- Når du optager billeder under vandet med kameraet i denne enhed, er det anbefalelig, at justere hvidbalancen, end den er optages normalt. Dette er ikke funktionsfejl.
- Du kan optage lyd, mens kameraet er i denne enhed, men lydniveauet er reduceret.
- For en passende ledning gennem monteringshullet på denne enhed, og monter ledningen til et passende objekt, som du har til hensigt at anvende sammen med kameraet.
- Monter ledningen igen, hvis den afmonteres fra etuidækslet, når kameraet er i brug i denne enhed, og fastgør den igen.
- Når kameraet sættes ind i hoveddelen på denne enhed, skal du frigøre **<**REC HOLD-kontakten på kameraet.

Bemærkninger om brug

- Smid ikke denne enhed ned i vand.
- Brug ikke denne enhed under følgende forhold: – på et meget varmt eller fugtigt sted. – i vand, som er varmere end 40 °C. – ved temperaturer under 0 °C, som er lavere end 0 °C. I disse situationer kan der dannes kondens eller opstå vandlækage, og kameraet kan tage skade.
- Efterlad ikke denne enhed i direkte sollys eller på et meget varmt og fugtigt sted i længere perioder. Hvis du ikke kan undgå at efterlade denne enhed i direkte sollys, skal du sørge for at tildække denne enhed med et håndklæde eller anden beskyttelse.
- Når kameraet overophedes, slukker det muligvis automatisk, eller optagelsen muligvis mislykkes eventuelt. For at kunne anvende kameraet igen skal du placere det på et køligt sted et stykke tid, så det kan køle af.
- Hvis din sommer sololie på denne enhed, skal du sørge for at vaske den grundigt af med lunkent vand. Hvis denne enhed efterlades på denne sololie i længere tid, kan der muligvis blive misfarvet eller beskadiget (som f.eks. revner på overfladen).

Vandlækage

Hvis der tranger vand ind, skal du straks stoppe med at udsætte denne enhed for vand.

- Hvis kameraet bliver våd, skal du straks tage bringe det hen til en Sony-forhandler. Reparationsudgifterne tilfalder kunden.
- I det usandsynlige tilfælde at en funktionsfejl på denne enhed forårsager vandlækage, hvorfra kameraet, optagelsen eller både mod skader på det udstyr, som er indeholdt i den (kamera, batteripakke osv.), eller det optagede indhold, samt heller ikke for udgifter forbundet med fotograferingen.

O-ring

Denne enhed anvender en O-ring til at bevare dets vandafvisende kvalitet.

Vedligeholdelse af O-ringen er meget vigtig. Foretages der ikke vedligeholdelse af O-ringen i henhold til instruktionerne, kan det medføre vandlækage og få denne enhed til at synke.

Efterse O-ringen

- Kontroller omhyggeligt om der er snavs, sand, hår, støv, salt, trådе osv. på O-ringen. Hvis der opdages noget, skal det fjernes med en blød klud.
- Vær påpasselig med ikke at efterlade tøjfibre på O-ringen, eller den er tørret af.
- Kontroller O-ringen for revner, skævhed, forvridning, smé revner, ridser, indesluttet sand osv. Udskift O-ringen hvis du finder noget af dette.
- Efterse O-ringens kontaktflade på etuiets hovedlåg på samme måde.

Sådan kontrolleres for vandlækager

Inden du sætter kameraet, skal du altid lukke denne enhed og sænke den ned i vand for at sikre dig, at der ikke trænger vand ind.

Levetid for O-ring

Levetiden for O-ringen varierer afhængigt af brugsfrekvensen af denne enhed og forholdene. Den er generelt omkring et år.

Vedligeholdelse

- Efter optagelse af sted med havbrise skal du vaske denne enhed grundigt i ferskvand med lukket spænde for at fjerne salt og sand, og derefter tørre den af med en blød, tør klud. Det anbefales, at denne enhed lægges i blødt ferskvand i ca. 30 minutter. Hvis den efterlades med salt på, kan metaldelene ruste hurtigt, hvilket kan føre til dårlig tætning, eller der kan dannes rust, hvilket kan medføre vandlækage.
- Hvis der kommer sololie på denne enhed, skal du sørge for at vaske det overflade af grundigt med ferskvand.
- Tør denne enhed af indvendigt med en blød, tør klud. Vask den ikke med vand.

Sørg for at udføre vedligeholdelsen ovenfor hver gang du anvender enheden.

Brug ikke nogen former for opløsningsmiddel som f.eks. sprit, benzin eller fortynder, da dette muligvis kan beskadige overfladebehandlingen af denne enhed.

Ved opbevaring af denne enhed

- For at forhindre nedbrydning af O-ringen skal du opbevare denne enhed på et køligt sted med god ventilation. Luk ikke spændet.
- Sørg for, at der ikke opbobes støv på O-ringen.
- Undgå at opbevare denne enhed på et køligt, meget varmt eller fugtigt sted, eller sammen med naftalen eller kamfer, da disse forhold muligvis kan beskadige denne enhed.

A Identificering af delene

1 Låg **2** Låsets hovedstil **3** Etuidærsket **4** HOLD-arm **5** REC-knap **6** NEXT-knap **7** PREV-knap **8** Stativskruehul **9** Spændelås **10** Spænde **11** Etuidækslets line

Specifikationer

Mål (ca.):	35,5 mm × 61,5 mm × 96,5 mm (b/h/d) (uden de fremspringende dele)
Vægt:	Ca. 55 g
Modstandsdygtighed over for tryk:	Op til en dybde på 5 m under vand* * Når kameraet er isat.

Medfølgende genstande: Vandtæt etui (1), trykt dokumentation

Ændringer af design og specifikationer uden varsel forbeholdes.

Suomi

Ilmoitus EU-maiden asiakkaille

Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani

EU vaatimusten mukaisuus: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa

Vesitiiviys

- Kamera säilyy toimintakuntoisena 5 m syvyydessä 30 minuutin ajan.*
  * Kun kamera on isäst.
- Vesitiiviystiedot perustuvat valmistajan noudattamiin testausstandardeihin.
- Älä altista tätä yksikköä painevälle vedelle, kuten hanavedelle.
- Älä käytä tätä yksikköä kuumissa lähteissä.
- Käytä tätä yksikköä suositellulla veden lämpötila-alueella, joka on 0 °C ... +40 °C.
- Toisinaan tämä yksikkö lakkaa olemasta vesitiivis voimakkaan iskun, kuten potuamisen, seurauksena. Suosittelemme, että tämä yksikkö valmistajan valtuuttamassa korjaamossa (maksullinen palvelu).
- Jos käytät kameraa 5 m:n tai suuremmassa vesisyvyydessä (maksullinen palvelu).
- Jos käytät kameraa 5 m:n tai suuremmassa vesisyvyydessä (maksullinen palvelu).

Huomautuksia

- Älä paina REC-painiketta, kun HOLD-vipu on asetettu lukitusasentoon. Vapauta lukitus ensin. (Katso kuva **A-a**)
- Kun otat vedenalaisia kuvia tässä yksikössä olevalla kameralla, kuvatallenteet näyttävät epäselvemmiltä kuin normaalit kuvat. Kyseessä ei ole toimintahäiriö.
- Voit tallentaa ääntä kameralla, joka on tässä yksikössä, mutta äänitason on rajallinen.
- Pujota sopiva pituus ohjain vaijerisilmukan läpi, ja kiinnitä johto sen jälkeen kohteeseen, jota aiot käyttää kameran kanssa.
- Kun liität kameran tässä yksikön runkoon, johto on kiinnittävä uudelleen, jos se irtoaa kotelon kannesta.
- Kun liität kameran yksikön runkoon, vapauta kameran päällä oleva **<**REC HOLD -kytkin.

Käyttöä koskevia huomautuksia

- Älä heitä tätä yksikköä veteen.
- Vältä tämän yksikön käyttöä seuraavissa olosuhteissa: – Erittäin kuumissa tai kosteissa paikoissa. – Yli 40 °C -asteisessa vedessä. – Alle 0 °C -asteen lämpötiloissa.
- Näissä olosuhteissa voi esiintyä kondensoitumista tai vesivuotoja, jotka vahingoittavat kameraa.
- Älä jätä tätä yksikköä pitkäksi aikaa suoraan auringonvalon tai erittäin kuumaggin kosteiden paikkojen. Jos et voi välttää tämän yksikön jättämistä alttiiksi suoralle auringonvalolle, muista suojata yksikköä pyyhkeellä tai muulla suojaimella.
- Jos kamera ylikuumenee, se voi sammua automaattisesti tai pois päältä tai tallentustoiminnossa voi olla häiriöitä. Jotta kameraa voidaan käyttää uudelleen, jätä se jokaisen aikaa viileään paikkaan, että se voi jäähtyä.
- Jos tämän yksikön päällä on aurinkovoidetta, pese se saippualla ja vedellä huolellisesti.

Vesivuoto

Jos vettä vuotaa sisään, ota yksikön altistaminen vedelle lopettaa heti.

- Jos kamera kastuu, toimita se heti lähimmälle Sony-jälleenmyyjälle. Asiakas vastaa korjauskustannuksista.
- On erittäin epätodennäköistä, että yksikön vesivuodosta johtuva toimintahäiriö aiheuttaa vahinkoja, mutta jos näin sattuu kuitenkin, Sony ei ota vastuuta kameran, tallennettujen tallitelle (kamera, akku jne.) aiheutuneista vahingoista, eikä tallennetuilla sisältöihin tai valokuvien liittyvistä kustannuksista.

O-rengas

Tässä yksikössä käytetään O-rengasta vesitiivistämä. O-renkaan huoltaminen on erittäin tärkeää. Jos O-rengasta ei huolleta ohjeiden mukaisesti, seurauksena voi olla vesivuotoja, joiden vuoksi yksikkö voi upota.

O-renkaan tarkastus

- Tarkasta huolellisesti, että O-renkaan päällä ei ole likaa, hiekkaa, hiuksia, pölyä, suolaa, lankoja jne. Jos niitä on, pyyhi ne pois pehmeällä kankaalla.
- Varo jättämästä kuituja O-renkaan päälle jäi kangaskuituja, kun sitä on pyyhitty.
- Tarkasta O-rengas halkeamien, vääntymien, muodonmuutosten, säröjen, naarmuttien, tarttuneen hiekan jne. varalta. Vaihda O-rengas, jos näitä löytyy.
- Tarkasta O-rengaan asettuttujen kotelon reunojen sopivuus samalla tavalla.

Miten tarkastetaan vesivuodot

Ennen kameran asentamista yksikköön on aina suljettava ja upotettava veteen sen varmistamiseksi, että yksikön sisään ei vuoda vettä.

O-renkaan käyttöikä

O-renkaan käyttöikä vaihtelee yksikön käytön intensiivisyyden ja olosuhteiden mukaan. Yleensä se on noin yksi vuosi.

Huolto

- Kun olet tallentanut pallasia, jossa vallitsee meri-ilmasto, pese yksikkö huolellisesti pitämällä sen kiinni suljettuna makean veden altaassa noin 30 minuutin ajan. Suosittelemme, että yksikkö pidetään veteen noin 30 minuutissi. Jos suolan annetaan jäädä yksikön pinnalle, metalliosat voivat vahingoittua nopeasti ja ruostetta voi esiintyä veden sisäpuolella. Myös yksikkö puhtaaseen veteen noin 30 minuutissi. Jos suolan annetaan jäädä yksikön pinnalle, metalliosat voivat vahingoittua nopeasti ja ruostetta voi esiintyä veden sisäpuolella.
- Jos tämän yksikön päällä on aurinkovoidetta, pese se huolellisesti vedellä ja saippualla.
- Pyyhi yksikön sisäosat pehmeällä, kuivalla pyyhkeellä. Älä pese vedellä.
- Muista tarkastaa edellä kuvatut huoltoitoimet aina, kun käytät tätä yksikköä.
- Älä käytä huuhtelua, kuten alkoholia, bensiiniä tai ohennetta. Ne voivat vahingoittaa yksikön pintaa.

Kun varastoit tätä yksikköä

- Jotta O-rengas ei vahingoittuisi, yksikköä on varastoitava viileässä, hyvin tuuletetussa paikassa. Älä kiinnitä solkea.
- Estä pölyn kertyminen O-renkaan päälle.
- Vältä tämän yksikön varastoimista kylmässä, erittäin kuumassa tai kosteassa paikassa tai yhdessä naftaliinin tai kamferin kanssa, koska ne voivat vahingoittaa sellaisissa olosuhteissa.

Česky

Upozornění pro zákazníky v zemích, na které se vztahují směrnice ES

Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko

Pro technickou bezpečnost dle směrnic EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN

O vodotěsném výrobku

- Videokameru lze používat až do hloubky 5 m po dobu 30 minut.*
  * Když je videokamera vložena.
- Vodotěsný výkon je založen na zkušebních standardech naší společnosti.
- Nevystavujte tuto jednotku tlaku vody, např. z vodovodního kohoutku.
- Nepoužívejte tuto jednotku v horkých pramenech.
- Používejte tuto jednotku v doporučeném provozním rozsahu teplot vody 0 °C až +40 °C.
- Je-li tato jednotka vystavena silnému nárazu, jako je pád na zem, může dojde ke ztrátě vodotěsného výkonu. Doporučujeme abyste nechali tuto jednotku v autorizovaném servisu (zpoplatněno).
- Pokud se při vkládání videokamery do této této jednotky oddělí šňůrka od krytu pouzdra, přiložte ji znovu.
- Při vkládání videokamery do této této jednotky uvolněte přepínač **<**REC HOLD na videokamerě.

Poznámky k použití

- Nehážejte tuto jednotku do vody.
- Nepoužívejte tuto jednotku v následujících situacích: – na velmi horkých a/nebo vlhkých místech, – ve vodě teplejší než 40 °C, – při nižších teplotách než 0 °C.
- V těchto situacích může docházet ke kondenzaci vlhkosti a/nebo k vnikání vody a poškození kamery.
- Tuhodobo nevystavujte tuto jednotku na přímomn slnku ani na velmi horkých a vlhkých místech. Ak nemôžete predísť ponechaniu tejto jednotky na priamom slnku, zakryte ju uterákom alebo inou ochranou.
- Když se kamera přehřeje, může dojít k automatickému vypnutíu alebo k poruche nahrávania. Ak chcete kameru znova používať, nechajte ju chvíľu na chladnom mieste, nech vychladne.
- Ak sa na tejto jednotke nachádza olej na opaľovanie, dôkladne ho umyte vlažnou vodou. Ak jednotku ponecháte na zvyškami oleja na opaľovanie na jej hlavnej časti, môže dôjsť k zmene zafarbenia alebo k poškodeniu (ako sú povrchové praskliny) povrchu tejto jednotky.
- Efterlad ikke denne enhed i direkte sollys eller på et meget varmt og fugtigt sted i længere perioder. Hvis du ikke kan undgå at efterlade denne enhed i direkte sollys, skal du sørge for at tildække denne enhed med et håndklæde eller anden beskyttelse.
- Når kameraet overophedes, slukker det muligvis automatisk, eller optagelsen muligvis mislykkes eventuelt. For at kunne anvende kameraet igen skal du placere det på et køligt sted et stykke tid, så det kan køle af.
- Hvis din sommer sololie på denne enhed, skal du sørge for at vaske den grundigt af med lunkent vand. Hvis denne enhed efterlades på denne sololie i længere tid, kan der muligvis blive misfarvet eller beskadiget (som f.eks. revner på overfladen).

Vandlækage

Hvis der tranger vand ind, skal du straks stoppe med at udsætte denne enhed for vand.

- Hvis kameraet bliver våd, skal du straks tage bringe det hen til en Sony-forhandler. Reparationsudgifterne tilfalder kunden.
- I det usandsynlige tilfælde at en funktionsfejl på denne enhed forårsager vandlækage, hvorfra kameraet, optagelsen eller både mod skader på det udstyr, som er indeholdt i den (kamera, batteripakke osv.), eller det optagede indhold, samt heller ikke for udgifter forbundet med fotograferingen.

O-ring

Denne enhed anvender en O-ring til at bevare dets vandafvisende kvalitet.

Vedligeholdelse af O-ringen er meget vigtig. Foretages der ikke vedligeholdelse af O-ringen i henhold til instruktionerne, kan det medføre vandlækage og få denne enhed til at synke.

Efterse O-ringen

- Kontroller omhyggeligt om der er snavs, sand, hår, støv, salt, trådе osv. på O-ringen. Hvis der opdages noget, skal det fjernes med en blød klud.
- Vær påpasselig med ikke at efterlade tøjfibre på O-ringen, eller den er tørret af.
- Kontroller O-ringen for revner, skævhed, forvridning, smé revner, ridser, indesluttet sand osv. Udskift O-ringen hvis du finder noget af dette.
- Efterse O-ringens kontaktflade på etuiets hovedlåg på samme måde.

Sådan kontrolleres for vandlækager

Inden du sætter kameraet, skal du altid lukke denne enhed og sænke den ned i vand for at sikre dig, at der ikke trænger vand ind.

Levetid for O-ring

Levetiden for O-ringen varierer afhængigt af brugsfrekvensen af denne enhed og forholdene. Den er generelt omkring et år.

Vedligeholdelse

- Efter optagelse af sted med havbrise skal du vaske denne enhed grundigt i ferskvand med lukket spænde for at fjerne salt og sand, og derefter tørre den af med en blød, tør klud. Det anbefales, at denne enhed lægges i blødt ferskvand i ca. 30 minutter. Hvis den efterlades med salt på, kan metaldelene ruste hurtigt, hvilket kan føre til dårlig tætning, eller der kan dannes rust, hvilket kan medføre vandlækage.
- Hvis der kommer sololie på denne enhed, skal du sørge for at vaske det overflade af grundigt med ferskvand.
- Tør denne enhed af indvendigt med en blød, tør klud. Vask den ikke med vand.

Sørg for at udføre vedligeholdelsen ovenfor hver