5-007-090-**53**(1)

Wireless Noise Cancelling Stereo Headset

Referensmaterial	SE
Przewodnik	PL
Felhasználói útmutató	HU
Referenční příručka	CZ
Referenčná príručka	SK
Информация за продукта	BG
Ghid de referință	RO
Referenčni priročnik	SI
Οδηγός αναφοράς	GR

https://rd1.sony.net/help/mdr/whh910n/h_zz/

©2019 Sony Corporation
Printed in Malaysia

https://www.sony.net/

WH-H910N

hear on 3
Wireless NC

Made for
iPhone | iPod

DIGITAL MEDIA XC | Bluetooth | LDAC

Svenska

Trådlöst brusreducerande stereoheadset

Placera inte enheten där det är ont om utrymme, exempelvis mellan en vägg och ett inbyggnadsbad.

Utsätt inte batterierna (lösa eller i enheten) för hög värme, till exempel direkt solljus, eld eller liknande under en längre tid.

Utsätt inte batterierna för extremt låga temperaturer. Det kan leda till överhettning och minskad livslängd.

Ta inte isär, öppna eller ta sönder sekundära celler eller batterier.

Utsätt inte cellerna eller batterierna för värme eller eld. Undvik att förvara dem i direkt solljus. Lät inte cellerna komma i kontakt med metall. Låt inte någon av cellerna eller batterierna förvaras eller transporteras i närheten av metallföremål som kan orsaka kortslutning.

Om du använder ett uppladdningsbart batteri måste du följa de anvisningar som medföljer produkten noggrant. Försök inte ladda upp batteriet om det inte är märkt för detta.

Om du använder en batteriladdare måste du se till att det finns tillräckligt med utrymme runt laddaren för ventilation. Det kan ta flera timmar att ladda upp helt urladdade batterier och den totala laddningstiden varierar beroende på vilken typ av batteri som används och hur mycket det är urladdat. Batterier som inte har använts på länge kanske behöver laddas upp under en längre period, så att batteriet laddas en gång upp helt och hållet för att förhindra överladdning.

Om det laddningsbara batteriet laddas ur väldigt snabbt bör det ersättas med ett nytt. Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare för information om batterityp.

Om enheten inte fungerar korrekt

- Följ proceduren nedan för att återställa enheten (Fig. 1).
Tryck på knapparna ⏻ och C samtidigt medan enheten laddas. Enheten återställs. När enheten återställts tas parningsinformationen i enheten inte bort.
- Om problemet kvarstår även efter att enheten har återställts, utför proceduren nedan för att initiera enheten.
Koppla bort USB Type-C-kabeln och stäng av enheten. Håll ned knapparna ⏻ och C samtidigt i minst 7 sekunder tills indikatorn (blå) blinkar 4 gånger, enheten initieras och enheten återställs till fabriksinställningarna. När enheten initieras tas all parningsinformation bort.
- När enheten initieras kan den inte ansluta till den iPhone eller dator, som den är länkad, säkra parningsinformationen för enheten från din iPhone eller dator och para sedan ihop dem igen.

Om brusreduceringsfunktionen

- Brusreduceringsfunktionen identifierar externa bakgrundsljud (t.ex. buller inuti ett fordon eller ljudet från en luftkonditionering i ett rum) med inbyggda mikrofoner och producerar ett ljud likvärdigt men motsatt ljud som släcker ut det omgivande ljudet.
– Den brusreducerande effekten är kanske inte effektiv i mycket tysta miljöer, eller så kan visst ljud bäras ändå.
– Brusreduceringsfunktionen fungerar bäst för ljud i låga frekvensområdet. Även om ljudet reduceras skärs det inte ut helt.
– När du använder enheten på ett tåg eller i en bil, kan brus uppstå beroende på gatuförhållanden.
– Mobiltelefoner kan orsaka störningar och brus. Om detta skulle inträffa, placera enheten längre bort från telefonkällan.
– Beroende på hur du bär enheten kan brusreduceringseffekten variera eller så kan ett ljudet ljud (ljudkvalitet) förändras. Om detta händer, ta av dig enheten och sätt sedan på dig den igen.
– Tack inte över mikrofonerna med dina händer eller andra föremål. Detta kan förhindra att brusreduceringsfunktionen eller läget för omgivningsljud fungerar på rätt sätt eller så kan ett ljudande ljud (ljudsignal) uppstå. Om detta händer, flytta dina händer eller andra föremål från mikrofonerna.

Anmärkningar om att en enheten på sig

- Eftersom hörlurarna skapar ett tätt tryck över öronen kan du skada trumhinnen om du tar av dig dem för snabbt. Ta av dig dem eller för hörlurarna kan det få högtalarmembranet att ange ett ljudande ljud är inte ett fel.

Övriga kommentarer

- Utsätt inte enheten för kraftiga stötar.
- Pekersensorn fungerar kanske inte ordentligt om du klistrar fast dekaler eller andra produkter på föremål på pekersensorns kontrollpanel.
- Var försiktig så att fingret inte fastnar i enheten när du fäller ihop den.
- När du använder enheten med kabel, använd endast den medföljande kabeln. Kontrollera att hörlurskabeln är ordentligt ansluten.
- Bluetooth-funktionen fungerar kanske inte med en mobiltelefon, beroende på signalförhållanden och den omgivande miljön.
- Lägg inte vikt eller tryck på enheten under längre perioder, annars kan det förvränga enheten kan deformeras.
- Om du upplever obehag när du använder enheten ska du sluta använda den omedelbart.
- Örondynorna kan skadas eller försämras med långvarig användning och förvaring.

Rengöra enheten

- När utsidan av enheten är smutsig, rengör den genom att torka med en mjuk och torr trasa. Om enheten är särskilt smutsig, blöt en trasa i en utspädd lösning med ett neutralt rengöringsmedel och vrid ur den väl innan torkning. Använd inte lösningsmedel som thinner, bensen eller alkohol, eftersom de kan skada ytan.
- Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har frågor om eller problem med enheten som inte beskrivs i denna handbok.

Reservdelar: örondynor
Kontakta ett auktoriserat Sony-återförsäljare för information om reservdelar

Specifikationer

Headset

Strömkälla:
DC 3,7 V: Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri
DC 5 V: Vid USB-laddning

Driftstemperatur:
0 °C – 40 °C

Nominell strömförbrukning:
2,5 W

Driftstimmar:
Vid anslutning via Bluetooth-enheten
Musikuppspelningstid: Max. 35 timmar (NC ON), Max. 35 timmar (läge för omgivande ljud), Max. 45 timmar (NC OFF)
Kommunikationstid: Max. 30 timmar (NC ON), Max. 30 timmar (läge för omgivande ljud), Max. 40 timmar (NC OFF)
Standbytid: Max. 40 timmar (NC ON), Max. 40 timmar (läge för omgivande ljud), Max. 200 timmar (NC OFF)
När du använder via hörlurskabeln med NC ON: Max. 30 timmar
Obs! Användningstiden kan vara kortare beroende på Kodec och användningsförhållandena.

Laddningstid:
Ca. 5 timmar
(Ca. 150 minuter musikuppspelning är möjlig efter 10 minuters laddning.)
Obs! Laddningen via användningstiden kan skilja sig åt beroende på användningsförhållandena.

Laddningstemperatur:
5 °C – 35 °C

Vikt:
Ca. 251 g

Receiver

Impedans:
50 Ω (1 kHz) (när du ansluter via hörlurskabeln med enheten påslagen)
10 Ω (1 kHz) (när du ansluter via hörlurskabeln med enheten avstängd)

Känslighet:
100 dB/mW (när du ansluter via hörlurskabeln med enheten påslagen)
95 dB/mW (när du ansluter via hörlurskabeln med enheten avstängd)

Frekvensrespons:
5 Hz – 40 000 Hz (AUTO) (när du ansluter via hörlurskabel med enheten påslagen)

Enheter som kan anslutas:
Trådlöst brusreducerande stereoheadset [1]
USB Type-C™ kabel (USB-A till USB-C™) (ca. 20 cm) [1]
Hörlurskabel (ca. 1,2 m) [1]
Pärrhållare [1]

Kommunikationsspecifikation

Kommunikationssystem:
Bluetooth-specifikation version 5.0

Utgång:
Bluetooth-specifikation effektklass 1

Maximal kommunikationsräckvidd:
Siktlinje ca. 10 m [2]

Frekvensband:
2,4 GHz-band (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Driftfrekvens:
Bluetooth: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
NFC: 13,56 MHz

Högsta utgång:
Bluetooth: < 6 dBm

Kompatibla Bluetooth-profiler[3]:
A2DP / AVRCP / HFP / HSP

Kodek som stödjer:
SBC / AAC / LDAC™

Överföringsräckvidd (A2DP):
20 Hz – 20 000 Hz (samplingsfrekvens 44,1 kHz)
20 Hz – 40 000 Hz (samplingsfrekvens LDAC 96 kHz, 990 kbit/s)

[1] Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer som hinder mellan enheter, magnetfält runt en mikrovågsugn, statisk elektricitet, mottagningskänslighet, antennens prestanda, operativsystem, programvara och liknande.
[2] Bluetooth-standardprofiler anger syftet med Bluetooth-kommunikation mellan enheter.
[3] Kodek: Ljudkomprimering och konverteringsformat

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående tillkännagivande.

Systemkrav för batteriladdning via USB

USB-nätadapter
En kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter kapabel att tillföra en utspänning på minst 0,5 A (500 mA)

Kompatibla iPhone-/iPod-modeller

iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone SE, iPod touch (sjätte generationen) (från och med september 2019)

Varumärken

- Apple, iPhone, iPod och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
- Användning av Made for Apple-etiketten innebär att ett tillbehör har konstruerats för att kunna anslutas till de Apple-produkter som anges på etiketten och att det har certifierats av tillverkaren för att uppfylla Apples prestandakrav. Apple ansvarar inte för denna enhets funktion eller dess överensstämmelse med säkerhetsföreskrifter och standarder.
- Google och Android är varumärken som tillhör Google LLC.
- Bluetooth®-märket och Bluetooth®-logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sony Corporation sker under licens.
- N-märket är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
- LDAC-namnet och -logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.
- USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- Övriga varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Anmärkningar gällande licensen

Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. För att förse dig med detta innehåll är vi skyldiga att vidarebefordra ägarens begäran av programvaran uppåtvänd. Gå till följande URL-sida och läs igenom innehållet i licensen.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/19b/

Friskrivning gällande tjänster som erbjuds av tredje part

Tjänster som erbjuds av tredje part kan komma att ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony har inget ansvar när det gäller dessa situationer.

Polski

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów

Urządzenia nie wolno umieszczać w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka czy zabudowana szafka.

Nie należy wystawiać baterii (lub akumulatora) na długotrwałe oddziaływanie złych wysokich temperatur, na przykład na bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy ognia.

Nie należy wystawiać baterii na działanie bardzo niskich temperatur, które mogą doprowadzić do ich przegrzania i niestabilności obsługi.

Nie należy demontować, otwierać ani niszczyć dodatkowych ogniw lub baterii.

Nie wolno wystawiać ogniw lub baterii na działanie ciepła ani ognia. Unikać przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.

W przypadku wycieku z ogniwa lub baterii należy uważać, aby płyn nie dostał się do oczu, skóry ani ubrania. W przypadku wycieku płynu należy natychmiast przemyć obszar narażony na kontakt z wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Ogniwo lub baterię należy chronić przed zwarciem, nie należy dopuścić do kontaktu ogniwa lub baterii z innymi ogniwami lub bateriami, metalowymi przedmiotami, takimi jak biżuteria, spinki do włosów, monety, klucze, zegarki, a także nie należy przechowywać ogniwa lub baterii w pojemniku razem z innymi metalowymi przedmiotami.

Ogniwo lub baterię należy przechowywać z dala od dzieci.

Ogniwo lub baterię należy przechowywać z dala od przedmiotów, które mogą spowodować połknięcie ogniwa lub baterii przez dziecko lub zwierzę.

Jeśli ogniwo lub bateria zostanie połknięte, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Ogniwo lub baterię należy przechowywać z dala od urządzeń medycznych. Należy wyłączyć niewielkie urządzenia medyczne, takie jak Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
– w szpitalach, w pobliżu miejsc opieki intensywnej lub oddziałów kardiologicznych,
– w pobliżu osób z rozrusznikami serca. Fale elektromagnetyczne mogą zakłócać pracę rozrusznika serca. Należy zachować odległość co najmniej 15 cm między urządzeniem a rozrusznikiem serca.

Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez urządzenie audiowizualne może ulec lekkiemu opóźnieniu w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie audiowizualne. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.

Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy wyłączyć niniejsze urządzenie i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
– w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.

Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez urządzenie audiowizualne może ulec lekkiemu opóźnieniu w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie audiowizualne. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.

Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym może zakłócać pracę radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.

Urządzenie obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, które zapewniają zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednak takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas korzystania z połączeń nawiązywanych z użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth należy zachować ostrożność.

Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.

Nie można zagwarantować nawiązania połączenia ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
– Urządzenia Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
– Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
– Kiedy urządzenie jest używane do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.

Powiadomienie dla klientów: następujące **informacje dotyczą wyłącznie sprzętu sprzedawanego w krajach stosujących dyrektywy UE**

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.
Importer w UE: Sony Europe B.V.
Zapytania do importera w UE i zapytania dotyczące zgodności produktu z prawem należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.compliance.sony.de/

Pozbywanie się zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach posiadających własne systemy odbioru)

Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii lub na opakowaniu oznacza, że ani produkt, ani bateria nie powinny być traktowane jako odpad komunalny. W przypadku niektórych baterii symbol ten może być użyty w połączeniu z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu. Odpowiednie zagospodarowanie zużytego sprzętu i zużytych baterii zapobiega potencjalnym negatywnym dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi serwisu technicznego. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii prosimy o zapoznanie się z instrukcjami instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.

Ważność oczaniania znakiem CE jest ograniczona do krajów, w których jest to wymagane przez prawo, głównie do krajów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i Szwajcarii.

Wysoki poziom głośności może oddziaływać na słuch.

Nie należy używać urządzenia podczas chodzenia, kierowania pojazdem lub jazdy rowerem. Grozi to wypadkami drogowymi.

Nie należy używać w niebezpiecznych miejscach, chyba że słyszalne będą dźwięki otoczenia w pomieszczeniu przy użyciu wbudowanych mikrofonów, a natężenie generuje przeciwny szum tłumiący takie szumy otoczenia.
– Efekt tłumienia szumów może nie być odczuwalny w hałaśliwej zapoconej atmosferze.
– Mogą też słyszalne pewne odgłosy.
– Funkcja tłumienia szumów otoczenia w przypadku szumów w niskim zakresie częstotliwości. Szumy są redukowane, ale nie są całkowicie eliminowane.
– Podczas korzystania z urządzenia w pociągu lub samochodzie otwartych pewne hałasy w zależności od warunków otoczenia.
– Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia i hałasy. W takim przypadku należy odsunąć urządzenie od telefonu komórkowego.
– W zależności od sposobu noszenia urządzenia, efekt tłumienia szumów może się różnić lub może występować piszczenie (wycie). W takim przypadku należy zdjąć urządzenie i założyć je ponownie.
– Nie należy zasłaniać dłońmi ani innymi przedmiotami mikrofonów urządzenia. Może to uniemożliwić poprawne działanie funkcji tłumienia szumów lub słyszalne dźwięki otoczenia, a także może powodować powstawanie efektu dźwięku (wycia). W takim przypadku należy zdjąć dłonie lub inny przedmiot z mikrofonów urządzenia (rys. D).

Uwagi dotyczące noszenia urządzenia
– Ponieważ słuchawki zapewniają składanie uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie ich do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia słuchawek, membrana głośnika może wydawać dźwięki kliknania. Nie oznacza to wadliwego działania.

Inne uwagi
– Urządzenie należy chronić przed silnymi wstrząsami.
– Czujnik dotykowy może nie działać prawidłowo, jeśli do panelu sterowania czujnika dotykowego przyklejono naklejki lub inne samoprzylepne materiały.
– Podczas składania należy zachować ostrożność, aby palec nie utknął w urządzeniu.
– Gdy urządzenie jest używane jako słuchawki przewodowe, należy korzystać wyłącznie z kabla słuchawkowego dołączonego do zestawu. Należy upewnić się, że kabel słuchawkowy jest prawidłowo podłączony.
– Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania i odbioru fal radiowych.
– Urządzenia nie należy poddawać działaniu obciążeń ani nacisku przez dłuższy czas, takie podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować jego odkształcenie.

Użycie aplikacji do obsługi połączeń na smartfonach i komputerach
– To urządzenie obsługuje tylko zwykłe połączenia przychodzące. Aplikacje do obsługi połączeń na smartfonach i komputerach nie są obsługiwane.

Ładowanie urządzenia
– Opisywane urządzenie można ładować tylko przez port USB. Do ładowania wymagany jest komputer z portem USB lub ładowarka USB.
– Należy użyć dołączonego kabla USB Type-C.
– Podczas ładowania opisywane urządzenie nie może być wówczas korzystać z funkcji Bluetooth i tłumienia szumów.
– Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, akumulator może się szybko rozładować. Akumulator będzie w stanie utrzymać prawidłowy poziom naładowania po kilkukrotnym rozładowaniu i naładowaniu. W przypadku przechowywania urządzenia przez długi czas należy ładować je przynajmniej co sześć miesięcy, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu.
– Jeśli akumulator rozładowuje się wyjątkowo szybko, należy wymienić go na nowy. W celu wymiany akumulatora należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.

Gdy opisywane urządzenie nie działa prawidłowo
– Należy wykonać poniższą procedurę, aby zresetować urządzenie (Rys. 1).
Naciśnij jednocześnie przyciski ⏻ i C podczas ładowania urządzenia. Urządzenie zostanie zresetowane. Podczas resetowania urządzenia informacje dotyczące parowania tego urządzenia nie zostają usunięte.
– Jeśli problem nie ustąpi nawet po zresetowaniu urządzenia, wykonaj poniższą procedurę w celu zainicjowania urządzenia.
Odłącz kabel USB Type-C i wyłącz urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski ⏻ i C przez co najmniej 7 sekund. Wskaźnik (niebieski) mrugnie 4 razy, urządzenie zostanie zainicjowane i zostaną przywrócone ustawienia fabryczne (informacje parowania). Podczas inicjowania urządzenia zostają usunięte wszystkie informacje dotyczące parowania.
– Po zainicjowaniu opisywanego urządzenia może ono nie łączyć się z telefonem iPhone lub komputerem, do którego zostało sparowane. Usuń wcześniej informacje dotyczące parowania opisywanego urządzenia z telefonu iPhone lub komputera, a następnie ponownie je sparuj.

Funkcja tłumienia szumów
– Funkcja tłumienia szumów wykrywa zewnętrzne szumy otoczenia (takie jak hałas w pojeździe lub w innym klimatyzacji w pomieszczeniu) przy użyciu wbudowanych mikrofonów, a następnie generuje przeciwny szum tłumiący takie szumy otoczenia.
– Efekt tłumienia szumów może nie być odczuwalny w hałaśliwej zapoconej atmosferze.
– Mogą też słyszalne pewne odgłosy.
– Funkcja tłumienia szumów otoczenia w przypadku szumów w niskim zakresie częstotliwości. Szumy są redukowane, ale nie są całkowicie eliminowane.
– Podczas korzystania z urządzenia w pociągu lub samochodzie otwartych pewne hałasy w zależności od warunków otoczenia.
– Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia i hałasy. W takim przypadku należy odsunąć urządzenie od telefonu komórkowego.
– W zależności od sposobu noszenia urządzenia, efekt tłumienia szumów może się różnić lub może występować piszczenie (wycie). W takim przypadku należy zdjąć urządzenie i założyć je ponownie.
– Nie należy zasłaniać dłońmi ani innymi przedmiotami mikrofonów urządzenia. Może to uniemożliwić poprawne działanie funkcji tłumienia szumów lub słyszalne dźwięki otoczenia, a także może powodować powstawanie efektu dźwięku (wycia). W takim przypadku należy zdjąć dłonie lub inny przedmiot z mikrofonów urządzenia (rys. D).

Uwagi dotyczące noszenia urządzenia
– Ponieważ słuchawki zapewniają składanie uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie ich do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia słuchawek, membrana głośnika może wydawać dźwięki kliknania. Nie oznacza to wadliwego działania.

Inne uwagi
– Urządzenie należy chronić przed silnymi wstrząsami.
– Czujnik dotykowy może nie działać prawidłowo, jeśli do panelu sterowania czujnika dotykowego przyklejono naklejki lub inne samoprzylepne materiały.
– Podczas składania należy zachować ostrożność, aby palec nie utknął w urządzeniu.
– Gdy urządzenie jest używane jako słuchawki przewodowe, należy korzystać wyłącznie z kabla słuchawkowego dołączonego do zestawu. Należy upewnić się, że kabel słuchawkowy jest prawidłowo podłączony.
– Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania i odbioru fal radiowych.
– Urządzenia nie należy poddawać działaniu obciążeń ani nacisku przez dłuższy czas, takie podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować jego odkształcenie.

Użycie aplikacji do obsługi połączeń na smartfonach i komputerach
– To urządzenie obsługuje tylko zwykłe połączenia przychodzące. Aplikacje do obsługi połączeń na smartfonach i komputerach nie są obsługiwane.

Ładowanie urządzenia
– Opisywane urządzenie można ładować tylko przez port USB. Do ładowania wymagany jest komputer z portem USB lub ładowarka USB.
– Należy użyć dołączonego kabla USB Type-C.
– Podczas ładowania opisywane urządzenie nie może być wówczas korzystać z funkcji Bluetooth i tłumienia szumów.
– Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, akumulator może się szybko rozładować. Akumulator będzie w stanie utrzymać prawidłowy poziom naładowania po kilkukrotnym rozładowaniu i naładowaniu. W przypadku przechowywania urządzenia przez długi czas należy ładować je przynajmniej co sześć miesięcy, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu.
– Jeśli akumulator rozładowuje się wyjątkowo szybko, należy wymienić go na nowy. W celu wymiany akumulatora należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.

Gdy opisywane urządzenie nie działa prawidłowo
– Należy wykonać poniższą procedurę, aby zresetować urządzenie (Rys. 1).
Naciśnij jednocześnie przyciski ⏻ i C podczas ładowania urządzenia. Urządzenie zostanie zresetowane. Podczas resetowania urządzenia informacje dotyczące parowania tego urządzenia nie zostają usunięte.
– Jeśli problem nie ustąpi nawet po zresetowaniu urządzenia, wykonaj poniższą procedurę w celu zainicjowania urządzenia.
Odłącz kabel USB Type-C i wyłącz urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski ⏻ i C przez co najmniej 7 sekund. Wskaźnik (niebieski) mrugnie 4 razy, urządzenie zostanie zainicjowane i zostaną przywrócone ustawienia fabryczne (informacje parowania). Podczas inicjowania urządzenia zostają usunięte wszystkie informacje dotyczące parowania.
– Po zainicjowaniu opisywanego urządzenia może ono nie łączyć się z telefonem iPhone lub komputerem, do którego zostało sparowane. Usuń wcześniej informacje dotyczące parowania opisywanego urządzenia z telefonu iPhone lub komputera, a następnie ponownie je sparuj.

Funkcja tłumienia szumów
– Funkcja tłumienia szumów wykrywa zewnętrzne szumy otoczenia (takie jak hałas w pojeździe lub w innym klimatyzacji w pomieszczeniu) przy użyciu wbudowanych mikrofonów, a następnie generuje przeciwny szum tłumiący takie szumy otoczenia.
– Efekt tłumienia szumów może nie być odczuwalny w hałaśliwej zapoconej atmosferze.
– Mogą też słyszalne pewne odgłosy.
– Funkcja tłumienia szumów otoczenia w przypadku szumów w niskim zakresie częstotliwości. Szumy są redukowane, ale nie są całkowicie eliminowane.
– Podczas korzystania z urządzenia w pociągu lub samochodzie otwartych pewne hałasy w zależności od warunków otoczenia.
– Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia i hałasy. W takim przypadku należy odsunąć urządzenie od telefonu komórkowego.
– W zależności od sposobu noszenia urządzenia, efekt tłumienia szumów może się różnić lub może występować piszczenie (wycie). W takim przypadku należy zdjąć urządzenie i założyć je ponownie.
– Nie należy zasłaniać dłońmi ani innymi przedmiotami mikrofonów urządzenia. Może to uniemożliwić poprawne działanie funkcji tłumienia szumów lub słyszalne dźwięki otoczenia, a także może powodować powstawanie efektu dźwięku (wycia). W takim przypadku należy zdjąć dłonie lub inny przedmiot z mikrofonów urządzenia (rys. D).

Uwagi dotyczące noszenia urządzenia
– Ponieważ słuchawki zapewniają składanie uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie ich do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia słuchawek, membrana głośnika może wydawać dźwięki kliknania. Nie oznacza to wadliwego działania.

Inne uwagi
– Urządzenie należy chronić przed silnymi wstrząsami.
– Czujnik dotykowy może nie działać prawidłowo, jeśli do panelu sterowania czujnika dotykowego przyklejono naklejki lub inne samoprzylepne materiały.
– Podczas składania należy zachować ostrożność, aby palec nie utknął w urządzeniu.
– Gdy urządzenie jest używane jako słuchawki przewodowe, należy korzystać wyłącznie z kabla słuchawkowego dołączonego do zestawu. Należy upewnić się, że kabel słuchawkowy jest prawidłowo podłączony.
– Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania i odbioru fal radiowych.
– Urządzenia nie należy poddawać działaniu obciążeń ani nacisku przez dłuższy czas, takie podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować jego odkształcenie.

Użycie aplikacji do obsługi połączeń na smartfonach i komputerach
– To urządzenie obsługuje tylko zwykłe połączenia przychodzące. Aplikacje do obsługi połączeń na smartfonach i komputerach nie są obsługiwane.

Ładowanie urządzenia
– Opisywane urządzenie można ładować tylko przez port USB. Do ładowania wymagany jest komputer z portem USB lub ładowarka USB.
– Należy użyć dołączonego kabla USB Type-C.
– Podczas ładowania opisywane urządzenie nie może być wówczas korzystać z funkcji Bluetooth i tłumienia szumów.
– Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, akumulator może się szybko rozładować. Akumulator będzie w stanie utrzymać prawidłowy poziom naładowania po kilkukrotnym rozładowaniu i naładowaniu. W przypadku przechowywania urządzenia przez długi czas należy ładować je przynajmniej co sześć miesięcy, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu.
– Jeśli akumulator rozładowuje się wyjątkowo szybko, należy wymienić go na nowy. W celu wymiany akumulatora należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.

Gdy opisywane urządzenie nie działa prawidłowo
– Należy wykonać poniższą procedurę, aby zresetować urządzenie (Rys. 1).
Naciśnij jednocześnie przyciski ⏻ i C podczas ładowania urządzenia. Urządzenie zostanie zresetowane. Podczas resetowania urządzenia informacje dotyczące parowania tego urządzenia nie zostają usunięte.
– Jeśli problem nie ustąpi nawet po zresetowaniu urządzenia, wykonaj poniższą procedurę w celu zainicjowania urządzenia.
Odłącz kabel USB Type-C i wyłącz urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski ⏻ i C przez co najmniej 7 sekund. Wskaźnik (niebieski) mrugnie 4 razy, urządzenie zostanie zainicjowane i zostaną przywrócone ustawienia fabryczne (informacje parowania). Podczas inicjowania urządzenia zostają usunięte wszystkie informacje dotyczące parowania.
– Po zainicjowaniu opisywanego urządzenia może ono nie łączyć się z telefonem iPhone lub komputerem, do którego zostało sparowane. Usuń wcześniej informacje dotyczące parowania opisywanego urządzenia z telefonu iPhone lub komputera, a następnie ponownie je sparuj.

Dane techniczne

Zestaw słuchawkowy

Źródło zasilania:
3,7 V: Wbudowany akumulator litowo-jonowy
5 V: Podczas ładowania: w przypadku ładowania przez USB

Temperatura robocza:
0 °C – 40 °C

Znamionowy pobór mocy:
2,5 W

Czas pracy:
W przypadku połączenia nawiązanego przez urządzenie Bluetooth
Czas odtwarzania muzyki: maks. 35 godz. (NC WŁ.), maks. 35 godz. (Tryb otoczenia), maks. 45 godz. (NC WYŁ.)
Czas komunikacji: maks. 30 godz. (NC WŁ.), maks. 30 godz. (Tryb otoczenia), maks. 40 godz. (NC WYŁ.)
Czas oczekiwania: maks. 40 godz. (NC WŁ.), maks. 200 godz. (NC WYŁ.)
W przypadku połączenia za pomocą kabla słuchawkowego (NC WŁ.: maks. 30 godz.
Uwaga: czas pracy może być krótszy w zależności od kodeku i warunków użytkowania.

Czas ładowania:
Ok. 5 godz.
(Po 10 minutach ładowania można odtwarzać muzykę przez ok. 150 min.)
Uwaga: czas ładowania oraz czas pracy mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.

Temperatura ładowania:
Od 5 °C do 35 °C

Masa:
Ok. 251 g

Słuchawki

Impedancja:
50 Ω (1 kHz) (w przypadku połączenia za pomocą kabla słuchawkowego z włączonym urządzeniem)
18 Ω (1 kHz) (w przypadku połączenia za pomocą kabla słuchawkowego z wyłączonym urządzeniem)

Czułość:
100 dB/mW (w przypadku połączenia za pomocą kabla słuchawkowego z włączonym urządzeniem)
95 dB/mW (w przypadku połączenia za pomocą kabla słuchawkowego z wyłączonym urządzeniem)

Pasmo przenoszenia:
5 Hz – 40 000 Hz (JEITA) (w przypadku połączenia za pomocą kabla słuchawkowego z włączonym urządzeniem)

Zawartość zestawu:
Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów (1)
Przewód USB Type-C™ (USB-A na USB-C™) (ok. 20 cm) (1)
Kabel słuchawkowy (ok. 1,2 m) (1)
Saszetka (1)

– Mosogató stb. közelében történő használat
Ne építse be a készüléket mosogatóba vagy más, vízzel teli edénybe.
Esőben, hóban vagy párás környezetben történő használat
– Izzadt bőrrel történő használat
Ha nedves kézzel fogja meg az egységet, vagy beteszi egy nyirkos ruha zsebébe, az egység átnedvesedhet.

Az egységet csatlakoztatott mobiltelefon vagy egyéb vezeték nélküli eszközök zavarhatják, mivel ezt a készülék a vezeték nélküli eszköz használati útmutatását.

A

B

C

D

E

L

R

Български

Безжични шумопотискащи стерео слушалки

Не поставяйте уреда в затворено пространство, като например етажерка за книги или вградени шкафове.

Не изплазвайте батерията (комплекта батерии или поставените батерии) за дълго време на прекомерно топлинни източници, като например слънчева светлина, огън и т.н.

Не подлагайте батерията на условия на екстремно ниско температурно, което могат да доведат до пререждане и термична експлозия.

Не разглобявайте, отваряйте или нарязвайте презареждащата се батерия или акумулатора. Не изплагайте презареждащи се батерии или батерията на топлина или огън. Избягвайте съхранението под пряка слънчева светлина. В случай на изтичане от батерията не позволявайте на течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на контакт незабавно засегнатата област обилно с количество вода и потърсете медицинска помощ.

Презаключалата се батерия и батерите трябва да се зареждат преди употреба. Винаги се позовавайте на инструкциите на производителя или на ръководството към оборудването относно инструкциите за правилно зареждане.

Следдыли периодът на съхранение може да е необходимо презареждане на батерията или батерите да се зарядят и разредят няколко пъти, за да се достигне максимална производителност.

Изхвърляйте в съответствие с приложимите разпоредби.

Това оборудване е изпитано и е установено, че съответства на ограниченията, определени в Директивата за ЕМС, при използване на свързващ кабел с дължина под 3 метра.

Само предоставените кабели за слушалки могат да се използват с тези слушалки.

Известие за потребителите: информацията по-долу е приложима само за оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation.

Вносителя ЕС: Sony Europe B.V.

Запитвания до вносителя или запитвания свързани със съответствието на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към упълномощения представител на производителя Sony Belgium, бъдантоор van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Белгия.

С настоящото, Sony Corporation декларира, че това оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

http://www.compliance.sony.de/

Изхвърляне на използвани батерии и стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други държави със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху продукта, батерията или опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третират като битов отпадък. При някои батерии този символ се използва в комбинация с означение на химическия елемент. Означението на химическия елемент олово (Pb) се добавя, ако батерията съдържа повече от 0,004% олово. Като предадете тези продукти и батерии на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при неправилното изхвърляне. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За продукти, които от гледна точка на безопасност, правилно начин на действие или целостна данни изискват батерията да бъде постоянно свързана с продукта, тази батерия трябва да бъде подменена само от квалифициран сервизен персонал. За да сте сигурни, че батерията бъдетна правилно, в края на срока на правилно, предайте старите продукти в съответните места за рециклиране на електрически и електронни уреди. За всички останали батерии, моля, прочетете в упътването как да извадите по безопасен начин батерията от продукта. Предайте я в съответните места за рециклиране на използвани батерии. За подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия можете да се обърнете към местната градска управа, службата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта или батерията.

Валидността на маркировката CE е ограничена само до държавите, в които се прилага законодателство, напр. в страните от ЕИП (Европейското икономическо пространство) и Швейцария.

Високото ниво на звука може да увреди слуха ви.

Не изпозвайте уреда, докато колите, шофирате или карате велосипед. Това може да предизвика пълнотранспортни произшествия.

Не изпозвайте на опасно място, освен ако не се чува околният звук.

Уредът не е водоустойчив. Ако в уреда навлизат чужди предмети или вода, това може да предизвика повреда или пожар. Ако в уреда навлизат чужди предмети или вода, незабавно спрете упоребата му и се консултирайте с най-близкия търговски представител на Sony.По-специално, не забравяйте да спедате предпазните мерки, описани по-долу.

– Упореба около мивка и др.

Внимавайте уредът да не падне в мивката или в съда, пълен с вода.

– Упореба при дъжд и сняг или във влажни условия

– Упореба, докато сте потни

Ако контактирате с уреда с мокри ръце или го поставите в дадена влажна дреха, той може да се намокри.

За подробности относно ефекта на контакта с човешкото тяло от мобилните телефони или други безжични устройства, свързани към уреда, вижте ръководството за употреба на безжичното устройство.

Никога не поставяйте USB кутулнуга, ако свързаното устройство или друго оборудване кабел са мокри. Ако поставите USB кутулнуга, когато основното устройство или зарждащият кабел са мокри, може да възникне късо съединение, породен от попадането на съответната течност (напримна вода, морска вода, безалкохолна напитка и др.) или друго външно замърсяване и прикачването основно устройство или зарждащ кабел, а това от своя страна може да предизвика прекомерно нагряване или неизправност.

Бележка за статичното електричество

С течение на времето, натрупано в тялото, може да причини леко изтръпване в ушите ви. За да намалите ефекта, носете дрехи от естествени материали, които потискат генерирането на статично електричество.

Предупреждения

Относно BLUETOOTH® комуникации

- Безжичната Bluetooth технология работи в диапазон от около 10 m. Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (кора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- Bluetooth комуникациите може да не са възможни или да възникне шум или спиране на звука при следните условия:
  - Когато има човек между уреда и Bluetooth устройство. Това може да се подобри, като поставите Bluetooth устройството така, че да е с лицо към антената на уреда.
  - Когато има препятствие, като например метален предмет или стена, между уреда и Bluetooth устройството.
  - Когато се използва Wi-Fi устройство или микровълнова фурна или когато в близост до уреда се използват микровълни.
  - За разлика от използването в закрити пространства, при използване на открито е ограничено отразяването на сигнала в стени, подове и тавани, поради което силата на звука намалява по-осезаемо в сравнение със закритите помещения.
  - Антената е вградена в уреда, както е показано от пунктираната линия на илюстрацията (фиг. A). Чувствителността на Bluetooth комуникациите може да бъде подобрена, като се премахнат всички препятствия между свързаното Bluetooth устройство и антената на уреда.
- Bluetooth и Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) устройствата използват една и съща честота (2,4 GHz). Когато използвате уреда в близост до Wi-Fi устройство, може да възникне електромагнитно смущаване, което може да причини шум, спиране на звука или невъзможност за свързване. Ако това се случи, пробвайте да предприемете следните мерки:
  - Установете връзка между уреда и Bluetooth устройството, когато са на поне 10 m разстояние от Wi-Fi устройството.
  - Изключете Wi-Fi устройството, когато използвате уреда на 10 m от него.
  - Поставете уреда и Bluetooth устройството възможно най-близо едно до друго.
- Микровълните, които се излъчват от Bluetooth устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключвайте този уред и другите Bluetooth устройства на следните места, тъй като те могат да предизвикат злополука:
  - в болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Аудио възпроизвеждането на този уред може да се забави спрямо това на предаващото устройство поради характеристиките на безжичната Bluetooth технология. В резултат на това е възможно звукът да не е в синхрон с картината, когато гледате филми или играете игри.

- Този продукт използва радиовълни, когато се използва в безжичен режим.
- Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват указанията на екипажа относно допустимата употреба на продукти в безжичен режим.
- Уредът поддържа функции за сигурност, които отговарят на стандарта на Bluetooth, като средство за гарантиране на сигурността по време на комуникация посредством безжичната Bluetooth технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и другите фактори, в комбинация със сигурността да не е достатъчна. Внимавайте, когато комуникирате чрез безжичната Bluetooth технология.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на информация по време на използване на Bluetooth комуникации.
- В зависимост от това какво свързвате уреда, шумопотискащият ефект може да варира или да се появи звуков (виещ) сигнал. Ако това се случи, сдвоете уреда и свързвате отново.
- Не покривайте микрофоните на уреда с ръце или с други предмети. Това може да попречи на правилната работа на функцията за телефон за говорене или на уреда функцията за гласово управление.
- Силата на звука може да се различава в зависимост от типа на устройството, което е свързано към уреда от Bluetooth или комутиор и след това го сдвоите отново.

Относно функцията за потискане на шума

- С вградените си микрофони функцията за потискане на шума долавя външния околен шум (например шума в купето на автомобил или звука на климатика в стаята) и произвежда звуков сигнал, който е противоположен на този сигнал, като по този начин намалява по-осезаемо в сравнение със закритите помещения.
- Шумопотискащият ефект може да не е ясно изразен в много тиха среда или може да се чува известен шум.
- Функцията за потискане на шума действа основно при шум с нискочестотен обхват. Въпреки че шумът намалява, той не изчезва напълно.
- Когато използвате уреда във влак или кола, може да се получи шум в зависимост от пътните условия.
- Мобилният ви телефон също могат да причинят интерференция и шум. В такъв случай преместете уреда по-далеч от мобилния телефон.
- В зависимост от това какво свързвате уреда, шумопотискащият ефект може да варира или да се появи звуков (виещ) сигнал. Ако това се случи, сдвоете уреда и свържете отново.
- Не покривайте микрофоните на уреда с ръце или с други предмети. Това може да попречи на правилната работа на функцията за телефон за говорене или на уреда функцията за гласово управление.
- Силата на звука може да се различава в зависимост от типа на устройството, което е свързано към уреда от Bluetooth или комутиор и след това го сдвоите отново.

Ако звукът често прекъсва по време на възпроизвеждане

- Сигнализата може да се подобри чрез задаване на режим за качество на звука на "приоритет върху стабилността на връзката". За подробности вижте Помощното ръководство.
- Сигнализата може да се подобри чрез промяна на настройките за качество на безжичното възпроизвеждане или коригиране на режима за безжично възпроизвеждане на 5G на предаващото устройство. За подробности относно инструкциите за работа, предоставени с предаващото устройство.
- Когато слушате музика от смартфон, сигнализата може да се подобри чрез затваряне на неизползваните приложения или рестартиране на смартфона.

Относно използването на приложения за повишаване за смартфони и компютри

- Този уред поддържа Google Fast Pair за лесно свързване с различни видове продукти. Приложенията за повишаване за смартфони и компютри не се поддържат.

Относно зареждането на уреда

- Този уред може да се зарежда само чрез USB. За зареждане на смартфон или компютър с USB порт или USB АС адаптер.
- Използвайте само предоставения USB Type-C кабел.
- По време на зареждане уредът не може да бъде включен в работа и Bluetooth връзка не е възможна. Ако уредът не се използва дълго време, акумулаторната батерия може да се изтощи бързо. Батерията ще има да се зарежда качествено след някакво цикъла на пълно изтощаване и зареждане. Когато не използвате уреда дълго време, заряждайте батерията веднъж на всеки шест месеца, за да предотвратите нежелателно прекомерно изтощаване.
- Ако акумулаторната батерия се изтощава прекалено бързо, трябва да бъде сменена с нова. Свържете се с най-близкия търговец на Sony за смяна на батерията.

Ако уредът не работи правилно

- Следвайте процедурата по-долу, за да нулирате уреда (фиг. B).

Изключете устройството бутонните ⏻ и с, докато уредът се зарежда. Уредът се нулира. Когато уредът бъде нулиран, батерията започва да се зарежда в уреда не се стигнава.

- Ако проблемът продължи, дори след нулиране на уреда, изпълнете процедурата по-долу, за да инициализирате уреда. (Отстранете USB Type-C кабела от външния уред. Натиснете и задръжте едновременно бутоните ⏻ и с за поне 7 секунди. Индикаторът (син) премигва 4 пъти, уредът се инициализира и се върнува до фабричните настройки. Когато уредът бъде инициализиран, цялата информация за сдвояване ще изтрие.)
- След като уредът бъде инициализиран, е възможно да не се сдвоява към Bluetooth iPhone или компютър. Ако това се случи, отървете информацията за сдвояване на уреда от Bluetooth iPhone или компютър и след това ги сдвоете отново.

Относно функцията за потискане на шума

- С вградените си микрофони функцията за потискане на шума долавя външния околен шум (например шума в купето на автомобил или звука на климатика в стаята) и произвежда звуков сигнал, който е противоположен на този сигнал, като по този начин намалява по-осезаемо в сравнение със закритите помещения.
- Шумопотискащият ефект може да не е ясно изразен в много тиха среда или може да се чува известен шум.
- Функцията за потискане на шума действа основно при шум с нискочестотен обхват. Въпреки че шумът намалява, той не изчезва напълно.
- Когато използвате уреда във влак или кола, може да се получи шум в зависимост от пътните условия.
- Мобилният ви телефон също могат да причинят интерференция и шум. В такъв случай преместете уреда по-далеч от мобилния телефон.
- В зависимост от това какво свързвате уреда, шумопотискащият ефект може да варира или да се появи звуков (виещ) сигнал. Ако това се случи, сдвоете уреда и свържете отново.
- Не покривайте микрофоните на уреда с ръце или с други предмети. Това може да попречи на правилната работа на функцията за телефон за говорене или на уреда функцията за гласово управление.
- Силата на звука може да се различава в зависимост от типа на устройството, което е свързано към уреда от Bluetooth или комутиор и след това го сдвоите отново.

Спецификации

Слушалки

Източник на захранване:
Постоянен ток 3,7 V: вградена литиево-йонна акумулаторна батерия
Постоянен ток 5 V: когато зарежда
Работна температура:
0 °C до 40 °C
Номинална консумация:
2,5 W
Време на използване:

Време за възпроизвеждане на музика: макс. 35 часа (Режим на обкръжаващ звук), макс. 45 часа (шумопотискане вкл. (NC OFF))	Време за възпроизвеждане на музика: макс. 35 часа (Режим на обкръжаващ звук), макс. 45 часа (шумопотискане вкл. (NC ON))
Време на комуникация: макс. 30 часа (шумопотискане вкл. (NC ON)), макс. 30 часа (Режим на обкръжаващ звук), макс. 40 часа (шумопотискане изкл. (NC OFF))	Време на комуникация: макс. 30 часа (шумопотискане вкл. (NC ON)), макс. 40 часа (Режим на обкръжаващ звук), макс. 200 часа (шумопотискане изкл. (NC OFF))
Време в готовност: макс. 40 часа (шумопотискане вкл. (NC ON)), макс. 40 часа (Режим на обкръжаващ звук), макс. 200 часа (шумопотискане изкл. (NC OFF))	

Когато свързвате посредством кабел на слушалките с шумопотискане вкл. NC ON: макс. 30 часа
Когато свързвате възможно е работните часове да са по-кратки в зависимост от кодека и условията на употреба.

Време за зареждане:
Прибл. 5 часа
(възможността е около 150 минути време за възпроизвеждане на музика след 10-минутно зареждане.)
Включено възможно е зареждането и времето на използване да варират в зависимост от условията на употреба.
Температура на зареждане:
От 5 °C до 35 °C
Маса:
Прибл. 251 г

Приемник
Импеданс:
50 Ω (1 kHz) (когато свързвате посредством кабела на слушалките при включен уред)
18 Ω (1 kHz) (когато свързвате посредством кабела на слушалките при изключен уред)
Чувствителност:
100 dB/1 mW (когато свързвате посредством кабела на слушалките при включен уред)
95 dB/mW (когато свързвате посредством кабела на слушалките при изключен уред)
Честотна лента:
5 Hz – 40 000 Hz (JEITA) (когато свързвате посредством кабела на слушалките при включен уред)
Включени артикули:
Безжични шумопотискащи стерео слушалки (1)
USB Type-C™ кабел (USB-A към USB-C™) (прибл. 20 cm) (1)
Кабел на слушалките (прибл. 1,2 м) (1)
Чантичка за съхранение (1)

Спецификация за комуникация

Комуникационна система:
Bluetooth спецификация версия 5.0
Изход:
Bluetooth спецификация клас на мощност 1
Максимален комуникационен обхват:
Зрителна линия прибл. 10 m
Честотна лента:
2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Оперативна честота:
Bluetooth: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
NFC: 13,56 MHz
Максимална изходна мощност:
Bluetooth: < 6 dBm
Съвместими Bluetooth профили[1]:
A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Поддържан кодек[2]:
SBC / AAC / LDAC™
Диапазон на предаване (A2DP):
20 Hz – 20 000 Hz (честота на дискретизация 44,1 kHz)
20 Hz – 40 000 Hz (честота на дискретизация LDAC 96 kHz, 990 kbps)

[1] Действителният диапазон варира в зависимост от различни фактори, например препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, мрежи за безжичен локален достъп, обиекти, метални, уреди и т.н.) за Bluetooth комуникациите, операционна система, софтуерно приложение и др.

[2] Профилите за Bluetooth стандарта посочват цялта на Bluetooth комуникациите между устройства.

[3] Кодек: формат на преобразване и компресия на аудио сигнал

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Системни изисквания за зареждане на батерията посредством USB

USB променливотоков адаптер

Налични в търговската мрежа USB AC адаптер, способен да достави изходен ток от 0,5 A (500 mA) или повече

Съвместими модели iPhone/iPod

iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (6-та генерация)
(Към септември 2019)

Търговски марки

- Apple, iPhone, iPod и iPod touch са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
- Използването на знака Made for Apple означава, че даденo аксесоар е проектиран с цел конкретно свързване с продукта/ите на Apple, посочени на знака, и че е сертифициран от разработчик с цел да отговаря на стандартите за функционираме на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или неговото съответствие със стандартите за безопасност или регулаторните такива.
- Google и Android са търговски марки на Google LLC.
- Словесният знак Bluetooth® и логограмите са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Corporation се извършва по силата на лицензи.
- Знакът N е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и други държави.
- Имената и логата на LDAC са търговски марки на Sony Corporation.
- USB Type-C™ и USB-C™ са търговски марки на USB Implementers Forum.
- Другите търговски марки и търговски имена принадлежат на съответните им собственици.

Бележки относно лиценза

Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължаваме се да отповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера.
Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/19b/

Отказ от отговорност за услуги, предлагани от трети страни

Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променени, прекратявани без предизвестие. Sony не носи никаква отговорност в тези случаи.

Română

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului

Nu instalați aparatul în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încastrat.

Nu expuneți bateriile (pachetul de baterii sau bateriile instalate) la căldură excesivă, cum ar fi lumina solară, incendii sau alte asemănătoare o perioadă îndelungată.

Nu expuneți bateriile la temperaturi extrem de scăzute, întrucât acest lucru poate duce la supraîncălzire sau ambalaje termice.

Nu demontați, deschideți sau rupeți celule sau baterile secundare.

Nu expuneți celulele sau bateriile la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.

Dacă apare o scurgere la o baterie, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau ochii. În cazul în care acest lucru s-a întâmplat deja, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și consultați un medic.

Celulele și pachetele secundare trebuie să fie încărcate înainte de utilizare. Consultați întotdeauna instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru a afla instrucțiunile de încărcare corespunzătoare. După o perioadă de depozitare îndelungată, este posibil să fie necesară încărcarea și descărcarea celulelor sau a bateriilor de mai multe ori până când vor atinge performanțe maxime.
Casti în mod corespunzător.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că este conform cu limitele impuse de reglementările EMC utilizând un cablu de conectare mai mic de 3 metri.

Numai cablurile de căști incluse pot fi utilizate cu aceste căști.

Avis pentru clienți: următoarele informații se aplică numai echipamentelor vândute în țările care respectă directivele UE

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe B.V.
Întrebări către importatorul UE sau referitoare la conformitatea produselor în conformitate cu legislația Uniunii Europene ar trebui să fie adresate către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bâkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.compliance.sony.de/

Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate reziduri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acest simbol poate fi asociat simbolurile anumitor substanțe chimice. Simbolul pentru plumb (Pb) este adăugat dacă bateria conține mai mult de 0,004% plumb. Asigurându-vă de faptul că aceste produse și baterii sunt eliminate în mod corespunzător, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care pot fi afectate de către manipularea și dezafectarea incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care, din motive legate de siguranță, performanță sau de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă a bateriei incorporate, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că bateriile și echipamentele electrice și electronice vor fi dezafectate în mod corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de funcționare la centrele adecvate de colectare pentru reciclarea bateriei și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul în care puteți scoate bateria din produs în condiții de siguranță. Predați bateria uzată la un centru adecvat de colectare pentru reciclare a bateriilor. Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria din zonă, sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Validitatea marcajului CE este restricționată doar la acele țări unde este aplicat în mod legal, în special în țările SEE (Spațiul Economic European) și Elveția.

Ascultarea la căști la volum ridicat vă poate afecta auzul.

Nu folosiți unitatea în timp ce mergeți pe jos, conduceți sau vă deplasați cu bicicleta. Utilizarea în aceste condiții poate duce la accidente în trafic.

Nu utilizați într-un loc periculos decât dacă puteți auzi sunetele din mediul înconjurător.

Unitatea nu va putea impermeabilă. Dacă apa sau alte obiecte străine pătrund în unitate, acestea pot cauza un incendiu sau un șoc electric. Dacă apă sau un obiect străin intră în unitate, opriți imediat utilizarea acesteia și consultați cel mai apropiat dealer Sony. În cazul în care aveți respectați măsurile de precauție de mai jos.

– Utilizarea în baie și în zonele umede
Aveți grijă să nu scăpați unitatea într-o chiuveță sau în alt recipient umplut cu apă.

– Utilizarea în ploaie, nimsoare sau în locuri umede
Utilizarea sunetului pentru transpirat
Dacă atingeți unitatea cu mâinile ude sau o introduceți într-un aparat cu mâinile ude, este posibil ca unitatea să se umezească.

Pentru detalii despre efectul contactului dintre corpul uman și telefonul mobil sau alte dispozitive fără fir conectate la unitate, consultați manualele de instrucțiuni ale dispozitivului fără fir.

Nu introduceți niciodată mufa USB dacă unitatea principală sau cablul de încărcare sunt umede. În cazul cuplării mufei USB atunci când unitatea principală sau cablul de încărcare sunt umede, se poate produce un scurtcircuit din cauza lichidului (apă de la robinet, apă de mare, băuturi răcoritoare etc.) de pe unitatea principală sau cablul de încărcare, ceea ce poate duce corpurile străine, putând provoca supraîncălzirea sau defectarea.

Notă privind electricitatea statică

Este posibil să auziți un ușor țiuit din cauza electricității statice acumulată în corp. Pentru a minimiza efectul, purtați îmbrăcăminte realizată din materiale naturale, care suprimă generarea de electricitate statică.

Măsuri de precauție

Despre comunicațiile prin BLUETOOTH®

- Tehnologia wireless BLUETOOTH funcționează pe o rază de aproximativ 10 m. Distanța maximă de comunicație poate varia în funcție de prezența unor obstacole (persoane, obiecte metalice, pereți etc.) sau într-un mediu electromagnetic.
- Comunicațiile prin Bluetooth ar putea să nu funcționeze sau este posibil să se producă zgomot sau sunetul să sară, în următoarele condiții:
  - Atunci când se află o persoană între unitate și dispozitivul Bluetooth. Această situație poate fi îmbunătățită prin amplasarea dispozitivului Bluetooth cu fața la antena unității.
  - Atunci când există un obstacol cum ar fi un obiect din metal sau un perete între unitate și dispozitivul Bluetooth.
  - Atunci când un dispozitiv Wi-Fi sau un cuptor cu microunde este în funcțiune în apropierea sistemului ori în apropierea unității sunt emise ondulații.
  - În comparație cu utilizarea în interior, utilizarea în aer liber este influențată de o slabă reflectare a semnalului dinspre pereți, pardoseli și plafoane, ceea ce duce la pierderea semnalului audio, problemă care apare mai frecvent decât la utilizarea în interior.
  - Antena este încorporată în acoastă unitate așa cum este indicat în linia punctată în ilustrație (fig. A). Sensibilitatea comunicațiilor Bluetooth poate fi îmbunătățită prin înlăturarea obstacolelor situate între dispozitivul Bluetooth conectat și antena acestei unități.
  - Dispozitivele Bluetooth și Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) utilizează aceeași frecvență (2,4 GHz). Când utilizați unitatea în apropierea unui dispozitiv Wi-Fi, pot apărea interferențe electromagnetice care pot produce zgomot, pierderea semnalului audio sau imposibilitatea de conectare. Dacă se întâmplă acest lucru, încercați următoarele acțiuni de remediere:
    - Stabiliți conexiunea între unitate și dispozitivul Bluetooth atunci când se află la cel puțin 10 m distanță de dispozitivul Wi-Fi.
    - Opriți dispozitivul Wi-Fi atunci când utilizați unitatea la o distanță mai mică de 10 m de dispozitivul Wi-Fi.
    - Poziționați unitatea și dispozitivul Bluetooth cât mai aproape unul de celălalt posibil.
  - Microundele emise de la un dispozitiv Bluetooth pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți aceastâ unitate și alte dispozitive Bluetooth din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:
    - în spitale, în apropierea scaunelor cu prioritate din trenuri, în locurile în care este prezent gaz inflamabil, în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu.
  - Datorită caracteristicilor tehnologiei wireless Bluetooth, sunetul redat pe această unitate este întârziat față de sunetul redat de dispozitivul care transmite. În consecință, sunetul este posibil să nu fie sincronizat cu imaginea atunci când vizionați filme sau jucați jocuri.
  - Când este utilizat în modul wireless, acest produs emite unde radio.
  - Când este utilizat în modul wireless la bordul unui avion, respectați instrucțiunile personalului de bord cu privire la utilizarea permisă a produselor în modul wireless.
  - Unitatea permite funcții de securitate compatibile cu standardul Bluetooth ca modalitate de asigurare a securității în timpul comunicațiilor utilizând tehnologia wireless Bluetooth. Cu toate acestea, în funcție de setările configurate și de alți factori, acest nivel de securitate este posibil să nu fie suficient. Aveți grijă când stabiliți o comunicare folosind tehnologia fără fir Bluetooth.
  - Sony nu își asumă nicio răspundere pentru daune sau daderi rezultate din cazurile de informații care apar în timpul utilizării comunicațiilor prin Bluetooth.
- Conexiunea cu toate dispozitivele Bluetooth nu poate fi garantată.
  - Dispozitivele Bluetooth conectate la unitate trebuie să respecte standardul Bluetooth specificat de Bluetooth SIG, Inc., și trebuie să fie certificate ca și conformate.
  - Chiar și atunci când dispozitivul conectat este conform cu standardul Bluetooth, funcțiile sau caracteristicile dispozitivului Bluetooth pot face unitatea să nu funcționeze corect sau pot cauza un care caracteristicile sau specificațiile dispozitivului Bluetooth pot face conectarea acestuia sau au ca rezultat diferențe ale metodelor de control, afișajului sau funcționării.
  - Când utilizați unitatea pentru a vorbi la telefon în regimul „mâini libere” cu sunet de la aparat zgomotul. În funcție de dispozitivul sau de mediul de comunicație.
- În funcție de dispozitivul cu care vă conectați, poate fi necesar un timp pentru începerea comunicațiilor.

Dacă sunetul prezintă frecvent salturi în timpul redării

- Situația poate fi îmbunătățită prin setarea modului calității sunetului la „prioritate acordată conexiunii stabile”. Pentru detalii, consultați Ghidul de asistență.
- Situația poate fi îmbunătățită prin schimbarea setărilor de calitate pentru redarea wireless sau prin comutarea modului de redare wireless la SBC de pe dispozitivul de transmitere. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul de transmitere.
- Dacă accidentul muzical pe smartphone, situația poate fi îmbunătățită prin închiderea aplicațiilor inutile sau prin repornirea smartphone-ului.

Despre utilizarea aplicațiilor de pe aparate pentru smartphone-uri și computere

- Această unitate acceptă doar apeluri receptionate normal. Funcționalitățile de apelare pentru smartphone-uri și computere nu este acceptată.

Despre încărcarea unității

- Această unitate poate fi încărcată doar prin USB. Este necesar un computer personal cu port USB sau un adaptor de c.a. pe USB pentru încărcare.
- Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C furnizat.
- În timpul încărcării, unitatea nu poate fi pornită și funcțiile Bluetooth și reducerea zgomotului nu pot fi utilizate.
- Dacă nu folosiți unitatea pentru o perioadă lungă de timp, bateria trebuie încărcată la fiecare șase luni pentru a preveni descărcarea excesivă.
- Durata de viață a bateriei poate fi scurtată în funcție de condițiile de utilizare.
- Durata bateriei scade în timp și în condiții de temperatură ridicată sau scăzută.
- Timpul de încărcare poate fi mai lung în funcție de condiții.
- Dacă bateria reîncărcabilă încorporată este descărcată rapid, aceasta trebuie înlocuită cu una nouă. Contactați cel mai apropiat dealer Sony pentru înlocuirea bateriei.

Dacă unitatea nu funcționează corect

- Urmați procedura de mai jos pentru a reinițializa unitatea (Fig. B).
Apăsați simultan butoanele ⏻ și C în timp ce unitatea se încarcă. Unitatea va fi reinițializată. Atunci când unitatea este reinițializată, informațiile de asociere din unitate nu sunt șterse.
- Dacă problema persistă chiar și după operațiunea de reinițializare a dispozitivului, realizați procedura de mai jos pentru pornirea unității.
Deconectați cablul USB Type-C de la unitate. Apăsați continuu butoanele ⏻ și C simultan timp de cel puțin 7 secunde. Indicatorul (albastru) se aprinde intermitent de 4 ori, unitatea pornește și apoi este reinițializată la setările inițiale. Când unitatea este inițializată, toate informațiile de asociere sunt șterse.
- După inițializarea unității, este posibil ca aceasta să nu se conecteze la iPhone sau computer. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere cu unitatea de pe iPhone sau computer și efectuați asocierea din nou.

Despre funcția de reducere a zgomotului

- Funcția de reducere a zgomotului detectează zgomotul din mediul înconjurător extern (cum ar fi zgomotul din interiorul unui vehicul sau sunetul aerului condiționat în camere) cu microfoane încorporate în unitate și reduce în mod egal, dar opus, care anulează zgomotul din mediul înconjurător.
- Este posibil ca efectul de reducere a zgomotului să nu fie perceput clar într-un mediu silențios sau în cazul unui zgomote.
- Funcția de reducere a zgomotului este eficientă, în principal, în jurul urechilor când purtați căștile pe cap. Zgomotul este redus, nu este anulat complet.
- Când utilizați unitatea în tren sau într-un automobil, este posibil ca aparil zgomot ca urmare a condițiilor de drum.
- Telefoanele mobile pot cauza interferențe și zgomot. În astfel de cazuri, îndepărtați unitatea de telefonul mobil.
- În funcție de modul în care utilizați a unității, efectul de reducere a zgomotului poate varia sau este posibil să apară un zgomot suor (interns). În aceste cazuri, dați jos unitatea și puneți-o la loc din nou.
- Nu acoperiți microfoanele unității cu mâinile sau cu alte obiecte. Acest lucru ar putea afecta funcționarea corectă a funcției de reducere a zgomotului sau a modului de comunicație prin telefon fără fir (apară un semnal sonor (interns). În aceste cazuri, îndepărtați mâinile sau alte obiecte care acoperă microfoanele unității (Fig. B).

Note privind purtarea unității

- Deoarece căștile realizează o fixare strânsă peste urechi, aplicarea puternică pe urechi urmată de scoaterea rapidă a acestora poate produce deteriorarea timpanului. Aturci când purtați căștile, diafragma difuzorului poate produce un sunet de tip clic. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.

Alte note

- Nu expuneți unitatea la șocuri puternice.
- Senzorul facial poate să nu funcționeze corect dacă aplicați căștile sau dacă purtați ochelari adezive pe banoul de control al senzorului tactil.
- Aveți grijă să nu vă prindeți degetul atunci când aplicați căștile.
- Atunci când utilizați unitatea dreptă cești cu fir, utilizați numai cablul de căști inclus. Asigurați-vă că introduceți complet cablul de căști.
- Este posibil ca fucția Bluetooth să nu funcționeze cu un telefon mobil, în funcție de condiția de semnal și de mediul înconjurător.
- Nu aplicați greutate sau presiune pe unitate timp îndelungat, inclusiv în timpul depozitării, deoarece se pot produce deformări.
- Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării unității, încetați utilizarea imediat.
- Permiteți-le pot defecta sau deteriora dupâ utilizarea și depozitarea pe perioade de timp îndelungate.

Curățarea unității

- Dacă exteriorul unității este murdar, curățați unitatea cu o lavetă moale, uscată. Dacă unitatea este foarte murdară, înmuiați o lavetă într-o soluție diluată de detergent neutru și stoarceți-o bine înainte de a curăța exteriorul cu curățarea unității. Nu utilizați solventi, de exemplu diluanți, benzen sau alcool, deoarece aceștia pot deteriora suprafața.
- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la aceastâ unitate și care nu sunt acoperite în acest manual, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Piese de schimb: perniță
Consultați cel mai apropiat dealer Sony pentru informații privind piesele de schimb.

Specificații

Set de căști

Sursă de alimentare:
C.C. 3,7 V: baterie cu ioni de litiu reîncărcabilă încorporată
C.C. 5 V: când se încarcare prin USB
Consumul de putere:
0 °C - 40 °C
Consumul nominal de putere:
2,5 W
Ore de utilizare:

La conectarea prin dispozitivul Bluetooth (Durată audiție muzică: Max. 35 ore (NC PORNIT), Max. 35 ore (Mod Sunet ambiental), Max. 45 ore (NC OPRIT). Durată comunicare: Max. 30 ore (NC PORNIT), Max. 30 ore (Mod Sunet ambiental), Max. 40 ore (NC OPRIT)	La conectarea prin dispozitivul Bluetooth (Durată audiție muzică: Max. 35 ore (NC PORNIT), Max. 35 ore (Mod Sunet ambiental), Max. 45 ore (NC OPRIT). Durată comunicare: Max. 30 ore (NC PORNIT), Max. 30 ore (Mod Sunet ambiental), Max. 40 ore