SONY

5-013-955-**51**(1)

Wireless Stereo Headset

Przewodnik	Информация за продукта
Felhasználói útmutató	Ghid de referință
Referenční příručka	Referenčná príručka
Referenčná príručka	Referenčný sprievodca
Referenčný priručnik	Οδηγός αναφοράς

https://rd1.sony.net/help/mdr/wisp510/h_zz/

WI-SP510

©2020 Sony Corporation
Printed in Vietnam
https://www.sony.net/

A

B

C

D

E

Polski

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy

Urządzenia nie wolno umieszczać w zamkniętej przestrzeni, jak biblioteczka czy zabudowana szafka.

Nie należy wystawiać baterii (lub akumulatorów) ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami na działanie ciepła ani ognia. Unikać przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym przez dłuższy czas.

Nie należy wystawiać baterii na działanie bardzo niskich temperatur. Może to spowodować obniżenie pojemności i niestabilności ciepłej.

Nie należy stosować nowych baterii razem z dodatkowymi ogniwami lub bateriami o różnej pojemności, różnej marce lub innym typie.

Nie należy wystawiać silnych strumieni wody na otwory, przez które jest emitowany dźwięk.

Nie należy upuszczać urządzenia do wody ani używać go pod wodą.

Nie należy pozostawiać w zimnym otoczeniu urządzenia z włączoną funkcją bezprzewodową, ponieważ może to powodować nieprawidłowe działanie.

Wkładki douszne należy zakładać prawidłowo. W przeciwnym razie mogą się odłączyć i pozostać w uszach, co może doprowadzić do obrażeń lub choroby.

Nigdy nie wkładaj wtyczki USB, gdy urządzenie jest podane lub kabel ładujący są mokre. Nieprzestrzeganie zalecenia i włożenie wtyczki USB, gdy urządzenie jest podane lub kabel ładujący są mokre może doprowadzić do zwarcia i powodu obecności cieczy (wody wodociągowej, wody morskiej, napoju itd.) w urządzeniu głównym lub kablu ładującym i w powodu obecności ciała obcego i spowodować nadmierne wytwarzanie ciepła lub doprowadzić do wadliwego działania.

Ten produkt (wraz z osprzętem) wyposażony jest w magnes(y) magnesy(-ów) zakłócać pracę rozruszników serca, zrozumiewających zastawek przetokowych do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Użycie aplikacji do obsługi połączeń na smartfonach i komputerach

- Te urządzenie obsługuje funkcję zwykłe połączenia przychodzące. Aplikacje do obsługi połączeń na smartfonach i komputerach nie są obsługiwane.

Ładowanie urządzenia

- Opisywane urządzenie można ładować tylko przez port USB. Do ładowania wymagany jest komputer z portem USB lub zasilacz USB.
- Należy używać dołączonego kabla USB Type-C.
- Podczas ładowania opisywane urządzenie nie może być włączone, a ponadto nie można wówczas korzystać z funkcji Bluetooth.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, akumulator może się szybko rozładować. Akumulator będzie w stanie utrzymać prawidłowy poziom naładowania po włączeniu i rozładowaniu i naładowaniu. W przypadku przechowywania urządzenia przez dłuższy czas zaleca się ładowanie akumulator co sześć miesięcy, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu.
- Jeśli akumulator rozładowuje się wyjątkowo szybko, należy wymienić go na nowy. W celu wymiany akumulatora należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.
- Należy upewnić się, że osłona portu USB Type-C® jest prawidłowo zamknięta podczas ładowania.

Gdy opisywane urządzenie nie działa prawidłowo

- Należy wykonać poniższą procedurę, aby przestawić urządzenie (rys. **A**).
Naciśnij jednocześnie przycisk (+) i podczas ładowania urządzenia. Urządzenie zostanie zresetowane. Podczas resetowania urządzenia informacje dotyczące parowania tego urządzenia nie zostaną usunięte.
- Jeśli problem nie ustąpi nawet po przestrzeganiu powyższej procedury, wykonaj procedurę inicjalizacji. Dotyczy także USB Type-C® urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk (–) przez co najmniej 7 sekund. Wskaźnik (niebieski) mignie 4 razy, urządzenie zostanie zainicjalizowane i zostaną przywrócone ustawienia fabryczne opisywanego urządzenia. Podczas inicjalizacji urządzenia zostaną usunięte wszystkie informacje dotyczące parowania. Po zainicjowaniu opisywanego urządzenia może ono nie łączyć się z telefonem iPhone lub komputerem. W takim przypadku należy usunąć wszystkie informacje dotyczące parowania opisywanego urządzenia z telefonu iPhone lub komputera, a następnie ponownie je sparować.

Uwagi dotyczące noszenia urządzenia

- Po zakończeniu używania należy powoli zdjąć słuchawki.
- Ponieważ wkładki douszne zapewniają dokładne uszczelnienie w uszach, mogą one przyciskanie ich lub szybkie wyjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia wkładek dousznych należy zachować ostrożność podczas poruszania lub zdejmowania. Nie ciągnąć za wadliwego działania.

Inne uwagi

- Urządzenie należy chronić przed silnymi wstrząsami.
- Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału, otoczenia.
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwany jest dyskomfort, należy natychmiast przestać jego używanie.
- Używaj delikatnych środków może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania w celu uniknięcia.
- Jeśli wkładki douszne ulegną zabrudzeniu, należy zdjąć je z urządzenia i delikatnie umyć ręcznie przy użyciu neutralnego detergentu. Po umyciu należy dokładnie osuszyć wkładki douszne.

Czyszczenie urządzenia

- Kiedy zewnętrzna powierzchnia urządzenia jest zabrudzona, należy ją wytrzeć miękką, suchą ściereczką. Jeśli urządzenie jest mocno zabrudzone, należy zwilżyć ściereczkę roztworze neutralnego detergentu i wytrzeć ją dokładnie przed przystąpieniem do przecierania. Nie należy używać rozpuszczalników takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących opisywanego urządzenia, zaleca się skontaktować się najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.

Pozbywanie się zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach z indywidualnymi systemami odbioru)

Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii lub na jego opakowaniu oznacza, że ani produkt, ani bateria nie mogą być one traktowane jako inne odpady domowe. Na przypadku niektórych rodzajów baterii symbol ten może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny rtęci (Hg) dodany jest jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci.

Prawidłowe pozbycie się zużytego produktu i baterii pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogłyby wystąpić w wyniku niewłaściwego sposobu pozbycia się tych produktów. Recykling materiałów pomoże zachować naturalne zasoby. W przypadku produktów, które ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagają stałego połączenia z wbudowaną baterią, wymianę zużytej baterii należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki do celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, z firmą zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.

Ważność oznaczenia znakiem CE jest ograniczona do krajów, w których jest to wymagane przez prawo, głównie krajów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i Szwajcarii.

Wysoki poziom głośności może oddziaływać na słuch.

Nie należy używać urządzenia podczas chodzenia, kierowania pojazdem lub jazdy rowerem. Grozi to wypadkami drogowymi.

Nie należy używać w niebezpiecznych miejscach, chyba że słyszalne będą dźwięki otoczenia.

Dostanie się wody lub obcych substancji innego grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym, jeśli do urządzenia dostanie się woda lub obcy przedmiot, należy natychmiast zaprzestać używania i skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony. W szczególności należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.

- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Należy zachować ostrożność, aby urządzenie nie wpadło do zlewu lub pojemnika z wodą.
- Użycie w deszczu, śniegu lub wilgotnych miejscach.

Szczegółowe informacje dotyczące kontaktu całą ludzkiego z telefonem komórkowym lub urządzeniem bezprzewodowym, które jest połączonymi z opisywanym urządzeniem można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia bezprzewodowego.

Wkładki douszne nie należy zakładać prawidłowo. W przeciwnym razie mogą się odłączyć i pozostać w uszach, co może doprowadzić do obrażeń lub choroby.

Nigdy nie wkładaj wtyczki USB, gdy urządzenie jakimś lub kabel ładujący są mokre. Nieprzestrzeganie zalecenia i włożenie wtyczki USB, gdy urządzenie jakimś lub kabel ładujący są mokre może doprowadzić do zwarcia i powodu obecności cieczy (wody wodociągowej, wody morskiej, napoju itd.) w urządzeniu głównym lub kablu ładującym i w powodu obecności ciała obcego i spowodować nadmierne wytwarzanie ciepła lub doprowadzić do wadliwego działania.

Ten produkt (wraz z osprzętem) wyposażony jest w magnes(y) magnesy(-ów) zakłócać pracę rozruszników serca, zrozumiewających zastawek przetokowych do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Użycie aplikacji do obsługi połączeń na smartfonach i komputerach

- Te urządzenie obsługuje funkcję zwykłe połączenia przychodzące. Aplikacje do obsługi połączeń na smartfonach i komputerach nie są obsługiwane.

Ładowanie urządzenia

- Opisywane urządzenie można ładować tylko przez port USB. Do ładowania wymagany jest komputer z portem USB lub zasilacz USB.
- Należy używać dołączonego kabla USB Type-C.
- Podczas ładowania opisywane urządzenie nie może być włączone, a ponadto nie można wówczas korzystać z funkcji Bluetooth.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, akumulator może się szybko rozładować. Akumulator będzie w stanie utrzymać prawidłowy poziom naładowania po włączeniu i rozładowaniu i naładowaniu. W przypadku przechowywania urządzenia przez dłuższy czas zaleca się ładowanie akumulator co sześć miesięcy, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu.
- Jeśli akumulator rozładowuje się wyjątkowo szybko, należy wymienić go na nowy. W celu wymiany akumulatora należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.
- Należy upewnić się, że osłona portu USB Type-C® jest prawidłowo zamknięta podczas ładowania.

Gdy opisywane urządzenie nie działa prawidłowo

- Należy wykonać poniższą procedurę, aby przestawić urządzenie (rys. **A**).
Naciśnij jednocześnie przycisk (+) i podczas ładowania urządzenia. Urządzenie zostanie zresetowane. Podczas resetowania urządzenia informacje dotyczące parowania tego urządzenia nie zostaną usunięte.
- Jeśli problem nie ustąpi nawet po przestrzeganiu powyższej procedury, wykonaj procedurę inicjalizacji. Dotyczy także USB Type-C® urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk (–) przez co najmniej 7 sekund. Wskaźnik (niebieski) mignie 4 razy, urządzenie zostanie zainicjalizowane i zostaną przywrócone ustawienia fabryczne opisywanego urządzenia. Podczas inicjalizacji urządzenia zostaną usunięte wszystkie informacje dotyczące parowania. Po zainicjowaniu opisywanego urządzenia może ono nie łączyć się z telefonem iPhone lub komputerem. W takim przypadku należy usunąć wszystkie informacje dotyczące parowania opisywanego urządzenia z telefonu iPhone lub komputera, a następnie ponownie je sparować.

Uwagi dotyczące noszenia urządzenia

- Po zakończeniu używania należy powoli zdjąć słuchawki.
- Ponieważ wkładki douszne zapewniają dokładne uszczelnienie w uszach, mogą one przyciskanie ich lub szybkie wyjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia wkładek dousznych należy zachować ostrożność podczas poruszania lub zdejmowania. Nie ciągnąć za wadliwego działania.

Inne uwagi

- Urządzenie należy chronić przed silnymi wstrząsami.
- Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału, otoczenia.
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwany jest dyskomfort, należy natychmiast przestać jego używanie.
- Używaj delikatnych środków może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania w celu uniknięcia.
- Jeśli wkładki douszne ulegną zabrudzeniu, należy zdjąć je z urządzenia i delikatnie umyć ręcznie przy użyciu neutralnego detergentu. Po umyciu należy dokładnie osuszyć wkładki douszne.

Czyszczenie urządzenia

- Kiedy zewnętrzna powierzchnia urządzenia jest zabrudzona, należy ją wytrzeć miękką, suchą ściereczką. Jeśli urządzenie jest mocno zabrudzone, należy zwilżyć ściereczkę roztworze neutralnego detergentu i wytrzeć ją dokładnie przed przystąpieniem do przecierania. Nie należy używać rozpuszczalników takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących opisywanego urządzenia, zaleca się skontaktować się najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.

Pozbywanie się zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach z indywidualnymi systemami odbioru)

Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii lub na jego opakowaniu oznacza, że ani produkt, ani bateria nie mogą być one traktowane jako inne odpady domowe. Na przypadku niektórych rodzajów baterii symbol ten może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny rtęci (Hg) dodany jest jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci.

Prawidłowe pozbycie się zużytego produktu i baterii pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogłyby wystąpić w wyniku niewłaściwego sposobu pozbycia się tych produktów. Recykling materiałów pomoże zachować naturalne zasoby. W przypadku produktów, które ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagają stałego połączenia z wbudowaną baterią, wymianę zużytej baterii należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki do celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, z firmą zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.

Środki ostrożności

Odpowiedź uczulenia na rozpryski

- Chcielibyśmy odpowiedzieć na uczulenia na rozpryski odpowiadowa norme IPX5 IEC 60529. Stopnie ochrony zapewnia przed obudowy (kod IP)", która określa stopnie ochrony przed wniknięciem wody. Jeśli urządzenie nie jest używane zabezpieczeń, woda może się dostać do urządzenia, powodując pożar, porażenie elektrycznym lub uszkodzenie. Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać urządzenia w sposób odpowiedzialny.
- Urządzenie będzie nadal działać nawet po wystawieniu na bezpośrednie działanie strumieni wody z dowolnego kierunku (z wyjątkiem zanurzenia wodach) (rurki wypowiadania dźwięku) zestawu słuchawkowego).
(Należy upewnić się, że podczas korzystania z zarządzania osłona portu USB Type-C, jest prawidłowo zamknięta).
- Kanały słuchawkowe (rurki wypowiadania dźwięku) zestawu nadgłowego nie są wodoodporne.

Ciecze, do których odnosi się charakterystyka odporności na rozpryski

Dopuszczalne:	woda słodka, woda wodociągowa, pot
Niedopuszczalne:	ciecze inne niż powyższe (przykłady: woda z mydłem, woda z detergentem, woda z płynami do czyszczenia, woda zawierająca środki wybielające, woda z basenu, woda morska itp.)

Odpowiedź tego urządzenia na rozpryski jest oparta na pomiarach wykonanych przez firmę Sony w warunkach opisanych powyżej. Należy zwrócić uwagę, że użytki spowodowane zanurzeniem w wodzie w wyniku niepoprawnego użytkowania przez klienta nie są objęte gwarancją.

Aby zachować odporność na rozpryski

- Należy dokładnie przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie urządzenia.
- Osłona portu USB Type-C® jest istotna dla zachowania odporności urządzenia na rozpryski. Należy upewnić się, że podczas korzystania z urządzenia osłona portu USB Type-C jest prawidłowo zamknięta. Jeśli nie osłonie znajduje się jakieś ciało obce, należy usunąć lub osłona nie zostanie całkowicie zamknięta, nie będzie możliwe zachowanie odporności na rozpryski. Woda może się dostać do wnętrz urządzenia, powodując jego uszkodzenie.
- Nie należy wystawiać silnych strumieni wody na otwory, przez które jest emitowany dźwięk.
- Nie należy upuszczać urządzenia do wody ani używać go pod wodą.
- Nie należy pozostawiać w zimnym otoczeniu urządzenia z włączoną funkcją bezprzewodową, ponieważ może to powodować nieprawidłowe działanie.
- Wkładki douszne należy zakładać prawidłowo. W przeciwnym razie mogą się odłączyć i pozostać w uszach, co może doprowadzić do obrażeń lub choroby.
- Nigdy nie wkładaj wtyczki USB, gdy urządzenie jakimś lub kabel ładujący są mokre. Nieprzestrzeganie zalecenia i włożenie wtyczki USB, gdy urządzenie jakimś lub kabel ładujący są mokre może doprowadzić do zwarcia i powodu obecności cieczy (wody wodociągowej, wody morskiej, napoju itd.) w urządzeniu głównym lub kablu ładującym i w powodu obecności ciała obcego i spowodować nadmierne wytwarzanie ciepła lub doprowadzić do wadliwego działania.
- Ten produkt (wraz z osprzętem) wyposażony jest w magnes(y) magnesy(-ów) zakłócać pracę rozruszników serca, zrozumiewających zastawek przetokowych do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Użycie aplikacji do obsługi połączeń na smartfonach i komputerach

- Te urządzenie obsługuje funkcję zwykłe połączenia przychodzące. Aplikacje do obsługi połączeń na smartfonach i komputerach nie są obsługiwane.

Ładowanie urządzenia

- Opisywane urządzenie można ładować tylko przez port USB. Do ładowania wymagany jest komputer z portem USB lub zasilacz USB.
- Należy używać dołączonego kabla USB Type-C.
- Podczas ładowania opisywane urządzenie nie może być włączone, a ponadto nie można wówczas korzystać z funkcji Bluetooth.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, akumulator może się szybko rozładować. Akumulator będzie w stanie utrzymać prawidłowy poziom naładowania po włączeniu i rozładowaniu i naładowaniu. W przypadku przechowywania urządzenia przez dłuższy czas zaleca się ładowanie akumulator co sześć miesięcy, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu.
- Jeśli akumulator rozładowuje się wyjątkowo szybko, należy wymienić go na nowy. W celu wymiany akumulatora należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.
- Należy upewnić się, że osłona portu USB Type-C® jest prawidłowo zamknięta podczas ładowania.

Gdy opisywane urządzenie nie działa prawidłowo

- Należy wykonać poniższą procedurę, aby przestawić urządzenie (rys. **A**).
Naciśnij jednocześnie przycisk (+) i podczas ładowania urządzenia. Urządzenie zostanie zresetowane. Podczas resetowania urządzenia informacje dotyczące parowania tego urządzenia nie zostaną usunięte.
- Jeśli problem nie ustąpi nawet po przestrzeganiu powyższej procedury, wykonaj procedurę inicjalizacji. Dotyczy także USB Type-C® urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk (–) przez co najmniej 7 sekund. Wskaźnik (niebieski) mignie 4 razy, urządzenie zostanie zainicjalizowane i zostaną przywrócone ustawienia fabryczne opisywanego urządzenia. Podczas inicjalizacji urządzenia zostaną usunięte wszystkie informacje dotyczące parowania. Po zainicjowaniu opisywanego urządzenia może ono nie łączyć się z telefonem iPhone lub komputerem. W takim przypadku należy usunąć wszystkie informacje dotyczące parowania opisywanego urządzenia z telefonu iPhone lub komputera, a następnie ponownie je sparować.

Uwagi dotyczące noszenia urządzenia

- Po zakończeniu używania należy powoli zdjąć słuchawki.
- Ponieważ wkładki douszne zapewniają dokładne uszczelnienie w uszach, mogą one przyciskanie ich lub szybkie wyjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia wkładek dousznych należy zachować ostrożność podczas poruszania lub zdejmowania. Nie ciągnąć za wadliwego działania.

Inne uwagi

- Urządzenie należy chronić przed silnymi wstrząsami.
- Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału, otoczenia.
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwany jest dyskomfort, należy natychmiast przestać jego używanie.
- Używaj delikatnych środków może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania w celu uniknięcia.
- Jeśli wkładki douszne ulegną zabrudzeniu, należy zdjąć je z urządzenia i delikatnie umyć ręcznie przy użyciu neutralnego detergentu. Po umyciu należy dokładnie osuszyć wkładki douszne.

Czyszczenie urządzenia

- Kiedy zewnętrzna powierzchnia urządzenia jest zabrudzona, należy ją wytrzeć miękką, suchą ściereczką. Jeśli urządzenie jest mocno zabrudzone, należy zwilżyć ściereczkę roztworze neutralnego detergentu i wytrzeć ją dokładnie przed przystąpieniem do przecierania. Nie należy używać rozpuszczalników takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących opisywanego urządzenia, zaleca się skontaktować się najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.

Pozbywanie się zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach z indywidualnymi systemami odbioru)

Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii lub na jego opakowaniu oznacza, że ani produkt, ani bateria nie mogą być one traktowane jako inne odpady domowe. Na przypadku niektórych rodzajów baterii symbol ten może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny rtęci (Hg) dodany jest jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci.

Prawidłowe pozbycie się zużytego produktu i baterii pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogłyby wystąpić w wyniku niewłaściwego sposobu pozbycia się tych produktów. Recykling materiałów pomoże zachować naturalne zasoby. W przypadku produktów, które ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagają stałego połączenia z wbudowaną baterią, wymianę zużytej baterii należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki do celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, z firmą zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.

Ważność oznaczenia znakiem CE jest ograniczona do krajów, w których jest to wymagane przez prawo, głównie krajów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i Szwajcarii.

Wysoki poziom głośności może oddziaływać na słuch.

Nie należy używać urządzenia podczas chodzenia, kierowania pojazdem lub jazdy rowerem. Grozi to wypadkami drogowymi.

Nie należy używać w niebezpiecznych miejscach, chyba że słyszalne będą dźwięki otoczenia.

Dostanie się wody lub obcych substancji innego grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym, jeśli do urządzenia dostanie się woda lub obcy przedmiot, należy natychmiast zaprzestać używania i skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony. W szczególności należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.

- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie można zagwarantować nawiązania połączenia ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
- Urządzenia Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
- Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, działanie urządzenia może się różnić w zależności od jego specyfikacji lub konstrukcji, a niektóre urządzenia mogą się połączyć i pozostać niedostępne.
- Należy zwrócić uwagę, między innymi na bezpieczeństwo połączenia przy korzystaniu z funkcji Bluetooth.
- Fale radiowe mogą wpływać na działanie niektórych urządzeń medycznych. Ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie, należy zawsze wyłączyć to urządzenie i urządzenie Bluetooth znajdujące się w pobliżu urządzenia medycznego.
- Nie można zagwarantować, że wszystkie urządzenia Bluetooth będą komunikować się ze sobą w sposób opisany w specyfikacji urządzenia Bluetooth.
- W zależności od urządzenia komunikującego się z urządzeniem Bluetooth, czas rozpoczęcia komunikacji może się wydłużyć.
- Informacje opisywane w tym komunikacie mogą być ograniczone przy użyciu niektórych urządzeń Bluetooth.
- Ponieważ urządzenie Bluetooth pracuje w zakresie częstotliwości 2,4 GHz, należy zmniejszyć zakłócenia spowodowane przez inne urządzenia, które pracują w tym samym zakresie częstotliwości, poprzez wyłączenie urządzeń, które nie są potrzebne lub zmianę kanału komunikacji w urządzeniu Bluetooth.
- W przypadku problemów spowodowanych zakłóceniami należy zmienić kanał komunikacji lub wyłączyć urządzenie.
- Nie należy naklejać żadnych naklejek na powierzchnię urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu telewizorów, radioodbiorników lub magnetowidów. Mogą one powodować zakłócenia.
- Po zakończeniu słuchania muzyki należy wyłączyć urządzenie.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienka.
- Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur, takich jak bezpośrednie światło słoneczne, ogień lub podobne.
- Nie należy upuszczać urządzenia.
- Nie należy stosować urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- Nie należy demontować urządzenia ani modyfikować go.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których występują silne pola magnetyczne, elektryczność statyczna lub zakłócenia elektromagnetyczne, ponieważ może to wpływać na działanie urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których występują fale radiowe lub promieniowanie, ponieważ może to wpływać na działanie urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których występują substancje chemiczne lub opary chemiczne, takie jak w laboratorium lub w miejscach, w których występują opary chemiczne.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których występują wibracje mechaniczne.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których występują duże zmiany temperatury, ponieważ może to wpływać na działanie urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których występują duże zmiany wilgotności, ponieważ może to wpływać na działanie urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których występują duże zmiany ciśnienia, ponieważ może to wpływać na działanie urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których występują duże zmiany natężenia światła, ponieważ może to wpływać na działanie urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których występują duże zmiany prędkości, ponieważ może to wpływać na działanie urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których występują duże zmiany przyspieszenia, ponieważ może to wpływać na działanie urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których występują duże zmiany grawitacji, ponieważ może to wpływać na działanie urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których występują duże zmiany pola magnetycznego, ponieważ może to wpływać na działanie urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których występują duże zmiany pola elektrycznego

A

Română

Set de căști stereo

Nu instalați aparatul în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau o unitate încorporată.

Nu expuneți bateriile (pachetul de baterii sau bateriile instalate) la căldură excesivă, cum ar fi lumina solară, incendii sau altele asemănătoare o perioadă îndelungată.

Nu expuneți bateriile la temperaturi extrem de scăzute, întrucât acest lucru poate duce la scurgerea lichidului sau amplificarea termică. Nu demontați, deschideți sau rupeți celule sau baterie reîncărcabile.

Nu expuneți celulele sau bateriile la căldură sau foc. Evitați depozitarea la lumina directă a soarelui.

Dacă apare o scurgere la o baterie, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau ochii. În cazul în care există, ștergeți cu o lavetă și apoi spălați zona afectată cu cantități mari de apă și consultați un medic.

Celulele și bateriile secundare trebuie să fie încărcate înainte de utilizare. Consultați întotdeauna instrucțiunile producătorului sau ale unui profesionist pentru a afla instrucțiunile de încărcare corespunzătoare. Dacă o pornește/dă pe dispozitive individuale, este posibil să fie necesară încărcarea și descărcarea anumitor baterii de mai multe ori pentru a obține cât mai bine performanțele maxime.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că este conform cu limitele impuse de reglementările EMC utilizând un cablu de conectare mai mic de 3 metri.

Aviz pentru clienți: următoarele informații se aplică numai echipamentelor vândute în țările care respectă directivele UE

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe B.V.
Instrucțiuni de conformitate UE sau referințele la conformitatea produselor în Europa se pot găsi reprezentatului autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
http://www.compliance.sony.de/

Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice vechi (aplicabil în țările membre ale Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate deșeuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acest simbol poate fi folosit împreună cu simbolul anumitor substanțe chimice. Simbolul pentru plumb (Pb) este adăugat dacă bateria conține mai mult de 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse și baterii sunt dezafectate în mod corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care pot fi afectate de către manipularea și dezafectarea incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care, din motive legate de siguranță, performanță sau integritate a datelor, necesită o conexiune permisă a bateriilor încorporată, aceste trebuie înlocuită numai de către personalul specializat de service. Pentru a vă asigura de faptul că bateria și echipamentele electrice și electronice vor fi dezafectate în mod corespunzător, predați aceste produse la punctele de colectare care funcționează în conformitate cu legislația locală, directivele 2002/96/CE și 2006/66/CE și cu legislația națională de transpunere a acestora.
Prin asigurarea dezafectării corecte a acestor produse și baterii, veți ajuta la prevenirea aruncării necorespunzătoare a deșeurilor, care poate fi pedepsită cu amenzi.
Pentru produsele pentru care siguranța, performanța sau integritatea datelor impun o conexiune permisă a bateriilor încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat de service. Pentru a vă asigura de faptul că bateria și echipamentele electrice și electronice vor fi dezafectate în mod corespunzător, predați aceste produse la punctele de colectare care funcționează în conformitate cu legislația locală, directivele 2002/96/CE și 2006/66/CE și cu legislația națională de transpunere a acestora.

Validitatea marcajului CE este restricționată doar la acele țări unde acesta este aplicat în mod legal, spre exemplu în țările SEE (Spațiul Economic European).

Ascultarea la căști la volum ridicat vă poate afecta auzul.

Nu folosiți untarea în timp ce mergeți pe jos, conducerii sau vă deplasați cu bicicleta. Utilizarea în aceste condiții poate duce la accidente în trafic.

Nu utilizați într-un loc periculos decât după puteți auzi sunetele din mediul înconjurător.

Nu lăsați apa sau alte lichide să intre în unitate. acestea pot cauza un incendiu sau un șoc electric. Dacă apă sau un obiect străin intră în unitate, nu mai utilizați aceasta și consultați cel mai aproape dealer Sony. În acest caz, sunt necesare verificări înainte de precauție de mai jos.
- Utilizarea pe lângă o chiuvetă, etc.
- Aveți grijă să nu scăpați untarea într-o chiuvetă sau în alt recipient cu apă.
- Utilizarea în ploaie, nisipoare sau în locuri umede

Pentru detalii despre efectul contactului dintre corpul uman și telefonul mobil sau alte dispozitive fără fir conectate la unitate, consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului fără fir.

Montați auriculare bine. În caz contrar, acestea se pot detașa și pot rămâne în urechi, ducând la răni sau boli.

Nu introduceți niciodată mufa USB dacă untarea principală sau cablul de încărcare sunt umede. În cazul cuplării mufei USB atunci când untarea principală sau cablul de încărcare sunt umede, se poate produce un scurtcircuit din cauza lichidului care a intrat în mufă, apă de mare, băuturi răcoritoare etc.) de pe untatea principală sau cablul de încărcare sau din cauza coroziunii din stratine, putând provoca supraîncălzirea sau defectarea.

Acest produs (inclusiv accesoriile) conține unu sau mai mulți magneți care pot interfera cu stimulatoarele cardiace, sunturile ventriculo-peritoneale programabile pentru tratarea hidrocefaliei sau dispozitivele medicale. Nu amplasați acest produs în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. Solicitați sfatul medicului înainte de a folosi acest produs dacă folosiți astfel de dispozitive medicale.

Acest produs nu pârtie mici să fie înghițite. După utilizare, depozitați într-un loc care nu este la îndemâna copiilor mici.

Notă privind electrostatica statică
Este posibil să auziți un ușor buit din cauza electricității statice acumulată în corp. Pentru a minimiza efectul, purtați îmbăcăminte realizată din materiale naturale, care suprimă generarea de electricitate statică.

B

Măsuri de precauție

Despre protecția unității împotriva stropirii

- Specificațiile privind protecția împotriva stropirii se aplică unității sunt evaluate cu IPX5 în IEC 60529 „Grade de protecție împotriva pătrunderii apei (cod IP)”. În cazul în care specificațiile de protecție asigurat încetează să funcționeze.
- Dacă untatea nu este utilizată corect, apa poate pătrunde în interiorul acestora, cauzând incendii, electrocutări sau defecțiuni. Citiți cu atenție următoarele avertizări și utilizați untatea în mod corect.
- IPX5: Untatea va continua să funcționeze și chiar și atunci când este expusă la jeturi directe de apă din orice direcție (cu ajutorul unei țevi cu diametrul interior de 6,3 mm) timp de aproximativ 3 minute la o presiune a apei de aproximativ 30 kPa.
- Untatea este instalată, toate informațiile de asocierea sunt șterse.
- După instalarea untității, este posibil ca acesta să nu se conecteze la iPhone sau computer. În acest caz, ștergeți informația de asociere cu untatea de pe iPhone sau computer și efectuați asocierea din nou.

Note privind purtarea untității

- Nu purtați untatea în timpul duș sau în baie.
- Deoarece auricularele realizează o fixare strânsă peste urechi, aplicarea puternică sau acestora urmată de scoaterea lor rapidă poate produce deteriorarea timpanului.
- Atunci când purtați auriculare, diafragma difuzoarelor poate produce un sunet de tip clic. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.

Alte note

- Nu expuneți untatea la socuri puternice.
- Este posibil ca funcția Bluetooth să nu funcționeze cu un telefon mobil, în funcție de condițiile de semnal și de modelul încorporator.
- Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării untății, încetați să o utilizați imediat.
- Auricularele se pot deteriora sau deteriora după utilizarea îndelungată sau pentru o perioadă de timp îndelungată.
- Dacă auricularele sunt murdare, ștergeți-le din untate și spălați-le uor-moal folosind un detergent neutru. După curățare, ștergeți bine toate urmele de umezeală.

Curățarea untății

Dacă exteriorul untății este murdar, curățați untatea cu o lavetă moale, uscată. Dacă untatea este foarte murdară, înmuiați o lavetă într-o soluție diluată de detergent neutru și storcați-o bine înainte de a o folosi pentru curățarea untății. Nu utilizați solvenți, de exemplu diluanți, benzen sau alcool, deoarece acestia pot deteriora suprafața.

Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la aceasta untate pe care nu sunt acoperite în acest manual, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Piese de schimb: Auriculare lungi din cauciuc siliconic hibrid, Suporturi pentru urechi
Consultați cel mai apropiat dealer Sony pentru informații privind piesele de schimb.

Locul etichetei cu numărul de serie

Consultați Fig. **E**.

C

Specificații

Set de căști

Sursă de alimentare:
CC 3,7 V, litiu-ion cu ioni de litiu reîncărcabilă încorporată
CC 5 V, la încărcarea prin USB
Temperatură de funcționare:
0 °C - 40 °C
Consum nominal de putere:
0,5 W
Ore de utilizare:
La conectarea prin dispozitivul Bluetooth
Durată redare muzică: Max. 15 ore
Durată comunicare: Max. 15 ore
Durată de așteptare: Max. 200 ore
Timpul de încărcare: Aprox. 2 ore
Masă:
Aprox. 30 g
Articole incluse:
Set de căști stereo wireless (1)
Cablu USB Type-C® (USB-A - USB-C®) (aprox. 20 cm) (1)
Auriculare lungi din cauciuc siliconic hibrid (S) (1 bine) (2), S (2 bine) (2), M (1 bine) (atașate untății din fabrică) (2), L (1 bine) (2)
Suporturi pentru urechi (S (2), M (atașate untății din fabrică) (2), L (2))

Specificații privind comunicația

Sistem de comunicații:
Specificații Bluetooth în versiunea 5.2
Ieșire:
Specificație Bluetooth Clasa de putere 2
Rază maximă de comunicare:
Linie de vizibilitate, aprox. 10 m*1
Banda de frecvență:
Bluetooth: 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Frecvență de transmisie:
Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
Putere de ieșire maximă:
Bluetooth: < 4 dBm
Profiluri Bluetooth compatibile*2:
A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Codec acceptat*3:
SBC / AAC
Gamă de transmisie (A2DP):
20 Hz - 20.000 Hz (Frecvență de eșantionare 44,1 kHz)

*1 Intervalul real va varia în funcție de factori precum: obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea statică, sensibilitatea receptorului, performanța antenei, sistemul de operare, aplicațiile de software etc.

*2 Profilurile Bluetooth standard indică scopul comunicațiilor Bluetooth dispozitive.

*3 Codec: Format de compresie și conversie a semnalului audio

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Cerințe de sistem pentru funcționalitățile bateriei prin USB

Adaptor de c.a. pe USB
Un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare capabil să genereze un curent de ieșire de 0,5 A (500 mA) sau mai mult

Mărci comerciale

- iPhone și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
- Android este o marcă comercială a Google LLC.
- Logotipul și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation se face sub licență.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de USB Implementers Forum.
- Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivilor lor utilizatori.

Despre Licență

Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează în conformitate cu acordul de licențiere. Închiriat cu proprietarul drepturilor de autor pentru software-ul care ne obligă să arătându-vă conținutul acestui acord clientilor conform cerințelor din partea noastră. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și citiți textul.
http://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/

Disclaimer privind servicile oferite de terți

Servicile oferite de terți pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de situații.

D

Slovenščina

Brezžične stereo slušalke

Naprave ne namečajte v zapor prostor, kot je knjižna omara ali vgrajena.

Baterij (paketa baterij ali naprave, v katero so baterije) ne izpostavljajte dalj časa prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju ipd.

Baterij ne izpostavljajte ekstremno nizkim temperaturam, ganjalo, zaradi tega lahko pride do pregrevanja in topljotnega izteka tekočin. Akumulatorske ali baterij ne razstavljajte, ne odpirajte in ne režite.

Celic ali baterij ne izpostavljajte vročini ali ognju. Ne shranjujte jih na neposredni sončni svetlobi. Če vidite, da je baterija puščena, ne dotikajte se celic s kožo ali očmi. Če je pridšo do stika, temeljito izperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

Sicer lahko pride do izlitja tekočine ali celic, kar lahko povzroči požar, poškodbe ali onesnaženje okolja. Preden uporabo naprave preberite navodila za uporabo in upoštevajte navodila glede ravnanja ali prirončnika za opremo.

Ne dajajtem akumulatorjev ali baterij v usta in preprečite, da bi prišlo do zaužitja. Če pride do zaužitja baterije, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Uporabljajte navodila za pravilno odlaganje.

Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je, bila, da je skladna z omejevanjem v uredbi EMC z uporabo povezovalnega kabla, krajšega od 3 metrov.

Obvestilo za kupce: naslednje informacije veljajo le za opremo, ki se prodaja v državah, v katerih se uporabljajo uredbe EU

Ta izdelek je bil izdelan ali v imenu Sony Corporation.
Uvoznik za Evropo: Sony Europe B.V.
Pooblastilo pri uvozu/v EU ali v zvezi s skladnostjo izdelkov v Evropi, se nanašno na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Sony Corporation potrjuje, da je ta oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu:
http://www.compliance.sony.de/

Odstranitev odpadnih baterij in električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenimi sistemi zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku, baterij ali embalaži pomeni, da z izdelkom in baterijo ne smete ravnati enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji s simbolom za kemijski element. Oznaka za svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,004 % svinca. S pravilnim odlaganjem izdelkov in baterij prispomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki jih povzročajo nepravilno odlaganje. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. Pri izdelkih, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov zahtevajo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Za zagotovitev pravilnega ravnanja z baterijo in električno in elektronsko opremo oddajte izdelke na ustreznem zbirnu točki za reciklaranje električne in elektronske opreme. Za vse ostale baterije preberite poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo predajte na ustrezni zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka ali baterije dobite na spletni strani, lokalni upravi ali podjetju odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Veljavnost oznake CE je omejena samo na države, v katerih je veljavna zakonodaja, kot v državah Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in v Švici.

Poslušanje pri visoki glasnosti lahko vpliva na sluh.

Enote ne uporabljajte med hojo, vožnjo ali kolesarjenjem, saj lahko povzročite prometno nesrečo.

Enote ne uporabljajte na nevarnih mestih, če ne slišite zvoka okolice.

Če v enote vide voda ali tuji predmeti, lahko pride do požara ali električnega udara. Če v enoto pride voda ali tuji predmeti, jo takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony. Zato ne pozabite upoštevati spodnjih previdnostnih ukrepov.
- Uporaba v bližini umivalnika itd.
- Pazite, da enote ne pade v umivalnik ali drugo posodo z vodo.
- Uporaba v dežju ali snegu ali v vlažnih prostorih

Podrobnosti o vplivih stika mobilnega telefona ali drugih brezžičnih naprav ki so povezane z enoto, s človekom telesom preberite v navodilih za uporabo brezžične naprave.

Ne uporabljajte enote v bližini plinov. V naprotnem primeru se lahko zaradi iskrenja v slušalki, kar lahko povzroči požarkšno ali bolezen.

Če sta glava enota ali polnilni kabel mokra, ne vtaknite vtiča USB. Če vtič USB zmoči, bo lahko glavna enota ali polnilni kabel mokra, lahko zaradi tekočine, kot je morska voda, sokovi itd.) ali tujkov pride do kratkega stika, kar lahko povzroči nevarnost požara ali električnega udara.

Iz izdelek (vključno z dodatki) vsebuje magnetke, ki lahko povzročijo motnje pri srčnih spodbujevalnikih. Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom ali proizvajalcem izdelka, če imate medicinski pripomoček. Izdelka ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne pripomočke. Izdelka ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne pripomočke. Izdelka ne smejte uporabljati, če se pred uporabo posvetujete s svojim zdravnikom.

Obstaja nevarnost, da otroci pogoltnejo majhne dele. Enoto hranite na varnem zunaj dosega majhnih otrok.

Opombe o statični električni
Statična električna, ki se nabira v telesu, lahko povzroči rahlo štrlenje v ušesih. Za zmanjšanje tega učinka nosite oblačila iz naravnih materialov, ki zmanjšajo nastajanje statične električne.

Previdnostni ukrepi

Začitа pred pljuskanjem
- Tehnične navedbe te enote glede začite pred pljuskanjem temeljijo na standardu IPX5 (standard IEC 60529 »Stopnja začite pred vdorom predmetov (koda IP)«). Če se uporabljajo navedena stopnja začite pred vdorom vode.
- Če enote ne uporabljate pravilno, lahko vanjo vdre voda, kar lahko povzroči požar, električni udar ali okvaro. Skrbno upoštevajte spodnja navodila v nadaljevanju, in pravilno uporabljajte enoto.
- IPX5: Enota bo delovala tudi, če bo izpostavljena neprekinjenim curkom vode iz vseh smeri (velikost pršilnika: 6,3 mm) pod tlakom približno 30 kPa (približno 3 m razdalje) najmanj 3 minute.
- Ta izdelek odkloža različne valove, ko ga uporabljate v bližini vode. Zato:
- Ni uporabi v brezžičnem načinu na letalu ustrezno ravnajte z izdelkom, da preprečite vdor uporabe izdelkov v brezžičnem načinu.
- Enota ponovno ne bo delovala, če se ji zaradi izpolnjujejo zahteve standarda Bluetooth za zagotavljanje varnega sodelovanja z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth. Vendar ta varnost morda ni zagotovljena, kar je odvisno od konfiguracijah nastavitev in drugih dejavnikov, zato vedno upoštevajte previdnostne ukrepe pri uporabi brezžične tehnologije Bluetooth.
- Družba Sony ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali izgubo, zaradi uhajanja informacij v brezžični komunikaciji Bluetooth.
- Povezave z vsemi napravami Bluetooth ni mogoče zagotoviti.
- Naprave Bluetooth, ki so povezane z enoto, morajo izpolnjevati zahteve standarda Bluetooth, ki ga določa družba Bluetooth SIG, Inc., in morajo biti potjene kot skladne.
- Tudi če povezava naprave ustreza zahteve standarda Bluetooth, se lahko pojavijo primeri, ki zaradi lastnosti ali nastavitev Bluetooth oprema njenih značilnosti ni mogoče vzpostaviti povezave ali pa prihaja do odstopanj v načinu upravljanja, prikazovanja ali delovanja.
- Ko enoto uporabljate za prostorčno telefoniranje, se lahko zaradi jakosti šum, kar je odvisno od povezave naprave ali okolja, v katerem telefonirate, slišati moteče.
- Pri nekaterih napravah, ki jih povezujete, lahko traja nekaj časa, preden se komunikacija vzpostavi.

Če zvok med predvajanjem pogosto prekinjkano
- Stanje lahko izboljšate tako, da odstranite nastavitve za kakovost trenutno uporabljenega ali da način brezžičnega predvajanja v oddajni napravi nastavite na najvišjo kakovost zvoka v navodilih za uporabo, ki so priložena odajni napravi.
- Med poslušanjem glasbe iz pametnega telefona lahko zaradi njegovih funkcij upravljanja neprotrebnih aplikacij ali z vnovičnim zagonom pomnenga telefona.

Uporaba tehnični aplikacij za pametne telefone in računalnike
- Ta enota podpira samo obličajne dohodne klice. Klične aplikacije za pametne telefone in računalnike niso podprte.

Polnjenje enote
- Ta enota je mogoče polnili samo prek USB. Za polnjenje potrebujete računalnik z vrati USB ali polnilnik USB za izmenični tok.
- Uporabite priložen kabel USB Type-C.
- Enote med polnjenjem ni mogoče vklopiti, funkcija Bluetooth pa ni na voljo.
- Če enote dlje časa ne uporabljate, se lahko baterija za ponovno polnjenje hitro izprazni. Ko baterijo nekajkrat izpraznite in napolnite, bo zmogla svojo nazivno kapaciteto. Če enote za dlje časa pospravite, baterijo napolnite vsakih šest mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če se baterija za ponovno polnjenje hitro izprazni, je je treba zamenjati z novo. Za zamenjavo baterije se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
- Poskrbite, da boste po končanem polnjenju zaprli pokrovček vrat USB Type-C. Črni ali voda lahko povzroči požkodbe (si).

Obveznice za kupce: sledeče informacije odnose se samo na opremo koja se prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU-a

Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony Corporation.
Uvoznik za Europu: Sony Europe B.V.
Upiti koji se odnose na uvoznika za EU ili upiti koji se odnose na sukladnost proizvoda trebaju se upitati ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Sony Corporation ovime izjavljuje da je ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/

Odlaganje otpadnih baterija i električne i elektroničke opreme (primjenjivo u državama Europske unije i ostalim zemljama sa posebnim sustavima prikupljanja otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, njegovoj bateriji ili na ambalaži ukazuje na to da proizvod i njegovu bateriju ne treba tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol se pojavljuje zajedno sa simbolom nekog kemijskog elementa. Simbol za olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju negativnih posljedica koje bi moglo imati za okoliš i ljudsko zdravlje koje bi nastale nepravilnim odlaganjem. Recikliranje materijala pomaže očuvanje prirodnih resursa. U slučaju da neki proizvodi zahtijevaju stalnu vezu sa baterijom (iz bezbednosnih razloga, optimalnog rada ili očuvanja podataka), baterija smije biti zamijenjena samo u ovlaštenom servisnom centru. Za bateriju koja se može izvaditi, molimo da je uklonite na način opisan u uputama za uklanjanje. Predajte proizvod i bateriju na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme i baterija. Za ostale baterije pogledajte odjeljak o sigurnom vađenju baterije iz uređaja. Baterije predajte na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod ili bateriju.

Oznaka CE valjana je isključivo u državama u kojima je zakonski primjenjiva, primjerice u državama Europskog gospodarskog prostora i Švicarskoj.

Slušanje zvuka pri visokoj glasnoći može oštetiti sluh.

Ne upotrebljavajte uređaj dok hodate, vozite automobil ili bicikl. U suprotnome možete izazvati nesreću.

Nemojte upotrebljavati na opasnom mjestu osim ako ne možete čuti okolne zvukove.

Ako voda ili strani predmeti udu u uređaj, mogu uzrokovati požar ili strujni udar. Ako voda ili strani predmeti uđu u uređaj, odmah prestanite s upotrebom i obratite se najbližem zastupniku. Zato obratite pažnju na sljedeće mjere opreza.
- Pri kupanju
- Nemojte upotrebe uređaja u blizini umivaonika itd. Pazite da uređaj ne upadne u umivaonik ili spremnik s vodom.
- Pri kiši ili u vlažnim prostorima

Pojedinosti o učinku dodirača s ljudskim tijelom mobilnog telefona ili drugih bežičnih uređaja koji spojen na uređaj pročitajte upute bežičnog uređaja.

Ne upotrebljavajte uređaja na mjestima gdje može nastati eksplozija.

Čvrsto postavite uložne za uši. U suprotnom se uložne za uši mogu ispasti i uzrokovati ozljede.

Nipošto ne umećite USB uređaj ako su glavna jedinica ili kabel za punjenje vlažni. Ako se USB uređaj umetne dok su glavna jedinica ili kabel za punjenje vlažni (npr. morska voda, bezalkoholni pića itd.) ili strane tvari (tekućine, prašina, metalni predmeti itd.) dođu do kratkog spoja, što može uzrokovati neuobičajeno zagrijavanje ili kvar.

Ovaj uređaj (uključujući dodatnu) ima magnet(e) koji može proizvoditi smetnje u radu pacemakera, programabilnih ventila za hidrocefalusa, ili drugih medicinskih uređaja. Ne postavljajte ovaj uređaj u blizinu osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite neki takav medicinski uređaj, prije korištenja ovog proizvoda se posavetujte sa svojim liječnikom.

Postoji opasnost da sitni delovi budu slučajno progutani. Nakon upotrebe, čuvajte na mestu van domašaja dece.

Napomena o statičkom elektricitetu
Statički elektricitet koji se nakuplja u telu može da izazove blago peckanje u ušima. Da biste umanjili taj efekat, nosite odeću napravljenu od prirodnih materijala, koji smanjuju stvaranje elektriciteta.

E

Ελληνικά

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους, όπως βιβλιοθήκες ή εντοιχισμένα ντουλάπια.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (εγκατεστημένες πακέτο μπαταριών ή μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα, όπως σε ήλιακό φως, φωτιά ή κάτι παρόμοιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μην υποβάλλετε τις μπαταρίες σε συνθήκες χαμηλής πίεσης σε μεγάλα υψόμετρα, διότι ενδέχεται να προκληθεί διαφυγή του υγρού (χύμα βρόμος, θαλασσινό νερό), κίνδυνος πυρκαγιάς ή καύση. Μην τις καλύψετε ή τις κάψετε. Μη χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά.

Εάν μια μπαταρία διαρρεύσει, μην αφήσετε το υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Αν συμβεί αυτό, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε ιατρό.

Εάν μια μπαταρία διαρρεύσει, μην αφήσετε το υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Αν συμβεί αυτό, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε ιατρό.

Πριν από την έναρξη της χρήσης, φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή του επαγγελματία για τις οδηγίες φόρτισης. Ενδέχεται να χρειαστεί να φορτίσετε και να αποφορτίσετε μεμονωμένες μπαταρίες αρκετές φορές για να επιτύχετε τη μέγιστη απόδοση.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation και συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ.

Ο εκπρόσωπος για θέματα συμμόρφωσης για τα προϊόντα της Sony στην Ευρώπη είναι η Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Βέλγιο.

Η συμμόρφωση των προϊόντων της Sony με τις οδηγίες της ΕΕ και άλλες σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον εκπρόσωπο της Sony στην Ευρώπη ή στην παρακάτω διεύθυνση διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/

Απόρριψη παλιών μπαταριών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Το σύμβολο επάνω στην μπαταρία, στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι η μπαταρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οποιοδήποτε άλλο οικιακό απόβλητο. Σε ορισμένες μπαταρίες αυτό το σύμβολο μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Το χημικό σύμβολο για τον μόλυβδο (Pb) προστίθεται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,004% μόλυβδο. Με τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος και των μπαταριών σας θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων αυτού του τύπου. Η ανακύκλωση των υλικών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Για προϊόντα που, για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων, απαιτούν σύνδεση μόνιμης μπαταρίας, η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε ότι η μπαταρία και ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα υποβληθούν σε κατάλληλη επεξεργασία, παραδώστε αυτά τα προϊόντα σε κατάλληλα σημεία συλλογής που λειτουργούν σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, τις οδηγίες 2002/96/ΕΚ και 2006/66/ΕΚ και τη σχετική εθνική νομοθεσία που τις ενσωματώνει. Με τη σωστή απόρριψη αυτών των προϊόντων και μπαταριών θα βοηθήσετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος και των μπαταριών του, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Η χρήση των ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ περπατάτε, οδηγείτε ή κάνετε ποδήλατο. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τροχαίο ατύχημα.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επικίνδυνα μέρη, αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντος.

Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα αντικείμενα στη συσκευή, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Γι' αυτό, λάβετε υπόψη τις παρακάτω προφυλάξεις.
- Χρήση κοντά σε νεροχύτη, κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε νεροχύτη ή άλλο δοχείο με νερό.
- Χρήση στη βροχή, σε θαλασσινό νερό ή σε υγρούς χώρους

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επίδρασης της επαφής του ανθρώπινου σώματος με κινητό τηλέφωνο ή άλλες ασύρματες συσκευές στη συσκευή, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας των ασύρματων συσκευών.

Τοποθετήστε καλά και σταθερά τα ακουστικά στα αυτιά σας. Διαφορετικά, μπορεί να αποσπαστούν και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή ασθένεια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν η μονάδα ή το καλώδιο φόρτισης έχει βραχεί. Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή όταν είναι βρεγμένη, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή άλλη βλάβη. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι η συσκευή να στεγνώσει πλήρως.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε υπερβολική σκόνη, βρωμιά, υγρασία, κραδασμούς ή θερμότητα.

Μην αφήνετε τη συσκευή σε σημεία με υπερβολικά χαμηλή ή υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην αφήνετε τη συσκευή σε σημεία όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως, κοντά σε θερμάστρα ή σε μέρη όπου η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 60 °C, όπως μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στον ήλιο. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία όπου μπορεί να εκτεθεί σε υγρασία, σκόνη, καπνό ή ατμό. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθείς επιφάνειες ή σε σημεία με υπερβολικούς κραδασμούς. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή ή τραυματισμός.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πεδία ισχυρών μαγνητικών κυμάτων. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε μαγνητικές κάρτες ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούν μαγνητισμό. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στα δεδομένα αυτών των μέσων.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές που παράγουν ισχυρά μαγνητικά κύ