SONY

2-593-545-**11**(1)

Sports Pack

Operating Instructions
Mode d'emploi
Manual de instrucciones
Gebruiksaanwijzing

SPK-SA

© 2005 Sony Corporation Printed in Japan

Owner's Record

The model and serial numbers are located inside of the unit.
Record the serial number in the space provided below.
Refer to them whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. SPK-SA Serial No. _____



http://www.sony.net/

Printed on 100% recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

Main Feature

Useable at a depth of up to 3 m (9.8 feet) underwater.

- This sports pack SPK-SA is exclusively for use with the Sony Digital Still Camera DSC-S60/S80/ST80/S90.
- This sports pack is water-resistant, enabling the digital still camera to be used in the rain, snow or at the beach.

A loose or nipped waterproof gasket, sand or dirt on the waterproof gasket may cause water leaks under water. Be sure to check the waterproof gasket before use.

Notice

- For using your digital still camera with this pack, refer to the operating instructions of the digital still camera.
- In the unlikely event that a malfunction of the sports pack causes damage due to water leakage, Sony does not guarantee against damages to the equipment contained in it (digital still camera, batteries, etc.) and the recorded contents, nor expenses entailed in the photography.

Precautions

- Do not subject the front glass to strong shock, as it may crack.
- Avoid opening the sports pack at the beach or on the water. Preparation such as installing the digital still camera and changing the "Memory Stick" should be done in a place with low humidity and no salty air.
- Do not throw the sports pack into the water.
- Avoid using the sports pack in places with strong waves.
- Avoid using the sports pack under the following situations:
  – in a very hot or humid place.
  – in water hotter than 40 °C (104 °F).
  – at temperatures lower than 0 °C (32 °F).
  In these situations moisture condensation or water leakage may occur and damage the equipment.
- Use the sports pack for no longer than 30 minutes at a time in temperatures above 35 °C (95 °F).
- Be careful not to let the digital still camera fall when removing it from or putting it in the sports pack.
- Do not leave the sports pack under direct sunlight in a very hot and humid place for a long period of time. If you cannot avoid leaving the sports pack under direct sunlight, be sure to cover the pack with a towel or other protection.
- The digital still camera heats up if it is used inside the sports pack for a long time. Before removing the digital still camera from the sports pack, leave the sports pack in the shade or other cool place for a while to cool down.

• If sun oil is on the sports pack, be sure to wash it off thoroughly using lukewarm water. If the sports pack is left with sun oil on its body, the surface of the sports pack may become discolored or damaged (such as cracks on the surface).

Water leakage

If water happens to leak in, stop exposing the sports pack to water immediately.
If the digital still camera gets wet, take it to the nearest Sony dealer immediately. Repair costs must be borne by the customer.

Handling the waterproof gasket

What is the waterproof gasket?

The waterproof gasket ensures the waterproof qualities of the sports pack or other equipment. (See illustration **A**)

Waterproof gasket maintenance is very important. Failure to carry out waterproof gasket maintenance according to the instructions may lead to water leakage and cause the sports pack to sink.

Handling the waterproof gasket

Fit the waterproof gasket

Avoid fitting the waterproof gasket in dusty or sandy locations.

1 Remove the waterproof gasket. (See illustration B)
- You can easily remove the waterproof gasket by lifting it in the direction of the arrow as illustrated.
  Be careful not to scratch the waterproof gasket with your fingernail.
- Do not use a pointed or metal object to remove the waterproof gasket. This kind of object may scratch or damage the sports pack groove or waterproof gasket.

2 Inspect the waterproof gasket.
- Check carefully for the following. If found, wipe off with a soft cloth or tissue paper.
  – Is there any dirt, sand, hair, dust, salt, thread scraps, etc. on the waterproof gasket?
  – Is there any old grease on the waterproof gasket?



- Lightly run your fingertip around the waterproof gasket to check for any invisible dirt.
- Be careful not to leave any cloth or tissue paper fibers on the waterproof gasket after wiping it.
- Check the waterproof gasket for cracks, skewing, distortion, fine splitting, scratches, sand inclusion, etc. Replace the waterproof gasket if it is cracked or scratched.

3 Inspect the waterproof gasket groove.
Grains of sand or hardened salt sometimes get into the groove. Carefully remove them by blowing with an air spray or by wiping them with a cotton wool bud. Be careful not to leave any fibers from the cotton wool bud inside.

4 Inspect the contact surface on the other side of the waterproof gasket in the same way.

5 Apply a coating of grease to the waterproof gasket.
- Use your fingertips to thinly coat the entire surface of the waterproof gasket with a small drop of grease. (See illustration **B**)
- Do not use paper or cloth as fibers may stick to the waterproof gasket.
- Make sure there is always a thin coating of grease on the surface of the waterproof gasket. Grease protects the waterproof gasket and prevents wear.
- Fit the waterproof gasket immediately after coating it with grease. Do not leave the greased waterproof gasket on a table or other surface.

6 Fit the waterproof gasket into the groove of the sports pack.
Fit the waterproof gasket evenly into the groove paying attention to the following points:
– Check for dirt on the waterproof gasket.
– Check the waterproof gasket is not twisted. (See illustration **D**)

How to check for water leakage

After replacing the waterproof gasket, close the sports pack without inserting the equipment you are going to use. Immerse the sports pack in water to a depth of about 15 cm for about three minutes and check that no water leaks in.

Maintenance

If the sports pack is allowed to dry with sea water still in the waterproof gasket groove, salt crystals form which may impair the waterproof gasket's functions.

Waterproof gasket serviceable life

The serviceable life of the waterproof gasket varies with frequency of use of the sports pack and conditions. Generally, it is about one year.
Even if the waterproof gasket is not cracked or scratched, deformation or wear reduces its waterproof qualities. Replace the waterproof gasket with a new one if you find cracks, skewing, distortion, fine splitting, scratches, sand inclusion, etc.
After replacing, check that no water leaks in.

Grease

Use the grease supplied. Using other manufacturer's grease will damage the waterproof gasket, and cause water leaks.

Anti-fogging lens solution

Coat the surface of the glass with the supplied anti-fogging lens solution. This is effective in preventing from fogging.

How to use the anti-fogging lens solution
Apply 2 or 3 drops of the liquid to the front glass and wipe evenly to spread the liquid out by using the swabs, a soft cloth or tissue paper.

Waterproof gasket, grease and anti-fogging lens solution

You can obtain the waterproof gasket and grease at the nearest Sony dealer.
Waterproof gasket (model No. 2-593-541-01)
Grease (model No. 2-582-620-01)
Anti-fogging lens solution (model No. 3-072-039-01)

Maintenance

- After recording in a location with a sea breeze, wash the sports pack thoroughly in fresh water with the buckles fastened to remove salt and sand, then wipe with a soft dry cloth. It is recommended that you submerge the sports pack in fresh water for about 30 minutes. If it is left with salt on it, metal portions may be damaged or rust may form and cause water leakage.
- If sun oil is on the sports pack, be sure to wash it off thoroughly using lukewarm water.
- Clean the inside of the sports pack with a soft dry cloth. Do not wash the inside of the sports pack.

Be sure to perform the above maintenance each time you use the sports pack. Do not use any type of solvent such as alcohol, benzine or thinner for cleaning, as this might damage the surface finish of the sports pack.

When storing the sports pack

- Attach the spacer supplied with your sports pack to prevent wear of the waterproof gasket. (See illustration **E**)
- Close the pack without fastening the buckles to prevent wear of the waterproof gasket.
- Prevent dust from collecting on the waterproof gasket.
- Avoid storing the sports pack in a cold, very hot or humid place, or together with naphthalene or camphor, as these conditions might damage the unit.

Preparation

Preparing the digital still camera

Install the digital still camera in a low-humidity room or a similar environment. Opening or closing the sports pack in hot or humid locations may result in fogging of the front glass.

For details, refer to the operating instructions supplied with the digital still camera.

1 Remove the strap from the digital still camera.
2 Insert the batteries.
For details, refer to the operating instructions supplied with the digital still camera.
3 Insert the "Memory Stick."
4 Turn on the power of the digital still camera.
5 Set the LCD screen to "ON."
6 Set each of the settings on the digital still camera to auto mode.
7 Set the AF illuminator on the digital still camera to "OFF."
This disables use of the AF illuminator.
8 Check the digital still camera's lens and LCD screen for any dirt.

F Attach the hand strap (See illustration F)

We recommend attaching the hand strap (supplied) before using the sports pack.

Note
Be careful not to pinch the hand strap when you open and close the sports pack body. Water may leak in if you do.

G Installing the digital still camera inside the sports pack

1 Turn off the power of the digital still camera.
2 Set the Mode dial of the digital still camera to "" (G-1)
3 Open the sports pack. (G-2)
Turn the buckle in the direction of the arrow ② and pull it in the direction ③ while pressing the lock release button ① to open the sports pack body.
4 Prepare the sports pack.

Be sure to read the separate "Handling the waterproof gasket." Important details regarding maintenance and handling of the waterproof gasket are described in this manual.

① Remove the waterproof gasket.
② Coat the waterproof gasket with grease.
Clean off any sand or dirt on the waterproof gasket, in the seating groove, or on the sports pack's body where it touches the waterproof gasket. Coat the waterproof gasket with a light, even layer of grease.
③ Fit the waterproof gasket.
Note
The sports pack's body may be scratched or water may leak if the cover is closed with sand or dirt on the waterproof gasket.

5 Set the Mode dial of the sports pack to the position shown in G-3.
6 Install the digital still camera inside the sports pack. (G-4)

Always be sure to turn off the power when installing or removing the digital still camera. The lens may be damaged if the power is on.

Check that the digital still camera is placed correctly.
7 Close the sports pack's body and fasten the buckle. (G-5)
Secure the sports pack's body, and fasten the buckle until it clicks.

Using the Sports Pack

H Recording (See illustration H-1)

1 Turn on the power. (H-2)
Check that the Mode dial operates normally. (H-3)
The mode is switched in the following order by turning the Mode dial:

For details of each mode, check in the LCD screen.
2 Set the Mode dial to the desired mode.
You can record pictures while looking at the LCD screen.
To record still images, set the Mode dial of the sports pack to "," " P " or "M."
To record moving images, set the Mode dial of the sports pack to "."
Sound cannot be recorded while recording moving images.
To record pictures in the various scene, set the Mode dial of the sports pack to "," "," "," "," "," "," or ".

For details, refer to the operating instructions supplied with the digital still camera.
3 Press the shutter button. (H-4)

Notes
- Do not rotate the mode dial of the digital still camera in the sports pack excessively. It may cause trouble.
- When using a flash in close-up shooting, the lower right area of the screen darken.

I Using/Setting various functions (See illustration I)

You can use the various functions of the digital still camera installed in the sports pack.

J Use the zoom

Press the zoom button. (See illustration **J**)
① Press on the W side for wide-angle. (Subject appears farther away.)
② Press on the T side for telephoto. (Subject appears closer.)

Note
If you do not record images for over three minutes, the digital still camera turns off automatically to prevent the batteries from wearing down. To use the digital still camera again, turn on the power again. For details, refer to the operating instructions supplied with the digital still camera.

K Playing back with the control button

You can play back images on the LCD screen using the control button. You cannot hear the sound.
1 Turn on the power. (K-1)
2 Set the Mode dial to "." (K-2)
3 Select the desired image with the control button. (K-3)
K-3 ① To previous image
K-3 ② To next image
For details, refer to the operating instructions supplied with the digital still camera.

L Removing the digital still camera

1 Turn off the power. (L-1)

Always be sure to turn off the power when installing or removing the digital still camera. The lens may be damaged if the power is on.

2 Set the Mode dial of the sports pack to the position shown in L-2.
3 Open the sports pack. (L-3)
4 Remove the digital still camera from the sports pack.
When the digital still camera has been used for a long time, the digital still camera heats up. Turn off the power and leave for a while to cool down before removing the digital still camera from the sports pack.

Be careful not to drop the digital still camera when removing it.

Note
Carefully wipe any water off the sports pack and your body before opening the sports pack so that no drops get onto the digital still camera.

Troubleshooting

Symptom	Cause/Corrective Actions
There are drops of water inside the sports pack.	• There are scratches or cracks on the waterproof gasket. ➔ Replace the waterproof gasket with a new one. • The waterproof gasket is not set correctly. ➔ Place the waterproof gasket evenly in the groove. • The buckle is not fastened. ➔ Fasten the buckle until it clicks.
The recording function does not work.	• The batteries have run out. ➔ Charge the batteries or replace with new ones. For details, refer to the operating instructions supplied with the digital still camera. • The "Memory Stick" is full. ➔ Insert another "Memory Stick" or erase unneeded data from the "Memory Stick." • The write-protect tab on the "Memory Stick" is set to LOCK. ➔ Set the tab to the recording position or insert a new "Memory Stick."

Specifications

Material
Plastic (PC, ABS), stainless steel, glass
Water-resistance
Waterproof gasket, buckle
Pressure-resistance
To a depth of up to 3 m (9.8 feet) underwater
Switches that can be externally operated
Power, Mode, Shutter, Zoom, Flash, Macro, Control, Self-timer, Review, Menu, Image Size/Delete, LCD status/LCD on/off
Dimension
Approx. 131 × 96 × 69 mm (5 1/4 × 3 7/8 × 2 3/4 in.) (w/h/d) (excluding projecting parts)
Mass
Approx. 210 g (7.4 oz.) (sports pack only)
Included items
Sports pack (1)
Hand strap (1)
Grease (1)
Anti-fogging lens solution (1)
Spacer (1)
Set of printed documentation

Design and specifications subject to change without notice.

English

Caractéristique principale

Utilisable jusqu'à une profondeur de 3 mètres (9,8 pieds) sous l'eau.

- Le caisson étanche SPK-SA est conçu spécialement pour l'appareil photo numérique Sony DSC-S60/S80/ST80/S90.
- Ce caisson est étanche à l'eau, ce qui permet d'utiliser l'appareil photo numérique sous la pluie, la neige ou au bord de la plage.

Un joint d'étanchéité relâché ou pincé ou la présence de sable ou de saletés sur le joint peut entraîner des infiltrations d'eau. Vérifiez le joint d'étanchéité avant d'utiliser l'équipement.

Avertissement

- Pour utiliser votre appareil photo numérique avec ce caisson, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil photo.
- Dans le cas très improbable où une anomalie du caisson causerait des dommages dus à une infiltration d'eau, notez que la garantie Sony ne couvre pas les dommages subis par le matériel (appareil photo numérique, piles, etc.) à l'intérieur du caisson, le contenu enregistré ou les frais encourus pour la prise de vues.

Précautions

- Ne soumettez pas le verre avant à des chocs importants, car il pourrait se craqueler.
- N'ouvrez pas le caisson sur la plage ou dans l'eau. Les opérations préparatoires, telles que la mise en place de l'appareil photo numérique et le changement de « Memory Stick », doivent être effectuées à l'abri de l'humidité et de l'air salin.
- Ne jetez pas le caisson dans l'eau.
- N'utilisez pas le caisson par fortes vagues.
- N'utilisez pas le caisson dans les conditions suivantes :
  – dans un endroit très chaud ou humide.
  – dans de l'eau chaude à plus de 40 °C (104 °F).
  – à des températures inférieures à 0 °C (32 °F).
  Dans de telles conditions, le matériel pourrait être endommagé par une condensation ou une infiltration d'eau.
- N'utilisez pas le caisson plus de 30 minutes d'affilée par une température supérieure à 35 °C (95 °F).
- Prenez garde à ne pas faire tomber l'appareil photo numérique lorsque vous le retirez et que vous le remettez dans le caisson.
- Ne laissez pas le caisson en plein soleil ou dans un endroit très chaud et humide pendant une longue période. Si vous n'avez pas d'autre choix que de le laisser en plein soleil, recouvrez-le d'une serviette ou d'une autre protection.
- L'appareil photo numérique s'échauffe s'il est utilisé pendant longtemps à l'intérieur du caisson. Avant de retirer l'appareil photo numérique du caisson, laissez temporairement le caisson à l'ombre ou dans un endroit frais pour qu'il se refroidisse.

• S'il y a de la crème solaire sur le caisson, prenez soin de l'éliminer convenablement avec de l'eau tiède. Si la surface du boîtier du caisson est souillée avec de la crème solaire, elle risque de se décolorer et se s'endommager (craquelures sur la surface).

Infiltration d'eau

Si de l'eau s'infiltre dans le caisson, arrêtez immédiatement de l'exposer à l'eau.
Si l'appareil photo numérique est mouillé, portez-le immédiatement chez le revendeur Sony le plus proche. Les frais de réparation seront à la charge de l'utilisateur.

Manipulation du joint d'étanchéité

Qu'est-ce qu'un joint d'étanchéité ?

Le joint d'étanchéité garantit l'étanchéité du caisson ou de tout autre équipement. (Voir illustration **A**)

L'entretien du joint d'étanchéité est très important. Le non-respect des instructions d'entretien du joint d'étanchéité peut entraîner des infiltrations d'eau et faire couler le caisson.

Manipulation du joint d'étanchéité

Fixation du joint d'étanchéité

N'installez pas le joint d'étanchéité dans des endroits sablonneux ou poussiéreux.

1 Retirez le joint d'étanchéité. (Voir illustration B)
- Vous pouvez facilement retirer le joint d'étanchéité en le soulevant dans le sens de la flèche indiquée sur l'illustration.
  Prenez garde à ne pas érafler le joint d'étanchéité avec vos ongles.
- N'utilisez pas d'objet pointu ou métallique pour retirer le joint d'étanchéité.
  Ce type d'objet risque d'érafler ou d'endommager la rainure du caisson ou le joint d'étanchéité.

2 Inspectez le joint d'étanchéité.
- Vérifiez les points suivants. En cas d'anomalie, nettoyez le joint à l'aide d'un chiffon doux ou d'un mouchoir en papier.
  – Présence de saletés, de sable, de cheveux, de poussière, de sel, de particules, etc.
  – Présence de graisse.

- Passez légèrement votre doigt sur le joint d'étanchéité pour détecter d'éventuelles saletés invisibles.
- Assurez-vous de ne pas laisser de fibres de vêtement ou de papier sur le joint d'étanchéité après l'avoir nettoyé.
- Assurez-vous que le joint d'étanchéité n'est pas craquelé, déformé, tordu, coupé, éraflé, incrusté de sable. Remplacez-le s'il est fendu ou éraflé.

3 Inspectez la rainure du joint d'étanchéité.
Des grains de sable ou de sel s'incrustent parfois dans la rainure. Retirez-les soigneusement à l'aide d'un pulvérisateur à air ou d'un disque de coton. Prenez garde à ne pas laisser de fibres de coton à l'intérieur.
4 Inspectez de la même manière la surface de contact de l'autre côté du joint d'étanchéité.
5 Appliquez une couche de graisse sur le joint d'étanchéité.
- Avec les doigts, enduisez légèrement toute la surface du joint d'étanchéité d'une petite goutte de graisse. (Voir illustration **B**)
- N'utilisez pas de mouchoir en papier ni de tissus, car les fibres risquent de coller au joint d'étanchéité.
- Veillez à ce qu'il y ait toujours une fine couche de graisse sur la surface du joint d'étanchéité. La graisse protège le joint et prévient l'usure.
- Fixez le joint d'étanchéité immédiatement après l'avoir enduit de graisse. Ne posez pas le joint enduit de graisse sur une table ou une autre surface.

6 Fixez le joint d'étanchéité dans la rainure du caisson.
Fixez le joint uniformément dans la rainure, en respectant les points suivants :
– Vérifiez qu'il n'y a pas de saletés sur le joint d'étanchéité.
– Vérifiez que le joint d'étanchéité n'est pas tordu. (Voir illustration **D**)

Vérification de l'absence de défauts d'étanchéité

Après avoir replacé le joint d'étanchéité, fermez le caisson sans insérer l'équipement que vous allez utiliser. Plongez le caisson dans l'eau à une profondeur d'environ 15 cm pendant trois minutes environ et assurez-vous que l'eau ne pénètre pas.

Entretien

Si vous faites sécher le caisson alors que la rainure du joint d'étanchéité contient encore de l'eau de mer, des cristaux de sel vont se former et peuvent diminuer l'étanchéité.

Durée de service du joint d'étanchéité

La durée de service du joint d'étanchéité varie selon la fréquence d'utilisation du caisson et les conditions d'entreposage. Elle est généralement d'une année environ.
Même si le joint d'étanchéité n'est pas craquelé ni éraflé, la déformation ou l'usure réduit ses qualités d'étanchéité. Remplacez le joint d'étanchéité par un neuf s'il est craquelé, déformé, tordu, coupé, éraflé, incrusté de sable. Une fois le remplacement effectué, vérifiez qu'il n'y a aucune infiltration d'eau.

Graisse

Utilisez la graisse fournie. L'emploi de la graisse d'un autre fabricant endommagerait le joint d'étanchéité et entraînerait des infiltrations d'eau.

Solution anti-buée

Enduisez la surface du verre avec la solution anti-buée fournie.
Elle est conçue pour empêcher la buée de se former.

Utilisation de la solution anti-buée
Appliquez 2 ou 3 gouttes du liquide sur le verre avant et étalez uniformément pour répandre le liquide à l'aide de disques de coton, d'un chiffon doux ou d'un mouchoir en papier.

Joint d'étanchéité, graisse et solution anti-buée

Vous pouvez vous procurer des joints d'étanchéités et de la graisse chez votre revendeur Sony le plus proche.
Joint d'étanchéité (N° de modèle : 2-593-541-01)
Graisse (N° de modèle : 2-582-620-01)
Solution anti-buée (N° de modèle : 3-072-039-01)

Entretien

- Après une prise de vues dans un endroit exposé à la brise marine, lavez soigneusement le caisson à l'eau douce avec les fermoirs correctement verrouillés pour en retirer le sel et le sable, puis essuyez-le avec un chiffon doux et sec. Il est recommandé de plonger le caisson dans de l'eau douce pendant 30 minutes environ. Ne laissez pas de sel dessus, car il pourrait attaquer les parties métalliques et de la rouille risquerait de se former et de causer une infiltration d'eau.
- S'il y a de la crème solaire sur le caisson, prenez soin de l'éliminer convenablement avec de l'eau tiède.
- Nettoyez l'intérieur du caisson avec un chiffon doux et sec. Ne lavez pas l'intérieur du caisson.

Effectuez les opérations d'entretien ci-dessus après chaque utilisation du caisson. N'utilisez aucune sorte de solvant, comme de l'alcool, de la benzine ou du diluant pour le nettoyage, car ces substances peuvent attaquer la finition du caisson.

Stockage du caisson

- Fixez l'entretoise fournie avec votre caisson pour protéger le joint d'étanchéité contre l'usure. (Voir illustration **E**)
- Fermez le caisson sans verrouiller les fermoirs pour protéger le joint d'étanchéité contre l'usure.
- Empêchez l'accumulation de poussière sur le joint d'étanchéité.
- Ne rangez pas le caisson dans un endroit froid, très chaud ou humide ou avec de la naphtaline ou du camphre. Ceci pourrait l'endommager.

Préparation

Préparation de l'appareil photo numérique

Installez l'appareil photo numérique autant que possible dans un endroit peu humide. En effet, l'ouverture ou la fermeture du caisson dans un endroit chaud ou humide peut provoquer la formation de buée sur le verre avant.

Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil photo numérique.
1 Retirez la dragonne de l'appareil photo numérique.
2 Insérez les piles.
Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil photo numérique.
3 Insérez le « Memory Stick ».
4 Mettez l'appareil photo numérique sous tension.
5 Réglez l'écran LCD sur « ON ».
6 Réglez toutes les fonctions de l'appareil photo numérique en mode automatique.
7 Réglez l'éclairage AF de l'appareil photo numérique sur « OFF ».
Ceci désactive l'éclairage AF.
8 Assurez-vous que l'objectif et l'écran de l'appareil photo numérique ne sont pas souillés.

F Attachez la dragonne (Voir illustration F)

Il est recommandé d'attacher la dragonne (fournie) avant d'utiliser le caisson.

Remarque
Prenez garde à ne pas coincer la dragonne lorsque vous ouvrez ou fermez le boîtier du caisson. L'eau risquerait de pénétrer à l'intérieur.

G Mise en place de l'appareil photo numérique dans le caisson

1 Mettez l'appareil photo numérique hors tension.
2 Placez le sélecteur Mode de l'appareil photo sur « ». (G-1)
3 Ouvrez le caisson. (G-2)
Tournez le fermoir dans le sens de la flèche ② et tirez dans le sens de ③ tout en appuyant sur le bouton de verrouillage ① pour ouvrir le boîtier du caisson.
4 Préparez le caisson.

Veillez à lire la section « Manipulation du joint d'étanchéité », car elle renferme des informations importantes sur l'entretien et la manipulation du joint d'étanchéité.

① Retirez le joint d'étanchéité.
② Enduisez le joint d'étanchéité de graisse.
Enlevez le sable et autres saletés présents sur le joint d'étanchéité, sur la rainure du joint ou sur la surface du boîtier entrant en contact avec le joint d'étanchéité. Enduisez le joint d'étanchéité d'une légère couche uniforme de graisse.
③ Fixation du joint d'étanchéité.
Remarque
Le boîtier du caisson risque d'être éraflé et de l'eau pourrait s'infiltrer si le couvercle est refermé alors que du sable ou de la saleté se trouve sur le joint d'étanchéité.
5 Réglez la sélecteur Mode du caisson étanche à la position indiquée dans G-3.
6 Installez l'appareil photo numérique dans le caisson. (G-4)

N'oubliez pas de mettre l'appareil photo numérique hors tension lorsque vous l'installez ou le retirez. L'objectif risque d'être endommagé si vous laissez l'appareil photo numérique sous tension.

Assurez-vous que l'appareil photo numérique est correctement installé.
7 Fermez le boîtier du caisson et bouclez le fermoir. (G-5)
Tenez bien le boîtier du caisson et bouclez le fermoir jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

Utilisation du caisson

H Prise de vues (Voir illustration H-1)

1 Mettez l'appareil sous tension. (H-2)
Assurez-vous que le sélecteur Mode fonctionne normalement. (H-3)
Le mode change dans l'ordre suivant par rotation du sélecteur Mode:



Pour plus d'informations sur chaque mode, consultez l'écran LCD.
2 Réglez le sélecteur Mode sur la position appropriée.
Vous pouvez enregistrer des images tout en regardant l'écran LCD.
Pour enregistrer des images fixes, réglez le sélecteur Mode du caisson sur « », « P » ou « M ».
Pour enregistrer des images animées, réglez le sélecteur Mode du caisson sur « ».
Il est impossible d'enregistrer des sons en même temps que des images animées.
Pour filmer des scènes variées, réglez le sélecteur Mode du caisson sur « », « », « », « », « », « », « » ou « ».

Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil photo numérique.
3 Appuyez sur le déclencheur. (H-4)

Remarques
- Ne tournez pas trop fort la sélecteur Mode de l'appareil photo dans le caisson étanche. Cela peut causer un problème.
- Si vous utilisez un flash pour la photographie de gros plans, le bord inférieur droit de l'écran sera plus sombre.

I Utilisation/Réglage des diverses fonctions (Voir illustration I)

Vous pouvez utiliser les diverses fonctions de l'appareil photo numérique lorsqu'il est installé dans le caisson.

J Utilisation du zoom

Appuyez sur la touche de zoom. (Voir illustration **J**)
① Appuyez sur le côté W pour une prise de vues grand angle. (Le sujet s'éloigne.)
② Appuyez sur le côté T pour une prise de vues au téléobjectif. (Le sujet se rapproche.)

Remarque
Si vous n'utilisez pas l'appareil photo numérique pendant plus de trois minutes lors d'une prise de vues, il s'éteint automatiquement pour économiser les piles. Pour utiliser de nouveau l'appareil photo numérique, remettez-le sous tension. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil photo numérique.

K Lecture à l'aide de la touche de commande

Vous pouvez visionner des images sur l'écran LCD à l'aide de la touche de commande. Le son n'est pas audible.
1 Mettez l'appareil sous tension. (K-1)
2 Réglez le sélecteur Mode sur « ». (K-2)
3 Sélectionnez l'image souhaitée à l'aide de la touche de commande. (K-3)
K-3 ① Vers l'image précédente
K-3 ② Vers l'image suivante
Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil photo numérique.

L Retrait de l'appareil photo numérique

1 Mettez l'appareil hors tension. (L-1)

N'oubliez pas de mettre l'appareil photo numérique hors tension lorsque vous l'installez ou le retirez. L'objectif risque d'être endommagé si vous laissez l'appareil photo numérique sous tension.

2 Réglez la sélecteur Mode du caisson étanche à la position indiquée dans L-2.
3 Ouvrez le caisson. (L-3)
4 Retirez l'appareil photo numérique du caisson.
Lorsque l'appareil photo numérique a fonctionné pendant une longue période, il est relativement chaud. Mettez l'appareil photo numérique hors tension et laissez-le refroidir pendant un certain temps avant de le retirer du caisson.

Veillez à ne pas faire tomber l'appareil photo numérique en le retirant.

Remarque
Essuyez soigneusement le caisson et séchez-vous avant d'ouvrir le caisson pour qu'aucune goutte d'eau ne pénètre à l'intérieur de l'appareil photo numérique.

En cas de problème

Symptôme	Cause/Remèdes
Présence de gouttes d'eau à l'intérieur du caisson	• Le joint d'étanchéité est éraflé ou craquelé. ➔ Remplacez-le par un neuf. • Le joint d'étanchéité n'est pas correctement disposé. ➔ Disposez-le uniformément dans la rainure. • Le fermoir n'est pas verrouillé. ➔ Verrouillez-le jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
La fonction d'enregistrement ne fonctionne pas	• Les piles sont épuisées. ➔ Rechargez-les ou remplacez-les par des neuves. Pour le détail, voir le mode d'emploi fourni avec l'appareil photo. • Le « Memory Stick » est saturé. ➔ Insérez un autre « Memory Stick » ou effacez les données inutiles du « Memory Stick ». • Le taquet de protection en écriture du « Memory Stick » est réglé sur LOCK. ➔ Réglez le taquet sur la position d'enregistrement ou insérez un « Memory Stick » neuf.

Spécifications

Matière
Plastique (PC, ABS), acier inoxydable, verre
Etanchéité à l'eau
Joint d'étanchéité, fermoir
Résistance à la pression
Jusqu'à une profondeur de 3 m (9,8 pieds) sous l'eau
Commutateurs pouvant être commandés de l'extérieur
Alimentation, Mode, Déclencheur, Zoom, Flash, Macro, Commande, Retardateur, Revue, Menu, Taille de l'image/Suppression, Etat LCD/Marche/Arrêt LCD
Dimensions
131 × 96 × 69 mm (5 1/4 × 3 7/8 × 2 3/4 po.) (l/h/p) environ (parties saillantes non compris)
Poids
210 g (7,4 on.) (caisson uniquement)
Articles inclus
Caisson (1)
Dragonne (1)
Graisse (1)
Solution anti-buée (1)
Entretoise (1)
Jeu de documents imprimés

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Français





Características principales

Utilizable bajo agua a una profundidad de hasta 3 metros.

- Este portacámara deportivo SPK-SA es para uso exclusivo con la cámara digital de imágenes fijas DSC-S60/S80/ST80/S90 de Sony.
- Este portacámara deportivo es resistente al agua, lo que permite utilizar la cámara digital de imágenes fijas bajo la lluvia, la nieve o en la playa.

Una junta impermeable floja, atrapada, con arena o sucia puede causar la infiltración de agua. Asegúrese de comprobar la junta impermeable antes de su uso.

Aviso

- Para utilizar la cámara digital de imágenes fijas con este portacámara, consulte el manual de instrucciones de la cámara digital de imágenes fijas.
- En el caso improbable de que un mal funcionamiento del portacámara deportivo ocasione daños debidos a una infiltración de agua, Sony no se responsabilizará de los daños ocasionados al equipo alojado en él (cámara digital, baterías, etc.) ni del contenido grabado, ni tampoco de los gastos relacionados con la fotografía.

Precauciones

- No someta el cristal frontal a golpes fuertes ya que podría agrietarse.
- Evite abrir el portacámara deportivo en la playa o en el agua. Los preparativos tales como la instalación de la cámara digital y el cambio del "Memory Stick" deberán realizarse en un lugar de poca humedad y sin aire salino.
- No arroje el portacámara deportivo al agua.
- Evite utilizar el portacámara deportivo en lugares con fuertes olas.
- Evite utilizar el portacámara deportivo en las situaciones siguientes:
  – en un lugar muy cálido o húmedo.
  – en agua más caliente de 40 ºC.
  – a temperaturas inferiores a 0 ºC.
  En estas situaciones podría producirse condensación de humedad o infiltraciones de agua y dañarse el equipo.
- No utilice el portacámara deportivo durante más de 30 minutos con temperaturas superiores a los 35 ºC.
- No permita que se caiga la cámara digital de imágenes fijas al extraerla o colocarla dentro del portacámara deportivo.
- No deje el portacámara deportivo bajo la luz solar directa en un lugar muy cálido y húmedo durante largo tiempo. Si no puede evitar dejarlo bajo la luz solar directa, asegúrese de cubrirlo con una toalla u otro tipo de protección.
- La cámara digital de imágenes fijas se calentará si se utiliza dentro del portacámara deportivo durante mucho tiempo. Antes de extraer la cámara digital del portacámara deportivo, deje éste a la sombra o en otro lugar fresco durante algún tiempo para que se enfríe.

- Si hay aceite solar en el portacámara deportivo, asegúrese de lavarlo completamente utilizando agua tibia. Si dejase el portacámara deportivo con aceite solar en su cuerpo, la superficie del mismo podría decolorarse o dañarse (como rajas en la superficie).

Infiltración de agua

En caso de producirse una infiltración de agua en el interior, deje de exponer el portacámara deportivo al agua inmediatamente.
Si se moja la cámara digital de imágenes fijas, llévela inmediatamente al distribuidor Sony más cercano. Los costes de reparación tendrá que abonarlos el usuario.

Manejo de la junta impermeable

¿Qué es la junta impermeable?

La junta impermeable asegura la calidad impermeable del portacámara deportivo y de otros equipos. (Consulte la ilustración **A**)

El mantenimiento de la junta impermeable es muy importante. Si no realiza el mantenimiento de la junta impermeable siguiendo las instrucciones, podría provocar infiltraciones de agua y hacer que se inunde el portacámara deportivo.

Manejo de la junta impermeable

Ajuste la junta impermeable

Evite fijar la junta impermeable en lugares polvorientos o con arena.

1. **Retire la justa impermeable. (Consulte la ilustración B)**
   - Puede extraer la junta impermeable con facilidad levantándola en el sentido que indica la flecha en la ilustración.
     Procure no arañar la junta impermeable con las uñas.
   - No utilice ningún objeto de metal ni punzante para extraer la junta impermeable.
     Este tipo de objetos podría arañar o dañar la ranura del portacámara deportivo o la junta impermeable.
2. **Inspeccione la junta impermeable.**
   - Compruebe la junta para detectar la presencia de los siguientes elementos. Si se encontrara alguno de estos elementos, límpielo con un paño suave o un pañuelo de papel.
     – ¿Contiene la junta impermeable suciedad, arena, cabellos, polvo, sal, virutas de metal, etc.?
     – ¿Contiene la junta impermeable grasa antigua?



   - Pase ligeramente la yema del dedo alrededor de la junta impermeable para comprobar si hubiera algo de suciedad no visible.
   - Procure no dejar ninguna fibra del paño ni del pañuelo de papel en la junta impermeable después de limpiarla.
   - Compruebe la junta impermeable por si tuviera grietas, torceduras, deformaciones, rajas finas, rasguños, restos de arena, etc. En caso de que esté agrietada o rasgada, cambie la junta impermeable.

3. **Inspeccione la ranura de la junta impermeable.**
   Es posible que en ocasiones se introduzcan granos de arena o sal sólida en la ranura. Retírelos con cuidado soplando con un aerosol de aire y frotándolos con una bola de algodón. Tenga cuidado de no dejar dentro ninguna fibra de la bola de algodón.
4. **Explore la superficie de contacto del otro lado de la junta impermeable de la misma forma.**
5. **Aplique una capa protectora de grasa a la junta impermeable.**
   - Utilice la yema de los dedos para esparcir una capa delgada por toda la superficie de la junta impermeable con una gotita de grasa. (Consulte la ilustración C)
   - No utilice papel ni paños de fibras que pudieran adherirse a la junta impermeable.
   - Asegúrese de que la junta impermeable cuente siempre con una capa protectora delgada de grasa en su superficie. La grasa protege la junta impermeable y evita el desgaste.
   - Ajuste la junta impermeable inmediatamente después de recubrirla con la grasa. No deje la junta impermeable recubierta de grasa sobre la mesa ni sobre ninguna otra superficie.
6. **Ajuste la junta impermeable a la ranura del portacámara deportivo.**
   Ajuste la junta impermeable uniformemente en la ranura, prestando atención a los siguientes puntos:
   – Compruebe si la junta impermeable presenta suciedad.
   – Compruebe que la junta impermeable no esté torcida.
   (Consulte la ilustración D)

Cómo comprobar si existe infiltración de agua

Una vez sustituida la junta impermeable, cierre el portacámara deportivo sin insertar el equipo que va a utilizar. Sumerja el portacámara deportivo en agua a una profundidad de unos 15 cm durante aproximadamente tres minutos y compruebe que no se haya infiltrado agua.

Mantenimiento

Si se deja secar el portacámara deportivo cuando todavía hay agua del mar en la ranura de la junta impermeable, se formarán cristales salinos que podrían dañar el funcionamiento de la junta impermeable.

Vida útil de la junta impermeable

La vida útil de la junta impermeable varía según las condiciones y la frecuencia de uso del portacámara deportivo. Por lo general, es de aproximadamente un año.
Aunque la junta impermeable no esté agrietada ni rasgada, la deformación o el desgaste reducen sus cualidades de impermeabilidad. Sustituya la junta impermeable por una nueva si encuentra grietas, torceduras, deformaciones, rajas finas, rasguños, restos de arena, etc.
Una vez sustituida, compruebe que no se infiltra agua.

Grasa

Utilice la grasa suministrada. La utilización de grasa de otros fabricantes podría dañar la junta impermeable y causar la infiltración de agua.

Solución antiempañante para el objetivo

Recubra la superficie del cristal con la solución antiempañante suministrada para el objetivo.
Resulta efectiva para evitar el empañamiento.

Utilización de la solución antiempañante para el objetivo
Aplique 2 ó 3 gotas del líquido en el cristal frontal y frote firmemente para esparcir el líquido utilizando un bastoncillo de algodón, un paño suave o un pañuelo de papel.

Junta impermeable, grasa y solución antiempañante para el objetivo

Puede adquirir la junta impermeable y la grasa en su distribuidor Sony más cercano.
Junta impermeable (nº modelo 2-593-541-01)
Grasa (nº modelo 2-582-620-01)
Solución antiempañante para el objetivo (nº modelo 3-072-039-01)

Mantenimiento

- Después de grabar en un lugar expuesto a brisas marinas, lave el portacámara deportivo con agua fresca y con las hebillas perfectamente abrochadas para retirar la sal y la arena y, a continuación, frótelo con un paño suave y seco. Se recomienda sumergir el portacámara deportivo en agua dulce durante unos 30 minutos. Si se deja sal en él, podrían dañarse las partes metálicas o formarse óxido y ocasionar infiltraciones de agua.
- Si hay aceite solar en el portacámara deportivo, lávelo completamente utilizando agua tibia.
- Limpie el interior del portacámara deportivo con un paño suave y seco No lave el interior del portacámara deportivo.

Asegúrese de realizar el mantenimiento indicado cada vez que utilice el portacámara. No use ningún disolvente, como alcohol, bencina o diluyente para limpiarlo, ya que podría dañar el acabado de la superficie del portacámara deportivo.

Cuando vaya a almacenar el portacámara deportivo

- Coloque el espaciador suministrado con el portacámara deportivo para evitar el desgaste de la junta impermeable. (Consulte la ilustración E)
- Cierre el portacámara sin apretar las hebillas para evitar el desgaste de la junta impermeable.
- Evite que se acumule polvo en la junta impermeable.
- Evite almacenar el portacámara deportivo en un lugar frío, muy cálido o húmedo, ni junto a naftalina ni alcanfor, ya que estas condiciones podrían dañar la unidad.

Preparación

Preparación de la cámara digital

Instale la cámara digital en una sala con baja humedad o un entorno similar. Si abre o cierra el portacámara deportivo en un lugar cálido o húmedo, se podría empañar el cristal frontal.

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con la cámara digital.

1. **Retire la correa de la cámara digital.**
2. **Inserte las baterías.**
   Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con la cámara digital.
3. **Inserte el "Memory Stick".**
4. **Encienda la cámara digital.**
5. **Ajuste la pantalla LCD en "ON".**
6. **Coloque cada uno de los ajustes de la cámara digital en el modo automático.**
7. **Ajuste el iluminador de enfoque automático (AF) de la cámara digital en "OFF".**
   De este modo se inhabilitará la utilización del iluminador AF.
8. **Compruebe si hay suciedad en el objetivo de la cámara digital o en la pantalla LCD.**

F Fije la correa de muñeca (Consulte la ilustración F)

Se recomienda fijar la correa de muñeca (suministrada) antes de utilizar el portacámara deportivo.

Nota
Procure que la correa de muñeca no quede atrapada cuando abra y cierre el cuerpo del portacámara deportivo. De lo contrario, podría infiltrarse agua.

G Instalación de la cámara digital dentro del portacámara deportivo

1. **Desconecte la alimentación de la cámara digital.**
2. **Ponga el selector de modo de la cámara digital en "📷". (G-1)**
3. **Abra el portacámara deportivo. (G-2)**
   Gire la hebilla en el sentido de la flecha ②, y tire en el sentido de ③ manteniendo presionado el botón de desbloqueo ① para abrir el cuerpo del portacámara deportivo.
4. **Prepare el portacámara deportivo.**

   Asegúrese de leer el apartado "Manejo de la junta impermeable". Los detalles importantes relacionados con el mantenimiento y manejo de la junta impermeable se describen en este manual.

   ① Retire la junta impermeable.
   ② Recubra la junta impermeable con grasa.
   Limpie la arena o la suciedad de la junta impermeable, de la ranura de ajuste o de la parte del cuerpo del portacámara deportivo que esté en contacto con dicha junta. Recubra la junta impermeable con una capa ligera y uniforme de grasa.
   ③ Ajuste la junta impermeable.
   Nota
   El cuerpo del portacámara deportivo puede rayarse o puede producirse infiltración de agua si se cierra la cubierta con arena o suciedad en la junta impermeable.
5. **Ponga el dial de modo del portacámara deportivo en la posición mostrada en G-3.**
6. **Instale la cámara digital en el interior del portacámara deportivo. (G-4)**

   Antes de instalar o extraer la cámara digital, desconecte su alimentación. Si deja la alimentación conectada, el objetivo podría dañarse.

   Compruebe que la cámara digital esté correctamente instalada.
7. **Cierre el cuerpo del portacámara deportivo y abroche la hebilla. (G-5)**
   Asegure el cuerpo del portacámara deportivo y abroche la hebilla hasta que se oiga un clic.

Utilización del portacámara deportivo

H Grabación (Consulte la ilustración H-1)

1. **Conecte la alimentación. (H-2)**
   Compruebe si el selector de modo funciona normalmente. (H-3)
   El modo cambiará en el orden siguiente cuando gire el selector de modo:
   P ⇄ 📷 ⇄ ▶ ⇄ 🎞 ⇄ … ⇄ ☽ ⇄ M
   Para obtener más información acerca de cada modo, compruebe la pantalla LCD.
2. **Ajuste el selector de modo en el modo deseado.**
   Podrá grabar imágenes observando la pantalla LCD.
   Para grabar imágenes fijas, ajuste el selector de modo del portacámara deportivo en "📷", "P" o "M".
   Para grabar imágenes en movimiento, ajuste el selector de modo del portacámara deportivo en "🎞".
   Durante la grabación de imágenes en movimiento no podrá grabarse sonido.
   Para grabar imágenes en varias escenas, ajuste el selector de modo del portacámara deportivo en "", "", "", "", "", "" o "☽".

   Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con la cámara digital.
3. **Pulse el botón del disparador. (H-4)**

Notas
- No gire excesivamente el selector de modo de la cámara digital del portacámara deportivo. Esto podría causar problemas.
- Cuando utilice el flash para tomar primeros planos, el área derecha inferior de la pantalla se oscurecerá.

I Utilización/Ajuste de varias funciones (Consulte la ilustración I)

Podrá utilizar varias funciones de la cámara digital instalada en el portacámara deportivo.

J Utilización del zoom

Pulse el botón del zoom. (Consulte la ilustración J)
① Pulse el lado W para gran angular. (El motivo aparecerá más alejado.)
② Pulse el lado T para telefoto. (El motivo aparecerá más cerca.)

Nota
Si no graba imágenes durante más de tres minutos, la alimentación de la cámara digital se desconectará automáticamente para evitar que se descarguen las baterías. Para volver a utilizar la cámara digital, vuelva a conectar su alimentación. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con la cámara digital.

K Reproducción con el botón de control

Puede reproducir imágenes en la pantalla LCD utilizando el botón de control. No podrá oír el sonido.

1. **Conecte la alimentación. (K-1)**
2. **Ajuste el selector de control en "▶". (K-2)**
3. **Seleccione la imagen deseada con el botón de control. (K-3)**
   K-3 ① A la imagen anterior
   K-3 ② A la imagen siguiente

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con la cámara digital.

L Extracción de la cámara digital

1. **Desconecte la alimentación. (L-1)**

   Antes de instalar o extraer la cámara digital, desconecte siempre su alimentación. Si deja la alimentación conectada, el objetivo podría dañarse.

2. **Ponga el selector de modo del portacámara deportivo en la posición mostrada en L-2.**
3. **Abra el portacámara deportivo. (L-3)**
4. **Extraiga la cámara digital del portacámara deportivo.**
   Cuando haya utilizado la cámara digital durante mucho tiempo, se calentará. Desconecte la alimentación de la cámara digital y deje que se enfríe durante un tiempo antes de extraerla del portacámara deportivo.

   Procure que no se caiga la cámara digital cuando la extraiga.

Nota
Antes de abrir el portacámara deportivo, limpie con cuidado cualquier resto de agua que hubiera en éste y en su cuerpo para evitar que entren gotas en la cámara digital.

Solución de problemas

Síntoma	Causa/acciones correctivas
Hay gotas de agua dentro del portacámara deportivo.	• La junta impermeable presenta rasguños o grietas. ➜ Sustituya la junta impermeable por otra nueva. • La junta impermeable no está colocada correctamente. ➜ Coloque la junta impermeable uniformemente en la ranura. • La hebilla no está abrochada. ➜ Abroche la hebilla hasta que se oiga un clic.
La función de grabación no se activa.	• Las baterías se han agotado. ➜ Cargue las baterías, o sustitúyalas por otras nuevas. Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con la cámara digital. • El "Memory Stick" está lleno. ➜ Insert another "Memory Stick" o borre datos que no necesite del "Memory Stick". • La lengüeta de protección contra escritura del "Memory Stick" está ajustada en LOCK. ➜ Ajuste la lengüeta en la posición de grabación o inserte un "Memory Stick" nuevo.

Especificaciones

Material
Plástico (PC, ABS), acero inoxidable, cristal
Estanqueidad
Justa impermeable, hebilla
Resistencia a la presión
Hasta una profundidad de 3 metros bajo el agua
Interruptores que se pueden accionar externamente
Alimentación, Modo, Disparador, Zoom, Flash, Macro, Control, Autodisparador, Revisión, Menú, Tamaño de imagen/eliminar, Estado de la pantalla LCD/encendido/apagado de la pantalla LCD
Dimensiones
Aprox. 131 × 96 × 69 mm (an/al/prf)
(excluyendo partes salientes)
Peso
Aprox. 210 g (solamente el portacámara deportivo)
Elementos incluidos
Portacámara deportivo (1)
Correa de muñeca (1)
Grasa (1)
Solución antiempañante para el objetivo (1)
Espaciador (1)
Juego de documentación impresa

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Belangrijkste kenmerk

Te gebruiken tot op een diepte van maximaal 3 meter onder water.

- Deze sportbehuizing SPK-SA is uitsluitend bestemd voor gebruik met de digitale fotocamera DSC-S60/S80/ST80/S90 van Sony.
- Deze sportbehuizing is waterbestendig, zodat u de digitale fotocamera kunt gebruiken in de regen of sneeuw of aan het strand.

Als de waterdichte pakking loszit of beschadigd is of als er zand of vuil in de waterdichte pakking is terechtgekomen, kan dit lekkage onder water tot gevolg hebben. Controleer de waterdichte pakking voordat u deze gebruikt.

Opmerking

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de digitale fotocamera voordat u de digitale fotocamera gebruikt met deze behuizing.
- In het onwaarschijnlijke geval dat er bij een defect aan de sportbehuizing schade wordt veroorzaakt door waterlekkage, aanvaardt Sony geen aansprakelijkheid voor beschadiging van de apparatuur in de behuizing (digitale fotocamera, batterijen, enzovoort) en de gemaakte opnamen en evenmin voor de kosten die verbonden zijn aan het fotograferen.

Voorzorgsmaatregelen

- Stel het glas aan de voorkant niet bloot aan sterke trillingen. Het glas kan hierdoor barsten.
- Open de sportbehuizing niet aan het strand of op het water. U moet de voorbereiding, zoals het installeren van de digitale fotocamera en het wijzigen van de "Memory Stick", uitvoeren op een plaats met een lage vochtigheid en geen zoute lucht.
- Gooi de sportbehuizing niet in het water.
- Gebruik de sportbehuizing niet op plaatsen met een sterke golfslag.
- Gebruik de sportbehuizing niet onder de volgende omstandigheden:
  – op zeer warme of vochtige plaatsen.
  – in water met een temperatuur van boven 40 °C.
  – bij temperaturen beneden 0 °C.
  Onder deze omstandigheden kan vochtcondensatie of waterlekkage optreden en kan de apparatuur worden beschadigd.
- Bij temperaturen boven 35 °C mag u de sportbehuizing niet langer dan 30 minuten achtereen gebruiken.
- Laat de digitale fotocamera niet vallen als u deze verwijdert uit of plaatst in de sportbehuizing.
- Laat de sportbehuizing niet langere tijd in direct zonlicht op een zeer warme en vochtige plaats liggen. Als u de sportbehuizing toch in direct zonlicht moet laten liggen, moet u de behuizing bedekken met een handdoek of andere bescherming.
- De digitale fotocamera wordt warm na langdurig gebruik in de sportbehuizing. Voordat u de digitale fotocamera uit de sportbehuizing haalt, moet u de sportbehuizing met de camera een tijdje in de schaduw of op een andere locatie leggen, zodat de camera kan afkoelen.

- Als er zonnebrandolie op de sportbehuizing terechtkomt, moet u de behuizing goed reinigen met lauw water. Als u de zonnebrandolie niet van de sportbehuizing verwijdert, kan de buitenkant van de sportbehuizing verkleuren of beschadigen (er kunnen scheurtjes in het oppervlak ontstaan).

Waterlekkage

Als er waterlekkage optreedt, moet u de sportbehuizing niet langer aan water blootstellen.
Als de digitale fotocamera nat wordt, moet u de camera direct naar de dichtstbijzijnde Sony-handelaar brengen. De klant moet eventuele reparatiekosten betalen.

De waterdichte pakking gebruiken

Wat is de waterdichte pakking?

sportbehuizing of andere apparatuur tegen water wordt beschermd.
(Zie afbeelding A)

Het is erg belangrijk dat u de waterdichte pakking goed onderhoudt. Als u de waterdichte pakking niet goed onderhoudt zoals in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven, kan er water in de behuizing lekken en kan de sportbehuizing zinken.

De waterdichte pakking gebruiken

De waterdichte pakking aanbrengen

Breng de waterdichte pakking niet aan op locaties met veel stof of zand.

1. **Verwijder de waterdichte pakking. (Zie afbeelding B)**
   - U kunt de waterdichte pakking gemakkelijk verwijderen door deze in de richting van de pijl te trekken, zoals in de afbeelding wordt aangegeven.
     Zorg dat u met uw nagel geen krassen op de waterdichte pakking maakt.
   - Verwijder de waterdichte pakking niet met een puntig of metalen voorwerp.
     U kunt hiermee krassen op de groef van de sportbehuizing of de waterdichte pakking maken of deze beschadigen.
2. **Controleer de waterdichte pakking.**
   - Controleer zorgvuldig of er vuil aanwezig is. Is dit het geval, dan moet u het vuil verwijderen met een zachte doek of een papieren zakdoekje.
     – Bevinden er zich vuil, zand, haren, stof, zout, draadjes, enzovoort op de waterdichte pakking?
     – Bevinden er zich resten smeervet op de waterdichte pakking?

   - Ga voorzichtig met uw vingertop over de waterdichte pakking om te controleren op vuil dat niet zichtbaar is.
   - Zorg dat er geen resten van een doek of papieren zakdoekje achterblijven op de waterdichte pakking nadat u de pakking hebt schoongemaakt.
   - Controleer de waterdichte pakking op barstjes, onregelmatigheid, vervorming, haarscheurtjes, zand, enzovoort. Vervang de waterdichte pakking als deze is gebarsten of bekrast.



3. **Controleer de groef van de waterdichte pakking.**
   Zandkorrels of opgedroogd zout kunnen soms in de groef terechtkomen. Blaas het zand en zout weg met een verstuiver of veeg het weg met een wattenstaafje. Zorg dat er geen resten van het wattenstaafje achterblijven.
4. **Controleer op dezelfde manier het contactgedeelte aan de andere kant van de waterdichte pakking.**
5. **Smeer een laagje smeervet op de waterdichte pakking.**
   - Breng met uw vingertoppen een dun laagje smeervet aan op het gehele oppervlak van de waterdichte pakking. (Zie afbeelding C)
   - Gebruik geen papier of stof omdat vezels op de waterdichte pakking kunnen achterblijven.
   - Zorg dat er altijd een dun laagje smeervet op het oppervlak van de waterdichte pakking zit. Het smeervet beschermt de waterdichte pakking en voorkomt slijtage.
   - Breng de waterdichte pakking direct aan nadat u een laagje smeervet hebt aangebracht. Laat de ingevette waterdichte pakking niet op een tafel of ander oppervlak liggen.
6. **Plaats de waterdichte pakking in de groef van de sportbehuizing.**
   Plaats de waterdichte pakking gelijkmatig in de groef en let met name op de volgende punten:
   – Controleer op stof op de waterdichte pakking.
   – Controleer of de waterdichte pakking niet is gedraaid.
   (Zie afbeelding D)

Controleren op waterlekkage

Nadat u de waterdichte pakking hebt vervangen, sluit u de sportbehuizing zonder de apparatuur die u wilt gebruiken, in de behuizing te plaatsen. Houd de sportbehuizing ongeveer drie minuten 15 cm onder water en controleer of er geen water in de behuizing lekt.

Onderhoud

Als u de sportbehuizing laat opdrogen met zout water in de groef van de waterdichte pakking, kan er zout kristalliseren waardoor de functies van de waterdichte pakking kunnen verminderen.

Gebruiksduur van de waterdichte pakking

De gebruiksduur van de waterdichte pakking verschilt, afhankelijk van hoe vaak en onder welke omstandigheden u de sportbehuizing gebruikt. De gebruiksduur is over het algemeen één jaar.
Zelfs als de waterdichte pakking niet is gebarsten of bekrast, neemt de waterdichtheid van de pakking toch af door vervorming en slijtage.
Vervang de waterdichte pakking door een nieuwe als u barstjes, onregelmatigheid, vervorming, haarscheurtjes, krassen of zand aantreft.
Als u de pakking hebt vervangen, controleert u of er geen water in lekt.

Smeervet

Gebruik het bijgeleverde smeervet. Smeervet van een andere fabrikant kan de waterdichte pakking beschadigen en waterlekkage veroorzaken.

Vloeistof tegen het beslaan van de lens

Breng een laagje vloeistof tegen het beslaan van de lens aan op het oppervlak van het glas.
U voorkomt zo dat het glas beslaat.

De vloeistof tegen het beslaan van de lens gebruiken
Breng 2 of 3 druppels vloeistof aan op het glas aan de voorkant en verdeel de vloeistof gelijkmatig met een wattenstaafje, een zachte doek of een papieren zakdoekje.

Waterdichte pakking, smeervet en vloeistof tegen het beslaan van de lens

U kunt de waterdichte pakking en het smeervet verkrijgen bij de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Waterdichte pakking (modelnummer 2-593-541-01)
Smeervet (modelnummer 2-582-620-01)
Vloeistof tegen het beslaan van de lens (modelnummer 3-072-039-01)

Onderhoud

- Wanneer u opnamen hebt gemaakt in een omgeving met zeewind, moet u de sportbehuizing goed uitwassen met zoet water om zout en zand te verwijderen. Hierbij moeten de sluitklemmen gesloten zijn. Veeg de behuizing af met een zachte, droge doek. U kunt het beste de sportbehuizing ongeveer 30 minuten onderdompelen in zoet water. Als er zout op de sportbehuizing achterblijft, kunnen metalen delen worden beschadigd of kan er roest ontstaan waardoor de behuizing kan gaan lekken.
- Als er zonnebrandolie op de sportbehuizing komt, moet u de behuizing goed reinigen met lauw water.
- Reinig de binnenkant van de sportbehuizing met een zachte, droge doek. Maak de binnenkant van de sportbehuizing niet nat.

Voer het bovenstaande onderhoud altijd uit als u de sportbehuizing gebruikt. Gebruik geen oplosmiddelen, zoals alcohol, benzine of thinner, omdat deze het oppervlak van de sportbehuizing kunnen beschadigen.

De sportbehuizing opbergen

- Bevestig het tussenstuk dat bij de sportbehuizing wordt geleverd om slijtage van de waterdichte pakking te voorkomen. (Zie afbeelding E)
- Sluit de behuizing zonder de sluitklemmen vast te maken om slijtage van de waterdichte pakking te voorkomen.
- Zorg dat er geen stof op de waterdichte pakking komt.
- Bewaar de sportbehuizing niet op een koude, zeer hete of vochtige plaats of samen met naftaleen of kamfer. Hierdoor kan de behuizing worden beschadigd.

Voorbereiding

De digitale fotocamera voorbereiden

Installeer de digitale fotocamera in een ruimte met een lage luchtvochtigheid of een vergelijkbare omgeving. Als u de behuizing in een zeer warme of vochtige omgeving opent, kan het glas aan de voorkant beslaan.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de digitale fotocamera voor meer informatie.

1. **Verwijder de polsband van de digitale fotocamera.**
2. **Plaats de batterijen.**
   Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de digitale fotocamera voor meer informatie.
3. **Plaats de "Memory Stick".**
4. **Schakel de digitale fotocamera in.**
5. **Stel het LCD-scherm in op "ON".**
6. **Stel de instellingen van de digitale fotocamera in op automatisch.**
7. **Stel de AF-verlichting op de camera in op "OFF".**
   Hierdoor wordt het gebruik van de AF-verlichting uitgeschakeld.
8. **Controleer of de lens van de digitale fotocamera en het LCD-scherm vuil zijn.**

F De polsband bevestigen (Zie afbeelding F)

U kunt het beste de polsband (bijgeleverd) bevestigen voordat u de sportbehuizing gebruikt.

Opmerking
Zorg dat de polsband niet beklemd raakt wanneer u sportbehuizing opent en sluit. Er kan water in de behuizing lekken.

G De digitale fotocamera in de sportbehuizing plaatsen

1. **Schakel de digitale fotocamera uit.**
2. **Zet de functiekeuzeknop van de digitale fotocamera op "📷". (G-1)**
3. **Open de sportbehuizing. (G-2)**
   Draai de sluitklem in de richting van de pijl ② en trek deze dan in de richting ③ terwijl u de ontgrendelknop ① ingedrukt houdt, om de sportbehuizing te openen.
4. **Maak de sportbehuizing gereed voor gebruik.**

   Lees ook het gedeelte "De waterdichte pakking gebruiken". In dit gedeelte wordt informatie gegeven over het onderhoud en gebruik van de waterdichte pakking.

   ① Verwijder de waterdichte pakking.
   ② Vet de waterdichte pakking in met smeervet.
   Verwijder zand en vuil van de waterdichte pakking, uit de groef of van het hoofdgedeelte van de sportbehuizing waar deze de waterdichte pakking raakt. Bedek de waterdichte pakking met een dun, gelijkmatig laagje smeervet.
   ③ De waterdichte pakking aanbrengen.
   Opmerking
   Het hoofdgedeelte van de sportbehuizing kan worden bekrast of kan gaan lekken als de klep wordt gesloten met zand of vuil op de waterdichte pakking.
5. **Zet de functiekeuzeknop van de sportbehuizing in de stand die wordt getoond in G-3.**
6. **Plaats de digitale fotocamera in de sportbehuizing. (G-4)**

   Schakel de stroom altijd uit wanneer u de digitale fotocamera plaatst in of verwijdert uit de behuizing. De lens kan worden beschadigd als de stroom is ingeschakeld.

   Controleer of de digitale fotocamera juist is geplaatst.
7. **Sluit het hoofdgedeelte van de sportbehuizing en maak de sluitklem vast. (G-5)**
   Maak het hoofdgedeelte van de sportbehuizing vast en maak de sluitklem vast tot deze klikt.

De sportbehuizing gebruiken

H Opnemen (Zie afbeelding H-1)

1. **Schakel de stroom in. (H-2)**
   Controleer of de functiekeuzeknop naar behoren werkt. (H-3)
   Door aan de functiekeuzeknop te draaien, kiest u de functies als volgt:
   P ⇄ 📷 ⇄ ▶ ⇄ 🎞 ⇄ … ⇄ ☽ ⇄ M
   Meer informatie over de standen kunt u aflezen op het LCD-scherm.
2. **Stel de functiekeuzeknop in op de gewenste stand.**
   U kunt beelden opnemen terwijl u naar het LCD-scherm kijkt.
   Als u stilstaande beelden wilt opnemen, stelt u de functiekeuzeknop van de sportbehuizing in op "📷", "P" of "M".
   Wilt u bewegende beelden opnemen, dan stelt u de functiekeuzeknop van de sportbehuizing in op "🎞".
   U kunt geen geluid opnemen wanneer u de bewegende beelden opneemt.
   Voor het maken van opnamen onder allerlei omstandigheden zet u de functiekeuzeknop van de sportbehuizing in de "", "", "", "", "", "" of "☽" stand.

   Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de digitale fotocamera voor meer informatie.
3. **Druk op de sluitertoets. (H-4)**

Opmerkingen
- Draai niet onnodig vaak aan de functiekeuzeknop van de digitale fotocamera in de sportbehuizing. Dat zou storing kunnen veroorzaken.
- Wanneer u de flitser gebruikt voor opnamen in close-up, kan de rechter benedenhoek van het scherm donker uitvallen.

I Verschillende functies gebruiken/instellen (Zie afbeelding I)

U kunt de verschillende functies gebruiken van de digitale fotocamera die in de sportbehuizing is geplaatst.

J Zoomfunctie gebruiken

Druk de zoomtoets. (Zie afbeelding J)
① Druk op de W-zijde voor groothoekopnamen.
(Het onderwerp lijkt verder weg.)
② Druk op de T-zijde voor tele-opnamen. (Het onderwerp lijkt dichterbij.)

Opmerking
Als u langer dan drie minuten geen beelden opneemt, wordt de digitale fotocamera automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de batterijen leegraakt. Als u de digitale fotocamera opnieuw wilt gebruiken, schakelt u deze weer in. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de digitale fotocamera voor meer informatie.

K Afspelen met de regelknop

U kunt beelden weergeven op het LCD-scherm met de regelknop. U hoort hierbij geen geluid.

1. **Schakel de stroom in. (K-1)**
2. **Stel de functiekeuzeknop in op "▶". (K-2)**
3. **Selecteer het gewenste beeld met de regelknop. (K-3)**
   K-3 ① Naar het vorige beeld
   K-3 ② Naar het volgende beeld

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de digitale fotocamera voor meer informatie.

L De digitale fotocamera verwijderen

1. **Schakel de stroom uit. (L-1)**

   Schakel de stroom altijd uit wanneer u de digitale fotocamera plaatst in of verwijdert uit de behuizing. De lens kan worden beschadigd als de stroom is ingeschakeld.

2. **Zet de functiekeuzeknop van de sportbehuizing in de stand die wordt getoond in L-2.**
3. **Open de sportbehuizing. (L-3)**
4. **Verwijder de digitale fotocamera uit de sportbehuizing.**
   Als u de digitale fotocamera lange tijd hebt gebruikt, wordt deze warm. Schakel de stroom uit en laat de camera enige tijd afkoelen voordat u de digitale fotocamera uit de sportbehuizing verwijdert.

   Laat de digitale fotocamera niet vallen wanneer u deze verwijdert.

Opmerking
Veeg het water van de sportbehuizing en uw lichaam voordat u de sportbehuizing opent zodat er geen druppels op de digitale fotocamera kunnen vallen.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak/oplossing
Er zijn waterdruppels in de sportbehuizing terechtgekomen.	• De waterdichte pakking is bekrast of gescheurd. ➜ Vervang de waterdichte pakking door een nieuwe. • De waterdichte pakking is niet juist aangebracht. ➜ Plaats de waterdichte pakking gelijkmatig in de groef. • De sluitklem is niet vastgemaakt. ➜ Maak de sluitklem vast tot deze klikt.
De opnamefunctie werkt niet.	• De batterijen zijn leeg. ➜ Laad de batterijen op of vervang ze door nieuwe. Zie voor nadere aanwijzingen de handleiding die bij uw digitale fotocamera is geleverd. • De "Memory Stick" is vol. ➜ Plaats een andere "Memory Stick" in de camera of verwijder ongewenste gegevens van de "Memory Stick". • Het wispreventienokje op de "Memory Stick" is ingesteld op LOCK. ➜ Zet het nokje in de opnamepositie of plaats een nieuwe "Memory Stick".

Specificaties

Materiaal
Plastic (PC, ABS), roestvrij staal, glas
Waterbestendig
Waterdichte pakking, sluitklem
Drukbestendig
Tot op een diepte van 3 meter onder water
Bedieningselementen die vanaf de buitenkant kunnen worden bediend
POWER toets, functietoets, sluitertoets, zoomtoets, flitsertoets, macrotoets, regelknop, zelfontspanner, controletoets, MENU toets, beeldformaat/verwijderen, LCD-status/LCD aan/uit
Afmetingen
Ongeveer 131 × 96 × 69 mm (b/h/d)
(exclusief uitstekende delen)
Gewicht
Ongeveer 210 g (alleen sportbehuizing)
Bijgeleverd toebehoren
Sportbehuizing (1)
Polsband (1)
Smeervet (1)
Vloeistof tegen het beslaan van de lens (1)
Tussenstuk (1)
Hadleiding en documentatie

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.