



## Návod k montáži reproduktorů Sprievodca inštaláciou reproduktorov

DAV-TZ715

© 2011 Sony Corporation

### Čeština

Rozprostřete na podlahu textilii, aby se podlaha při montáži reproduktorů nepoškodila.

#### 1 Přehněte reproduktorový kabel (A) a zakruťte jej. Poté reproduktorový kabel protáhněte otvorem ze spodní strany základny (B).

Použijte následující reproduktorové kabely:

- Levý přední reproduktor (L): bílý
- Pravý přední reproduktor (R): červený
- Levý prostorový reproduktor (L): modrý
- Pravý prostorový reproduktor (R): šedý

#### 2 Protáhněte reproduktorový kabel (A) sloupkem (C) zespu dole nahoru. Poté reproduktorový kabel prostrčte otvorem ve spodní části reproduktoru (D) a vytáhněte jej ven otvorem na zadní straně reproduktoru.

#### 3 Zasuňte sloupek (C) do otvoru ve spodní části reproduktoru (D) tak, aby šroubek v horní části sloupku byl otočen směrem k přední straně reproduktoru.

#### 4 Upravte výšku reproduktoru (D) s použitím otvorů ①, ②, ③ nebo ④ a poté sloupek (C) upevněte pomocí šroubků (E).

#### 5 Připojte reproduktorový kabel (A). Poté reproduktorový kabel zajistěte jeho zasunutím do drážky.

#### 6 Nasadte sloupek (C) tak, aby výstupek na základně (B) zapadal do výřezu ve spodní části sloupku, a poté sloupek upevněte pomocí šroubků (E).

### Slovenčina

Na podlahu rozprestrite látku, aby sa podlaha pri montáži reproduktorov nepoškodila.

#### 1 Zložte a skrúťte reproduktorový kábel (A). Potom reproduktorový kábel prevlečte cez spodný otvor na podstavci (B).

Používajte nasledujúce reproduktorové káble:

- Ľavý predný reproduktor (L): biely
- Pravý predný reproduktor (R): červený
- Ľavý reproduktor na priestorový zvuk (L): modrý
- Pravý reproduktor na priestorový zvuk (R): sivý

#### 2 Prevlečte reproduktorový kábel (A) cez spodnú časť stojana (C) a vytiahnite ho cez vrchnú časť. Potom reproduktorový kábel prevlečte cez otvor na spodnej strane reproduktora (D) a vytiahnite z otvoru na zadnej strane reproduktora.

#### 3 Zasuňte stojan (C) do otvoru na spodnej strane reproduktora (D) tak, aby skrutka navrchu stojana smerovala k prednej strane reproduktora.

#### 4 Nastavte výšku reproduktora (D) pomocou otvoru ①, ②, ③ alebo ④ a zaistite stojan (C) pomocou skrutiek (E).

#### 5 Pripojte reproduktorový kábel (A). Potom reproduktorový kábel zaistíte prevlečením cez výrez.

#### 6 Zasuňte stojan (C) tak, aby bol otvor na jeho spodnej časti zarovnaný s výčnelkom na podstavci (B). Potom stojan zaistíte pomocou skrutiek (E).

## Seznam dílů/Zoznam súčastí

