


# VK / SK1/SK2

## WALL MOUNT TEMPLATE

壁掛けテンプレート / CALIBRE DE MONTAGE MURAL /  
WANDMONTAGESCHABLONE / PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED /  
WANDMONTAGESJABLON / SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE /  
SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE / ШАБЛОН КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ /  
壁掛式安裝模板 / قالب التثبيت الجداري / الكوى نصب تلويزيون روى ديوار /  
挂壁式安裝模板 / แบบยึดติดผนัง / MODELO DE MONTAGEM NA PAREDE /  
TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING



TV BOTTOM LINE  
TV下端ライン / LIGNE ARRIÈRE DU TÉLÉVISEUR / LINIE FÜR UNTERKANTE DES FERNSEHGERÄTS / LÍNEA INFERIOR TELEVISOR / LIJN ONDERKANT TV / LINEA INFERIORE TV / LINIA DOLNA TELEWIZORA / ЛИНИЯ НИЗА ТЕЛЕВИЗОРА / 電視機底部線 / الخط السفلي للتلفزيون / خط پایین تلویزیون / 电视机底部线 / เส้นล่างสุดของทีวี / LINHA INFERIOR DA TV / GARIS BAWAH TV

2

737mm / 29 in

400mm / 15 3/4 in

SCREW LINE

ネジ取付けライン / LIGNE DE VIS / SCHRAUBENLINIE / LÍNEA DE TORNILLOS / SCHROEFLIJN / LINEA DELLE VITI / LINIA ŚRUB / ЛИНИЯ ВИНТА / 螺絲線 / خط البرغي / خط پیچ / 螺丝线 / เส้นสกรู / LINHA DE PARAFUSOS / GARIS SEKRUP

3

Please refer to the Operating Instructions for mounting the unit.  
取り付け方については、取扱説明書をお読みください。  
Pour le montage de l'appareil, reportez-vous au Mode d'emploi.  
Informationen zum Montieren des Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung.  
Consulte el Manual de instrucciones para montar la unidad.  
Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing om het toestel te monteren.  
Consultare le Istruzioni per l'uso per il montaggio dell'unità.  
Informacje na temat montażu urządzenia znajdują się w Instrukcji obsługi.  
См. Инструкцию по эксплуатации для получения информации о креплении устройства.

關於安裝本機，請參閱使用說明書。  
يرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل لتثبيت الوحدة.  
برای نصب دستگاه، لطفاً به دستورالعمل های عملکرد مراجعه کنید.  
关于安装本机，请参阅使用说明书。  
โปรดดูคู่มือการใช้งานสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์  
Consulte o Manual de Instruções para montar a unidade.  
Pelajari Petunjuk Pengoperasian untuk memasang unit.

1

TV CENTER LINE

TVセンターライン / LIGNE CENTRALE DU TÉLÉVISEUR / LINIE FÜR MITTE DES FERNSEHGERÄTS / LÍNEA CENTRAL TELEVISOR / LIJN MIDDE TV / LINEA CENTRALE TV / LINIA ŚRODKOWA TELEWIZORA / ЛИНИЯ ЦЕНТРА ТЕЛЕВИЗОРА / 電視機中心線 / الخط الأوسط للتلفزيون / خط مرکز تلویزیون / 电视机中心线 / เส้นศูนย์กลางของทีวี / LINHA DE CENTRO DA TV / GARIS TENGAH TV



4-732-659-03