

		対応メモリーカード	
4K	XAVC Long420 (XAVC QFHD)	通常記録	SDXCメモリーカード (Class10 または UHS U1以上) ※オリジナルデータのビットレートが100Mbpsの場合は、SDXCメモリーカード (UHS U3)が必要です。
		スロー&クイックモーション	スロー & クイックモーション撮影(ハイフレームレート含む)は行えません。
		プロキシ同時記録	SDXCメモリーカード (UHS U3)
HD	XAVC Long422 (XAVC HD)	通常記録	SDXCメモリーカード (Class10 または UHS U1以上)
		スロー&クイックモーション	SDXCメモリーカード (UHS U3)
		プロキシ同時記録	SDXCメモリーカード (Class10 または UHS U1以上) ※オリジナルデータのビットレートが 50Mbps、且つプロキシデータのビットレートが 9Mbps の場合は、SDXCメモリーカード (UHS U3)が必要です。
	MPEG HD422	通常記録	SDXCメモリーカード (Class10 または UHS U1以上)
		スロー&クイックモーション	SDXCメモリーカード (UHS U3) ※HFR(ハイフレームレート)スローモーション撮影は行えません。通常のスロー & クイックモーション撮影のみ可能です。
		プロキシ同時記録	SDXCメモリーカード (Class10 または UHS U1以上) ※プロキシデータのビットレートが 9Mbps の場合は、SDXCメモリーカード (UHS U3)が必要です。
	MPEG HD420	通常記録	SDXCメモリーカード (Class10 または UHS U1以上)
		スロー&クイックモーション	SDXCメモリーカード (UHS U3) ※HFR(ハイフレームレート)スローモーション撮影は行えません。通常のスロー & クイックモーション撮影のみ可能です。
		プロキシ同時記録	SDXCメモリーカード (Class10 または UHS U1以上)
	AVCHD	通常記録	SD・SDHC・SDXCメモリーカード (Class4以上 または UHS U1以上) メモリースティックPROデュオ(Mark2)・メモリースティックPRO-HGデュオ
		スロー&クイックモーション	SDHC・SDXCメモリーカード (Class10 または UHS U1以上) ※HFR(ハイフレームレート)スローモーション撮影は行えません。通常のスロー & クイックモーション撮影のみ可能です。
		プロキシ同時記録	プロキシ記録は行えません。