

①eCsite に接続する <https://www.ecspert.sony.biz/>

SONY Japanese Global

eCsite Global eCSpert Center

お知らせ
eCsiteは2015/12/14よりリニューアルし、「eCsiteV2」となりました。
本サイトを利用するには旧eCsiteに登録済みのかたも新たにユーザ登録して頂く必要があります。
eCsiteV2では個人情報を登録しません。そのため旧eCsiteのユーザ登録情報は全て安全かつ確実に削除させて頂きました。

ユーザIDを使用してログインします。

ユーザID

パスワード

ログイン

このサイトを利用するにはユーザ登録を行う必要があります。
(ログイン情報を忘れた場合は再度ユーザ登録を行ってください)
[ユーザ登録](#)

注) 商品に関するお問い合わせは受け付けておりません。
お近くのソニー販売会社にお問い合わせください。

[ご利用条件](#)
[プライバシーポリシー](#)

Copyright 2015 Sony Corporation

②ユーザ登録する(初回のみ)
「ユーザ登録」をクリックする
登録済の方は⑦へ

③Eメールアドレス、パスワードを入力し「登録」をクリックする

SONY Japanese Global

eCSite Global eCSpert Center

eCSiteを利用するにはユーザ登録が必要です。

登録ボタンを押すとEメールアドレス宛にユーザ登録確定メールを送信します。24時間以内に操作を完了してください。
送信元Eメールアドレス：info-noreply-eCSite@jp.sony.com（送信専用アドレスです。返信はできません。）

注意：
メールが数分以内に届かない場合は迷惑メールボックスを確認してください。
迷惑メールボックスにメールが無い場合は、メールの受信サーバが受信拒否している可能性があります。
送信元のEメールアドレスを受信できるように設定の上、再度登録依頼を行ってください。
また3ヶ月以上アクセスが無い場合はユーザIDを削除する場合がありますのでご注意ください。


Eメールアドレス
Eメールアドレスはユーザ確定用メール送信にのみ使用し、システム内に保存しません。

パスワード
数値(0-9)、アルファベット小文字(a-z)、アルファベット大文字(A-Z)をそれぞれ1文字以上含む8文字以上16文字以下の文字を設定します。
ログイン時に使用しますので忘れないようにしてください。

パスワードの確認入力
上と同じパスワードを入力します。

100%

④このような画面に遷移する。送信されたメールを確認する。



⑤「Sony eCsite:ユーザ登録完了のお願い」というメールの登録確定リンクをクリック

Sony eCSite:ユーザ登録完了のお願い 受信トレイ x 🖨 🗑

info-noreply-ecsite <info-noreply-ecs> 16:24 (2分前) ☆ 🔍 📧

To 自分 📧

eCsite登録依頼者様

eCsiteのご利用ありがとうございます。

以下のリンクをクリックして登録を確定してください。
<登録確定用リンクの有効時間は24時間です。>

<https://web.ecspert.sony.biz/eCsite/Account/Confirm?code=9Nls6m3i0xVBFAngdHhFPVR5MRAXUQ0IY0XbSwxfEaYcm4ng29vyzzctHVL3Q5g6J9MWhTW9%2bJ6HyXc%2boBF%2bd1jdcq39KNCjEi9w6sowWwsARUZpyJcDXTwTsmvaXIP5ml3udfggrVJGpiaMrqIQI%2blq0ynWNcCHwZzPfo%2f9R8MqTY4%2bk3H0LJb62t4XK5nFx&userId=338590ad-437e-495c-8a51-78732b1f1de1>

登録を確定すると以下の情報を使ってeCsiteにアクセスすることができます。
ようになります。

ユーザID : XBWZBI12 (システム設定のため変更できません)

AccessCode:
#1[5] #2[0] #3[5] #4[3] #5[6] #6[1] #7[5] #8[1] #9[6] #10[2] #11[7]
#12[2]

パスワード:
登録依頼時にご自身で登録されたパスワードをお使いください。
※パスワードを忘れた場合は再度eCsiteより登録を行ってください。

このメールに心当たりのない方はメールを破棄してください。

自動送信の為このメールに返信はできません。

Issued by Sony eCsite System
URL : <https://www.ecspert.sony.biz/>

⑥ユーザー登録が完了。

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `https://web.ecspert.sony.biz/eCsite/Acco`. The page header features the **SONY** logo on the left and a language selection dropdown menu on the right, currently set to **Japanese** with **Global** as an alternative. Below the header, the page title is **eCsite Global eCSpert Center**. The main content area contains the following text:
ユーザー登録が完了しました。ユーザー登録確認メールに書いてある ユーザID、AccessCode と、設定して頂いたパスワードでログインしてください。
A blue [Login](#) link is positioned below this text. At the bottom of the page, a black footer bar contains the text **Copyright 2015 Sony Corporation**. The browser's status bar at the very bottom indicates a zoom level of **100%**.

⑦ログイン: メール「Sony eCsite: ユーザ登録完了のお願い」に記載されているユーザID、登録したパスワードを入力し、「ログイン」をクリックする。

The image shows a screenshot of a web browser displaying the Sony eCsite Global eCSpert Center login page. The page has a dark header with the Sony logo and a language selector set to 'Japanese'. Below the header, there is a section titled 'お知らせ' (Notice) with text about the site's renewal and login requirements. A login form is present with fields for 'ユーザID' (User ID) containing 'XBWZBI12' and 'パスワード' (Password) with masked characters. A red circle highlights the 'ログイン' (Login) button. Below the form, there are links for 'ユーザ登録' (User Registration), 'ご利用条件' (Terms of Use), and 'プライバシーポリシー' (Privacy Policy). At the bottom, it says 'Copyright 2015 Sony Corporation'.

Overlaid on the right side of the screenshot is an email window titled 'Sony eCsite: ユーザ登録完了のお願い'. The email is from 'info-noreply-ecsite' and is addressed to '自分' (Self). The content of the email includes a greeting, a thank you for using eCsite, and instructions to click a link to confirm registration. The link is: <https://web.ecspert.sony.biz/eCsite/Account/Confirm?code=9Nls6m3l0xVBFAndHhFPVR5MRAXUQ0lY0XbSwxFaYcm4ng29vyyzctHVL3Q5q6J9MWhlW9%2bJ6Hyxc%2boBF%2bdf1Jdcq39KNCJE9w6sowWsaRUZpyJCdXTwTsmvaXIP5ml3udfggrVJGplaMrqIQ%2bliqOynWnCHwZzPFO%2f9R8MqTY4%2bk3H0LJb62t4XK5nFx&userid=338590ad-437e-495c-8a51-78732b1f1de1>. The email also provides the User ID (XBWZBI12) and an Access Code: #1[5] #2[0] #3[5] #4[3] #5[6] #6[1] #7[5] #8[1] #9[6] #10[2] #11[7] #12[2]. It instructs the user to use this information to access eCsite and notes that the password cannot be changed. It also states that the email is not for automatic replies and that the user should not reply to it.

⑧ AccessCodeの入力: メール「Sony eCsite: ユーザ登録完了のお願い」に記載されているAccessCodeの表から指定された数字を入力し、「ログイン」をクリックする。

The image shows a screenshot of a web browser displaying the Sony eCsite Global eCSpert Center login page. The page has a black header with the Sony logo and a language selector set to 'Japanese'. Below the header, the main content area is titled 'eCsite Global eCSpert Center' and contains a notice about the site's renewal to 'eCsiteV2'. It instructs users to log in using their old eCsite account information. A section for 'AccessCode' input is visible, with a text box and a 'ログイン' (Login) button. Below this, there are links for 'ユーザー登録' (User Registration), 'ご利用条件' (Terms of Use), and 'プライバシーポリシー' (Privacy Policy). The footer includes 'Copyright 2015 Sony Corporation'.

Overlaid on the right side of the screenshot is an email message from 'Sony eCsite: ユーザ登録完了のお願い'. The email body contains the following text:

info-noreply-ecsite <info-noreply-ecs 16:24 (2分前) ☆

To 自分

eCsite登録依頼者様

eCsiteのご利用ありがとうございます。

以下のリンクをクリックして登録を確定してください。
<登録確定用リンクの有効時間は24時間です。>

<https://web.ecspert.sony.biz/eCsite/Account/Confirm?code=9Nls6m3l0xVBFAndHhFPVR5MRAXUQ0lY0XbSwxEaYcm4ng29vyyzctHVL3Q5q6J9MWhTW9%2bJ6Hyxc%2boBF%2bd1Jdcq39KNCJE9w6sowWsaRUZpyJCdXTwTsmvaXIP5ml3udfggrVJGplaMrqIQl%2blq0ynWncCHwZzPFO%2f9R8MqTY4%2bk3H0LJb6214XK5nFx&userid=338590ad-437e-495c-8a51-78732b1f1de1>

登録を確定すると以下の情報を使ってeCsiteにアクセスできるようになります。

ユーザID : XBWZB12 (システム設定のため変更できません)

AccessCode:
#1[5] #2[0] #3[5] #4[3] #5[6] #6[1] #7[5] #8[1] #9[6] #10[2] #11[7] #12[2]

パスワード:
登録依頼時にご自身で登録されたパスワードをお使いください。
※パスワードを忘れた場合は再度eCsiteより登録を行ってください。

このメールに心当たりのない方はメールを破棄してください。

自動送信の為このメールに返信はできません。

Issued by Sony eCsite System
URL : <https://www.ecspert.sony.biz/>

⑨画面左側の「RealShot Manager Tool」をクリックする。



The screenshot shows a web browser window displaying the Sony eCSite Global eCSpert Center. The browser's address bar shows the URL: <https://web.ecspert.sony.biz/eCSite/default.aspx>. The page header includes the Sony logo, the text 'XBWZBI2', and language selection options for 'Japanese' and 'Global'. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar contains a navigation menu with the following items: 'キー発行' (Key Issuance), 'キー検索' (Key Search), 'ダウンロード' (Download), 'RealShot Manager' (highlighted with a red circle), 'ご利用条件' (Terms of Use), and 'プライバシーポリシー' (Privacy Policy). The main panel is titled 'What's New' and lists several updates, including '2015/12/22 PWA-NV10C01 (V2.0.1) PWA-NV10C01 (V2.0.1) V2.0.1 映像制作系コンテンツ管理ソフトウェア V2.0.1' and '2015/10/29 PWA-NV10C01 (V2.00) PWA-NV10C01 (V2.00) V2.00 映像制作系コンテンツ管理ソフトウェア'. Below this, there is an 'Information' section with the text: '以下モデルのインストールキーが正しく発行されない問題は修正されました。ご迷惑をおかけしました。' and '以下のモデル用のインストール用のファイルは「インストールファイル」をダウンロードしてください。' followed by a list of model numbers: 'CBKZ-X70FX', 'CBKZ-55FX', 'PDBZ-UPG03', 'CBKZ-UPG01', 'PDBZ-UPG02', and 'CBKZ-MD01'. At the bottom of the page, there is a '推奨ブラウザ' (Recommended Browser) section listing 'Windows OS : Microsoft IE10, 11, Edge (Windows 10), Google Chrome' and 'MacOS : Safari'. The browser's status bar at the bottom right shows '100%' zoom level.

⑩Step1 Open Bookのプルダウンリストから台帳IDを選択する。

RealShot Manager / NSR-500 ライセンス管理サービス
SignIn User:XBWZBI12
言語: Japanese SignOut
操作方法については、readmeを参照してください。(Readme)
問い合わせは、問い合わせフォームをご利用ください。(Inquiry Form)

Step 1 Open Book
Open with: 台帳ID RSMシリアル番号 NSR 購入キー (To 2015/10/30)
Input/Select Book ID [None information.] [履歴から削除]

Step 2 Select License Group & Add Serial
プロダクト名: [Please selected License Group.] RSM/NSR シリアル番号: [] [追加]

Step 3 Assign Software License Certificate
RSM/NSR シリアル番号: [Select/Input] カメラ数(合計):0 [シリアル削除] [メモ保存]
メモ: []

モデル名	カメラ数	シリアル番号	オーソリゼーションコード	更新日	アクション
No Slic					

モデル名: [] シリアル番号・オーソリゼーションコード 購入キー
シリアル番号: [] オーソリゼーション: []

Step 4 Download License File
ライセンスタイプ: [] [ライセンス]
プロダクト名: []
カメラ数(合計):0
情報: []

選択後

RealShot Manager / NSR-500 ライセンス管理サービス
SignIn User:XBWZBI12
言語: Japanese SignOut
操作方法については、readmeを参照してください。(Readme)
問い合わせは、問い合わせフォームをご利用ください。(Inquiry Form)

Step 1 Open Book
Open with: 台帳ID RSM シリアル番号 NSR 購入キー (To 2015/10/30)
8A0D751773265D61 [Created:2015/12/25 07:50:28(UTC)] [履歴から削除]

Step 2 Select License Group & Add Serial
プロダクト名: [Please selected License Group.] RSM/NSR シリアル番号: [] [追加]

⑪Step 2 Select License Group & Add Serialの「プロダクト名」から「RealShot Manager Advanced」を選び、RealShot Manager Advancedのシリアル番号を半角英数字で入力した後、「追加」をクリックする。

RealShot Manager / NSR-500 ライセンス管理サービス
SignIn User: eCSiteUser001

言語: Japanese SignOut
操作方法については、readmeを参照してください。(Readme)
問い合わせは、問い合わせフォームをご利用ください。(Inquiry Form)

Step 1 Open Book

Open with: 台帳ID RSMシリアル番号 NSR購入キー(To 2015/10/30) 台帳作成

811DBAC904CB69E0 Created: 2015/12/25 02:55:44(UTC) 履歴から削除

Step 2 Select License Group & Add Serial

プロダクト名: RealShot Manager Advanced RSMシリアル番号: 8322910-8968656-7245314 追加

Step 3 Assign Software License Certificate

RSMシリアル番号: 8322910-8968656-7245314 カメラ数(合計): 0 シリアル削除
メモ保存

メモ:

モデル名	カメラ数	シリアル番号	オーソリゼーションコード	更新日	アクション
No Sic					

モデル名: IMZ-NS101 シリアル番号・オーソリゼーションコード 購入キー
シリアル番号: オーソリゼーションコード: 追加

Step 4 Download License File

ライセンスタイプ: RsmAd ライセンスファイルダウンロード
プロダクト名: RealShot Manager Advanced
カメラ数(合計): 0
情報:

Option 1 Replace Serial

RSM/NSRシリアル置換先: Select シリアル置換

Option 2 Check Software License Certificate

モデル名: XYZ-WM104 シリアル番号・オーソリゼーションコード 購入キー
シリアル番号: オーソリゼーションコード: 確認

100%

⑫モデル名で商品型名を選び、「シリアル番号/オーソリゼーションコード」をチェック。その後、「ソフトウェア使用許諾書」に記載されている「シリアル番号」と「オーソリゼーションコード」を半角英数字で入力し、「追加」をクリックする。

RealShot Manager / NSR-500 ライセンス管理サービス
SignIn User:eCSiteUser001
言語: Japanese SignOut
操作方法については、readmeを参照してください。(Readme)
問い合わせは、問い合わせフォームをご利用ください。(Inquiry Form)

Step 1 Open Book

Open with: 台帳ID RSM シリアル番号 NSR 購入キー (To 2015/10/30) 台帳作成

811DBAC904CB69E0 Created:2015/12/25 02:55:44(UTC) 履歴から削除

Step 2 Select License Group & Add Serial

プロダクト名: RealShot Manager Advanced RSM シリアル番号: 8322910-8968656-7245314 追加

Step 3 Assign Software License Certificate

RSM シリアル番号: 8322910-8968656-7245314 カメラ数(合計):32 シリアル削除
メモ保存

メモ:

モデル名	カメラ数	シリアル番号	オーソリゼーションコード	更新日	アクション
IMZ-NS132	32	29999	XUQO [REDACTED]	2015/12/25 17:18:46	GetPDF Delete

モデル名: IMZ-NS132 シリアル番号・オーソリゼーションコード 購入キー
シリアル番号: 29999 オーソリゼーションコード: XUQO [REDACTED] 追加

Step 4 Download License File

ライセンスタイプ: RsmAd ライセンスファイルダウンロード
プロダクト名:RealShot Manager Advanced
カメラ数(合計):32
情報:

Option 1 Replace Serial

RSM/NSRシリアル置換先: Select シリアル置換

Option 2 Check Software License Certificate

モデル名: XYZ-WM104 シリアル番号・オーソリゼーションコード 購入キー
シリアル番号: [REDACTED] オーソリゼーションコード: [REDACTED] 確認

追加クリック後に表示。

⑬Step 4 Download License Fileの「ライセンスファイルダウンロード」をクリックし、ライセンスファイルを取得する。

RealShot Manager / NSR-500 ライセンス管理サービス
SignIn User: eCSiteUser001
言語: Japanese SignOut
操作方法については、readmeを参照してください。(Readme)
問い合わせは、問い合わせフォームをご利用ください。(Inquiry Form)

Step 1 Open Book

Open with: 台帳ID RSM シリアル番号 NSR 購入キー (To 2015/10/30) 台帳作成

811DBAC904CB69E0 Created: 2015/12/25 02:55:44(UTC) 履歴から削除

Step 2 Select License Group & Add Serial

プロダクト名: RealShot Manager Advanced RSM シリアル番号: 8322910-8968656-7245314 追加

Step 3 Assign Software License Certificate

RSM シリアル番号: 8322910-8968656-7245314 カメラ数(合計): 32 シリアル削除
メモ保存

メモ:

モデル名	カメラ数	シリアル番号	オーソリゼーションコード	更新日	アクション
IMZ-NS132	32	29999	XUQO [REDACTED]	2015/12/25 17:18:46	GetPDF Delete

モデル名: IMZ-NS132 シリアル番号・オーソリゼーションコード 購入キー
シリアル番号: 29999 オーソリゼーションコード: XUQO [REDACTED] 追加

Step 4 Download License File

ライセンスタイプ: RsmAd ライセンスファイルダウンロード
プロダクト名: RealShot Manager Advanced
カメラ数(合計): 32
情報:

Option 1 Replace Serial

RSM/NSRシリアル置換先: Select シリアル置換

Option 2 Check Software License Certificate

以上です。