

# Mobile Library Manager Ver.1.0 for MEX-1HD

## Operating Instructions

## Bedienungsanleitung

## Mode d'emploi

## Istruzioni per l'uso

## Gebruiksaanwijzing

This disc is only for use with MEX-1HD and Windows. Diese CD kann nur mit MEX-1HD und Windows verwendet werden. Ce disque n'est destiné à être utilisé qu'avec le MEX-1HD et Windows. Utilizzare il presente disco esclusivamente con il modello MEX-1HD e Windows. Deze disc kan alleen worden gebruikt met de MEX-1HD en Windows.

Gracenote Music recognition technology and related data are provided by Gracenote and the Gracenote CDDB® Music Recognition Service™. Gracenote is the industry standard in music recognition technology and related content delivery. For more information visit [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com).

Gracenote is CDDB, Inc. d/b/a "Gracenote." CD and music-related data from Gracenote CDDB® Music Recognition Service™© 2000, 2001, 2002 Gracenote. Gracenote CDDB Client Software™© 2000, 2001, 2002 Gracenote. U.S. Patents Numbers #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, and other patents issued or pending. Devices manufactured under license for the following Open Globe, Inc. United States Patent: #6,304,523.

CDDB is a registered trademark of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, the "Powered by Gracenote CDDB" logo are trademarks of Gracenote. Music Recognition Service and MRS are service marks of Gracenote.



### Warning

With Mobile Library Manager software you will be able to access Gracenote CDDB® via the Internet until February of 2004. It is not yet determined whether the service with the software will be available after that.

### Achtung

Mit der Mobile Library Manager-Software können Sie bis Februar 2004 über das Internet auf Gracenote CDDB® zugreifen. Es ist noch nicht entschieden, ob der Dienst mit dieser Software auch danach noch zur Verfügung stehen wird.

### Avertissement

Grâce au logiciel Mobile Library Manager, vous pourrez accéder à la Gracenote CDDB® via Internet jusqu'en février 2004. Il n'a pas encore été décidé si le service associé au logiciel sera encore disponible après cette date.

### Attenzione

Con il software Mobile Library Manager (software di gestione della libreria mobile), sarà possibile accedere a Gracenote CDDB® mediante Internet fino a febbraio del 2004. Non è al momento ancora possibile determinare se il servizio offerto dal software sarà disponibile dopo la suddetta data.

### Waarschuwing

Met de software van Mobile Library Manager hebt u tot februari 2004 toegang tot Gracenote CDDB® via het Internet. Het is nog niet bepaald of de service daarna nog beschikbaar is met deze software.

Sony Corporation © 2002 Printed in Japan

## What you can do with the supplied CD-ROM

- You can reinstall Gracenote CDDB® on the hard disk drive (HDD) of MEX-1HD in case you have deleted it.
- Mobile Library Manager software enables you to manage your library information on your computer with a Memory Stick. And you can get CD titles which you do not have in the HDD of MEX-1HD from Gracenote CDDB® via the Internet with a Memory Stick, and register them in MEX-1HD.

### Tip

You can delete Gracenote CDDB® from the HDD of MEX-1HD, then if necessary, you can reinstall it on the HDD of MEX-1HD with the supplied CD-ROM. See "Installing/Uninstalling CDDB" of the supplied MEX-1HD operating instructions.

Mobile Library Manager and Memory Stick are registered trademarks of Sony Corporation.

## System requirements for Mobile Library Manager

- IBM PC/AT or compatible machine
- CPU: MMX Pentium 233MHz or more (266MHz or more is recommended)
- Hard disk drive space: 50MB or more
- RAM: 64MB or more
- CD-ROM drive
- PC having the slot for Memory Stick, an adaptor available for Memory Stick read and write, a Memory Stick Walkman, or an adaptor for memory card
- OS: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP
- Display: High Color 16bit or more, or screen resolution 800 × 480 dot or more
- Internet access to get CD titles
- Memory Stick

### Accessory (optional)

- Memory Stick
  - MSA-16A – MSA-32A
  - MSA-64A – MSA-128A
- MagicGate (MG) Memory Stick
  - MSG-32A – MSG-64A
  - MSG-128A
- Memory Stick Reader/Writer
  - MSAC-US1A – MSAC-US5
- Memory Stick adaptor
  - MSAC-PC2N – MSAC-FD2MA

### Note

We cannot guarantee trouble-free operation for all computers satisfying the system requirements.

## Funktionen auf der mitgelieferten CD-ROM

- Sie können die Gracenote CDDB®-Software auf der Festplatte des MEX-1HD erneut installieren, falls Sie sie gelöscht haben.
- Mit der Mobile Library Manager-Software können Sie die Bibliotheksdaten auf Ihrem Computer mit einem Memory Stick verwalten. Außerdem können Sie CD-Titel, die nicht auf der Festplatte des MEX-1HD vorhanden sind, von Gracenote CDDB® über das Internet auf einem Memory Stick speichern und in Ihrem MEX-1HD registrieren.

### Tipp

Sie können Gracenote CDDB® von der Festplatte des MEX-1HD löschen und bei Bedarf mit der mitgelieferten CD-ROM erneut auf der Festplatte des MEX-1HD installieren. Schlagen Sie dazu unter „Installieren/Deinstallieren der CD-Datenbank“ in der mit dem MEX-1HD gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Mobile Library Manager und Memory Stick sind eingetragene Warenzeichen der Sony Corporation.

## Systemvoraussetzungen für Mobile Library Manager

- IBM PC/AT oder kompatibler Computer
- CPU: MMX Pentium mit mindestens 233 MHz (mindestens 266 MHz empfohlen)
- Festplattenplatz: mindestens 50 MB
- RAM: mindestens 64 MB
- CD-ROM-Laufwerk
- PC mit Memory Stick-Einschub, ein Adapter zum Lesen und Schreiben von dem bzw. auf den Memory Stick, ein Memory Stick-Walkman oder ein Speicherkartenadapter
- Betriebssystem: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP
- Anzeige: mindestens High Color 16 Bit oder eine Bildschirmauflösung von mindestens 800 × 480 Punkten
- Internet-Zugriff zum Herunterladen von CD-Titeln
- Memory Stick

### Bedienungszubehör (gesondert erhältlich)

- Memory Stick
  - MSA-16A – MSA-32A
  - MSA-64A – MSA-128A
- MagicGate (MG) Memory Stick
  - MSG-32A – MSG-64A
  - MSG-128A
- Lese-/Schreibgerät für Memory Stick
  - MSAC-US1A – MSAC-US5
- Memory Stick-Adapter
  - MSAC-PC2N – MSAC-FD2MA

### Hinweis

Der störungsfreie Betrieb kann auch bei Computern, die die Systemvoraussetzungen erfüllen, nicht in jedem Fall gewährleistet werden.

## Fonctions offertes par le CD-ROM fourni

- Si vous avez supprimé Gracenote CDDB® du disque dur du MEX-1HD, vous pouvez le réinstaller.
- Le logiciel Mobile Library Manager vous permet de gérer les informations de votre phonothèque sur votre ordinateur à l'aide d'un Memory Stick. Vous pouvez également obtenir les titres des CD dont vous ne disposez pas sur le disque dur du MEX-1HD depuis la Gracenote CDDB® via Internet à l'aide d'un Memory Stick et les enregistrer sur votre MEX-1HD.

### Conseil

Vous pouvez supprimer la Gracenote CDDB® du disque dur de MEX-1HD, puis, si nécessaire, vous pouvez la réinstaller sur le disque dur de MEX-1HD à l'aide du CD-ROM fourni. Reportez-vous à la section "Installation et désinstallation de la CDDB" du mode d'emploi MEX-1HD fourni.

Mobile Library Manager et Memory Stick sont des marques déposées de Sony Corporation.

## Configuration système requise pour Mobile Library Manager

- PC/AT IBM ou compatible
- Unité centrale : MMX Pentium 233 MHz ou plus (266 MHz ou plus sont recommandés)
- Espace mémoire du disque dur : 50 Mo ou plus
- Mémoire vive RAM : 64 Mo ou plus
- Lecteur CD-ROM
- PC équipé d'une fente pour Memory Stick, d'un adaptateur disponible pour la lecture et l'écriture sur un Memory Stick, d'un Walkman Memory Stick ou d'un adaptateur pour carte mémoire
- Système d'exploitation : Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP
- Affichage : Couleur High Color (16 bits) ou plus et résolution d'écran 800 × 480 points ou plus
- Accès à Internet pour obtenir les titres de CD
- Memory Stick

### Accessoire (en option)

- Memory Stick
  - MSA-16A – MSA-32A
  - MSA-64A – MSA-128A
- MagicGate (MG) Memory Stick
  - MSG-32A – MSG-64A
  - MSG-128A
- Lecteur/Enregistreur pour Memory Stick
  - MSAC-US1A – MSAC-US5
- Adaptateur de Memory Stick
  - MSAC-PC2N – MSAC-FD2MA

### Remarque

Nous ne pouvons pas garantir un fonctionnement sans problème sur tous les ordinateurs répondant à ces exigences.

## Operazioni possibili con il CD-ROM in dotazione

- Se è stato eliminato, è possibile reinstallare Gracenote CDDB® sul disco fisso (HDD) dell'MEX-1HD.
- Il software Mobile Library Manager consente di gestire sul computer le informazioni relative alla libreria utilizzando una Memory Stick. Con quest'ultima, è possibile ottenere titoli di CD non presenti nell'HDD dell'MEX-1HD utilizzando il software Gracenote CDDB® mediante Internet, nonché registrarli nell'MEX-1HD.

### Suggerimento

È possibile eliminare il software Gracenote CDDB® dall'HDD dell'MEX-1HD, quindi, se necessario, installarlo di nuovo sullo stesso apparecchio utilizzando il CD-ROM in dotazione. Consultare la sezione relativa all'installazione/disinstallazione di CDDB contenuta nelle istruzioni per l'uso in dotazione con l'MEX-1HD.

Mobile Library Manager e Memory Stick sono marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation.

## Requisiti di sistema per il software Mobile Library Manager

- IBM PC/AT o computer compatibile
- CPU: MMX Pentium da 233 MHz o superiore (266 MHz o superiore consigliato)
- Spazio libero su disco fisso: 50 MB o superiore
- RAM: 64 MB o superiore
- Unità CD-ROM
- PC dotato di slot per Memory Stick, adattatore per lettura e scrittura di Memory Stick, Walkman Memory Stick o adattatore per scheda di memoria
- SO: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP
- Display: High Color 16 bit o superiore oppure risoluzione dello schermo pari a 800 × 480 punti o superiore
- Accesso a Internet per la ricerca di titoli di CD
- Memory Stick

### Accessori (opzionale)

- Memory Stick
  - MSA-16A – MSA-32A
  - MSA-64A – MSA-128A
- MagicGate (MG) Memory Stick
  - MSG-32A – MSG-64A
  - MSG-128A
- Dispositivo di lettura/scrittura di Memory Stick
  - MSAC-US1A – MSAC-US5
- Adattatore per Memory Stick
  - MSAC-PC2N – MSAC-FD2MA

### Nota

Non è garantito il corretto funzionamento con i computer che soddisfano i suddetti requisiti.

## Wat u kunt doen met de bijgeleverde CD-ROM

- Als u dit hebt verwijderd, kunt u Gracenote CDDB® opnieuw installeren op de harde schijf (HDD) van de MEX-1HD.
- Met de software van Mobile Library Manager kunt u de bibliotheekgegevens op uw computer beheren met een Memory Stick. Bovendien kunt u met een Memory Stick CD-titels die niet op de harde schijf van de MEX-1HD staan, ophalen van Gracenote CDDB® via het Internet en deze registreren op de MEX-1HD.

### Tip

U kunt Gracenote CDDB® verwijderen van de harde schijf van de MEX-1HD. Met de bijgeleverde CD-ROM kunt u dit desgewenst opnieuw installeren op de harde schijf van de MEX-1H. Raadpleeg "CDDB installeren/verwijderen" in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor de MEX-1HD.

Mobile Library Manager en Memory Stick zijn geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation.

## Systeemvereisten voor Mobile Library Manager


- IBM PC/AT of compatibele computer
- CPU: MMX Pentium 233MHz (266MHz of hoger wordt aanbevolen)
- Harde-schijfruimte: 50 MB of meer.
- RAM: 64 MB of meer
- CD-ROM station
- PC met een Memory Stick sleuf, een beschikbare Memory Stick adapter voor lezen en schrijven, een Memory Stick Walkman of een adapter voor geheugenkaarten
- Besturingssysteem: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP
- Weergave: 16-bits hoge kleuren of meer of schermresolutie 800 × 480 punten of meer
- Toegang tot het Internet om CD-titels op te halen
- Memory Stick

### Accessoire (los verkrijgbaar)

- Memory Stick
  - MSA-16A – MSA-32A
  - MSA-64A – MSA-128A
- MagicGate (MG) Memory Stick
  - MSG-32A – MSG-64A
  - MSG-128A
- Memory Stick Reader/Writer
  - MSAC-US1A – MSAC-US5
- Memory Stick adapter
  - MSAC-PC2N – MSAC-FD2MA

### Opmerking

We kunnen geen foutloze werking garanderen op alle computers die voldoen aan de systeemvereisten.

**A**

- 1** Open Library File
- 2** Save Library File
- 3** Copy
- 4** Cut
- 5** Paste
- 6** Undo
- 7** Internet Connection Settings
- 8** Search Gracenote Cddb® Online
- 9** Help

## Installing the Mobile Library Manager software Ver. 1.0 to your computer

- 1 Turn on your computer and start windows.**  
Close all applications before you start installing the Mobile Library Manager software.  
*If you use Windows 2000/Windows XP, you must log on as an administrator.*
- 2 Insert the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of your computer.**  
The setup program automatically starts. If the program does not start, double-click [Setup.exe].
- 3 Follow the instructions in the Installer windows to complete the installation.**  
When the installation is finished, click [Finish] and restart your computer.

## Using Mobile Library Manager

Before starting up Mobile Library Manager, export the library information of MEX-1HD to a Memory Stick. See "Editing the library" of the supplied MEX-1HD operating instructions.

### Starting up Mobile Library Manager

- 1 Turn on your computer and start up Mobile Library Manager.**
- 2 Insert the Memory Stick into the slot\* of your computer.**  
*\* If your computer does not have a slot for Memory Stick, use a Memory Stick Reader/Writer, a Memory Stick adaptor, etc.*
- 3 Double-click on the icon of Mobile Library Manager or from the start menu, click [programs] - [Mobile Library Manager]**  
The Mobile Library Manager window appears.  
See fig. (A).

### Editing the Library of MEX-1HD

- 1 Click the icon (1) Open Library File) and select Memory Stick Drive.**
- 2 The library information appears on the monitor.**
- 3 Start editing the library information.**  
For details, refer to the online help of Mobile Library Manager.
- 4 After editing the library information, click the icon (2) Save Library File) to save the information.**
- 5 Import the edited library information to MEX-1HD with Memory Stick.**  
See "Editing the library" of the supplied MEX-1HD operating instructions.

## Installieren der Mobile Library Manager-Software, Version 1.0, auf dem Computer

- 1 Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Windows.**  
Schließen Sie alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der Mobile Library Manager-Software starten.  
*Wenn Sie Windows 2000/Windows XP verwenden, müssen Sie sich als Administrator anmelden.*
- 2 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.**  
Das Installationsprogramm wird automatisch gestartet. Wenn das Programm nicht gestartet wird, doppelklicken Sie auf [Setup.exe].
- 3 Gehen Sie nach den Anweisungen im Installationsfenster vor, um die Installation fortzusetzen.**  
Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Finish] und starten den Computer neu.

## Verwenden von Mobile Library Manager

Bevor Sie Mobile Library Manager aufrufen, exportieren Sie die Bibliotheksdaten des MEX-1HD auf einen Memory Stick.  
Schlagen Sie dazu unter „Bearbeiten der Bibliothek“ in der mit dem MEX-1HD gelieferten Bedienungsanleitung nach.

### Aufrufen von Mobile Library Manager

- 1 Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Mobile Library Manager.**
- 2 Setzen Sie den Memory Stick in den Einschub\* am Computer ein.**  
*\* Wenn der Computer nicht über einen Memory Stick-Einschub verfügt, verwenden Sie ein Lese-/Schreibgerät für Memory Stick, einen Memory Stick-Adapter usw.*
- 3 Doppelklicken Sie auf das Symbol für Mobile Library Manager oder klicken Sie im Startmenü auf [Programme] - [Mobile Library Manager].**  
Das Fenster Mobile Library Manager erscheint.  
Siehe dazu Abb. (A).

### Bearbeiten der Bibliothek des MEX-1HD

- 1 Klicken Sie auf das Symbol (1) Open Library File) und wählen Sie das Memory Stick-Laufwerk.**
- 2 Die Bibliotheksdaten erscheinen auf dem Monitor.**
- 3 Sie können die Bibliotheksdaten nun bearbeiten.**  
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe des Mobile Library Manager.
- 4 Nach dem Bearbeiten der Bibliotheksdaten klicken Sie auf das Symbol (2) Save Library File), um die Daten zu speichern.**
- 5 Importieren Sie die bearbeiteten Bibliotheksdaten mit dem Memory Stick auf das MEX-1HD.**  
Schlagen Sie dazu unter „Bearbeiten der Bibliothek“ in der mit dem MEX-1HD gelieferten Bedienungsanleitung nach.

## Installation du logiciel Mobile Library Manager Version 1.0 sur votre ordinateur

- 1 Allumez votre ordinateur et lancez Windows.**  
Fermez toutes les applications avant de lancer l'installation du logiciel Mobile Library Manager.  
*Pour Windows 2000 ou Windows XP, vous devez ouvrir une session de travail en tant qu'administrateur.*
- 2 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.**  
Le programme d'installation démarre automatiquement. Si le programme ne démarre pas, double-cliquez sur [Setup.exe].
- 3 Pour terminer l'installation, suivez les directives affichées à l'écran.**  
Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Finish] et redémarrez votre ordinateur.

## Utilisation de Mobile Library Manager

Avant de lancer le Mobile Library Manager, exportez les informations sur la phonothèque de MEX-1HD sur un Memory Stick.  
Reportez-vous à la section "Modification de la phonothèque" sur le mode d'emploi MEX-1HD fourni.

### Lancement du Mobile Library Manager

- 1 Allumez votre ordinateur et lancez Mobile Library Manager.**
- 2 Insérez le Memory Stick dans la fente\* de votre ordinateur.**  
*\* Si votre ordinateur n'est pas équipé d'une fente pour Memory Stick, utilisez un lecteur/enregistreur de Memory Stick, un adaptateur de Memory Stick, etc.*
- 3 Double-cliquez sur l'icône du Mobile Library Manager ou, depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Programmes] - [Mobile Library Manager]**  
La fenêtre Mobile Library Manager s'affiche.  
Voir fig. (A).

### Modification de la phonothèque de MEX-1HD

- 1 Cliquez sur l'icône (1) Open Library File) et sélectionnez le lecteur Memory Stick.**
- 2 Les informations sur la phonothèque s'affichent sur le moniteur.**
- 3 Commencez à modifier les informations sur la phonothèque.**  
Pour plus de détails, reportez-vous à la fonction d'aide de Mobile Library Manager.
- 4 Après avoir modifié les informations sur la phonothèque, cliquez sur l'icône (2) Save Library File) pour enregistrer les informations.**
- 5 Importez les informations modifiées concernant la phonothèque sur le MEX-1HD à l'aide d'un Memory Stick.**  
Reportez-vous à la section "Modification de la phonothèque" sur le mode d'emploi MEX-1HD fourni.

## Installazione del software Mobile Library Manager Ver. 1.0 sul computer

- 1 Attivare il computer e avviare Windows.**  
Prima di procedere all'installazione del software Mobile Library Manager, chiudere le eventuali applicazioni aperte.  
*Se viene utilizzato Windows 2000/Windows XP, è necessario accedere con diritti di amministratore.*
- 2 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'apposita unità del computer.**  
Il programma di installazione viene avviato automaticamente. Se il programma non viene avviato, fare doppio clic su [Setup.exe].
- 3 Per completare l'installazione, seguire le istruzioni a schermo.**  
Una volta completata l'installazione, fare clic su [Finish] (Fine), quindi riavviare il computer.

## Uso del software Mobile Library Manager

Prima di avviare il software Mobile Library Manager, esportare su una Memory Stick le informazioni relative alla libreria dell'MEX-1HD.  
Consultare la sezione relativa alla "modifica della biblioteca" contenuta nelle istruzioni per l'uso in dotazione con l'MEX-1HD.

### Avvio del software Mobile Library Manager

- 1 Attivare il computer ed avviare il software Mobile Library Manager.**
- 2 Inserire la Memory Stick nell'apposito\* del computer.**  
*\* Se il computer è privo di slot per Memory Stick, utilizzare un dispositivo di lettura/scrittura di Memory Stick, un adattatore per Memory Stick o simili.*
- 3 Fare doppio clic sull'icona del software Mobile Library Manager oppure, dal menu Start, fare clic su [Programmi] (Programmi) - [Mobile Library Manager]**  
Viene visualizzata la finestra di Mobile Library Manager.  
Vedere figura (A).

### Modifica della libreria dell'MEX-1HD

- 1 Fare clic sull'icona (1) Open Library File), quindi selezionare l'unità relativa alla Memory Stick.**
- 2 Vengono visualizzate le informazioni relative alla libreria.**
- 3 Modificare le informazioni relative alla libreria.**  
Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea del software Mobile Library Manager.
- 4 Una volta modificate le informazioni relative alla libreria, fare clic sull'icona (2) Save Library File) per salvare le informazioni.**
- 5 Utilizzando la Memory Stick, importare nell'MEX-1HD le informazioni modificate relative alla libreria.**  
Consultare la sezione relativa alla "modifica della biblioteca" contenuta nelle istruzioni per l'uso in dotazione con l'MEX-1HD.

## Mobile Library Manager versie 1.0 op de computer installeren

- 1 Zet de computer aan en start Windows.**  
Sluit alle toepassingen voordat u de software van Mobile Library Manager installeert.  
*Als u Windows 2000/Windows XP gebruikt, moet u zich aanmelden als beheerder.*
- 2 Plaats de bijgeleverde CD-ROM in het CD-ROM station van de computer.**  
Het installatieprogramma wordt automatisch gestart. Als het programma niet wordt gestart, moet u dubbelklikken op [Setup.exe].
- 3 Volg de instructies in de vensters van het installatieprogramma om de installatie te voltooien.**  
Als de installatie is voltooid, klikt u op [Finish] en start u de computer opnieuw op.

## Mobile Library Manager gebruiken

Voordat u Mobile Library Manager opent, moet u de bibliotheekgegevens van de MEX-1HD exporteren naar een Memory Stick.  
Raadpleeg "De bibliotheek bewerken" in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de MEX-1HD.

### Mobile Library Manager starten

- 1 Zet de computer aan en start Mobile Library Manager.**
- 2 Plaats de Memory Stick in de sleuf\* van de computer.**  
*\* Als de computer geen Memory Stick sleuf heeft, moet u een Memory Stick Reader/Writer, een Memory Stick adaptor of een vergelijkbaar onderdeel gebruiken.*
- 3 Dubbelklik op het pictogram voor Mobile Library Manager of klik vanuit het menu Start op [Programmi] (Programma's) - [Mobile Library Manager]**  
Het venster Mobile Library Manager wordt weergegeven.  
Zie afbeelding (A).

### De bibliotheek van de MEX-1HD bewerken

- 1 Klik op het pictogram (1) Open Library File) en selecteer Memory Stick Drive.**
- 2 De bibliotheekgegevens worden op het scherm weergegeven.**
- 3 Bewerk de bibliotheekgegevens.**  
Raadpleeg de online Help van Mobile Library Manager voor meer informatie.
- 4 Als u de bibliotheekgegevens hebt bewerkt, klikt u op het pictogram (2) Save Library File) om de gegevens op te slaan.**
- 5 Importeer de bewerkte bibliotheekgegevens in de MEX-1HD via een Memory Stick.**  
Raadpleeg "De bibliotheek bewerken" in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de MEX-1HD.