

# HT-DDW5000

## Guía de instalación rápida



\* 3 2 8 5 5 1 4 3 1 \* (1)

Sony Corporation © 2008 Printed in Malaysia

Esta guía de instalación rápida describe cómo conectar un reproductor de DVD, un reproductor de discos Blu-ray, un sintonizador vía satélite o un decodificador, un televisor, los altavoces y altavoces potenciadores de graves para que pueda disfrutar del sonido envolvente multicanal. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el receptor para obtener más información.

En las ilustraciones de la guía, los altavoces se identifican de **A** a **H**.

- |   |  |
|---|--|
| <b>A</b> Altavoz frontal (izquierdo)              | <b>E</b> Altavoz de sonido envolvente (derecho)    |
| <b>B</b> Altavoz frontal (derecho)                | <b>F</b> Altavoz de sonido envolvente posterior    |
| <b>C</b> Altavoz central                          | <b>G</b> Altavoz potenciador de graves (izquierdo) |
| <b>D</b> Altavoz de sonido envolvente (izquierdo) | <b>H</b> Altavoz potenciador de graves (derecho)   |

### 1: Instalación de los altavoces

La ilustración que aparece a la izquierda muestra un ejemplo de configuración de un sistema de seis altavoces y dos altavoces potenciadores de graves. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el receptor.

#### Sobre la ubicación del altavoz

Los altavoces frontales, el altavoz central y los altavoces potenciadores de graves están protegidos magnéticamente para que puedan instalarse cerca de un televisor. Sin embargo, debido a que los altavoces de sonido envolvente y los altavoces de sonido envolvente posteriores no están protegidos magnéticamente, se recomienda situarlos a una distancia considerable del televisor.

### 2: Conexión de los altavoces

Las ilustraciones que aparecen a continuación muestran cómo conectar los altavoces. Antes de conectarlos, compruebe la etiqueta del altavoz situada en el panel posterior de los mismos para conocer el tipo de altavoz. Antes de conectar los altavoces potenciadores de graves, asegúrese de adherir las etiquetas "SW-L" y "SW-R" suministradas a ambos extremos del cable de audio monoaural suministrado tal y como se indica más abajo. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el receptor para obtener información más detallada.


#### Acerca de los cables de altavoces y de audio monoaural

- El cable con rayas negras tiene una polaridad negativa (-) y se debe conectar al terminal de altavoz negativo (-).
- Utilice los cables largos de conexión de altavoces para conectar los altavoces de sonido envolvente y los altavoces de sonido envolvente posteriores, y los cables cortos de conexión de altavoces para conectar el altavoz frontal y el central.
- Conecte el cable con las etiquetas "SW-L" al altavoz potenciador de graves situado a la izquierda y el cable con las etiquetas "SW-R" al altavoz potenciador de graves situado a la derecha.

#### Acerca de las tomas de los altavoces y del altavoz potenciador de graves


- Conecte la toma ⊕ a la toma ⊕ del receptor, y conecte la toma ⊖ a la toma ⊖ del receptor.
- Conecte el cable con las etiquetas "SW-L" a la toma SUBWOOFER L del receptor y el cable con las etiquetas "SW-R" a la toma SUBWOOFER R del receptor.
- Consulte la siguiente ilustración para obtener más información sobre cómo conectar los cables de los altavoces.

### 1: Instalación de los altavoces




### 2: Conexión de los altavoces


**A B**




**C**




**D E**




**F**



**G H**




- A** Cables de los altavoces (suministrada)
- B** Cable de audio monoaural (suministrada)
- C** Etiqueta del cable de audio monoaural (suministrada)



## 3: Conexión de otros componentes

### Componentes de vídeo





#### Nota

Para disfrutar del sonido envolvente multicanal con conexión HDMI, asegúrese de conectar la toma de audio digital como se muestra en la ilustración, así como de desactivar o silenciar el volumen del televisor.

- C** Cable HDMI (no suministrado)
- D** Cable digital coaxial (suministrada)
- E** Cable digital óptico (suministrado únicamente con el sintonizador vía satélite o el decodificador)
- F** Cable digital óptico (no suministrado)
- G** Cable de audio (no suministrado)
- H** Cable de componente de vídeo (no suministrado)

## 5: Calibración automática de los ajustes del altavoz



## 3: Conexión de otros componentes

Este es un ejemplo de cómo conectar este receptor a los componentes. Consulte el paso 3 y 4 de "Procedimientos iniciales" del manual de instrucciones suministrado con el receptor para obtener más información sobre cómo realizar otras conexiones y sobre otros componentes.

## 4: Conecte todos los cables de alimentación en último lugar

Conecte el cable de alimentación de ca a una toma de pared. Consulte el apartado "Conexión del cable de alimentación de ca" del manual de instrucciones suministrado con el receptor.

## 5: Calibración automática de los ajustes del altavoz

Puede instalar los altavoces para obtener automáticamente el sonido que desee a través de todos los altavoces conectados mediante la función de calibración automática. La función de calibración automática:

- Compruebe las conexiones entre cada altavoz y el receptor.
- Ajuste el nivel del altavoz.
- Calculará la distancia existente entre cada altavoz y la posición de escucha.

### 1 Conecte el micrófono optimizador suministrado a la toma AUTO CAL MIC del receptor.

### 2 Ajuste el micrófono optimizador.

Coloque el micrófono optimizador en su posición de escucha. Puede utilizar también una banqueta o trípode para que el micrófono optimizador quede a la altura de los oídos.

### 3 Pulse AMP MENU y, a continuación, AUTO CAL.

Se iniciará la función de calibración automática.

Para obtener más información sobre la función de calibración automática, consulte el paso 7 de "Procedimientos iniciales" del manual de instrucciones suministrado con el receptor.

#### Notas

- Si hay obstáculos entre el micrófono optimizador y los altavoces, es posible que la calibración no se lleve a cabo correctamente. Retire los obstáculos de la zona de medición para evitar errores.
- La función de calibración automática no puede detectar el altavoz potenciador de graves. Por lo tanto, todos los ajustes del altavoz potenciador de graves se mantendrán.

## 6: Configuración de otros componentes

Es necesario configurar cada componente para que el sonido se emita correctamente a través de los altavoces al reproducir un componente conectado. Consulte el manual de instrucciones suministrado con cada componente en cuestión.

#### Tras realizar el ajuste

El receptor está listo para utilizarse. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el receptor para obtener más información.