




## Valmistelu

### Akku

- 1 Lataa akkua, kunnes CHARGE-valo sammuu.



- 2 Aseta akku kameraan.



Työnnä akku paikalleen perille asti ja paina samalla lukitusvipua akun kärjellä.

### Linssi

- 1 Irrota suojukset.




- Älä koske sisäosia.
- Jos kameraan pääsee pölyä, se voi näkyä kuvissa. Säilytä kameraa ja linssiä aina suojukset kiinnitettyinä. Vaihda linssiä aina nopeasti pölyttömässä paikassa.

- 2 Kiinnitä linssi.



- ② Kierrä linssiä, kunnes se naksahtaa.


### Muistikortti






- Kytke kamera pois päältä ennen muistikortin asentamista.
- Katso käytettävissä olevien muistikorttien tiedot Käyttöoppaasta.

### Päivämäärä/aika-asetus

- 1 Kytke kamera päälle.




- 2 Aseta päivämäärä/aika.



## Kuvaaminen

- 1 Aseta toimintatilan valitsin asentoon AUTO.

- Tarkista, että LIVE VIEW/OVF -kytkin on asetettu "LIVE VIEW" -asentoon.



LIVE VIEW/OVF -kytkin

- 2 Tarkista kohde nestekidenäytöstä.




Pidä kiinni kameran kahvasta.

Tue linssiä alapuolelta.

- 3 Tarkenna painamalla suljinpainike puoliväliin asti.


- Automaattitarkennus kytkeytyy päälle, kun suljinpainiketta pidetään painettuna puoliväliin asti.




- 4 Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan asti.



## Toisto



Paina .



Edellisen tai seuraavan kuvan toisto: paina valitsimessa .

Kuvaustilaan palaaminen: .

Kuvan poisto

Paina .

Lue "Käyttöopas" saadaksesi täyden hyödyn digitaalisen järjestelmäkameran ominaisuuksista.