

主な仕様（つづき）

別売りアクセサリ

日本国内のみ販売

- 接続ケーブル RK-G135（ステレオミニプラグ ↔ ミニプラグ）
- RK-G134（ステレオミニプラグ ↔ ステレオミニプラグ）
- RK-G136（ステレオミニプラグ ↔ ステレオミニプラグ）
- RK-G129（ステレオミニプラグ ↔ ピンプラグ× 2）

国によって扱っているアクセサリが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.jp/support/>

使い方相談窓口	
フリーダイヤル	0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話	050-3754-9577
修理相談窓口	
フリーダイヤル	0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話	050-3754-9599
※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。	



左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に

「304」+「#」

を押してください。
直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1