


# Stereo Headphones

Operating Instructions  
Manual de instrucciones

## MDR-EX36V


©2008 Sony Corporation Printed in Thailand

### A




### B


① Sectional View




②



③



### C



## Features

- Clear, and rich sound with deep bass
- Easy-to-use volume control on cord
- Convenient cord adjuster supplied

## Wearing the headphones (see fig. A)

Wear the earpiece marked **Ⓡ** in your right ear and the one marked **Ⓛ** in your left ear.

## How to use the supplied cord adjuster

You can adjust the cord length by winding the cord **①** on the cord adjuster and then push the cord into the slot hole to secure in place **②**.  
(The cord can be wound to the cord adjuster up to 50 cm. If you wind more, the cord comes off from the cord adjuster easily.)

### Note

Do not wind the plug or split section of the cord, as it will strain the cord and may cause a wire break.

## How to use the cord slider **③**

Move up and down to change the split position of the cord.

## How to use the volume control **④**

Rotate up to increase the volume, or down to decrease.

## How to install the earbuds correctly

If the earbuds do not fit your ears correctly, low-bass sound may not be heard. To enjoy better sound quality, change the earbuds to another size, or adjust the earbuds position to sit on your ears comfortably and fit your ears snugly.  
If the earbuds do not fit your ears, try another size. Confirm the size of the earbuds by checking color inside (see fig. **B-①**).  
When you change the earbuds, install them firmly on the headphones to prevent the earbud from detaching and remaining in your ear.

## Earbud sizes (inside color)

Small				Large
SS* (Red)	S (Orange)	M (Green)	L (Light blue)	

\* This size is optional and available at purchase.

## To detach an earbud (see fig. **B-②**)

While holding the headphone, twist and pull the earbud off.

## To attach an earbud (see fig. **B-③**)

Push the parts inside of the earbud into the headphone until the projecting part of the headphone is fully covered.

## Cleaning the earbuds

Remove the earbuds from the headphones, and wash them with a mild detergent solution.

## Specifications

<b>Type:</b>	Closed, dynamic
<b>Driver unit:</b>	9 mm, dome type (CCA W)
<b>Power handling capacity:</b>	100 mW (IEC*)
<b>Impedance:</b>	16 Ω at 1 kHz
<b>Sensitivity:</b>	100 dB/mW
<b>Frequency response:</b>	6 – 23,000 Hz
<b>Cord:</b>	Approx. 1.2 m (47 1/4 in.), litz cord Y-type
<b>Plug:</b>	Gold-plated L-shaped stereo mini plug
<b>Mass:</b>	Approx. 3 g (0.11 oz.)

## Supplied accessories

- Earbuds (S × 2, M × 2, L × 2)
- Cord adjuster (1)
- Carrying pouch (1)


\* IEC = International Electrotechnical Commission

Design and specifications are subject to change without notice.


## Precautions

- Please keep your headphones clean at all times especially inside the rubber earbud. (see fig. **C**)  
If any dust or ear wax inside the earbud, you may experience some listening difficulties.
- During dry weather, you may experience mild pain in your ears. This is not by malfunction of the headphones, but is due to static electricity accumulated in your body. It is reduced by wearing clothes made of natural materials that do not generate static electricity so easily.
- Listening with headphones at high volume may affect your hearing. For traffic safety, do not use while driving or cycling.
- The earbuds may deteriorate due to long-term storage or use.
- Install the earbuds firmly onto the headphones. If an earbud accidentally detaches and is left in your ear, it may cause injury.


EP-EX10A is available (sold separately) as optional replacement earbuds.  
EP-EX10A offers 4 types of the earbuds: SS, S, M and L.





① Vista por secciones



②



③



## Características

- Sonido nítido y de gran calidad con graves profundos
- Control del volumen fácil de usar en el cable
- Cómodo regulador del cable suministrado

## Colocación de los auriculares (consulte la fig. A)

Póngase la unidad auricular con la marca (R) en el oído derecho y la unidad con la marca (L) en el oído izquierdo.

### Cómo utilizar el regulador del cable suministrado

Para ajustar el largo del cable: enrolle el cable (1) en el ajustador de cable y, luego, ajústelo dentro de la ranura para que no se mueva (2).

(Puede enrollar hasta 50 cm de cable. Si enrolla más, el cable puede salirse del regulador del cable con facilidad).

### Nota

No enrolle el conector o la conexión de separación del cable, ya que estirará el cable y puede ocasionar su ruptura.

### Cómo utilizar el deslizador del cable (3)

Muévalo hacia arriba o hacia abajo para cambiar la posición de la separación del cable.

### Cómo utilizar el control de volumen (4)

Rótelo hacia arriba para subir el volumen o hacia abajo para bajarlo.

### Instalación correcta de las almohadillas

Si las almohadillas no se ajustan a las orejas correctamente, es posible que no pueda oír los sonidos graves. A fin de escuchar un sonido de mejor calidad, cambie las almohadillas por unas de otra talla o ajuste su posición para que le resulten cómodas y se adapten perfectamente a las orejas.

En caso de que las almohadillas no encajen en las orejas, coloque unas de otra talla. Es posible comprobar la talla de las almohadillas mediante el color del interior (consulte la fig. B-1).

Cuando cambie las almohadillas, colóquelas firmemente en los auriculares para evitar que se suelten y se le queden en los oídos.

### Tamaños de las almohadillas (color interior)

Pequeño				Grande
SS* (Rojo)	S (Naranja)	M (Verde)	L (Azul claro)	

\* Este tamaño es opcional y está disponible para la compra.

### Extracción de las almohadillas (consulte la fig. B-2)

Mientras sujeta el auricular, gire la almohadilla y estire de ella hacia afuera.

### Colocación de las almohadillas (consulte la fig. B-3)

Presione el interior de la almohadilla contra el auricular hasta que la parte saliente del auricular quede totalmente cubierta.

### Limpieza de las almohadillas

Extraiga las almohadillas de los auriculares y límpielas con una solución de detergente neutro.

## Especificaciones

<b>Tipo:</b>	Cerrado, dinámico
<b>Unidad auricular:</b>	9 mm, tipo cúpula (con CCAW)
<b>Capacidad de potencia:</b>	100 mW (IEC*)
<b>Impedancia:</b>	16 Ω a 1 kHz
<b>Sensibilidad:</b>	100 dB/mW
<b>Respuesta de frecuencia:</b>	6 – 23.000 Hz
<b>Cable:</b>	Cable Litz de tipo Y, aprox. 1,2 m
<b>Clavija:</b>	Minitoma estéreo dorada en forma de L
<b>Masa:</b>	Aprox. 3 g

### Accesorios suministrados

Adaptadores (S × 2, M × 2, L × 2)

Regulador del cable (1)

Funda de transporte (1)

\* IEC = Comisión Electrotécnica Internacional

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Precauciones

- Mantenga siempre los auriculares limpios, en especial el interior de las almohadillas (consulte la fig. C). Es posible que experimente dificultades para escuchar si hay polvo o cera de los oídos dentro de las almohadillas.
- Durante las épocas de clima seco, es posible que experimente dolor en los oídos. Esto no es producto de un mal funcionamiento de los auriculares, sino que se produce por la electricidad acumulada en el cuerpo. Puede reducirse si utiliza ropa de materiales naturales que no generen electricidad estática con tanta facilidad.
- Los volúmenes de sonido elevados pueden afectar a los oídos. Por razones de seguridad vial, no los utilice mientras maneja o va en bicicleta.
- Las almohadillas pueden deteriorarse debido a un almacenamiento o uso prolongados.
- Coloque con firmeza las almohadillas en los auriculares. Si una almohadilla se suelta accidentalmente y se le quedara en el oído, podría provocar lesiones.

El modelo EP-EX10A se encuentra disponible (se vende por separado) como juego de adaptadores de recambio opcional.

El modelo EP-EX10A ofrece cuatro tipos de adaptadores: SS, S, M y L.