


STR-DA5500ES



GUI Menu List / Liste des menus de la GUI / Lista de menús de la GUI / GUI-Menüliste GUI Menulijst / Lista dei menu della GUI / GUI menylista / Lista menu interfejsu GUI



*1 Menu parameters displayed on the TV screen vary, depending on the current settings or the status of the selected icon.
 *2 Rhapsody is only available in the US.
 *3 For USA/Canadian model only
 *4 For Position 1

*1 Les paramètres de menu affichés sur l'écran du téléviseur varient selon les réglages actuels ou l'état de l'icône sélectionnée.
 *2 Rhapsody est disponible uniquement aux États-Unis.
 *3 Pour le modèle américain/canadien uniquement
 *4 Pour la position 1

*1 Los parámetros de menú mostrados en la pantalla del televisor pueden variar en función de los ajustes actuales o el estado del icono seleccionado.
 *2 Rhapsody únicamente está disponible en Estados Unidos.
 *3 Modelo de EE.UU./Canadá solamente
 *4 Para la Posición 1

*1 Die auf dem Fernsehschirm angezeigten Menüparameter variieren abhängig von den aktuellen Einstellungen oder dem Status des ausgewählten Symbols.
 *2 Rhapsody ist nur in den USA verfügbar.
 *3 Nur bei Modellen für die USA und Kanada
 *4 Für Position 1

*1 De op het tv-scherm afgebeelde menuparameters variëren afhankelijk van de huidige instellingen of de status van het geselecteerde pictogram.
 *2 Rhapsody is alleen verkrijgbaar in de VS.
 *3 Alleen voor VS/Canadees model
 *4 Voor positie 1

*1 I parametri di menu visualizzati sullo schermo TV variano a seconda delle impostazioni attuali o dello stato dell'icona selezionata.
 *2 Rhapsody è disponibile solo negli Stati Uniti.
 *3 Solo per il modello per gli Stati Uniti/Canada
 *4 Per la Posizione 1

*1 Menyparametrar som visas på TVskärmen varierar, beroende på de aktuella inställningarna eller den valda ikonens status.
 *2 Rhapsody är endast tillgänglig i USA.
 *3 Endast för modeller för USA/Kanada
 *4 För position 1

*1 Parametry menu wyświetlane na ekranie telewizora różnią się w zależności od bieżących ustawień lub stanu wybranej ikony.
 *2 Usługa Rhapsody jest dostępna wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.
 *3 Dotyczy tylko modelu amerykańskiego/kanadyjskiego
 *4 Dotyczy pozycji 1

