


STR-DN2010



**GUI Menu List/Liste des menus de l'interface utilisateur/
Lista de menús de la interfaz gráfica de usuario/Liste der Bildschirmmenüs/
GUI-menulijst/GUI-menylista/Elenco menu GUI/Lista menu GUI/GUI-menuoversigt/
Näytön valikkolista/Lista do menu GUI/
Список меню графического интерфейса пользователя**

	BD	DVD	SAT/CATV	TV	[OPTIONS] Input Assign ¹⁾ Name Input
	Video1-2	SA-CD/CD	HDMI1-4		
	Server	My Library	DMPort	iPod	[OPTIONS] DMPort Control ¹⁾ Function List ¹⁾
	Walkman	Bluetooth	Mobile Phone		
	Server	My Library			[OPTIONS] Function List ¹⁾
	Server	My Library	iPod		[OPTIONS] DMPort Control ¹⁾ Function List ¹⁾
	Search	Rhapsody Music Guide	Rhapsody Radio	My Library	[OPTIONS] Function List ¹⁾
	Preset List	Genre 0 ... 9	A ... Z		[OPTIONS] Function List ¹⁾
	Auto Tuning	Direct Tuning	Preset 1 ... 30		[OPTIONS] Auto Tuning Direct Tuning Name Input ¹⁾
	Category Mode	Preset Mode			[OPTIONS] Category Mode ¹⁾ Preset Mode ¹⁾ Direct Tuning Sirius ID ¹⁾ Lock Code ¹⁾ Antenna Aiming
	ALL	Category	Preset 1 ... 30		



¹⁾ Menu parameters displayed on the TV screen vary, depending on the current settings or the status of the selected icon.
²⁾ Rhapsody is only available in the U.S.
³⁾ For the USA model only.
⁴⁾ For the currently selected position.

¹⁾ Les paramètres de menu affichés sur l'écran du téléviseur varient selon les réglages actuels ou l'état de l'icône sélectionnée.
²⁾ Rhapsody est uniquement disponible aux États-Unis.
³⁾ Modèle américain uniquement.
⁴⁾ Pour la position actuellement sélectionnée.

¹⁾ Los parámetros del menú que se muestran en la pantalla del televisor varían dependiendo de los ajustes actuales o del estado del ícono seleccionado.
²⁾ Rhapsody únicamente está disponible en Estados Unidos.
³⁾ Solo para el modelo de Estados Unidos.
⁴⁾ Para la posición que se haya seleccionado.

¹⁾ Die auf dem Fernsehschirm angezeigten Menüparameter variieren abhängig von den aktuellen Einstellungen oder dem Status des ausgewählten Symbols.
²⁾ Rhapsody ist nur in den USA verfügbar.
³⁾ Nur für das USA-Modell.
⁴⁾ Für die aktuell gewählte Position.

¹⁾ De op het tv-scherm weergegeven menuparameters variëren afhankelijk van de huidige instellingen of de status van het geselecteerde pictogram.
²⁾ Rhapsody is alleen verkrijgbaar in de VS.
³⁾ Alleen voor model VS.
⁴⁾ Voor de huidige geselecteerde positie.

¹⁾ Vilka menyparametrar som visas på TV-skärmen beror på de aktuella inställningarna eller den valda ikonens status.
²⁾ Rhapsody är endast tillgängligt i USA.
³⁾ Endast för USA-modellen.
⁴⁾ För den aktuellt valda positionen.

¹⁾ I parametri di menu visualizzati sullo schermo TV variano a seconda delle impostazioni attuali o dello stato dell'icona selezionata.
²⁾ Rhapsody è disponibile solo negli Stati Uniti.
³⁾ Solo per modello USA.
⁴⁾ Per la posizione attualmente selezionata.

¹⁾ Parametry menu wyświetlane na ekranie telewizora różnią się w zależności od bieżących ustawień lub stanu wybranej ikony.
²⁾ Serwis Rhapsody jest dostępny wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.
³⁾ Dotyczy wyłącznie modelu amerykańskiego.
⁴⁾ Dotyczy aktualnie wybranej pozycji.

¹⁾ De menuparametre, der vises på tv-skærmen, kan afvige afhængigt af de aktuelle indstillinger eller status for det valgte ikon.
²⁾ Rhapsody er kun tilgængelig i USA.
³⁾ Kun for amerikanske modeller.
⁴⁾ For den aktuelt valgte position.

¹⁾ Television näytön valikkoparametrit saattavat vaihdella nykyisten asetusten tai valitun kuvakkeen tilan mukaan.
²⁾ Rhapsody on käytössä ainoastaan USA:ssa.
³⁾ Vain yhdysvaltalaiset mallit.
⁴⁾ Nykyiselle valitulle sijainnille.

¹⁾ Os parâmetros de menu apresentados no ecrã do televisor variam, consoante as definições actuais ou o estado do ícone seleccionado.
²⁾ Rhapsody só está disponível nos EUA.
³⁾ Apenas modelo dos EUA.
⁴⁾ Na posição actualmente seleccionada.

¹⁾ Параметри меню, отображаемые на экране телевизора, зависят от текущих настроек или статуса выбранного значка.
²⁾ Модель Rhapsody доступна только в США.
³⁾ Только модель для США.
⁴⁾ Для выбранной в данный момент позиции.