



STR-DH720/STR-DH720HP

GUI Menu List/Liste des menus de l'interface utilisateur/ Lista de menús de la interfaz gráfica de usuario/Liste der Bildschirmmenüs/ GUI-menulijst/Elenco menu GUI/Lista menu GUI

<p>Input</p>	▶	BD/DVD VIDEO 2	GAME TV	SAT/CATV SA-CD/CD	VIDEO 1	[OPTIONS] Input Assign* Name Input		
<p>Music</p>	▶	iPhone/iPod	USB			[OPTIONS] System GUI* iPod*		
<p>Video</p>	▶	iPhone/iPod			[OPTIONS] System GUI* iPod*			
<p>FM</p> <p>AM</p>	▶	Auto Tuning	Direct Tuning	Preset 1 ... 30	[OPTIONS] Auto Tuning Direct Tuning Name Input*			
<p>Settings</p>	▶	<ul style="list-style-type: none"> Auto Cal. <ul style="list-style-type: none"> Standard Custom <ul style="list-style-type: none"> Full Flat Engineer Front Reference Off Speaker <ul style="list-style-type: none"> SP Pattern Manual Setup <ul style="list-style-type: none"> Lvl Dist Size* Crossover Freq Test Tone D.Range Comp Distance Unit Surround <ul style="list-style-type: none"> Sound Field <ul style="list-style-type: none"> Effect* EQ <ul style="list-style-type: none"> Gain Adjust (Bass/Treble) Audio <ul style="list-style-type: none"> A/V Sync Dual Mono Night Mode HDMI <ul style="list-style-type: none"> Ctrl for HDMI Pass Through Audio Out HDMI Assign System <ul style="list-style-type: none"> Auto Standby 					<p>* Menu parameters displayed on the TV screen vary, depending on the current settings or the status of the selected icon.</p> <p>* Les paramètres de menu affichés sur l'écran du téléviseur varient selon les réglages actuels ou l'état de l'icône sélectionnée.</p> <p>* Los parámetros del menú que se muestran en la pantalla del televisor varían dependiendo de los ajustes actuales o del estado del icono seleccionado.</p> <p>* Die auf dem Fernsehschirm angezeigten Menüparameter variieren abhängig von den aktuellen Einstellungen oder dem Status des ausgewählten Symbols.</p> <p>* De op het tv-scherm weergegeven menuparameters variëren afhankelijk van de huidige instellingen of de status van het geselecteerde pictogram.</p> <p>* I parametri di menu visualizzati sullo schermo TV variano a seconda delle impostazioni attuali o dello stato dell'icona selezionata.</p> <p>* Parametry menu wyświetlane na ekranie telewizora różnią się w zależności od bieżących ustawień lub stanu wybranej ikony.</p>	