

STR-DA2800ES

Guide d'installation rapide
Guía de preparación inicial rápida

Ce Guide d'installation rapide décrit comment raccorder les enceintes, un subwoofer, un écran et un lecteur de disque Blu-ray pour que vous puissiez profiter d'un son surround multicanal. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ampli-tuner.


En esta Guía de preparación inicial rápida se describe cómo conectar los altavoces, un altavoz de subgraves, un monitor y un reproductor de Blu-ray Disc para disfrutar de sonido envolvente multicanal. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el receptor para obtener más detalles.



1 Installation des enceintes Colocación de los altavoces

Les illustrations suivantes montrent des exemples d'un système d'enceintes 7.1 canaux utilisant 7 enceintes (enceintes avant, une enceinte centrale, enceintes surround, enceintes arrière surround ou enceintes avant supérieures) et un subwoofer.

En las ilustraciones siguientes se ofrecen ejemplos de un sistema de altavoces de 7.1 canales que utiliza 7 altavoces (altavoces delanteros, un altavoz central, altavoces envolventes, altavoces envolventes traseros ou altavoces delanteros élevés) et un altavoz de subgraves.



- A** Enceinte avant gauche
Altavoz delantero izquierdo
- B** Enceinte avant droite
Altavoz delantero derecho
- C** Enceinte centrale
Altavoz central
- D** Enceinte surround gauche
Altavoz envolvente izquierdo
- E** Enceinte surround droite
Altavoz envolvente derecho
- F** Enceinte surround arrière gauche
Altavoz envolvente trasero izquierdo
- G** Enceinte surround arrière droite
Altavoz envolvente trasero derecho
- H** Enceinte gauche supérieure
Altavoz izquierdo elevado
- I** Enceinte droite supérieure
Altavoz derecho elevado
- J** Subwoofer
Altavoz de subgraves

1 Installation des enceintes
Colocación de los altavoces

2 Raccordement des enceintes
Conexión de los altavoces

3 Raccordement de l'écran
Conexión del monitor


4 Raccordement d'un lecteur
Blu-ray Disc
Conexión de un reproductor
Blu-ray Disc

5 Raccordez tous les cordons
d'alimentation en dernier lieu
Conecte los cables de
alimentación por último


6 Mise sous tension de
l'ampli-tuner
Encendido del receptor

7 Configuration de l'ampli-tuner
Configuración del receptor


2 Raccordement des enceintes Conexión de los altavoces




3 Raccordement de l'écran Conexión del monitor




4 Raccordement d'un lecteur Blu-ray Disc Conexión de un reproductor Blu-ray Disc



5 Raccordez tous les cordons d'alimentation en dernier lieu Conecte los cables de alimentación por último




6 Mise sous tension de l'ampli-tuner Encendido del receptor



7 Configuration de l'ampli-tuner Configuración del receptor

Basculez l'entrée du téléviseur sur l'entrée à laquelle est raccordé l'ampli-tuner. Lorsque vous activez l'ampli-tuner la première fois, l'écran du CLUF apparaît sur l'écran du téléviseur. Acceptez le CLUF pour accéder à l'écran Easy Setup, puis configurez l'ampli-tuner conformément aux instructions sur l'écran Easy Setup.

Cambie la entrada del televisor a la entrada a la que el receptor está conectado. Cuando encienda por primera vez el receptor, la pantalla del acuerdo de licencia de usuario final aparecerá en la pantalla del televisor. Acepte el acuerdo de licencia para ir a la pantalla Easy Setup y después configure el receptor según las instrucciones que aparecen en la pantalla Easy Setup.



Après avoir exécuté les étapes 1 à 7, démarrez la lecture sur le lecteur Blu-ray Disc. Tras realizar los pasos 1 a 7, inicie la reproducción en un reproductor de Blu-ray Disc.


Remarques

- Lorsque vous commencez à utiliser l'ampli-tuner, veillez à appuyer au préalable sur AMP sur la télécommande. Sinon, les opérations qui suivent risquent de ne pas être dirigées vers l'ampli-tuner.
- Configurez le lecteur Blu-ray Disc pour qu'il puisse émettre des signaux audio multicanaux. Pour un lecteur Sony Blu-ray Disc, vérifiez que les options « Audio (HDMI) », « DSD Output Mode », « Dolby Digital/DTS », « Dolby Digital » et « DTS » sont réglées respectivement sur « Auto », « On », « Bitstream », « Dolby Digital » et « DTS » (à partir du 1er août 2012).

Notas

- Quando empieza a utilizar el receptor, asegúrese de pulsar primero AMP en el mando a distancia. De lo contrario, es posible que las operaciones siguientes no lleguen al receptor.
- Configure el reproductor de Blu-ray Disc de manera que pueda emitir señales de audio multicanal. En reproductores de Blu-ray Disc de Sony, compruebe si "Audio (HDMI)", "DSD Output Mode", "Dolby Digital/DTS", "Dolby Digital" y "DTS" están ajustados en "Auto", "On", "Bitstream", "Dolby Digital" y "DTS" respectivamente (desde el 1 de agosto de 2012).

L'ampli-tuner permet d'écouter et de regarder facilement du contenu vidéo sur Internet. Puede disfrutar fácilmente de contenidos en vídeo por Internet utilizando el receptor.



Après avoir procédé aux raccordements et aux réglages indiqués ci-dessus, si vous raccordez l'ampli-tuner à un routeur à l'aide d'un câble LAN, vous pouvez regarder des vidéos sur Internet en sélectionnant simplement le contenu souhaité. Pour plus de détails sur le raccordement du câble LAN, reportez-vous à la section « 5 : Raccordement au réseau » dans le mode d'emploi fourni avec l'ampli-tuner. Pour plus de détails sur le fonctionnement, reportez-vous à la section « Vidéo sur Internet » dans le mode d'emploi fourni avec l'ampli-tuner.

Después de realizar las conexiones y los ajustes anteriores, si conecta el receptor a un router por medio de un cable LAN, podrá disfrutar de vídeos por Internet simplemente seleccionando el contenido que desea ver. Si desea más detalles sobre la conexión de un cable LAN, consulte "5: Conexión a la red" en el manual de instrucciones suministrado con el receptor. Si desea más detalles sobre el funcionamiento, consulte "Vídeo por Internet" en el manual de instrucciones suministrado con el receptor.