




* 4 4 3 6 8 7 3 2 1 * (1)

Silicone Case CKM-NWS770



English

Operating Instructions

Product name: Silicone case
Made in China

To attach the Screen Protection Sheet

See Fig. **A**.

Note

Keep small children away from the Release Sheet (a of Figure **A**) to prevent accidental swallowing.

Français

Mode d'emploi


Nom du produit : Etui en silicone
Fabriqué en Chine

Pour fixer le film de protection d'écran

Voir fig. **A**.

Remarque

Maintenez le support (a de la Figure **A**) hors de portée des jeunes enfants afin qu'ils ne risquent pas de l'avaler accidentellement.

B

To attach the case

See Fig. **B**.

To install on the speaker

See Fig. **C**.

Specifications

Dimensions (w/h/d):


Approx. 46 × 101 × 10 mm (1 13/16 × 4 × 13/32 in.)

Mass: Approx. 11 g (0.4 oz.)

Contents: Silicone Case (1) / Screen Protection Sheet (1) / Operating Instructions (1)

“WALKMAN” and “WALKMAN” logo are registered trademarks of Sony Corporation.

Manufacturer: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

C

Pour fixer l'étui

Voir fig. **B**.

Pour installer sur l'enceinte

Voir fig. **C**.

Spécifications

Dimensions (l/h/p) :

Environ 46 × 101 × 10 mm (1 13/16 × 4 × 13/32 pouces)

Poids : Environ 11 g (0.4 on.)

Table des matières :

Etui en silicone (1) / Feuille de protection de l'écran (1) / Mode d'emploi (1)

« WALKMAN » et le logo « WALKMAN » sont des marques déposées de Sony Corporation.

Fabricant : Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon