


## English

## IMPORTANT NOTICE


## Adding the MirrorLink™ Full Screen mode


The smartphone's display on the in-car display appears in full screen.

1. Press HOME, then touch "Settings."
2. Touch , and move the scrollbar up and down, then touch "MirrorLink™ Full Screen."  
A check mark is placed.


To cancel the MirrorLink™ Full Screen mode, touch "MirrorLink™ Full Screen" again in step 2. The check mark is removed.

## Adding the function to return to the playback screen from the HOME screen

 is added on the HOME screen. You can easily switch from the HOME screen to the playback screen. Touch to display the playback screen.




"ZONE × ZONE" on the HOME screen is deleted. You can activate Zone × Zone on the setting menu.

1. Press HOME, then touch "Settings."
2. Touch , and move the scrollbar up and down, then touch "Zone × Zone."  
A check mark is placed.

To deactivate Zone × Zone, touch "Zone × Zone" again in step 2. The check mark is removed.

**Tip**

You can also activate/deactivate Zone × Zone by pressing  on the remote commander.


## Increasing the number of contacts in the internal phonebook

The number of contacts you can store in the internal phonebook increases from 500 to 1,000.

## Supporting the Voice Command function

When connecting to a handsfree compatible Bluetooth device with the Voice Command function, this function is activated by pressing and holding the HOME button for 2 seconds. Available operations differ depending on the connected device.

To assign the Voice Command function to the HOME button (XAV-701HD only)

1. Press HOME, then touch "Settings."
2. Touch , and move the scrollbar up and down, then touch "HOME Key Function (hold 2sec push)."
3. Touch "Voice Command."


To cancel the Voice Command function, touch "ATT ON/OFF" in step 3.

## Français

## IMPORTANT


## Ajout du mode MirrorLink™ Plein écran

L'affichage du téléphone intelligent apparaît en mode plein écran sur l'affichage dans la voiture.


1. Appuyez sur HOME, puis touchez à « Réglages ».
2. Touchez à , déplacez la barre de défilement vers le haut et le bas, puis touchez à « MirrorLink™ Plein écran ».  
L'option est alors cochée.

Pour annuler le mode MirrorLink™ Plein écran, touchez de nouveau à « MirrorLink™ Plein écran » à l'étape 2. L'option est alors décochée.

## Ajout de la fonction permettant de retourner à l'écran de lecture à partir de l'écran HOME


 est ajouté sur l'écran HOME. Vous pouvez passer facilement de l'écran HOME à l'écran de lecture.

Touchez pour afficher l'écran de lecture.




« ZONE × ZONE » est supprimé sur l'écran HOME.

Vous pouvez activer la fonction Zone × Zone à partir du menu de réglages.

1. Appuyez sur HOME, puis touchez à « Réglages ».
2. Touchez à , déplacez la barre de défilement vers le haut et le bas, puis touchez à « Zone × Zone ».  
L'option est alors cochée.

Pour désactiver la fonction Zone × Zone, touchez de nouveau à « Zone × Zone » à l'étape 2. L'option est alors décochée.

**Conseil**

Vous pouvez également activer/désactiver la fonction Zone × Zone en appuyant sur la touche  de la télécommande.


## Augmentation du nombre de contacts dans le répertoire interne

Le nombre de contacts qu'il est possible d'enregistrer dans le répertoire interne passe de 500 à 1 000.

## Prise en charge de la fonction Commande Vocale

Lors de la connexion à un périphérique Bluetooth mains libres compatible avec la fonction Commande Vocale, vous pouvez activer cette fonction en maintenant la touche HOME enfoncée pendant 2 secondes. Les opérations disponibles varient selon le périphérique connecté.

Pour attribuer la fonction Commande Vocale à la touche HOME (XAV-701HD uniquement)

1. Appuyez sur HOME, puis touchez à « Réglages ».
2. Touchez à , déplacez la barre de défilement vers le haut et le bas, puis touchez à « Fonction Touche HOME (rester appuyé 2sec) ».
3. Touchez à « Commande Vocale ».


Pour annuler la fonction Commande Vocale, touchez à « ATT ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ » à l'étape 3.



## **AVISO IMPORTANTE**

### **Cómo añadir el modo de Pantalla completa MirrorLink™**


El visualizador del teléfono inteligente en la pantalla del automóvil aparece en pantalla completa.

1. Presione HOME, luego “Ajustes”.
2. Presione  y deslice la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo, luego presione “Pantalla completa MirrorLink™”.

Se coloca un símbolo de verificación.

Para cancelar el modo de Pantalla completa MirrorLink™, presione nuevamente “Pantalla completa MirrorLink™” en el paso 2. El símbolo de verificación desaparece.


### **Cómo añadir la función para regresar a la pantalla de reproducción desde la pantalla HOME**

 se añade a la pantalla HOME. Puede alternar fácilmente entre la pantalla HOME y la pantalla de reproducción.

Presione para visualizar la pantalla de reproducción.




Se elimina “ZONE × ZONE” en la pantalla HOME. Puede activar Zone × Zone en el menú de ajustes.

1. Presione HOME, luego “Ajustes”.
2. Presione  y luego deslice la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo; después presione “Zone × Zone”.

Se coloca un símbolo de verificación.

Para desactivar Zone × Zone, presione nuevamente “Zone × Zone” en el paso 2. El símbolo de verificación desaparece.

### **Sugerencia**

También puede activar/desactivar Zone × Zone presionando  en el comando remoto.


### **Cómo aumentar la cantidad de contactos en la agenda telefónica interna**

La cantidad de contactos que puede almacenar en la agenda telefónica interna aumenta de 500 a 1 000.

### **Cómo respaldar la función Comando de voz**

Al conectarse a un dispositivo de manos libres compatible con Bluetooth con la función Comando de voz, esta función se activa presionando y manteniendo presionado el botón HOME durante 2 segundos. Las operaciones disponibles difieren según el dispositivo conectado.

Para asignar la función Comando de voz al botón HOME (únicamente XAV-701HD)

1. Presione HOME, luego “Ajustes”.
2. Presione  y deslice la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo, luego presione “HOME Tecla de Función (Presionar 2seg)”.
3. Presione “Comando de voz”.

Para cancelar la función de Comando de voz, presione “ATT ACTIVAR/DESACTIVAR” en el paso 3.