

# SONY®

# α

## SLT-A65/SLT-A65V/SLT-A77/SLT-A77V

A continuación se describen las nuevas funciones que proporciona esta actualización de firmware, así como sus respectivas operaciones.

Consulte el “Manual de instrucciones” y la “Guía práctica de α”\* que encontrará en el CD-ROM suministrado.

\* La “Guía práctica de α” no se suministra con la SLT-A77/A77V.

# Funciones proporcionadas



Las funciones nuevas siguientes están provistas con esta actualización de firmware.

Nuevos elementos proporcionados	Funciones
Botón MOVIE	Establece el modo que activa el botón MOVIE.

# Botón MOVIE

Establece si se activa o no el botón MOVIE.

1 MENU →  3 → [Botón MOVIE] → ajuste deseado.

	<b>Siempre</b>	Activa siempre el botón MOVIE.
	<b>Solo modo Película</b>	Activa el botón MOVIE solamente cuando el dial de modo está ajustado a  (Película).