

SONY®

α

SLT-A65/SLT-A65V/SLT-A77/SLT-A77V

V tomto dokumente sú popísané nové funkcie, ktoré sú dostupné po aktualizácii firmvéru a operácie, na ktoré sa používajú.

Pozri „Návod na používanie“ a „Príručka α“*, ktoré sa nachádzajú na dodanom disku CD-ROM.

* „Príručka α“ sa nedodáva s SLT-A77/A77V.

Dostupné funkcie


V tejto aktualizovanej verzii firmvéru sú dostupné nasledujúce nové funkcie.

Nové položky	Funkcie
MOVIE Button	Nastavenie režimu, ktorým sa aktivuje tlačidlo MOVIE.

MOVIE Button

Nastavenie možnosti aktivácie tlačidla MOVIE.

1 MENU → ⚙ 3 → [MOVIE Button] → požadované nastavenie.

✓	Always	Vždy sa aktivuje tlačidlo MOVIE.
	Movie Mode Only	Tlačidlo MOVIE sa aktivuje len vtedy, keď je otočný prepínač režimov nastavený na  (Movie).