

SONY®

α

SLT-A65/SLT-A65V/SLT-A77/SLT-A77V

De nya funktionerna som erhålles med denna uppdatering av fast programvara och deras respektive användning beskrivs här.

Se "Handledning" och "Bruksanvisning till α"* som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

* "Bruksanvisning till α" medföljer inte SLT-A77/A77V.

Funktioner som lagts till


Följande nya funktioner möjliggörs av denna firmware-uppdatering.

Nya alternativ som lagts till	Funktioner
MOVIE-knapp	Används för att ställa in läget för aktivering av MOVIE-knappen.

MOVIE-knapp

Används för att ställa in om MOVIE-knappen ska aktiveras eller ej.

1 MENU → ⚙ 3 → [MOVIE-knapp] → önskad inställning.

✓	Alltid	MOVIE-knappen aktiveras alltid.
	Endast Filmläge	MOVIE-knappen aktiveras bara när lägesomkopplaren är inställd på  (Film).