




GB	How to Use the Wi-Fi Function
FR	Comment utiliser la fonction Wifi
DE	Verwendung der Wi-Fi-Funktion
NL	De Wi-Fi-functie gebruiken
IT	Modalità d’uso della funzione Wi-Fi
ES	Cómo utilizar la función Wi-Fi
PT	Como Utilizar a Função Wi-Fi
GR	Τρόπος χρήσης της λειτουργίας Wi-Fi
TR	Wi-Fi İşlevini Kullanma
PL	Jak korzystać z funkcji Wi-Fi
CZ	Použití funkce Wi-Fi
HU	A Wi-Fi funkció használata
SK	Ako používať funkciu wi-fi
SE	Använda Wi-Fi-funktionen



English

Connecting the wireless adapter ADP-WL1M (sold separately) to the camcorder, the following functions are available.

A Storing images on your computer

You can save images on your computer connected through an access point.

B Transferring images to your smart phone

You can transfer images saved on the camcorder to your smart phone.

C Operating with your smart phone

You can operate the camcorder using your smart phone.

English

For details on how to use the wireless adapter, ADP-WL1M (sold separately) with the camcorder, visit the following URL, select your country/region and model name of your camcorder, and then refer to “Handycam” User Guide.

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

- The wireless adapter, ADP-WL1M (sold separately) may not be available in some countries/regions.

Note on wireless LAN

- We assume no responsibility whatsoever for any damage caused by unauthorized access to, or unauthorized use of, destinations loaded on the camcorder, resulting from loss or theft.

Français

Raccorder l'adaptateur sans fil ADP-WL1M (vendu séparément) au caméscope offre davantage de fonctions vous permettant d'effectuer les opérations suivantes.

A Stockage d'images sur votre ordinateur

Vous pouvez sauvegarder des images sur votre ordinateur connecté à un point d'accès.

B Transfert d'images vers votre smartphone

Vous pouvez transférer des images enregistrées sur le caméscope vers votre smartphone.

C Fonctionnement avec votre smartphone

Vous pouvez faire fonctionner le caméscope avec votre smartphone.

English

Pour plus de détails sur l'utilisation de l'adaptateur sans fil ADP-WL1M (vendu séparément) avec le caméscope, rendez-vous sur l'URL suivante, sélectionnez votre pays/région et le modèle de votre caméscope, puis consultez le Guide de l'utilisateur du « Handycam ».

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

- L'adaptateur sans fil ADP-WL1M (vendu séparément) peut ne pas être disponible dans certains pays ou certaines régions.

Remarque sur la connexion sans fil

- Nous déclinons toute responsabilité à l'égard de dommages causés par un accès ou une utilisation non autorisés des destinations chargées sur le caméscope à la suite d'une perte ou d'un vol.

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

Italiano

Collegando l'adattatore wireless ADP-WL1M (in vendita separatamente) alla videocamera vengono attivate più funzioni che consentono all'utente di eseguire le operazioni riportate di seguito.

A Archiviazione di immagini sul computer dell'utente

È possibile salvare le immagini sul computer dell'utente connesso a un punto di accesso.

B Trasferimento di immagini sullo smartphone dell'utente

È possibile trasferire sullo smartphone dell'utente immagini salvate nella videocamera.

C Esecuzione delle funzioni con lo smartphone dell'utente

È possibile far funzionare la videocamera utilizzando lo smartphone dell'utente.

English

Per i dettagli sulla modalità d'uso dell'adattatore wireless ADP-WL1M (in vendita separatamente) con la videocamera, visitare l'URL riportata di seguito, selezionare paese/regione dell'utente nonché modello della videocamera in uso, quindi consultare il Manuale dell'utente “Handycam”.

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

- In alcuni paesi/regioni potrebbe non essere possibile reperire l'adattatore wireless ADP-WL1M (in vendita separatamente).

Nota su LAN wireless

- Si declina ogni responsabilità per qualunque danno causato dall'accesso non autorizzato a cartelle e file di destinazione caricati sulla videocamera o dall'utilizzo non autorizzato degli stessi, in seguito a smarrimento o furto.

Español

Al conectar el adaptador inalámbrico ADP-WL1M (se vende por separado) a la videocámara se habilitan más funciones que permiten realizar las siguientes operaciones.

A Almacenar imágenes en el ordenador

Puede guardar imágenes en un ordenador conectado a un punto de acceso.

B Transferir imágenes a un smartphone

Puede transferir imágenes guardadas en la videocámara a un smartphone.

C Controlar la videocámara con un smartphone

Puede controlar la videocámara mediante un smartphone.

English

Si desea más información sobre cómo utilizar el adaptador inalámbrico ADP-WL1M (se vende por separado) a la videocámara, visite la siguiente URL, seleccione su país o región y el nombre del modelo de su videocámara y, a continuación, consulte la Guía del usuario de “Handycam”.

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

- Es posible que el adaptador inalámbrico ADP-WL1M (se vende por separado) no esté disponible en algunos países o regiones.

Nota sobre la LAN inalámbrica

- No nos hacemos responsables de los daños ocasionados por el acceso o el uso no autorizados de los destinos cargados en la videocámara en caso de pérdida o robo.

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

Türkçe

ADP-WL1M kablosuz adaptör (ayrı olarak satılır) kameraya bağlandığında daha fazla işlev etkinleştiginde aşağıdaki işlemler yapılabilir.

A Görüntüleri bilgisayara kaydetme

Görüntüleri erişim noktasına bağlı olan bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

B Görüntüleri akıllı telefona aktarma

Kameranızda kayıtlı olan görüntüleri akıllı telefonunuza aktarabilirsiniz.

C Akıllı telefonu kullanma

Kamerayı akıllı telefonunuz üzerinden kullanabilirsiniz.

English

ADP-WL1M kablosuz adaptörün (ayrı olarak satılır) kamerayla birlikte kullanımıyla ilgili ayrıntılar için aşağıdaki URL'ye giderek, ülke/bölgenizi ve kameranızın adını seçip “Handycam” Kullanıcı Kılavuzu'na başvurabilirsiniz.

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

- ADP-WL1M kablosuz adaptör (ayrı olarak satılır) bazı ülkelerde/bölgelerde bulunamayabilir.

Kablosuz LAN bilgisi

- Kameranızın kaybolması veya çalınması sonucunda kameranızda kayıtlı olan hedeflere izinsiz erişim veya bu hedeflerin izinsiz olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul edilmez.

Polski

Podłączając adapter bezprzewodowy ADP-WL1M (sprzedawany osobno) do kamkordera, można uzyskać dostęp do innych funkcji umożliwiających wykonanie następujących czynności.

A Przechowywanie obrazów na komputerze

Możesz zapisywać obrazy na komputerze podłączonym do punktu dostępu.

B Przesyłanie obrazów na smartfona

Możesz przysyłać obrazy zapisane na kamkorderze na swojego smartfona.

C Obsługa kamkordera za pomocą smartfonu

Kamkorder możesz obsługiwać za pomocą smartfonu.

English

Więcej informacji o używaniu adaptera bezprzewodowego ADP-WL1M (sprzedawany osobno) z kamkorderem można uzyskać, odwiedzając podaną stronę internetową; należy wybrać swój kraj/region oraz model kamkordera, a następnie zapoznać się z Przewodnikiem użytkownika kamery „Handycam”.

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

- Adapter bezprzewodowy ADP-WL1M (sprzedawany osobno) może nie być dostępny w niektórych krajach/regionach.

Uwaga dotycząca bezprzewodowej sieci LAN

- Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane nieuprawnionym dostępem do materiałów znajdujących się na kamerze lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem, wynikające ze zgubienia lub kradzieży urządzenia.

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English

English


English

English


English

English


English



A



B



C



A

Slovensky

Pripojenie bezdrôtového adaptéra, ADP-WL1M (predáva sa osobitne) ku kamkordéru aktivuje viacerο funkcií, ktoré vám dovoľujú vykonávať nasledujúce operácie.

A Ukladanie fotografií v počítači

Môžete ukladať fotografie na svojom počítači pripojenom na pripojovacie miesto.

B Prenos fotografií do smartfónu

Môžete preniesť fotografie uložené na vašom kamkordéri do smartfónu.

C Ovládanie pomocou smartfónu

Kamkordér môžete ovládať pomocou smartfónu.

Viac informácií ako používať bezdrôtový adaptér ADP-WL1M (predáva sa osobitne) s kamkordérom nájdete na nasledovnej URL adrese, zvolte krajinu/región a názov modelu vašho kamkordéra a potom postupujte podľa Používateľská príručka „Handycam“.

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

- Bezdrôtový adaptér ADP-WL1M (predáva sa osobitne) nemusí byť v niektorých krajinách/regiónoch dostupný.

Poznámka o bezdrôtovej sieti LAN

- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neoprávneným použitím alebo neoprávneným prístupom k priečinkom na kamkordéri, v dôsledku straty alebo krádeže.

Svenska

Genom att ansluta den trådlösa adaptern, ADP-WL1M (säljs separat), till videokameran får den fler funktioner så att du kan göra följande.

A Lagra bilder på en dator

Du kan spara bilder på en dator som är ansluten till en accesspunkt.

B Överföra bilder till en smart phone

Du kan överföra bilder som är sparade på videokameran till din smart phone.

C Styra videokameran med hjälp av din smart phone

Du kan styra videokameran med hjälp av din smart phone.

Mer information om hur du använder den trådlösa adaptern, ADP-WL1M (säljs separat), till videokameran finns på följande webbadress. Välj ditt land/region samt videokamerans modellnamn och läs därefter Bruksanvisning för "Handycam".

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

- Den trådlösa adaptern, ADP-WL1M (säljs separat), kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.

Att observera om trådlöst nätverk

- Vid förlust eller stöld av videokameran accepterar vi inget som helst ansvar för eventuella skador som orsakats av obehörig åtkomst till, eller obehörig användning av, destinationer lagrade i videokameran.

Dansk

Når du forbinden den trådløse adapter, ADP-WL1M (sælges separat), med videokameraet, aktiveres flere funktioner, der giver dig mulighed for at udføre de følgende handlinger.

A Lagring af billeder på din computer

Du kan gemme billeder på din computer, der er forbundet med et adgangspunkt.

B Overførsel af billeder til din smartphone

Du kan overføre billeder, der er gemt på videokameraet, til din smartphone.

C Betjening med din smartphone

Du kan betjene videokameraet ved hjælp af din smartphone.

Få flere oplysninger om, hvordan den trådløse adapter, ADP-WL1M (sælges separat), bruges sammen med videokameraet ved at gå ind på følgende webadresse, vælge land/område og dit videokameras modelnavn og derefter henvise til "Handycam"-brugervejledningen.

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

- Den trådløse adapter, ADP-WL1M (sælges separat), er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.

Bemærkning til trådløst LAN

- Vi påtager os intet ansvar i tilfælde af skader, der er forårsaget af uautoriseret adgang til eller brug af destinationer, der er indlæst i videokameraet, som følge af bortkomst eller tyveri.

Suomi

Langattoman ADP-WL1M-sovitin (myydaan erikseen) yhdistäminen videokameraan tarjoaa käyttöön lisäominaisuuksia, joilla voi tehdä seuraavia toimintoja.

A Kuvien tallentaminen tietokoneeseen

Voit tallentaa kuvia tukiasemaan yhdistettyyn tietokoneeseen.

B Kuvien siirtäminen älypuhelimeen

Voit siirtää videokameralla tallennettuja kuvia älypuhelimeen.

C Käyttäminen älypuhelimella

Voit käyttää videokameraa älypuhelimen avulla.

Lisätietoja langattoman ADP-WL1M-sovitin (myydaan erikseen) käyttämisestä videokameran kanssa saat siirtymällä seuraavaan URL-osoitteeseen, valitsemalla maan/alueen ja videokameran mallinimen ja valitsemalla sitten "Handycam"-käyttöohjeet.

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

- Langaton ADP-WL1M-sovitin (myydaan erikseen) ei ehkä ole saatavana joissakin maissa tai joillakin alueilla.

Huomautuksia langattomasta lähiverkosta

- Emme ole millään tavalla vastussa mistään vahingoista, jotka ovat aiheutuneet videokameraan määritettyjen kohteiden luvattomasta käsittelystä tai käytöstä laitteen kadottamisen tai varkauden seurauksena.

Română

Conectarea adaptorului fără fir, ADP-WL1M (comercializat separat) la camera video permite mai multe funcții, inclusiv efectuarea următoarelor operațiuni.

A Stocarea imaginilor pe computerul dumneavoastră

Puteți salva imaginii pe computerul dumneavoastră conectat la un punct de acces.

B Transferarea imaginilor pe smartphone

Puteți transfera pe smartphone-ul dumneavoastră imaginile salvate pe camera video.

C Utilizarea cu smartphone-ul

Puteți utiliza camera video folosind smartphone-ul.

Pentru detalii privind utilizarea adaptorului fără fir, ADP-WL1M (comercializat separat) cu camera video, vizitați următoarea adresă URL, selectați țara/regiunea dumneavoastră și denumirea modelului de cameră și apoi consultați Ghidul de utilizare „Handycam”.

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

- Este posibil ca adaptorul fără fir, ADP-WL1M (comercializat separat) să nu fie disponibil în anumite țări/regiuni.

Notă privind rețeaua LAN wireless

- Nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate pentru daune cauzate de accesul neautorizat sau utilizarea neautorizată a destinațiilor încarcate pe camera video, în urma pierderii sau furtului.

Русский

Подключение беспроводного адаптера ADP-WL1M (продается отдельно) к видеокамере расширяет диапазон доступных функций, предоставляя вам возможность выполнения следующих операций.

A Сохранение изображений на ваш компьютер

Вы можете сохранять изображения на ваш компьютер, подключенный к точке доступа.

B Передача изображений на ваш смартфон

Вы можете передавать изображения, хранящиеся в видеокамере, на ваш смартфон.

C Управление с использованием вашего смартфона

Вы можете управлять видеокамерой, используя ваш смартфон.

Для ознакомления с более подробной информацией о том, как использовать беспроводной адаптер ADP-WL1M (продается отдельно) с видеокамерой, посетите следующий URL-адрес, выберите вашу страну/регион и название модели вашей видеокамеры, и после этого обратитесь к Руководству пользователя "Handycam".

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

- Беспроводной адаптер ADP-WL1M (продается отдельно) может быть не доступен в некоторых странах/регионах.

Примечание к беспроводной локальной сети

- Мы не принимаем на себя никакой ответственности за любой ущерб, вызываемый несанкционированным доступом к пунктам назначения, загруженных на видеокамеру, или их несанкционированным использованием, произошедший вследствие потери или воровства.

Українська

У результаті підключення адаптера безпроводового зв'язку ADP-WL1M (продається окремо) з відеокамери стають доступними додаткові функції, завдяки яким можна виконувати перелічені нижче дії.

A Зберігання зображень на комп'ютері

Зображення можна зберігати на комп'ютері, підключений до точки доступу.

B Перенесення зображень на смартфон

Зображення, збережені на відеокамері, можна перенести на смартфон.

C Керування за допомогою смартфона

Керування відеокамерою можна здійснювати за допомогою смартфона.

Щоб дізнатися більше про використання адаптера безпроводового зв'язку ADP-WL1M (продається окремо) з відеокамерою, перейдіть за поданою нижче URL-адресою, виберіть свою країну або регіон і назву моделі відеокамери, а потім перейдіть до розділу Посібник користувача "Handycam".

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

- Адаптер безпроводового зв'язку ADP-WL1M (продається окремо) може бути недоступний у деяких країнах або регіонах.

Примітка щодо безпроводової локальної мережі

- Ми не несемо жодної відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим доступом, або за несанкціоноване використання інформації, завантаженої на відеокамеру, в результаті втрати чи крадіжки.

中文（繁體字）

連接無線轉接器ADP-WL1M（另售）到攝影機可以獲得更多功能，並讓您執行以下操作。

A將影像儲存在您的電腦上

可以將影像儲存到有連接到存取點的電腦上。

B傳輸影像到您的智慧型手機

可以將儲存在攝影機上的影像傳輸到您的智慧型手機。

C使用您的智慧型手機操作

可以使用您的智慧型手機來操作攝影機。

有關如何將無線轉接器ADP-WL1M（另售）搭配攝影機使用的詳情，請瀏覽以下網址，選擇您所在的國家/地區以及攝影機的機型名稱，並參閱“Handycam”使用者指南。

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

- 無線轉接器ADP-WL1M（另售）可能不在某些國家/地區提供。

關於無線LAN的說明

- 因本攝影機遺失或被盜，造成未授權存取或使用本攝影機上載入的目標檔案，從而導致任何損壞，我們概不負責。

将无线适配器ADP-WL1M（另售）连接到本机可启用更多功能，让您可以执行下列操作。

A将图像存储在计算机上

可以将图像保存在连接到接入点的计算机上。

B将图像传输到智能手机上

可以将本机上保存的图像传输到智能手机上。

C操作智能手机

可以使用智能手机操作本机。

关于如何将无线适配器ADP-WL1M（另售）用于本机的详细信息，请访问下列URL，选择您所在的国家/地区和本机型号名称，然后参阅“Handycam”用户手册。

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

- 无线适配器ADP-WL1M（另售）可能在某些国家/地区无法使用。

关于无线LAN的说明

- 因本机丢失或被盜，造成未授权访问或使用本机上加载的目标文件，从而导致任何损坏，我们概不负责。

한국어

캠코더에 무선 어댑터 ADP-WL1M(별매)을 연결하면 추가되는 기능을 사용해 다음과 같은 조작을 할 수 있습니다.

A 컴퓨터에 이미지 저장하기

엑세스 포인터에 연결한 컴퓨터에 이미지를 저장할 수 있습니다.

B 스마트폰으로 이미지 전송하기

캠코더에 저장한 이미지를 스마트폰으로 전송할 수 있습니다.

C 스마트폰을 사용해 조작하기

스마트폰을 사용해 캠코더를 조작할 수 있습니다.

캠코더에서 무선 어댑터 ADP-WL1M(별매)을 사용하는 자세한 방법은 다음의 URL에 액세스 해서 국가/지역 및 캠코더 모델명을 선택한 다음에 "Handycam" 사용 안내를 참조하십시오.

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

- 일부 국가/지역에서는 무선 어댑터 ADP-WL1M(별매)이 시판되지 않는 경우가 있습니다.

무선 LAN에 관한 주의

- 분실 또는 도난으로 인해 캠코더에 올린 대상의 부정 액세스나 부정 이용에 따른 손해에 대하여 일절 책임지지 않습니다.

توصيل المهايئ اللاسلكي ADP-WL1M (يباع بشكل منفصل) إلى كاميرا الفيديو يتيح المزيد من الوظائف، مما يسمح بتنفيذ عمليات التشغيل التالية.

A تخزين الصور على الكمبيوتر

يمكن حفظ صور على كمبيوتر موصول إلى نقطة الوصول.

B نقل الصور إلى الهاتف الذكي

يمكن نقل الصور من كاميرا الفيديو إلى الهاتف الذكي.

C التشغيل بواسطة الهاتف الذكي

يمكن تشغيل كاميرا الفيديو باستخدام الهاتف الذكي.

التفاصيل عن كيفية استخدام المهايئ اللاسلكي ADP-WL1M (يباع بشكل منفصل) مع كاميرا الفيديو، قم بزيارة الموقع التالي على شبكة الانترنت واختر البلد/ المنطقة واسم موديل كاميرا الفيديو ومن ثم راجع دليل المستخدم للكاميرا "Handycam".

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

- قد لا يتوفر المهايئ اللاسلكي ADP-WL1M (يباع بشكل منفصل) في بعض البلدان/ المناطق.

ملاحظة حول شبكة LAN اللاسلكية

- نحن لا نتحمل أية مسؤولية على الإطلاق عن أي ضرر يسببه الوصول غير المصرح به، أو الاستخدام غير المصرح به، للوجهات المحملة في كاميرا الفيديو، جراء فقدانها أو سرقتها.

فارسی

تاتصال آدآپتور بی سیم، ADP-WL1M (فروش جداگانه) به دوربین عملکرد های بیشتری را ممکن می سازد، به این صورت که به شما اجازه می دهد عملیات های ذیل را انجام دهد.

A ذخیره کردن تصاویر روی کامپیوتر خود
شما می توانید تصاویر را روی کامپیوتر خود که به یک نقطه دسترسی متصل شده است ذخیره کنید.

B انتقال تصاویر به تلفن هوشمند خود

شما می توانید تصاویر ذخیره شده روی دوربین فیلم برداری را به تلفن هوشمند خود انتقال دهید.

C کار کردن با تلفن هوشمند خود
شما می توانید با استفاده از تلفن هوشمند خود با دوربین فیلم برداری کار کنید.

برای جزئیات درباره استفاده از آدآپتور بی سیم، ADP-WL1M (فروش جداگانه) با دوربین فیلم برداری، زیر را بازدید کنید، کشور/ منطقه و نام مدل دوربین فیلم برداری خود را انتخاب کنید، سپس به راهنمای کاربر "Handycam" مراجعه نمایید.

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

- این آدآپتور بی سیم، ADP-WL1M (فروش جداگانه) ممکن است در بعضی از کشور ها/مناطق قابل دسترسی نباشد.

نکته درباره LAN بی سیم

- ما هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه آسیب ناشی از دسترسی غیر مجاز، یا استفاده غیر مجاز از مقاصد سوارشده بر این دوربین فیلمبرداری، در نتیجه کم شدن یا زدیی به عهده نمی گیریم.

Bahasa Malaysia

Menyambungkan alat suai wayarless, ADP-WL1M (dijual berasingan) kepada camcorder akan membolehkan lebih banyak fungsi, membenarkan anda melaksana operasi-operasi berikut.

A Menyimpan imej-imej pada komputer anda

Anda boleh menyimpan imej-imej pada komputer anda ke satu titik capaian.

B Memindah imej-imej ke smart phone anda

Anda boleh memindah imej-imej pada komputer ke smart phone anda.

C Mengoperasi dengan smart phone anda

Anda boleh mengoperasikan camcorder dengan menggunakan smart phone anda.

Untuk butiran lanjut mengenai bagaimana mengguna alat suat wayarles, ADP-WL1M (dijual berasingan) dengan camcorder, sila lawat URL yang berikut, pilih negara/rantau anda dan nama model camcorder anda, dan kemudian rujuk kepada Panduan Pengguna "Handycam".

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

- Alat suai wayarles, ADP-WL1M (dijual berasingan) mungkin tidak didapati di sesetengah negara/rantau.

Bahasa Indonesia

Menyambungkan adapter nirkabel, ADP-WL1M (dijual terpisah) ke camcorder yang memiliki beberapa fungsi, sehingga anda dapat menjalankan operasi-operasi berikut.

A Menyimpan gambar pada komputer anda

Anda dapat menyimpan gambar pada komputer anda yang tersambung ke titik akses.

B Memindahkan gambar ke smart phone anda

Anda dapat memindahkan gambar yang sudah disimpan di camcorder ke smart phone anda.

C Mengoperasikan dengan smart phone anda

Anda dapat mengoperasikan camcorder dengan menggunakan smart phone anda.

Untuk lebih detil bagaimana menggunakan adapter nirkabel, ADP-WL1M (dijual terpisah) dengan camcorder, kunjungi URL berikut, pilih negara/daerah anda dan nama model camcorder anda, kemudian lihat Manual Pengguna "Handycam".

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

- Adapter nirkabel adapter, ADP-WL1M (dijual terpisah) mungkin tidak tersedia di beberapa negara/daerah.

C