


Dostarczone wyposażenie
Accessori in dotazione



Uwagi/Note

- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów, które mogłyby dotykać znajdującego się na spodzie subwoofera.
- Non sistemare alcun oggetto in una posizione tale da farlo entrare in contatto con il subwoofer situato sul lato inferiore.
- Umieść podstawę telewizora na środku zestawu, aby żadna jego część nie wystawała poza obręb zestawu.
- Posizionare il supporto del televisore al centro del sistema, in modo che nessuna parte del supporto sporga al di fuori del perimetro del sistema stesso.




- Nie umieszczaj na zestawie przedmiotów ważących powyżej 30 kg. Taki przedmiot może uszkodzić zestaw.
- Nie umieszczaj żadnych metalowych przedmiotów w odległości 5 cm od lewej strony zestawu, kiedy korzystasz z funkcji BLUETOOTH. Może to spowodować spadek głośności.
- Non appoggiare alcun oggetto di peso superiore ai 30 kg sopra il presente sistema. Oggetti del genere possono danneggiare il sistema.
- Non collocare alcun oggetto metallico a una distanza inferiore a 5 cm dal lato sinistro del sistema quando si utilizza la funzione BLUETOOTH. In caso contrario, si potrebbe causare un'interruzione dell'audio.

1 Podłączanie telewizora
Collegamento a un televisore

Czy telewizor posiada cyfrowe gniazdo optyczne?
È disponibile una presa digitale ottica sul televisore utilizzato?


TAK/SÌ



Teleswizor, tuner teleswizyjny kablowej lub satelitarnej Teleswizore, decoder digitale terrestre o satelitare

Cyfrowy przewód optyczny (należy do wyposażenia)
Cavo digitale ottico (in dotazione)

NIE/NO




Teleswizor, tuner teleswizyjny kablowej lub satelitarnej Teleswizore, decoder digitale terrestre o satelitare

Kabel HDMI (nie należy do wyposażenia)
Cavo HDMI (non in dotazione)

Uwagi/Note

- Korzystając z kabla HDMI, podłącz telewizor do gniazda HDMI oznaczonego skrótem „ARC”. W przeciwnym razie dźwięk nie będzie odtwarzany.
- Upewnij się, że kabel HDMI jest starannie podłączony.
- Quando si utilizza un cavo HDMI, collegare il televisore alla presa HDMI contrassegnata dall'indicazione "ARC". In caso contrario, non verrà riprodotto alcun suono.
- Accertarsi che il cavo HDMI sia inserito saldamente.


2 Konfigurowanie pilota zdalnego sterowania
Impostazione del telecomando



3 Włączanie zestawu
Accensione del sistema

- 1 Włącz telewizor.
- 2 Podłącz przewód zasilania zestawu.
- 3 Naciśnij przycisk I/⏻ (włączony/tryb czuwania) na pilocie zestawu. Włączy się wyświetlacz.

- 1 Accendere il televisore.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione CA del sistema.
- 3 Premere il tasto I/⏻ (accensione/standby) sul telecomando del sistema. Il display si illumina.



4 Słuchanie dźwięku z telewizora za pomocą zestawu
Ascolto dell'audio del televisore dal sistema

Kiedy telewizor jest podłączony za pomocą cyfrowego przewodu optycznego

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk INPUT, aby wyświetlić komunikat [OPT]. Dźwięk z telewizora będzie odtwarzany przez zestaw.
- 2 Naciśnij przycisk \triangleleft (głośność), aby wyregulować głośność.

Kiedy telewizor jest podłączony za pomocą kabla HDMI


- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk INPUT, aby wyświetlić komunikat [HDMI].
- 2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić komunikat [AUDIO], po czym wybierz [TV AU] - [HDMI]. Informacje na temat obsługi menu zawiera punkt „Korzystanie z ekranu konfiguracji” w Instrukcji obsługi. Po ustawieniu opcji [HDMI], dźwięk z telewizora będzie odtwarzany przez zestaw.
- 3 Naciśnij przycisk \triangleleft (głośność), aby wyregulować głośność.

Quando il televisore è collegato mediante il cavo digitale ottico

- 1 Premere ripetutamente il tasto INPUT per visualizzare [OPT]. L'audio del televisore si sente dal sistema.
- 2 Premere il tasto \triangleleft (volume) per regolare il volume.

Quando il televisore è collegato mediante il cavo HDMI

- 1 Premere ripetutamente il tasto INPUT per visualizzare [HDMI].
- 2 Premere il tasto MENU per visualizzare [AUDIO], quindi selezionare [TV AU] - [HDMI]. Per informazioni su come far funzionare il menu, fare riferimento alla sezione "Uso della visualizzazione di configurazione" nelle Istruzioni per l'uso. Quando è impostato [HDMI] l'audio del televisore si sente dal sistema.
- 3 Premere il tasto \triangleleft (volume) per regolare il volume.



Konfiguracja zakończona!
Przyjemnej obsługi!
Configurazione completa! Buon ascolto!

Informacje na temat połączenia BLUETOOTH, USB i innych funkcji zawiera dostarczona Instrukcja obsługi.

Per informazioni relative alla connessione BLUETOOTH, all'USB e ad altre funzioni, consultare le Istruzioni per l'uso in dotazione.

