

SONY

Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido

Guía de inicio

BRAVIA



XBR-75X850C / 65X857C / 65X855C / 55X857C / 55X855C / 55X850C
XBR-49X839C / 49X837C / 49X835C / 49X830C

Lea este manual antes de usar el producto



Centro de Asistencia de Sony

<http://esupport.sony.com/ES/LA/>




Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía. Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.



* Solo en regiones/países limitados/Modelo de TV.









XBR-75X850C/65X857C/65X855C





Consulte la "Información sobre seguridad" en la Guía de Referencia antes de transportar el TV.

XBR-55X857C/55X855C/55X850C/
49X839C/49X837C/49X835C/49X830C





Conexiones Consulte la "Conexión de TV" en la Guía de Referencia para obtener más información sobre la conexión.



* Los terminales y las etiquetas pueden variar según el modelo de TV.




Conexión a Internet inalámbrica (A), alámbrica (utilice un cable LAN de categoría 7) (B). Consulte el manual suministrado con el ruteador para obtener información sobre la configuración del ruteador.



Instalación No una el cable de alimentación de CA con otros cables.



Enciende el TV y lleve a cabo la instalación inicial.



Guía de ayuda: Información acerca de cómo usar las funciones del TV. Disponible tanto en el TV como en la Web.



http://rd1.sony.net/help/tv/cusltn2/h_us/

Guía de Instalación de TV de Android:
Disponible en la Web.