




CD/DVD Player


Startup Guide / Guide de démarrage / Guía de inicio rápido / Guia de Início Rápido

1




2



1



2




3



I/O: / on/standby / marche/veille / encendido/en espera / ligado/em espera

3

1



2

