

Personal Audio System

Návod k obsluze



4 5 9 6 2 2 5 3 1 (1)

©2016 Sony Corporation Printed in China <http://www.sony.net/>

ZS-PE60

VÝSTRAHA

Nevstavujte přístroj dešti ani vlhkosti, předejdete tak nebezpečí vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem.

Nepřikrývejte ventilační otvor přístroje novinami, ubrusem a podobně. Vyhnete se riziku požáru. Nevstavujte přístroj zdrojům otevřeného ohně (například zapalným svíčkám).

Neotevírejte kryt zařízení - hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Opravy zařízení smí provádět jen kvalifikovaný technik.

Zástrčka napájecího kabelu slouží k odpojení přístroje od zdroje napájení, připojte tedy přístroj do snadno přístupné síťové zásuvky. Zjistíte-li ve funkci přístroje jakékoliv nesrovnalosti, odpojte jej ihned ze síťové zásuvky.

Pokud je přístroj připojen k síťové zásuvce, není odpojen od zdroje střídavého napětí (od elektrické sítě), a to ani v případě, že je přístroj vypnutý.

Zařízení neumísťujte do stísněných prostor, jako je knihovna nebo sekretář.

Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Nevstavujte akumulátory (modul akumulátoru nebo nainstalované akumulátory) přílišnému horku, např. přímému slunečnímu svitu, ohni a podobně.

VAROVÁNÍ. Při nesprávné manipulaci může dojít k výbuchu baterie. Baterii nedobíjejte, nerozebírejte a nevhazujte do ohně.

Typový štítek je umístěn na spodní straně audiosystému.

UPOZORNĚNÍ

Pokud není výměnná baterie správná, hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii nahradte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.

Používání optických nástrojů s tímto produktem může zvýšit nebezpečí úrazu očí.

Protože laserový paprsek využívaný v části přehrávače disků CD je pro oči škodlivý, nepokoušejte se pouzdro rozebrat. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

UPOZORNĚNÍ

! RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTEVÍREJTE.

Tento přístroj je určen pro následující účely:

- Přehrávání hudebních zdrojů z disků nebo zařízení USB
- Poslech rozhlasových stanic
- Poslech zvuku z připojeného volitelného komponentu

Zdroje napájení

Připojte síťový kabel **A** nebo vložte šest baterií LR6 (velikost AA) (nejsou součástí dodávky) do prostoru pro baterie **B**.



