

SONY

Precauzioni


Per la sicurezza

- La targhetta di identificazione e importanti informazioni relative alla sicurezza si trovano sul fondo dell'unità principale e sulla superficie dell'adattatore CA.
- Prima di mettere in funzione l'unità, assicurarsi che la tensione di esercizio sull'unità sia uguale a quella della rete di alimentazione elettrica locale.


Luogo di acquisto	Tensione di esercizio
Tutti i Paesi/Aree geografiche	100 V – 240 V CA, 50 Hz/60 Hz

Note sull'adattatore CA


- Usare esclusivamente l'adattatore CA in dotazione. Per evitare di danneggiare l'unità non usare altri adattatori CA.




Polarità della spina



Wireless Speaker
LF-S50G



4 727-168-41 (*)



4-727-168-41(1)

Italiano	Altoparlante wireless
-----------------	------------------------------

Prima di mettere in funzione l'unità, leggere per intero il manuale di istruzioni e conservarlo come riferimento futuro.

Collegamento a Internet e indirizzo IP:
L'indirizzo IP si utilizza quando il prodotto viene collegato a Internet (per l'aggiornamento del software o per ricevere servizi di terze parti, come "Google Assistant") e potrebbe essere raccolto e memorizzato da applicazioni di terze parti. Se non si desidera che l'indirizzo IP venga utilizzato, non impostare la funzione Internet.

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di scossa elettrica o di incendio, non esporre l'adattatore CA a pioggia o umidità.

Per ridurre il rischio di incendio non coprire l'apertura di ventilazione dell'apparecchio con giornali, tonagli, tende ecc.

Non esporre l'apparecchio a fonti di fiamme libere (ad esempio, candele accese).

Per ridurre il rischio di incendio o folgorazione, non esporre l'adattatore CA a gocciolamenti o spruzzi e non collocare oggetti pieni di liquidi, come vasi, sull'adattatore CA.

Non installare l'apparecchio in uno spazio chiuso, come una libreria o un armadio incassato.


Poiché per scollegare l'adattatore CA dall'alimentazione di rete si utilizza la spina principale dell'adattatore CA, collegarla a una presa CA facilmente accessibile. Qualora si notino anomalie, scollegarla immediatamente dalla presa CA.

L'unità non è scollegata dall'alimentazione CA (alimentazione di rete) fintanto che è collegata alla presa a muro.

Nel caso in cui la pelle entrasse in contatto con l'adattatore CA o con il prodotto per un periodo prolungato quando l'alimentazione è collegata, potrebbero verificarsi lesioni a basse temperature.

ATTENZIONE


Tutti i cambiamenti o modifiche non espressamente approvati nel presente manuale possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare questa apparecchiatura.



Con la presente, Sony Corporation dichiara che questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.compliance.sony.de/>

Treatmento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuto a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/ o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni riguardano esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui sono applicate le direttive UE

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Eventuali richieste in merito alla conformità del prodotto in ambito della legislazione Europea, dovranno essere indirizzate al rappresentante autorizzato, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgio. Per qualsiasi informazione relativa all'assistenza tecnica o alla garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi riportati separatamente sui documenti relativi all'assistenza o sui certificati di garanzia.

Questa apparecchiatura radio è destinata all'uso con la(e) versione(i) approvata(e) del software, indicata(e) nella Dichiarazione di conformità UE. Il software caricato su questa apparecchiatura radio è stato verificato per la compatibilità con i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE.

Versione software: X.XX

Può essere indicata la versione del software

- Collegare l'unità alla stessa rete Wi-Fi a cui è collegato lo smartphone, utilizzando l'app "Google Home".
- Avviare l'app Google Home sullo smartphone.
- Selezionare [Devices] sulla schermata del menu e quindi [Settings] sulla schermata dei dispositivi.
- "System firmware version" indica la versione del software.

Bluetooth/Wi-Fi:
Frequenza di funzionamento/Potenza massima in uscita
2.400 MHz - 2.483,5 MHz / < 20,0 dBm
Wi-Fi:
Frequenza di funzionamento/Potenza massima in uscita
5.150 MHz - 5.250 MHz / < 20,0 dBm
5.250 MHz - 5.350 MHz / < 20,0 dBm
5.470 MHz - 5.725 MHz / < 20,0 dBm
NFC:
Frequenza di funzionamento/Potenza massima in uscita
13,56 MHz / < 60 dBµA/m a 10 m


Questa apparecchiatura radio è soggetta alle seguenti restrizioni relative alla messa in servizio o ai requisiti per l'autorizzazione all'uso nei seguenti Paesi: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR.

La banda di frequenza compresa tra 5.150 - 5.350 MHz è limitata esclusivamente all'utilizzo in spazi chiusi.

Note sulla licenza

Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony nell'ambito di un contratto di licenza stipulato con il proprietario del rispettivo copyright. In base alle richieste dei proprietari dei diritti d'autore di tale software, Sony è tenuta a informare gli utenti del contenuto del contratto.

Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.
<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/17g/>



Informazioni sul software applicato GNU GPL/LGPL

Questo prodotto contiene software soggetto alla GNU General Public License (indicata in questo documento come "GPL") o nella GNU Lesser General Public License (indicata in questo documento come "LGPL"). Esse stabiliscono che il cliente ha il diritto di acquisirle, modificarle e redistribuirle il codice sorgente di dette applicazioni software in conformità con i termini della GPL o LGPL, fornita. Il codice sorgente elencato sopra è disponibile su Internet.

Per scaricarlo, accedere al seguente URL, quindi selezionare il nome modello "LF-S50G". URL: <http://oss.sony.net/Products/Linux/>

Si tenga presente che Sony non è in grado di rispondere o evadere le domande relative al contenuto del codice sorgente.

Disclaimer relativo ai servizi offerti da terze parti

I servizi offerti da terze parti possono essere modificati, sospesi o cessati senza alcun preavviso. Sony non assume alcuna responsabilità in situazioni di questo tipo.

Specifiche

Sezione altoparlante

Systema altoparlante	Satellite: 48 mm
Subwoofer: 53 mm	
Tipo di involucro	Satellite: Tipo chiuso
Subwoofer: Tipo bass reflex	

Rete

Standard compatibili	IEEE802.11 a/b/g/n
Radiofrequenza	banda 2,4/5 GHz

Bluetooth

Systema di comunicazione

Specifica Bluetooth versione 4.2	
Specifica Bluetooth potenza di classe 1	
Intervallo di comunicazione massimo	Linea visiva circa 10 m ¹⁾
Banda di frequenza	Banda da 2,4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Metodo di modulazione FHSS	
Profil compatibili Bluetooth ²⁾	AZDP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Codex³⁾ supportato

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)	
Intervallo di trasmissione (AZDP)	20 Hz - 20.000 Hz (frequenza di campionamento 44,1 kHz)

¹⁾ L'intervallo di comunicazione effettivo varia in base a fattori quali ostacoli che si frappongono tra i dispositivi, campi magnetici intorno a un forno a microonde, elettricità statica, sensibilità della ricezione, prestazioni dell'antenna, sistema operativo, applicazione software ecc.

²⁾ I profili standard Bluetooth indicano lo scopo della comunicazione Bluetooth tra i dispositivi.

³⁾ Codice: Compressione del segnale audio e formato di conversione

⁴⁾ Subband Code.

Microfono


Tipo	Tipo MEMS (Micro Electronics Mechanical System)
Caratteristiche direzionali	Omni direzionale
Numero di microfoni	Mic x 2

Generali

Alimentazione	DC 1S V (con l'adattatore CA in dotazione collegato ad alimentazione CA 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz)
Assorbimento di energia (in funzione)	Circa 8 W
Assorbimento di energia (in standby)	Meno di 0,5 W circa
Dimensioni (include parti sporgenti e comandi)	Circa ø 110 mm X H 162 mm
Peso	Circa 750 g
Accessori in dotazione	Adattatore CA (AC-E1525 o AC-E1525M)

App per smartphone

App Support by Sony - Trovate informazioni e ricevete notifiche sul vostro prodotto:



- ✓ **Novità e avvisi**
- ✓ **Tutorial**
- ✓ **Consigli e suggerimenti**

<https://sony.net/SBS>

Svenska Trådlös högtalare

Innan du använder enheten, läs denna guide noggrant och spara den för framtida referens.

Internetanslutning och IP-adress:
Din IP-adress används när denna produkt är ansluten till internet (för programuppdatering eller för att ta emot tredjepartstjänster, som t.ex. "Google Assistant"), och kan komma att samlas in och lagras av tredjepartsapplikationer. Om du inte vill att din IP-adress alls ska användas, koppla inte in internetfunktionen.

VARNING

För minska risken för brand eller elstöt, utsätt inte nätdaptern för regn eller fukt.

För att minska risken för brand, täck inte ventilationsöppningen på apparaten med tinnisar, bordsdukar, gardiner etc.

Utsätt inte apparaten för öppna lågor (t.ex. tända stearinljus).

För att minska risken för brand eller elstöt, utsätt inte nätdaptern för dropp eller stänk, och placera inte föremål fyllda med vätskor, som t.ex. vaser, på nätdaptern.

Ställera inte apparaten i ett slutet utrymme, som t.ex. en bokhylla eller ett inbyggt skåp. Eftersom nätdapterns huvudkontakt används för att koppla bort nätdaptern från elnätet, anslut den till ett lättillgängligt nätuttag. Om du observerar något som inte är normalt, koppla omedelbart bort den från nätuttaget.

Enheten är inte bortkopplad från strömkällan (elnätet) så länge den är ansluten till väguttaget.

Om din hud rör vid nätdaptern eller denna produkt under en längre tid med strömmen påslagen, kan en lättare brännskada uppstå.

CE-märkningens giltighet är begränsad till de länder där är det juridiskt gällande, i huvudsak EEA-länderna (europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

FÖRSIKTIGHET


Observera att eventuella förändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns i denna manual kan upphäva din rätt att använda denna utrustning.

CE

Härmed förklarar Sony Corporation att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/UE.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <http://www.compliance.sony.de/>

Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingsystem)



Simbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophäntningsstjänst eller affären där du köpte varan.

Undvika försämring av vattenbeständigheten

Kontrollera följande och använd enheten på rätt sätt.

- Använd inte och lämna inte enheten i en extrem varm eller kall miljö (temperaturer utanför området 5 °C - 35 °C). Om enheten används eller lämnas i en temperatur utanför området ovann kan det hända att skyddet för enhetens interna kretsar sluta fungera.
- Var försiktig så att du inte tappar enheten eller utsätter den för mekaniska stötar. Det kan hända att den vattenbeständiga prestandan försämras vid deformation eller skada.
- Använd inte enheten på en plats där en större mängd vatten eller varmt vatten kan stänka på den. Enheten är inte utformad på ett sätt som ger skydd mot vatten under tryck. Om enheten används på en plats som beskrivs ovan kan det orsaka funktionsfel.
- Håll inte varmt vatten och blås inte varmluft från en hårtork eller annan apparat direkt på enheten. Och använd aldrig enheten på platser med höga temperaturer som t.ex. i bastun eller nära en spis.

Hur man tar hand om enheten om den blivit våt


Om enheten blir våt, avlägsna först vattnet från enheten, och torka sedan bort fukten på enheten med en mjuk, torr trasa. Särskilt i kalla regioner är det viktigt att torka tork. Om fukt lämnas på enhetens yta kan det hända att det bildas is och att funktionsfel uppstår. Se till att torka bort fukten efter att ha använt enheten.

Lägg enheten på en handduk eller torr trasa. Låt sedan enheten ligga i rumstemperatur och torka tills det inte finns någon fukt kvar.

Anmärkningar om licensen

Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med innehavaren till dess upphovsrätt. Vi är förpliktigade att meddela innehåll i avtalet till utomstående enligt krav från upphovsrättsinnehavaren av programvaran.

Gå till följande webbadress och läs innehållet i licensen.
<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/17g/>



Anmärkning om programvara som omfattas av GNU GPL/LGPL

Denna produkt innehåller programvara som omfattas av följande GNU General Public License (härefter kallad "GPL") eller GNU Lesser General Public License (härefter kallad "LGPL"). Dessa fastställer att kunden har rätt att hämta, ändra och vidare Distribuera källkoden i nämnda programvara i enlighet med villkoren i den GPL eller LGPL som ingår. Källkoden till ovan nämnda programvara finns tillgänglig på nätet.

Gå till hämta den, på till följande webbadress och välj sedan modellenamnet "LF-S50G". Webbadress: <http://oss.sony.net/Products/Linux/>

Observera att Sony inte kan svara på frågor om innehållet i källkoden.

Ansvarsbegränsning avseende tjänster som erbjuds av tredje part

Tjänster som erbjuds av tredje part kan ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony tar inget ansvar i dessa typer av situationer.

Specifikationer

Högtalarsektion

Högtalarsystem	Satellit: 48 mm
Subwoofer: 53 mm	
Läutyp	Satellit: Sluten typ
Subwoofer: Basreflextyp	

Nätverk

Kompatibla standarder	IEEE802.11 a/b/g/n
Radiofrekvens	2,4/5 GHz-bandet

Bluetooth

Kommunikationssystem Bluetooth-specifikation version 4.2
Umrättning Bluetooth-specifikation effektklass 1
Största kommunikationsräckvidd 10 km typiskt
Frequensband 2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Moduleringsmetod FHSS
Kompatibla Bluetooth-profiler²⁾ AZDP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Codex som stöds³⁾ SBC⁴⁾
Overföringsräckvidd (A2DP) 20 Hz - 20 000 Hz (samplingsfrekvens 44,1 kHz)

¹⁾ Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer som hinder mellan enheter, magnetfält runt en mikrovågsgugn, statisk elektricitet, trådlösa telefoner, mottagningskärlighet, antennens prestanda, operativsystem, programvara med mera.
²⁾ Bluetooth-standardprofiler anger syftet med Bluetooth-kommunikation mellan enheter.
³⁾ Codex: Ljudsignalkomprimering och omvandlingsformat
⁴⁾ Subband Codec.

Mikrofon

Typ	MEMS typ (Micro Electronics Mechanical System)
Riktningkaraktäristik	Rundtågande
Antal mikrofoner	Mik x 2

Allmänt

Ström	1S V likström (genom användning av den medföljande nätdaptern ansluten till 100 V - 240 V växelström, 50 Hz/60 Hz strömforsöring)
Energiförbrukning (under drift)	Ca 8 W
Energiförbrukning i viloläge	Mindre än ca 0,5 W
Mått (inklusive utskjutande delar och kontroller)	Ca ø 110 mm X H 162 mm
Vikt	Ca 750 g
Medföljande tillbehör	Nätdapter (AC-E1525 eller AC-E1525M)

Smartphone-app

Support by Sony-app - Hitta information och få meddelanden om din produkt:



<https://sony.net/SBS>

Dansk Trådløs højtaler

Læs denne vejledning grundigt igennem inden anvendelse af enheden og opbevar den til fremtidig brug.

Internetforbindelse og IP-adresse:
Din IP-adresse anvendes, når dette produkt er tilsluttet til internettet (for softwareopdatering eller modtagelse af tredjepartstjenester som f.eks. "Google Assistant"), og den kan blive opsamlet og gemt af tredjepartsapplikationer. Hvis du ikke ønsker, at din IP-adresse skal blive anvendt på nogen måde, skal du ikke opsætte internetfunktionen.

ADVARSEL

Før at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød skal du ikke udsætte vekslestrømsadapteren for regn eller fugt.

Før at reducere risikoen for brand skal du ikke tilslutte ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge, gardiner osv.

Udsæt ikke apparatet for åben lid (for eksempel tændte stearinlys).

Før at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød skal du ikke udsætte vekslestrømsadapteren for dryp eller sprøjt, og ikke placere genstande fyldt med væsker som t.eks. vaser på vekslestrømsadapteren.

Installer ikke apparatet på et lukket sted som f.eks. en bogrøel eller indbygget kabinet. Eftersom hovedstikket på vekslestrømsadapteren anvendes til at afbryde vekslestrømsadapteren fra strømmen, skal den tilsluttes til et nemt tilgængeligt stik. Hvis du bemærker noget unormalt ved den, skal du straks afbryde den fra stikket.

Enheden er ikke afbrudt fra vekslestrømskilden, så længe den er tilsluttet til strømstikket.

Hvis din hud har længere tids kontakt med dette produkts lysnetadapter, mens den er tændt, kan det medføre irritation i huden på grund af varmen.

CE-mærkningens gyldighed er kun begrænset til de lande, hvor den håndhæves legalt, hovedsageligt i EEA (EØS)-landene (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

FORSIGTIG

Du skal være opmærksom på at alle ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt i denne vejledning, kan ugyldiggøre din autoritet til at anvende dette udstyr.


CE

Du skal være opmærksom på at alle ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt i denne vejledning, kan ugyldiggøre din autoritet til at anvende dette udstyr.

Herved erklærer Sony Corporation, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/UE.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: <http://www.compliance.sony.de/>

Håndtering af uddøde elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)



Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinning af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvinningen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Bemærkning til kunder vedrørende udstyr, der sælges i lande, som er underlagt EU-direktiver

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forsørgsregler relateret til produkt overensstemmelse i henhold til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte service- eller garantidokumenter.

Dette radioudstyr er beregnet til at blive anvendt med de(n) godkendte version(er) af software, som indikeret i EU-overensstemmelseserklæringen. Softwaren på dette radioudstyr er verificeret til at være i overensstemmelse med de essentielle krav i direktivet 2014/53/UE.

Softwareversion: X.XX

Softwareversionen kan vises

- Tilslut enheden til det samme Wi-Fi-netværk som din smartphone vha. Google Home-appen.
- Start Google Home-appen på din smartphone.
- Vælg [Devices] på menu-skærmen og vælg derefter [Settings] på skærmen Enheder.
- "System firmware version" indikerer softwareversionen.

Bluetooth / Wi-Fi:
Driftsfrekvens / Maksimal udgangseffekt
2.400 MHz - 2.483,5 MHz / < 20,0 dBm
Wi-Fi:
Driftsfrekvens / Maksimal udgangseffekt
5.150 MHz - 5.250 MHz / < 20,0 dBm
5.250 MHz - 5.350 MHz / < 20,0 dBm
5.470 MHz - 5.725 MHz / < 20,0 dBm
NFC:
Driftsfrekvens / Maksimal udgangseffekt
13,56 MHz / < 60 dBµA/m ved 10 m

For dette radioudstyr gælder de følgende begrænsninger for ibrugtagning eller krav om godkendelse i forbindelse med anvendelsen i BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR.

5.150 - 5.350 MHz båndet er begrænset til kun indendørs anvendelser.

Forholdsregler


Om sikkerhed

- Navnepladen og vigtig information angående sikkerhed er placeret i bunden af hovedenheden og på overfladen af vekslestrømsadapteren.
- Inden enheden tages i drift, skal du sikre dig, at enhedens driftsspænding er identisk med din lokale strømforsyning.

Anskaffelsessted	Driftsspænding
Alle lande/regioner	100 V – 240 V væxelstrøm, 50 Hz/60 Hz

Bemærkninger om vekslestrømsadapteren

- Brug kun den medfølgende vekslestrømsadapter. For at undgå at beskadige enheden må der ikke anvendes nogen anden vekslestrømsadapter.



Stikkets polaritet

Om placering

- Placer ikke enheden skråt.
- Efterlad ikke enheden i nærheden af varmekilder eller på et sted udsat for direkte sol, med meget stov eller mekaniske stød.
- Brug og efterlad ikke enheden i en bil.
- Brug ikke enheden i en sauna.

Om rengøring


- Brug ikke spirit, benzin eller fortyndet til rengøring af kabinettet.

Om copyrights


- "WiFi" er et mærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi Alliance® er registrerede mærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Corporation er under licens.
- N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
- Google, Android™, Google Play, Google Home, Chromecast Built-in og andre mærker og logoer er varemærker tilhørende Google Inc.
- Andre varemærker og varenavne er tilhører deres respektive ejere.

Om Hjælpevejledning (webvejledning)

Hjælpevejledningen beskriver enhedens funktioner og hvordan den anvendes i detaljer. Du kan få vist Hjælpevejledningen på en smartphone eller computer.




http://rd1.sony.net/help/speaker/lf-s50g/h_zz/



Herved erklærer Sony Corporation, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/UE.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: <http://www.compliance.sony.de/>

Håndtering af uddøde elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)



Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinning af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvinningen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Bemærkning til kunder vedrørende udstyr, der sælges i lande, som er underlagt EU-direktiver

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forsørgsregler relateret til produkt overensstemmelse i henhold til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte service- eller garantidokumenter.

Dette radioudstyr er beregnet til at blive anvendt med de(n) godkendte version(er) af software, som indikeret i EU-overensstemmelseserklæringen. Softwaren på dette radioudstyr er verificeret til at være i overensstemmelse med de essentielle krav i direktivet 2014/53/UE.

Softwareversion: X.XX

Softwareversionen kan vises

- Tilslut enheden til det samme Wi-Fi-netværk som din smartphone vha. Google Home-appen.
- Start Google Home-appen på din smartphone.
- Vælg [Devices] på menu-skærmen og vælg derefter [Settings] på skærmen Enheder.
- "System firmware version" indikerer softwareversionen.

Bluetooth / Wi-Fi:
Driftsfrekvens / Maksimal udgangseffekt
2.400 MHz - 2.483,5 MHz / < 20,0 dBm
Wi-Fi:
Driftsfrekvens / Maksimal udgangseffekt
5.150 MHz - 5.250 MHz / < 20,0 dBm
5.250 MHz - 5.350 MHz / < 20,0 dBm
5.470 MHz - 5.725 MHz / < 20,0 dBm
NFC:
Driftsfrekvens / Maksimal udgangseffekt
13,56 MHz / < 60 dBµA/m ved 10 m

For dette radioudstyr gælder de følgende begrænsninger for ibrugtagning eller krav om godkendelse i forbindelse med anvendelsen i BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR.

5.150 - 5.350 MHz båndet er begrænset til kun indendørs anvendelser.

Forholdsregler


Om sikkerhed

- Navnepladen og vigtig information angående sikkerhed er placeret i bunden af hovedenheden og på overfladen af vekslestrømsadapteren.
- Inden enheden tages i drift, skal du sikre dig, at enhedens driftsspænding er identisk med din lokale strømforsyning.

Anskaffelsessted	Driftsspænding
Alle lande/regioner	100 V – 240 V væxelstrøm, 50 Hz/60 Hz

Bemærkninger om vekslestrømsadapteren

- Brug kun den medfølgende vekslestrømsadapter. For at undgå at beskadige enheden må der ikke anvendes nogen anden vekslestrømsadapter.



Stikkets polaritet

Om placering

- Placer ikke enheden skråt.
- Efterlad ikke enheden i nærheden af varmekilder eller på et sted udsat for direkte sol, med meget stov eller mekaniske stød.
- Brug og efterlad ikke enheden i en bil.
- Brug ikke enheden i en sauna.

Om rengøring


- Brug ikke spirit, benzin eller fortyndet til rengøring af kabinettet.

Om copyrights


- "WiFi" er et mærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi Alliance® er registrerede mærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Corporation er under licens.
- N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
- Google, Android™, Google Play, Google Home, Chromecast Built-in og andre mærker og logoer er varemærker tilhørende Google Inc.
- Andre varemærker og varenavne er tilhører deres respektive ejere.

Om Hjælpevejledning (webvejledning)

Hjælpevejledningen beskriver enhedens funktioner og hvordan den anvendes i detaljer. Du kan få vist Hjælpevejledningen på en smartphone eller computer.



http://rd1.sony.net/help/speaker/lf-s50g/h_zz/



Herved erklærer Sony Corporation, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/UE.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

