


Setup Guide



EE	Seadistusjuhend
LV	Uzsākšanas ceļvedis
LT	Nustatymo vadovas
HR	Vodič za postavljanje

SI	Priložnik za pripravo
KZ	Орнату нұсқаулығы
SR	Vodič za podešavanje
HE	מדריך הגדרה




BRAVIA

KD-49XF80xx / 43XF80xx



Өнім атауы: Телевизор



Teatmik / Atsauces ceļvedis / Trumpasis vadovas / Referentni vodič / Referenčni priročnik / Анықтама нұсқаулығы / Referentni vodič / מדריך עיון

* Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel. Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru modeļiem. Tik kai kuriuose regionuose/salyse/TV modeliuose. Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele TV-a. Samo za določena območja/države/modele televizorja. Тек шектелген аймақта/елде/ТД үлгісі. Samo za ograničeni region/zemlju/TV model.

באזורים/במדינות/בדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד.



1

1





2

3

4





1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}




5

6



2



Ühendused Lisateabe saamiseks ühenduse kohta vaadake teatmikku.

Savienojumi Plašāku informāciju par savienojumiem skatiet Atsauces ceļvedī.

Ryšiai Papildomos informacijos apie prijungimą žr. trumpajame vadove.

Priključci Pogledajte Referentni vodič za dodatne informacije o priključivanju.


Povezave Za dodatne informacije o povezovanju glejte Referenčni priročnik.

Байланыстар Қосымша қосылым ақпаратын алу үшін Анықтама нұсқаулығы бөлімін қараңыз.



Veze Pogledajte Referentni vodič za dodatne informacije o povezivanju.

חיבורים ראה מדרוך עיון למידע חיבור נוסף.


3



4



i



Spikker / Palīdzība / Žinynas / Pomoc /
Pomoč / Анықтама / Pomoč / מידע



<http://www.sony.net/tv-how-to-videos>

Nāpunāited / Padomi / Patarimai /
Savjeti / Nasveti / Кеңестер /
Saveti / טיפים