

SONY® 4-748-324-21(1)

5250 MHz - 5350 MHz / < 20,0 dBm
5470 MHz - 5725 MHz / < 20,0 dBm
Bedrijfsfrequentie (NFC): 13,56 MHz

Softwareversie
De softwareversie kan worden vergegeven

- Installeer Sony | Music Center op uw smartphone.
- Maak verbinding met het toestel via Wi-Fi of BLUETOOTH draadloze technologie.
- Selecteer "LSPX-S2" via het menu [Speaker & Group] (Apparaat en groep) in Sony | Music Center.
- Selecteer [Settings] (Instellingen) van het menu en selecteer vervolgens [System] (Systeem) van het scherm Settings (Instellingen).

5. De softwareversie, "LSPX-S2 Version: 1. ... ," zal verschijnen op het scherm System (Systeem).

Voorzorgmaatregelen

Veiligheid

- De naampaaltjes vindt u aan de onderzijde van het toestel en op de netvoedingsadapter.
- Het MAC-adres voor het Wi-Fi-netwerk bevindt zich onderaan op de buitentkant van het toestel.
- Voor u de USB-netwerkbalans gebruikt moet u de netvoedingsadapter op het verreste voltage overeenkomst met de spanning van uw plaatselijke stroomvoorziening.

Plaats van aankoop	Bedrijfsspanning
Alle landen/regio's	100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Over het in-/uitschakelen van de draadloze functie

De draadloze functie van dit toestel wordt ingeschakeld wanneer u het toestel aan zet doet op ⓘ (aan/uit (standby)) te drukken.
Om de draadloze functie uit te schakelen, moet u het toestel uit zetten door op ⓘ (aan/uit (standby)) te drukken.
Als u de Netwerkstand-by-functie gebruikt, moet u Netwerkstand-by uitschakelen via Sony | Music Center voor u dit toestel uit zet.

Temperatuurtoename

- Als u het toestel langdurig gebruikt, zal de temperatuur van het toestel en de netvoedingsadapter stijgen. Dit wijst niet op een storing.

Installeren

- De despreker, ingebouwde versterker en behuizing zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. U mag deze dus niet uit elkaar halen, aanpassen enz.
- Steeek geen vreemde voorwerpen door de opening in de luidsprekereenheid.
- Spat geen water op dit product. Het product is niet waterdicht.
- Laat het toestel niet langere tijd achter op een plek die blootstaat aan hoge temperaturen, zoals in direct zonlicht, dichtbij een warmtebron, of onder verlichtingsapparatuur.
- Gebruik het toestel niet in een auto en laat het niet achter in een auto.
- Zet het toestel niet op een hekkend vlak. Doe u dit wel, dan kan het toestel door de geproduceerde trillingen vallen, met stoning schade of slechtere prestaties als gevolg.
- Wees voorzichtig met het plaatsen van het toestel op een speciaal behandelde vof (behandeld met was, met olie, gepolijst enz.). Er kunnen namelijk vlekjes of verkleuringen ontstaan.
- Aankleijk van de gekozen plaats kan het toestel valen. Zet dus geen waardevolle voorwerpen in de buurt van het toestel.
- Let op het volgende bij het verplaatsen van het toestel.
 - Leg geen voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (bataalkaarten enz.) in de buurt van het toestel.
 - Neem de cilinder uit organisch glas niet vast.
 - Zorg ervoor dat u het toestel nergens tegenaan stoot.
- Als het toestel vuil wordt, veegt u de behuizing af met een zachte doek die licht bevochtigd is met een mild schoonmaakmiddel.

- Gebruik geen wasmiddelen, alcohol, verduimder, detergent enz.
- Deze zullen het oppervlak van dit apparaat beschadigen. Raadpleeg "Omgaan met de cilinder uit organisch glas" voor meer informatie over het schoonmaken van de cilinder uit organisch glas.
- Organisch glas
Het toestel bevat organisch glas.
- Als u het organische glas rookt hanteert, kan het breken, met verwondingen en in sommige gevallen zelfs blindheid tot gevolg. Dit kan ook de geluidskwaliteit, verlichting enz. negatief beïnvloeden. Om ongevallen te voorkomen, moet u het volgende in acht nemen.
- Pak het organische glas niet direct met uw handen vast en til het niet op.
- Als u het organische glas vastpakt om het toestel aan te op tillen, kan er schade aan het toestel ontstaan of kan het toestel vallen.
- Stel het toestel niet bloot aan krachtige schokken, bijr, door de te laten vallen, ergegen tegenaan te stoten, of erop te staan. Als u met het toestel tegen een hard voorwerp stoot, zelfs al u dit zachtjes, dan kan het organische glas breken, barsten of vervormd raken, met soringen of slechte prestaties tot gevolg.

- Zorg ervoor dat het organische glas niet bekrast raakt.
- Kleine barstjes en scheven kunnen ertoe leiden dat het organische glas breekt. Als het glas barst maar niet meteen breekt, kan het later alsno onverwacht breken. Kleine scheven, kleine barstjes en grote barsten kunnen de geluidskwaliteit, verlichting en andere functies in hoge mate negatief beïnvloeden.
- Stel het toestel niet bloot aan extreme temperatuurschommelingen.
- Het organische glas is niet hittebestendig. Plaats het toestel niet in de buurt van of op hete voorwerpen.
- Extreme temperatuurschommelingen kunnen ervoor zorgen dat het glas breekt of vervormd raakt.
- 4 kan., (tweeter: 3 kan., woofers: 1 kan.)
- Als u barsten, scheven, breuken of andere afwijkingen opmerkt aan de cilinder uit organisch glas, neemt u contact op met een Sony-verteiler bij u in de buurt.
- Omgaan met de cilinder uit organisch glas
 - Veeg stof zonder kracht met een zachte borstel of plumeau en gebruik het bijgeleverde reinigingsdoekje om het organische glas schoon te wrijven (gebruik hiervoor geen schrobborstel, spons enz.).
 - Als er een vette laag of vingervuursporen dichtbaar zijn op het organische glas, kunt u erop letten en het bijgeleverde reinigingsdoekje gebruiken om het schoon te veegen.
 - Als het organische glas uitzonderlijk vuil is, kunt u het schoonvegen met de meegeleverde reinigingsdoek die licht bevochtigd is met koud of lauw zeepwater.
 - Gebruik hiervoor geen wasbenzine, alcohol, verduimder, detergent enz. Deze zullen het oppervlak van dit apparaat beschadigen.
 - Haal het toestel niet uit elkaar, want dit kan leiden tot verslechtering van de prestaties en de geluidskwaliteit.

Verlichting van de cilinder uit organisch glas

- Kijk niet rechtstreeks in de verlichting.

Opmerkingen over de netvoedingsadapter

- Schakel vóór het aansluiten of loskoppelen van de netvoedingsadapter eerst het toestel uit. Doet u dit niet, dan kunnen er storingen optreden.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-netvoedingsadapter en micro-USB-kabel. Om beschadiging van het toestel te voorkomen, mag u geen andere USB-netvoedingsadapter gebruiken.

ⓘ (aan/uit (standby))

ⓘ (aan/uit (standby))

ⓘ (aan/uit (standby))

ⓘ (aan/uit (standby))

ⓘ (aan/uit (standby))

ⓘ (aan/uit (standby))

ⓘ (aan/uit (standby))

ⓘ (aan/uit (standby))


WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen.

Dit product is niet geschikt voor de verlichting van huishoudelijke ruimtes.



Kennisingevang aan onze klanten: De volgende informatie is alleen van toepassing op apparatuur die verkocht wordt in landen die EU-richtlijn 2014/53/EU toepassen:



De geldigheid van de CE-markering is beperkt tot die landen waar deze markering wettelijk van kracht is, wat dit zeggen hoofdzakelijk in de landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.

Om brand te voorkomen mogen de ventilatieopeningen van het apparaat niet worden afgedekt met kranten, tafelleedjes, gordijnen enz. Plaats geen open vlammen zoals van een brandende kaars op het apparaat.

Stel het apparaat niet bloot aan vocht of water om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen. Plaats evenmin met voelstofd gevoelde voorwerpen zoals een vaas op het apparaat.

Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast.

De stekker wordt gebruikt om de USB-netvoedingsadapter los te koppelen van de wisselstroomvoorziening (netstroom), dus u moet ervoor zorgen dat deze is aangesloten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als u merkt dat er iets abnormaals aan de hand is met het apparaat, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen.

Het toestel is niet losgekoppeld van de wisselstroomvoorziening (netstroom) zolang de stekker in het stopcontact zit, ondanks dat het toestel zelf is uitgeschakeld.

Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijn van kracht zijn

Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation.

EU-importeur: Sony Europe B.V.

Vragen aan de EU-importeur of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., De Vincinlan 7, D1, 1930 Zaventem, België.

Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

http://www.compliance.sony.de/

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met de zendantenne tenminste 20 cm verwijderd van het lichaam van enige persoon.

Voor deze radio-apparatuur gelden de volgende beperkingen op het gebruik, of vergunningseisen voor gebruik in BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LI, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR.

De 5150 - 5350 MHz band is beperkt tot uitsluitend gebruik binnenhuis.

Verwijderen van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)

Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop dat het product en de batterij niet als huishoudelijk afval behandeld mogen worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,004% lood bevat. Door deze draagbare en draadloze batterijen op juiste wijze af te voeren, wordt dit mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel worden vervangen.

Om ervoor te zorgen dat de batterij, elektrische en elektronische apparaten op een juiste wijze zijn worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van hun levenscyclus worden ingeleverd bij het juiste inzamelingssysteem en elektronisch of elektrisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over het veilig verwijderen van batterijen. Lever de batterijen in bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van batterijen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product of de batterij, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of de batterij hebt gekocht.

Stel de batterij (geïnstalleerde accu of batterijen) niet langdurig bloot aan extreme hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort. Stel de batterij (geïnstalleerde accu of batterijen) niet langdurig bloot aan extreme hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.

- Onderwerp de batterijen niet aan extreem lage temperaturen die kunnen resulteren in oververhitting en thermische expansie en schade aan de batterij.
- Ontmantel, open of versnipper in geen geval secundaire batterijen of accu's.
- Als een batterij lekt, mag u de vloeistof in geen geval in contact laten komen met de huid of ogen. Als u dit onvertoep tot gebert, moet u het lichaamsdeel in kwestie goed afspoelen met veel schoon water en een arts raadplegen.
- Verwijder de producten op de juiste manier.

Na te zijn getest, is gebleken dat dit toestel voldoet aan de eisen die gesteld worden in de EMC-regelgeving voor het gebruik van een aansluitkabel korter dan 3 meter.

Stel het toestel niet bloot aan zware schokken.

Stel het toestel niet bloot aan overmatige druk of zware schokken. Een deel van het toestel is gemaakt van organisch glas. Gebruik het toestel niet als verwondingsmiddel. Als het toestel gebroken is, staakt u onmiddellijk het gebruik van het apparaat en raak u de gebroken delen niet aan.

Deze radio-apparatuur is bedoeld voor gebruik met de goedgekeurde versie(s) van de software zoals aangegeven in de UO verklaring van conformiteit. De software in deze radio-apparatuur is gecontroleerd en voldoet aan de essentiële eisen van Richtlijn 2014/53/EU.

Gebruikte frequentie / Maximum uitgangsvermogen
BLUETOOTH/Wi-Fi: 2400 MHz - 2483,5 MHz / < 20,0 dBm
Wi-Fi: 5150 MHz - 5250 MHz / < 20,0 dBm

Opmerkingen over de licentie

Dit product bevat software die door Sony gebruikt wordt onder een licentie-overeenkomst met de betreffende rechthebberde. Onder de voorwaarden van de overeenkomst met de rechthebberde van de software zijn we verplicht om de inhoud van de overeenkomst bekend te maken aan onze klanten.

Ga naar de volgende URL om de inhoud van de licentie te lezen.

http://rd1.sony.net/help/speaker/s1/1952/



Het is mogelijk dat het toestel niet kan worden gebruikt terwijl u een update bezig is.

Opmerking over software waarop de GNU GPL/LGPL licenties van toepassing zijn

De software die onderworpen is aan de volgende GNU General Public License (in het vervolg: "GPL") of GNU Lesser General Public License (in het vervolg: "LGPL") licenties. Volgens deze licenties hebben klanten het recht om de broncode van voornoemde software te verkrijgen, te wijzigen en te verspreiden in overeenstemming met de voorwaarden van de meegeleverde GPL- of LGPL-licentie.

De broncode van de hierboven vermelde software is verkrijgbaar op het internet. Om deze te downloaden, kunt u naar de volgende URL gaan en daar de modelaam "LSPX-S2" selecteren.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Wij wijzen u erop dat Sony niet in staat is om vragen te beantwoorden of daarop te reageren aangaande de inhoud van de broncode.

Opmerkingen over updates
Als u dit toestel gebruikt terwijl het verbonden is met het internet via een Wi-Fi-netwerk, kan het toestel automatisch worden bijgewerkt naar de nieuwste software. Door de software bij te laten werken, kunnen er nieuwe functies worden toegevoegd waardoor u meer zult kunnen profiteren van het toestel.
Als u de software niet automatisch wilt laten bijwerken, kunt u deze functie uitschakelen via Sony | Music Center op uw smartphone/iPhone.

We wijzen u er echter op dat ook wanneer u deze functie hebt uitgeschakeld, de software automatisch kan worden bijgewerkt wanneer dat voor de betrouwbaarheid van het toestel vereist is. Ook wanneer u deze functie hebt uitgeschakeld kunt u nog steeds de software met de hand bijwerken.

Raadpleeg de Helpfiles voor meer details omtrent deze instelling en wat u moet doen.

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire l'apertura di ventilazione dell'apparecchio con quadri, tappole, tende, ecc. Non esporre l'apparecchio a sorgenti di fiamme libere (ad esempio, candele access).

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a sgocciolamenti o spruzzi e non collocare oggetti contornati liquidi come vasi e simili sull'apparecchio.

Non installare l'apparecchio in spazi ristretti quali librerie o mobilietti.

Dal momento che la spina principale è utilizzata per collegare l'adattatore CA USB dalla sorgente di alimentazione CA (rete elettrica) collegarla a una presa CA facilmente accessibile. In caso di anomalie della spina, scollegarla immediatamente dalla presa CA.

L'unità non è scollegata dalla sorgente di alimentazione CA (rete elettrica) fintantoché è collegata alla presa a muro, anche se l'unità stessa è stata spenta.

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni riguardano esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui sono applicate le direttive UE

Questo prodotto è stato fabbricato circa il 20 per cento di Sony Corporation.

Importatore UE: Sony Europe B.V.
Richieste all'importatore UE o relative alla conformità di prodotto in Europa devono essere indirizzate all' rappresentante autorizzato del costruttore, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., De Vincinlan 7, D1, 1930 Zaventem, in België.

Con la presente, Sony Corporation dichiara che questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.compliance.sony.de/

Questa apparecchiatura deve essere installata e azionata tenendo il radiatore a più di 20 cm dal corpo della persona.

Per questa apparecchiatura radio le restrizioni descritte di seguito, relative alla messa in servizio o ai requisiti per l'autorizzazione all'uso sono applicabili in BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LI, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR.

La banda 5150 - 5350 MHz è limitata al solo utilizzo in interni.

Smaltimento delle batterie (pile e accumulatori) esauste e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e negli altri Paesi con sistema di raccolta differenziata).

Questo simbolo sul prodotto e/o imballo indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico. Su talune batterie questo simbolo può essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico, il simbolo chimico del piombo (Pb) è aggiunto se la batteria contiene più dello 0,004% di piombo. Assicurarsi che questi prodotti e le batterie siano smaltiti correttamente, contribuendo a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero essere causate dal trattamento inappropriato dei medesimi prodotti o batterie. Il riciclo dei materiali aiutata a preservare le risorse naturali. Nel caso di prodotti che per ragioni di sicurezza, prestazioni o integrità di dati richiedono una connessione permanente con una batteria in esse incorporata, la stessa dovrà essere sostituita esclusivamente da personale qualificato. Per assicurarsi che la batteria sia trattata correttamente, si prega di consegnare i prodotti a fine vita in un centro di raccolta idoneo per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per tutte le altre batterie, si prega di consultare la sezione relativa alla rimozione sicura della batteria dal prodotto. Si prega di consegnare le batterie esaurite al servizio clienti.

Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questi prodotti o batterie, si prega di contattare il proprio Comune, il servizio di smaltimento rifiuti ovvero il punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto o la batteria.

Non esporre la batteria (blocchi batteria o batterie installate) a fonti di calore eccessivo, quali luce solare, fuoco o simili per un periodo di tempo prolungato.

- Non sottoporre le batterie a condizioni di temperatura estremamente basse che potrebbero causare surriscaldamento e danni alla fuga termica.

- Non smontare, aprire o rompere le celle o batterie secondarie.

- In caso di perdite dalle celle, non consentire al liquido di venire a contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con acqua abbondante e consultare un medico.

- Non usare cariche diverse da quello fornito specificamente per l'uso con l'apparecchiatura.

- Le celle e le batterie secondarie devono essere caricate prima dell'uso. Usare sempre il caricabatterie appropriato e a riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale dell'apparecchio per le istruzioni di carica appropriate.

- Dopo lunghi periodi di conservazione, potrebbe essere necessario caricare e scaricare le celle o le batterie più volte per ottenere il massimo delle prestazioni.

- Smaltire correttamente.

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti nella norma EMC utilizzando un cavo di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri.

Non esporre l'unità a forti impatti.

Non esporre l'unità a forti impatti o forze eccessive. Una parte dell'unità è realizzata in vetro organico. Il vetro rotto o scheggiato può provocare lesioni. In caso di rottura del vetro, interrompere immediatamente l'uso e prestare attenzione a non toccare l'area danneggiata.

Questa apparecchiatura radio è destinata all'uso con le versioni approvate del software indicate nella Dichiarazione di conformità UE. Il software caricato su questa apparecchiatura è stato testato per la conformità con i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE.

Frequenza di esercizio/Potenza massima in uscita
BLUETOOTH/Wi-Fi: 2400 MHz - 2483,5 MHz / < 20,0 dBm
Wi-Fi: 5150 MHz - 5250 MHz / < 20,0 dBm
5250 MHz - 5350 MHz / < 20,0 dBm
5470 MHz - 5725 MHz / < 20,0 dBm

Frequenza di esercizio (NFC): 13,56 MHz

Versione software
La versione software può essere visualizzata

1. Installare Sony | Music Center sulla smart phone.
2. Collegare l'unità tramite tecnologia wireless Wi-Fi o BLUETOOTH.
3. Selezionare "LSPX-S2" dal menu [Speaker & Group] di Sony | Music Center.

4. Selezionare [Settings] dal menu, quindi selezionare [System] sulla schermata Settings.
5. La versione del software, "LSPX-S2 Version: 1. ... ," viene visualizzata sulla schermata System.

1. Aftankelijk van de omgevings temperatuur en de gebruiksomstandigheden kan de werkelijke duur verschillen.

2. Voor klanten in het VK, Ierland, Malta en Cyprus:
Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij

1. Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij
2. Voor klanten in het VK, Ierland, Malta en Cyprus:
Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij

1. Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij
2. Voor klanten in het VK, Ierland, Malta en Cyprus:
Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij

1. Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij
2. Voor klanten in het VK, Ierland, Malta en Cyprus:
Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij

1. Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij
2. Voor klanten in het VK, Ierland, Malta en Cyprus:
Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij

1. Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij
2. Voor klanten in het VK, Ierland, Malta en Cyprus:
Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij

1. Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij
2. Voor klanten in het VK, Ierland, Malta en Cyprus:
Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij

1. Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij
2. Voor klanten in het VK, Ierland, Malta en Cyprus:
Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij

1. Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij
2. Voor klanten in het VK, Ierland, Malta en Cyprus:
Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij

1. Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij
2. Voor klanten in het VK, Ierland, Malta en Cyprus:
Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij

1. Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij
2. Voor klanten in het VK, Ierland, Malta en Cyprus:
Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij

1. Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij
2. Voor klanten in het VK, Ierland, Malta en Cyprus:
Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij

1. Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij
2. Voor klanten in het VK, Ierland, Malta en Cyprus:
Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij

1. Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij
2. Voor klanten in het VK, Ierland, Malta en Cyprus:
Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij

1. Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij
2. Voor klanten in het VK, Ierland, Malta en Cyprus:
Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij

1. Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij
2. Voor klanten in het VK, Ierland, Malta en Cyprus:
Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij

1. Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij
2. Voor klanten in het VK, Ierland, Malta en Cyprus:
Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij

1. Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij
2. Voor klanten in het VK, Ierland, Malta en Cyprus:
Gebruik de cilinder van de lithium-ionbatterij

Systeemvereisten om de batterij op te laden met USB

Bi gebruik van een in de winkel verkregen USB-netvoedingsadapter die 1,5 A kan leveren

Compatibele iPhone/Pod-modellen (Vanaf november 2018)

iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5s, iPod touch (6e generatie)

Opmerking
Sony kan geen aansprakelijkheid aanvaarden als gegevens die zijn opgenomen op een iPhone/ iPod verloren gaan of verninkt raken wanneer u uw iPhone/iPod gebruikt terwijl deze is aangesloten op dit toestel.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Italiano	Speaker dal suono cristallino
<p>Prima di utilizzare l'unità leggere con attenzione la presente guida e conservarla per riferimento futuro.</p>	


Connessione a Internet e indirizzo IP
Dati tecnici come l'indirizzo IP sono utilizzati quando questo prodotto è connesso a Internet per aggiornamenti del software o per ricevere servizi di terze parti. Per gli aggiornamenti software tali dati tecnici possono essere comunicati ai nostri server di aggiornamento allo scopo di fornire all'utente l'aggiornamento software appropriato per il dispositivo. Se non si desidera che tali dati tecnici vengano utilizzati, non configurare la funzione wireless Internet.

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità. Questo prodotto non è adatto per l'illuminazione di ambienti domestici.



Avviso per i clienti: le informazioni seguenti si applicano solo alle apparecchiature vendute nei paesi che applicano le direttive UE.



La validità del marchio CE è limitata ai soli paesi dove esso è legalmente applicabile, in particolare i paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e la Svizzera.

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire l'apertura di ventilazione dell'apparecchio con quadri, tappole, tende, ecc. Non esporre l'apparecchio a sorgenti di fiamme libere (ad esempio, candele access).

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a sgocciolamenti o spruzzi e non collocare oggetti contornati liquidi come vasi e simili sull'apparecchio

