



Television


Setup Guide

Өнім атауы: Телевизор




| | | | |
|----|-----------------------|----|-----------------------|
| EE | Seadistusjuhend | SI | Priločnik za pripravo |
| LV | Uzsākšanas ceļvedis | KZ | Орнату нұсқаулығы |
| LT | Nustatymo vadovas | SR | Vodič za podešavanje |
| HR | Vodič za postavljanje | HE | מדריך הדרה |


1




2




3



4





5



* Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel. / Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru modeļiem. / Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/TV modeliuose. / Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele TV-a. / Samo za določena območja/države/modele televizorja. / Тек шектелген аймақта/ елде/ТД үлгісі. / Samo za ograničeni region/zemlju/TV model. / באזורים/במדינות/בדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד. /


6




Ühendused Lisateabe saamiseks ühenduse kohta vaadake teatmikku.
Savienojumi Plašāku informāciju par savienojumiem skatiet Atsauces ceļvedī.
Ryšiai Papildomos informacijos apie prijungimą žr. trumpajame vadove.
Priključci Pogledajte Referentni vodič za dodatne informacije o priključivanju.
Povezave Za dodatne informacije o povezovanju glejte Referenčni priručnik.
Қосылымдар Қосымша қосылым ақпаратын алу үшін Анықтама нұсқаулығы бөлімін қараңыз.
Veze Pogledajte Referentni vodič za dodatne informacije o povezivanju.

חיבורים ראה מדריך עיון למידע חיבור נוסף.


7




8




9





10



11



12



Spikker / Palīdzība / Žinynas / Pomoc /
 Pomoč / Анықтама / Pomoč / עזרה

<http://www.sony.net/tv-how-to-videos>

Näpunäited / Padomi / Patarimai / Savjeti /
 Nasveti / Кеңестер / Saveti / טיפים