


Home Theatre System Ghid de inițiere

Conținutul ambalajului




Configurarea telecomenzii




S-010-728-91(1)

HT-S20R

1 Alegerea poziției de instalare




Montarea difuzorului bară și a difuzoarelor surround pe un perete
Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare (document separat).



Notă

- Deconectați în prealabil cablurile de alimentare cu c.a. ale televizorului și ale dispozitivelor de la priza de c.a. Cablurile de alimentare cu c.a. trebuie să fie reconectate la pasul 4.
- Așezați subwoofer-ul la cel puțin 5 cm de suportul televizorului, de pereți etc.
- Verificați etichetele pe de partea de jos a fiecărui difuzor surround pentru a identifica „SUR L” (stânga) și „SUR R” (dreapta).


2 Conectarea difuzoarelor



Notă


- Conectați cablurile difuzoarelor la mufele colorate SPEAKERS de pe panoul din spate al subwooferului.

3 Conectarea cu un televizor



* Dacă televizorul dvs. nu acceptă funcția ARC (Audio Return Channel), conectați un cablu digital optic (inclus) sau un cablu stereo mini (neinclus) pentru a auzi sunetul emis de televizor.

4 Pornirea sistemului



- 1 Porniți televizorul.
- 2 Conectați cablul de alimentare cu c.a. (inclus) la subwoofer, apoi conectați cablul de alimentare cu c.a. (inclus) la priza de c.a. Afișajul panoului frontal al subwooferului se aprinde. Telecomanda sistemului nu funcționează până când mesajul [HELLO] nu dispăre de pe afișajul panoului frontal al subwoofer-ului.
- 3 Apăsați (alimentare) de pe telecomanda sistemului. [TV] apare pe afișajul panoului frontal al subwooferului.

5 Ascultarea la TV



- 1 Apăsați pe INPUT pentru a selecta sursa de intrare corespunzătoare în funcție de cablul conectat la televizor. Surse de intrare care pot fi selectate
 - [TV]: Selectați această sursă atunci când utilizați un cablu HDMI sau un cablu digital optic pentru a conecta la un televizor.
 - [ANALOG]: Selectați această sursă atunci când utilizați un cablu stereo mini pentru a conecta la un televizor.
- 2 Selectați programul dorit utilizând telecomanda televizorului.
- 3 Apăsați pe +/- pentru a regla volumul sistemului și apăsați pe SW +/- pentru a regla volumul subwooferului.

Notă

- În funcție de ordinea în care porniți televizorul și sistemul, acesta poate să intre în modul silențios. În acest caz, porniți mai întâi televizorul, apoi sistemul.

Кратко ръководство


Съдържание на кутията



За да подготвите дистанционното управление




3 Свързване с телевизор



* Ако телевизорът ви не поддържа функцията ARC (Audio Return Channel), свържете оптичен цифров кабел (предоставен) или стерео мини кабел (не е предоставен), за да слушате звука на телевизора.


HT-S20R

1 Избор на позиция на монтиране



За да монтирате хоризонталния високоговорител и високоговорителите на съраунда на стена


За подробности вижте инструкциите за експлоатация (отделен документ).



Забележка

- Изключете АС захранващите кабели на телевизора и устройствата от АС контактите предварително. АС захранващите кабели трябва да са свързани отново в стъпка 4.
- Поставете субуфера на 5 см или повече от поставката на телевизора, стени и др.
- Проверете етикетите на долната страна на всеки високоговорител на съраунда, за да видите означенията "SUR L" (ляв) и "SUR R" (десен).


2 Свързване на високоговорителите



Забележка

- Свържете кабелите на високоговорителите към жаковете SPEAKERS със същия цвят на задния панел на субуфера.

4 Включване на системата



- 1 Включете телевизора.
- 2 Свържете АС захранващия кабел (предоставен) към субуфера, след това свържете АС захранващия кабел (предоставен) към АС контакта. Дисплей на предния панел на субуфера светва. Дистанционното управление на системата не работи, докато надписът [HELLO] не изчезне от дисплея на предния панел на субуфера.
- 3 Натиснете (захранване) на дистанционното управление на системата. На дисплея на предния панел на субуфера се появява [TV].

5 Слушане на телевизор



- 1 Натиснете INPUT, за да изберете правилния входен източник в съответствие с кабела, свързан с телевизор. Входни източници за избор
 - [TV]: изберете това, когато използвате HDMI кабел или оптичен цифров кабел за свързване с телевизор.
 - [ANALOG]: изберете това, когато използвате стерео мини кабел за свързване с телевизор.
- 2 Изберете желаната програма, като използвате дистанционното управление на телевизора.
- 3 Натиснете +/- за регулиране на силата на звука на системата, а за регулиране на силата на звука на субуфера натиснете SW +/-.

Забележка

- В зависимост от последователността, в която сте включили телевизора и системата, е възможно системата да влезе в режим на заглушаване. В такъв случай първо включете телевизора, след това системата.