

The VPG logo and CFexpress logo are trademarks licensed by the CompactFlash Association.™ and ® are not mentioned in each case in this manual.

Français Carte mémoire

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Pour les clients au Canada
CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Pour les clients en Europe

 **Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)**

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. En revanche, il doit être rapporté à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est bien mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation. Importateur dans l'UE : Sony Europe B.V. Les questions basées sur la législation européenne pour l'importateur ou relatives à la conformité des produits doivent être adressées au mandataire : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique.

AVERTISSEMENT
● POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, RANGER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
● NE PAS INSÉRER CE SUPPORT DANS UN PORT DE CARTE MÉMOIRE POUR LEQUEL IL N'EST PAS DESTINÉ.

Cette carte mémoire risque de devenir chaude après une utilisation prolongée. Faites attention lorsque vous la touchez.

Pour plus d'informations sur ce support, les produits compatibles et le logiciel à télécharger, veuillez consulter l'URL suivante.
https://www.sony.net/cfea/

Pour le téléchargement du logiciel : F763295Y

- Ce support peut être utilisé avec les produits compatibles avec les cartes mémoire CFexpress Type A.
- Pour utiliser ce support avec un ordinateur personnel, un lecteur de carte est nécessaire (vendu séparément).
- Le bon fonctionnement avec tous les autres produits n'est pas garanti.
- Pour le détail sur l'emploi de cette carte avec un produit compatible, reportez-vous au mode d'emploi du produit.
- Les lois sur le copyright interdisent l'emploi non autorisé d'enregistrements.
- Les données enregistrées ne sont pas complètement effacées par le formatage[™] ou « effacement » du produit. Avant de transmettre ou de mettre ce produit au rebut, détruisez les données de vous-même à l'aide d'un logiciel de suppression de données spécial ou détruisez ce support proprement dit.
- Ne pas toucher la borne avec les doigts ou un objet métallique.
- Ne pas soumettre le support à des impact violents, le plier, le laisser tomber ou le mouiller intentionnellement.
- Si ce support est mouillé ou sale, l'essuyer avant utilisation.
- Ne pas essayer de démonter ou d'ouvrir ce support.
- Ne pas coller d'étiquette sur ce support.
- Il est conseillé de faire une copie de données importantes.

Veillez ne pas utiliser ni ranger ce support à un endroit ne répondant pas à l'environnement indiqué ci-dessous.
Tout abus ou toute utilisation inadéquate invalidera la garantie du produit.

- Ce support est compatible avec la Video Performance Guarantee 400 (VPG400) définie par les standards de la CFA. La vitesse de transfert n'est pas garantie pour tous les environnements d'utilisation.
- Ce support a été formaté en usine. Pour le reformater, utilisez un produit compatible avec les cartes mémoire CFexpress Type A. Pour le détail, reportez-vous au mode d'emploi du produit ou à un service après-vente.
- Les données enregistrées peuvent être endommagées ou perdues dans les situations suivantes.
 - Si vous retirez ce support ou coupez l'alimentation pendant le formatage, la lecture ou l'écriture de données.
 - Si vous utilisez ce support à des endroits exposés à de l'électricité statique ou à du brouillard électrique.
- Si ce support n'est pas reconnu par votre produit, éteignez le produit puis rallumez-le, ou redémarrez-le après avoir retiré ce support.

Sony décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes des données enregistrées.	
Tension de fonctionnement <p>Environnement de fonctionnement</p> <p>Environnement de stockage</p>	3,3 V <p>-10 °C à +70 °C (+14 °F à +158 F°)</p> <p>-20 °C à +85 °C (-4 F° à +185 F°)</p> <p>sans condensation</p> <p>Environ 20,0 mm × 28,0 mm × 2,8 mm (13/16 po × 1 1/8 po × 1/8 po)</p> <p>Environ 3 g (0,11 once)</p>
Dimensions (L × L × É)	
Poids	

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Le logo VPG et le logo CFexpress sont des marques commerciales de CompactFlash Association.

™ et ® ne sont pas toujours mentionnés dans ce manuel.

Español Tarjeta de memoria (Tarjeta de almacenamiento de datos.)

Antes de utilizar este soporte, lea este manual atentamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

AVISO

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para los clientes en Europa

 **Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y otros países con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)**

Este símbolo en el equipo o en su empaque indica que el presente producto no puede tratarse como un residuo doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de los materiales ayuda a preservar los recursos naturales. Si desea obtener información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation. Importador en UE : Sony Europe B.V. Las consultas relacionadas con el importador a la UE o con la conformidad del producto en Europa deben dirigirse al representante autorizado por el fabricante, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.

ADVERTENCIA

- PARA EVITAR EL RIESGO DE ATRAGAMIENTO, MANTÉNGALO APARTADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- NO INSERTE ESTE SOPORTE EN NINGUNA RANURA DE TARJETA DE MEMORIA PARA LA QUE NO HAYA SIDO DISEÑADA.**

Esta tarjeta de memoria puede calentarse tras un uso prolongado. Tenga cuidado al tocarla.

Para más información sobre este soporte, los productos compatibles, y la descarga de software, visite la URL siguiente.
https://www.sony.net/cfea/

Para la descarga de software: F763295Y

- Este soporte solamente puede utilizarse con productos compatibles con la tarjeta de memoria CFexpress Type A.
- Para utilizar este soporte con un ordenador personal, se requerirá un lector de tarjetas (vendido aparte).
- La operación adecuada con todos los demás productos no está garantizada.
- Con respecto a los detalles sobre las operaciones con productos compatibles, consulte el manual de instrucciones del producto.
- Las leyes sobre derechos de autor prohíben la utilización no autorizada de grabaciones.
- Los datos grabados no se borrarán completamente "formateando" o "borrando" el producto. Antes de transferir la asignación o tirar este producto, elimine los datos de este soporte bajo su propia responsabilidad utilizando software especial de borrado de datos o destruya físicamente este soporte.
- No toque el terminal con la mano ni ningún objeto metálico.
- No someta el soporte a fuertes impactos, ni lo doble, deje caer ni humedezca intencionalmente.
- Cuando este soporte se humedezca o ensucie, límpielo antes de su uso.
- No intente desarmar ni modificar este soporte.
- No pegue ninguna etiqueta en este soporte.
- Le recomendamos que haga una copia de seguridad de los datos importantes.

No utilice ni almacene este soporte en ningún entorno que sobrepase el margen del entorno de operación especificado descrito a continuación. El abuso o el mal uso invalidarán la garantía del producto.

- Este soporte es compatible con el rendimiento de vídeo garantizado 400 (VPG400), definido según los estándares de la CFA. La velocidad de transferencia no está garantizada para todos los entornos de uso.
- Este soporte se formatea antes de su envío. Para reformatear este soporte, utilice productos compatibles con la tarjeta de memoria CFexpress Type A. Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones del producto o póngase en contacto con un centro de ayuda técnica.
- Los datos grabados pueden dañarse o perderse en las situaciones siguientes.
 - Si extrae este soporte o desconecta la alimentación durante el formateo, la lectura o la escritura de datos.
 - Si utiliza este soporte en lugares sometidos a electricidad estática o ruido eléctrico.
- Cuando su producto no reconozca este soporte, desconecte la alimentación y vuelva a conectarla o reinicie el producto después de extraer este soporte.

Sony no se hará responsable por el daño ni la pérdida de los datos grabados.	
Tensión de funcionamiento <p>Entorno de funcionamiento</p> <p>Entorno de almacenamiento</p>	cc 3,3 V <p>-10 °C a +70 °C</p> <p>-20 °C a +85 °C</p> <p>sin condensación</p>
Dimensiones (an × long. × al)	Aprox. 20,0 mm × 28,0 mm × 2,8 mm
Peso	Aprox. 3 g

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

VPG Logo y CFexpress Logo son marcas comerciales de CompactFlash Association.

™ y ® no se mencionan en cada caso en este manual.

MODELO: CEA-G80T, CEA-G160T, CEA-G320T
IMPORTADOR
SONY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,AV. LA FÉ No. 50, COL. LOMAS DE SANTA FE,C.P. 02110, CIUDAD DE MÉXICO, TEL. 3067-1000

Deutsch Speicherkarte

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme dieses Datenträgers bitte genau durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

WARNUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

Für Kunden in Europa

 **Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt. EU Importeur: Sony Europe B.V. Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung in Europa senden Sie bitte an den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

- UM DIE GEFAHR VON VERSCHLÜCKEN ZU VERMEIDEN, IMMER AUSSER REICHWEITE VON KINDERN HALTEN!**
- SETZEN SIE DIESEN DATENTRÄGER NICHT IN EINEN SPEICHERKARTEN-STECKPLATZ, FÜR DEN ER NICHT NICHT VORGESEHEN IST.**

Diese Speicherkarte kann nach längerem Gebrauch heiß werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sie berühren.

Weiterführende Informationen zu diesem Datenträger, kompatibelem Produkt und herunterladbarer Software finden Sie unter dem nachstehenden URL.
https://www.sony.net/cfea/

Für Software-Download: F763295Y

- Dieser Datenträger kann mit Geräten verwendet werden, die mit CFexpress Type A-Speicherkarten kompatibel sind.
- Zur Verwendung dieses Datenträgers mit einem PC ist ein Karteslesegerät erforderlich (separat erhältlich).
- Bei allen anderenartigen Geräten kann nicht für einwandfreie Funktion garantiert werden.

Einzelheiten zur Bedienung bei Gebrauch mit einem kompatiblen Gerät entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.

- Das Urheberrecht verbietet unberechtigte Aufnahmen.
- Aufgezeichnete Daten werden durch „Formatieren“ oder „Löschen“ des Produkts nicht vollständig entfernt. Wenn dieser Datenträger an andere übergeben oder entsorgt werden soll, müssen die darauf vorhandenen Daten durch spezielle Software für Datenlöschung bzw. durch physische Zerstörung des Datenträgers vernichtet werden.
- Berühren Sie den Anschluss nicht mit der Hand oder einem Metallgegenstand.
- Setzen Sie den Datenträger keinen heftigen Stößen aus, verbiegen Sie ihn nicht, lassen Sie ihn nicht fallen und lassen Sie den Datenträger nicht absichtlich nass werden.
- Wenn dieser Datenträger nass oder verschmutzt wird, wischen Sie ihn vor Gebrauch ab.
- Versuchen Sie nicht, den Datenträger zu zerlegen, und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor.
- Kleben Sie keinen Aufkleber auf diesen Datenträger.
- Es empfiehlt sich, von wichtigen Daten eine Sicherungskopie anzulegen.

Bitte verwenden oder lagern Sie diesen Datenträger nicht in einer Umgebung, die nicht den unten angegebenen Bedingungen entspricht. Missbrauch oder Zweckenfremdung führen zu Erlöschen der Garantie.

- Dieser Datenträger ist mit der durch die CFA-Standards definierten Video Performance Guarantee 400 (VPG400) kompatibel. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist nicht für alle Nutzungsumgebungen garantiert.
- Dieser Datenträger wird vor der Auslieferung formatiert. Zum Neuformatieren dieses Datenträgers verwenden Sie Produkte, die mit CFexpress Type A-Speicherkarten kompatibel sind. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Produkt oder im Support-Center.
- In folgenden Fällen können aufgezeichnete Daten beschädigt werden oder verloren gehen.
 - Wenn Sie den Datenträger beim Formatieren oder Lesen bzw. Schreiben von Daten herausnehmen oder das Gerät dabei ausschalten.
 - Wenn der Datenträger statischer Elektrizität oder elektrischen Störstrahlungen ausgesetzt ist.
- Wenn dieser Datenträger mit Ihrem Produkt nicht erkannt wird, schalten Sie die Stromversorgung aus oder starten das Produkt neu, nachdem dieser Datenträger entfernt wurde.

Für Beschädigung oder Verlust aufgezeichneter Daten kann Sony keine Haftung übernehmen.

Betriebsspannung <p>Betriebsumgebung</p> <p>Lagerungsumgebung</p>	3,3 V <p>-10 °C bis +70 °C</p> <p>-20 °C bis +85 °C</p> <p>nicht-kondensierend</p>
Abmessungen (B × L × S)	Ca. 20,0 mm × 28,0 mm × 2,8 mm
Gewicht	Ca. 3 g

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Das VPG-Logo und das CFexpress-Logo sind von der CompactFlash Association lizensierte Markenzeichen. In dieser Anleitung sind die Markenzeichen und eingetragenen Markenzeichen nicht in jedem Fall durch ™ bzw. ® gekennzeichnet.

Nederlands Geheugenkaart

Voordat u dit medium gebruikt, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze later als referentiemateriaal nodig hebt.

WAARSCHUWING

Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

Voor klanten in Europa

 **Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met gescheiden inzamelingsystemen)**

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparaten worden gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recylen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation.

EU importeur: Sony Europe B.V.
Vragen aan de EU-importeur of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.

WAARSCHUWING
● BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN OM VERSCHRIKKINGSGEVAAR TE VOORKOMEN.
● PLAATS DIT MEDIUM NIET IN EEN GEHEUGENKAARTSLEUF WAAR DEZE NIET VOOR BEOELD IS.

Deze geheugenkaart kan heet worden bij langdurig gebruik. Wees voorzichtig wanneer u ze aanraakt.

Voor meer informatie over dit medium, compatibele producten en software die u kunt downloaden, verwijzen we u naar de volgende URL (internetpagina).
https://www.sony.net/cfea/

Voor software download: F763295Y

- Dit medium kan worden gebruikt met producten die compatibel zijn met de CFexpress Type A-geheugenkaart.
- Om dit medium te kunnen gebruiken met een pc is een kaartlezer vereist (los verkrijgbaar).
- Een juiste werking met alle andere producten wordt niet gegarandeerd.

Voor informatie over de werking met compatibele producten, raadpleeg t de instructiehandleiding van het product.

- Auteursrechtenverbodien verbieden onbevoegd gebruik van opnamen.
- Opgenomen gegevens worden niet volledig verwijderd door "formatteren" of "wissen" van het product. Wanneer u het product aan iemand anders overdraagt of weggooit, is het u eigen verantwoordelijkheid om de gegevens op dit medium te vernietigen, bijvoorbeeld met speciale software voor het definitief verwijderen van gegevens, of door het medium fysiek kapot te maken.
- Raak de aansluiting niet met uw hand of een metalen voorwerp aan.
- U mag het medium niet met opzet aan hevige impacten blootstellen of buigen, laten vallen of nat maken.
- Als het medium nat of vuil wordt, veeg het dan proper voor gebruik.
- Probeer dit medium niet uit elkaar te halen of te converteren.
- Plak geen label op dit medium.
- We raden u aan om een backup te maken van belangrijke gegevens.

Gebruik of sla dit medium niet op in een omgeving die buiten het bereik valt van de aangegeven werkingsumgeving zoals hieronder beschreven. Misbruik of foutief gebruik maakt de productgarantie ongeldig.

- Dit medium is compatibel met de videoprestatiegarantie 400 (VPG400), zoals vastgelegd in de CFA-normen. Overdrachtsgnelheid wordt niet voor alle gebruiksomgevingen gegarandeerd.
- Dit medium is voor transport geformatteerd. Om dit medium opnieuw te formatteren, dient u een product te gebruiken dat compatibel is met de CFexpress Type A-geheugenkaart. Raadpleeg voor details de instructiehandleiding van het product of de klantenservice.
- Opgenomen gegevens kunnen beschadigd of verloren raken in de volgende situaties.
 - Als u dit medium verwijderd of de stroom uitschakelt terwijl het geformatteerd wordt, of terwijl er nog gegevens worden gelezen of geschreven.
 - Indien u dit medium gebruikt in locaties die onderhevig zijn aan statische elektriciteit of elektrische ruis.
- Wanneer dit medium niet wordt herkend, of u het product kunt u proberen de stroom uit en dan weer aan te doen, of het product opnieuw op te starten nadat u dit medium heeft verwijderd.

Sony is niet verantwoordelijk voor verlies van of schade aan opgenomen gegevens.

Bedrijfsspanning <p>Werkingsomgeving</p> <p>Opslagomgeving</p>	3,3 V <p>-10 °C tot +70 °C</p> <p>-20 °C tot +85 °C</p> <p>niet-condensend</p>
Afmetingen (B × L × D)	Ongeveer 20,0 mm × 28,0 mm × 2,8 mm
Gewicht	Ongeveer 3 g

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

Het VPG-logo en CFexpress-logo zijn handelsmerken van de CompactFlash Association.

™ en ® worden niet in elk geval vermeld in deze handleiding.

Svenska Minneskort

Innan du börjar använda detta media bör du läsa igenom bruksanvisningen och sedan spara den för framtida bruk.

AVARNING

Utsätt inte enheten för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstöt.

För kunder i Europa

 **Hantering av gamla elektriska och elektroniska produkter (gäller inom EU och andra länder med separat insamlingsystem)**

Symbolen på produkten eller förpackningen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en återvinningstjänst för elektriska och elektroniska produkter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten bortskaffas felaktigt. Återvinning av material bidrar till att bevara naturresurser. Kontakta dina lokala myndigheter, din lokala avfallshanteringsstjänst eller affären där du köpte produkten för mer information om återvinning.

Den här produkten har tillverkats av, eller på uppdrag av Sony Corporation. EU-importör: Sony Europe B.V. Frågor till EU-importören eller frågor som rör produkternas överensstämmelse i Europa skall sändas till tillverkarens auktoriserade representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

- HÅLLS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN FÖR ATT UNDVIKA KÄVNINGSRISK.**
- SÄTT INTE I DETTA MEDIUM I NÅGON KORTPLATS FÖR MINNESKORT SOM DET INTE ÄR AVSETT FÖR.**

Minneskortet kan bli het om det används under en längre tid. Var försiktig när du rör vid det.

För närmare information om detta medium, kompatibel produkt och nedladdning av programvara, hänvisar vi till följande webbadress (URL), https://www.sony.net/cfea/

För nedladdning av programvara: F763295Y

- Detta medium kan användas med produkter som är kompatibla med CFexpress Type A-minneskort.
- För att använda detta medium med en personator, krävs en kortläsare (säljes separat).
- Korrekt funktion kan inte garanteras för alla andra produkter.

För närmare information om användning med kompatibla produkter, hänvisar vi till bruksanvisningen till produkten.

- Obslagigt bruk av inspelningar är förbjudet enligt upphovsrättslagen.
- Inspelad data raderas inte fullständigt genom användning av produktens funktioner som "formatering" eller "radering". Förre överlätelse eller kassering, är det kundens eget ansvar att data i detta medium förstörs med hjälp av ett särskilt program för datering eller genom att fysiskt förstöra mediet.

- Vidrör inte kontaktleden med fingrarna eller något metallföremål.
- Detta medium får inte bjas, tappas, utsättas för slag eller veta med avskit.
- Torka av mediet innan det används om det är vått eller smutsig.
- Försök inte att ta isär eller förändra detta medium.
- Sätt inte på någon etikett på detta medium.
- Du bör säkerhetskopiera viktiga data.

Detta medium ska inte användas eller förvaras i miljöer där de nedan beskrivna specificerade driftsvillkoren överskrids. Missbruk eller felaktig användning upphäver produktgarantin.

- Detta medium är kompatibelt med Video Performance Guarantee 400 (VPG400) som definieras i CFA-standarderna. Överföringshastigheten kan inte garanteras i alla användningsmiljöer.
- Detta medium är formatert efter leverans. För att formatera om detta medium, använd en produkt som är kompatibel med CFexpress Type A-minneskort. Vi hänvisar till produktens bruksanvisning eller till supportcenteret för närmare information.
- Det finns risk för att inspelad information skadas eller går förlorad i följande situationer.
 - Om du tar bort detta medium eller stänger av strömmen under pågående formatering, läsning eller skrivning av data.
 - Om du använder detta medium på platser som är utsatta för statisk elektricitet eller elektriska störningar.
- När detta medium inte hittas av din produkt, stäng av strömmen och slå på den igen, eller starta om produkten efter att ha tagit ut detta medium.

Sony tar inget ansvar för inspelad information som skadats eller förlorats.	
Driftspänning <p>Driftsmiljö</p> <p>Förvaringsmiljö</p>	3,3 V <p>-10 °C till +70 °C</p> <p>-20 °C till +85 °C</p> <p>icke-kondenserande</p>
Storlek (b × L × t)	Ca. 20,0 mm × 28,0 mm × 2,8 mm
Vikt	Ca. 3 g

Utformande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

VPG Logo och CFexpress Logo är varumärken som licensierats från CompactFlash Association.

™ och ® nämns inte i varje enskilt fall i denna manual.

Italiano Scheda di memoria

Prima di utilizzare il supporto, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri.
AVVERTENZA
Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Per i clienti in Europa

 **Treatmento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e in altri Paesi con sistema di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato in un punto di raccolta appropriato

per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, contribuirà a prevenire potenziali esesere negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate da uno smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove avete acquistato.

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation. Importatore UE : Sony Europe B.V. Richieste all'importatore UE o relative alla conformità di prodotto in Europa devono essere indirizzate al rappresentante autorizzato del costruttore, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1 1930 Zaventem, in Belgio.

AVVERTENZA
● PER EVITARE QUALSIASI PERICOLO DI SOFFOCAMENTO SI RACCOMANDA DI TENERE LA SCHEDA FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
● NON INSERIRE QUESTA SCHEDA IN ALLOGGIAMENTI PER SCHEDE DI MEMORIA DIVERSE.

Questa scheda di memoria potrebbe surriscaldarsi dopo un utilizzo prolungato. Prestare attenzione quando si tocca.

Per informazioni particolareggiate su questo supporto, i prodotti compatibili e il download del software, far riferimento all'URL indicato di seguito.
https://www.sony.net/cfea/

Per scaricare il software: F763295Y

- Quando este suporte não for reconhecido pelo seu produto, desligue a corrente e volte a ligá-la ou reinicie o produto depois de ter retirado este suporte.

A Sony não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas de dados gravados.	
Tensão de funcionamento	3,3 V
Ambiente operativo	-10 °C a +70 °C
Ambiente de armazenamento	-20 °C a +85 °C
Dimensões (L x C x E)	sem condensação
Peso	Aprox. 20,0 mm × 28,0 mm × 2,8 mm <p>Aprox. 3 g</p>

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

O logótipo VPG e o logótipo CFexpress são marcas comerciais licenciadas pela CompactFlash Association.

Os símbolos * e * não são utilizados em todos os casos neste manual.

Dans Hukommelseskort

Læs denne betjeningsvejledning grundigt, og gem den til senere reference, inden mediet tages i brug.

ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

Til kunder i Europa

Bortskaffelse af udtjente elektriske og elektroniske produkter (gælder for den Europæiske Union og andre lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til genanvendelse af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de mulige negative konsekvenser for miljø og sundhed, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genanvendelse af materialer bidrager til at bevare naturlige ressourcer. Yderligere information om genanvendelse af dette produkt kan fås hos den kommunale genbrugsstation, det lokale renovationselskab eller den butik, hvor produktet blev købt.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation. EU Importør: Sony Europe B.V. Forespørgsmål til EU Importøren eller vedrørende overholdelse af produktgaranti i Europa skal sendes til fabrikantens repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-11, 1930 Zaventem, Belgien.

ADVARSEL

- HOLD PRODUKTET UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE FOR AT UNDGÅ KVALINGSFARE.**
- SÆT IKKE DETTE MEDIE IND I NOGEN HUKOMMELSESKORTBÅNING, SOM DET IKKE ER BEREGNET TIL.**

Dette hukommelseskort kan blive øphedet efter langvarigt brug. Vær forsigtig, når du rører ved det.

For flere oplysninger om dette medie, kompatible produkter og download af softwaren, skal du se den følgende URL: https://www.sony.net/cfea/

For download af software: F763295Y

- Dette medie kan anvendes sammen med CFexpress Type A-hukommelseskortkompatible produkter.
- For at kunne anvende dette medie sammen med en personlig computer, behøves der en kortlæser (selges separat).
- Korrekt funktion med alle andre produkter kan ikke garanteres.

Se i betjeningsvejledningen til produktet angående oplysninger om anvendelse sammen med kompatible produkter.

- Copyright-love forbyder uautoriseret anvendelse af optagelser.
- Optagede data slettes ikke fuldstændigt ved hjælp af "formatering" eller "sletning" af produktet. Når du overdrager eller bortskaffer mediet, er det dit ansvar at odelægge dataene i dette medie ved hjælp af særlig dataudtømningssoftware eller fysisk ødelæggelse af dette medie.
- Rør ikke ved terminalen med hånden eller med nogen metalgenstand.
- Udsæt ikke mediet for stærke påvirkninger, og undgå at boje, tabe eller gøre mediet våd med vilje.
- Når mediet bliver vådt eller beskadit, skal det aftørres inden brug.
- Forsøg ikke at adskille eller omdanne dette medie.
- Sæt ikke nogen mærkater på dette medie.
- Vi anbefaler, at du laver sikkerhedskopi af vigtige data.

Anvend eller opbevar ikke dette medie i omgivelser uden for de specificerede driftsomgivelser beskrevet nedenfor. Ved forkert brug ugyldiggøres produktgarantien.

- Dette medie er kompatibelt med Video Performance Guarantee 400 (VPG400) defineret af CFA-standarder. Overførselsshastighed garanteres ikke i alle brugsmiljøer.
- Dette medie er formateret inden afsendelsen. For at omformate dette medie skal du anvende et CFexpress Type A-hukommelseskortkompatibelt produkt. Få flere oplysninger i produktets betjeningsvejledning eller supportcenter.
- Optagede data kan beskadiges eller gå tabt i følgende situationer.
 - Hvis du fjerner dette medie eller slukker for strømmen under formatering, læsning eller skrivning af data.
 - Hvis du bruger dette medie på steder med statisk elektricitet eller elektrisk støj.
- Når dette medie ikke genkendes af dit produkt, skal du slukke for strømmen og tænde igen eller genstarte produktet, efter du har fjernet dette medie.

Sony er ikke ansvarlig for nogen form for beskadigelse eller tab af optaget data.	
Driftsspænding	3,3 V
Driftsmiljø	-10 °C til +70 °C
Opbevaringsmiljø	-20 °C til +85 °C
	ikke-kondenserende
Mål (B x L x T)	Ca. 20,0 mm × 28,0 mm × 2,8 mm
Vægt	Ca. 3 g

Ret til ændring af design og tekniske data uden varsel forbeholdes. VPG-logoet og CFexpress-logoet er varemærker tilhørende CompactFlash Association.

* og * nævnes ikke i alle tilfælde i denne vejledning.

Suomi Muistikortti

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän median käyttöä aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

VAROITUS

Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.

Europaassa oleville asiakkaille
Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektronikkalaitteiden hävittämisen (koskee Euroopan unionia sekä muita maita, joissa on käytössä jäteiden laitteluajattelma)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektronikkalaitteiden kierrätyksessä huolehtivaan keräys- ja kierrätysyhtiöön. Varmistaamalla laitteen asianmukaisen hävittämisen voit auttaa estämään luonnon ja ihmisten terveydelle aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia, joita näiden tuotteen erisäännöiden hävittämisen voi aiheuttaa. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilla ympäristöviranomaisilla, jätehuoltokeskuksesta tai liikustalla, josta laite on ostettu.

Tämä tuote on valmistettu Sony Corporation toimesta tai puolesta. EU-maantuottoja: Sony Europe B.V. EU-maantuottojalle osoitetut tiedustelut tai tuotteen Euroopan vaatimustenmukaisuuden liittyvät tiedustelut tulee osoittaa valmistajan valtuutetuille edustajille: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-11, 1930 Zaventem, Belgia.

VAROITUS

- TUKEHTUMISVAARAN VÄLTÄMISEKSI PIDÄ POISSA LASTEN ULTOUVILTA.**
- ÄLÄ ASETA TÄMÄ MEDIAA SELLAISEEN MUISTIKORTTIAUKKON, JOHON SITÄ EI OLE TARKOITETTU.**

Tämä muistikortti voi kuumentua, kun sitä käytetään pitkään yhtäjaksoisesti. Ole varovainen kosketaessasi sitä.

Lisätietoja tästä tallennusmediasta, yhteensopivista tuotteista ja ohjelmiston lataamisesta on seuraavassa Internet-osoitteessa. https://www.sony.net/cfea/

Ohjelmiston lataaminen: F763295Y

- Tätä tallennusmediaa voidaan käyttää vain CFexpress Type A-muistikorttien kanssa yhteensopivissa tuotteissa.
- Tarvitset kortinlukijan voidaksesi käyttää tätä tallennusmediaa pc-tietokoneessa (myydään erikseen).
- Laitteen moitteettonta toimintaa kaikkien muiden tuotteiden yhteydessä ei voida taata.
- Yhteensopivien laitteiden käyttöohjeissa on lisätietoja kortin käyttämisestä kyseisissä laitteissa.

- Tekijänoikeuslait kieiltävät talletteiden luovuttamon käytön.
- Tallettettuja tietoja ei poisteta kokonaan, kun tuote "alustetaan" tai "poistetaan". Kun siirrat tuotteen uudelle käyttäjälle tai poistat sen täysin, vaahtaa itse siitä, että kaikki tässä tallennusmediassa olevat tiedot hävitetään erikoisesti tietojen hävittämiseen tarkoitettulla ohjelmistolla tai hajottamalla tämän tallennusmedian.
- Älä kosketa liittintä kadella tai millään metalliesineellä.
- Älä altista tallennuslaitetta koville iskuille aläikä taivuta, pudota tai kastele sitä tahallisesti.
- Kun tallennuslaite on märkä tai liikainen, pyyhi se puhtaaksi ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tätä tallennusmediaa tai tehdä siihen muutoksia.

- Älä kiinnitä tarraa tähän tallennusmediaan.
- Suoitellemme, että varmuuskopioit tärkeät tietosi.

Älä käytä tai säilytä tätä tallennusmediaa jäljennäisiä kuvattusta käyttöympäristöstä poikkeavissa olosuhteissa. Takuu mitätöityy jos laitetta käytetään väärin tai ohjeiden vastaisesti.

- Tämä tallennuslaite on CFA:n määrittelemien Video Performance Guarantee 400 (VPG400)-standardien mukainen. Siirtonopeutista ei voida taata kaikkissa käyttöympäristöissä.
- Tämä tallennusmedia on alustettu ennen toimitusta. Sen alustat tämän tallennusmedian uudelleen, käytä CFexpress Type A-muistikorttien kanssa yhteensopivissa tuotteissa. Lisätietoja, tutustu tuotteen käyttöohjeeseen tai vieraille asiakkaattemme sivulla.
- Tallettettü tiedot saatavat viastuuta tai kadota seuraavallaissassa tilanteissa.
 - Jos tämä tallennusmedia poistetaan tai laiteen virta katkaistaan alustamisen, tietojen lukemisen tai kirjoittamisen aikana.
 - Jos tätä tallennusmediaa käytetään paikkasa, jossa on staattista sähköä tai sähköhäiriöitä.
- Jos tuotteesi ei tunnista tätä tallennusmediaa, kytke virta pois ja uudelleen päälle tai käynnistä tuote uudelleen poistettuasi tämän tallennusmedian.

Sony ei vastaa tallettettujen tietojen vioittumisesta tai häviämisestä.	
Käyttöjännite	3,3 V
Käyttöympäristö	-10 °C - +70 °C
Varastointiympäristö	-20 °C - +85 °C
	ei kondensosva
Mitat (P x L x K)	Noiin 20,0 mm × 28,0 mm × 2,8 mm
Paino	Noiin 3 g

Ulkosaaja ja teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

VPG-logo ja CFexpress-logo ovat CompactFlash Associationin lisensoimia tavaramerkkejä.

** ja * -merkit eivät esinny kaikkialla tässä ohjekirjassa.

Polski Karta pamięci

Przed przystąpieniem do użytkowania tego nośnika należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.

Dotyczy klientów z Europy

Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach stojących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie zagospodarowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation. Importer w UE: Sony Europe B.V. Zapytania do importera w UE i zapytania dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-11, 1930 Zaventem, Belgia.

OSTRZEŻENIE

- CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI ZE WZGLĘDNI NA NIEBEZPIECZNE ZŁADKOWANIE.**
- NIE WOLNO WKŁADAĆ TEGO NOŚNIKA DO ŻADNEGO GNIAZDA KARTY PAMIĘCI, DLA KTORÉGO NIE JEST ON PRZEZNACZONY.**

Ta karta pamięci może się nagrzewać po dłuższym użytkowaniu. Należy zachować ostrożność przy jej dotykaniu.

Więcej informacji na temat nośnika, produktów zgodnych oraz pobieranie oprogramowania można znaleźć na stronie: https://www.sony.net/cfea/	
Pobieranie oprogramowania: F763295Y	

- Nośnik może być używany z produktami zgodnymi z kartą pamięci CFexpress Type A.
- W celu użycia nośnika na komputerze osobistym należy zastosować czytnik kart (dostępne w oddzielnej sprzedaży).
- Producent nie gwarantuje prawidłowego działania ze wszystkimi innymi produktami.
- Informacje dotyczące korzystania z produktów zgodnych można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.
- Ustawa o ochronie praw autorskich zabrania nieuprawnionego używania nagran.
- Zarejestrowane dane nie zostaną całkowicie usunięte poprzez „sformatowanie” lub „skasowanie” produktu. W przypadku przekazywania lub kasowania danych, użytkownik ponosi odpowiedzialność za usunięcie danych zawartych na nośniku za pomocą specjalnego oprogramowania do usuwania danych lub fizycznego przelamania nośnika.
- Nie dotykaj styków nośnika ręką ani żadnymi metalowymi przedmiotem.
- Nie uderzaj, nie wyginaj, nie upuszczaj ani nie moczyś celowo nośnika.
- Gdy nośnik stanie się mokry lub brudny, przetrzeź go przed użyciem.
- Nie demontować ani nie modyfikować nośnika.
- Nie umieszczaj na nośniku naklejki.
- Zalecamy wykonanie zapasowej kopii najważniejszych danych.

Nie wolno używać lub przechowywać tego nośnika w otoczeniu, które nie spełnia opisanych niżej warunków dotyczących miejsca eksploatacji. Naruszenie warunków eksploatacji powoduje utratę gwarancji.

- Ten nośnik jest zgodny ze standardem Video Performance Guarantee 400 (VPG400), zdefiniowanym przez organizację CFA. Przedkość transferu w niektórych środowiskach nie jest gwarantowana.
- Nośnik został sformatowany fabrycznie. Aby zformatować nośnik, należy użyć produktów zgodnych z kartą pamięci CFexpress Type A. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi lub centrum pomocy.
- Zapisane dane mogą zostać uszkodzone lub utracone w poniszszych sytuacjach.
 - W przypadku wyjęcia nośnika lub wyłączenia zasilania podczas formowania, odczytywania lub zapisywania danych.
 - W przypadku użycia nośnika w miejscach narozonych na elektryczność statyczną lub szumy spowodowane urządzeniami elektrycznymi.
- Jeśli nośnik nie zostanie rozpoznany przez używany produkt, wyłącz zasilanie i ponownie je włączyc lub przestawiać produkt, wyjmując wcześniej nośnik.

Firma Sony nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub utratę zapisanych na nośniku danych.

Napięcie robocze	3,3 V
Środowisko pracy	-10 °C do +70 °C
Warunki przechowywania	-20 °C do +85 °C
	bez kondensacji
Wymiary (s x d x g)	Ok. 20,0 mm × 28,0 mm × 2,8 mm
Waga	Ok. 3 g

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Logotyp VPG i CFexpress to znaki towarowe licencjonowane przez CompactFlash Association.

Symbol * i * nie są każdorazowo zaznaczone w tej instrukcji.

Ελληνικά Kάρτα μνήμης

Πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το αποθηκευτικό μέσο, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφεύξετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

Για πελάτες στην Ευρώπη

Απορρίψτε παλιών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (λογίχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Το σύμβολο αυτό είναι το προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος, που σημαίνει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως το συνηθισμένο οικιακό απορριμματο. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για τη ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπών οιποies αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στη εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation.

Εισαγωγέας στην Ευρώπη : Sony Europe B.V. Ερωτήσεις προς τον εισαγωγέα ή σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-11, 1930 Zaventem, Βέλγιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΝΙΓΜΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**
- ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΣΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.**

Η συγκεκριμένη κάρτα μνήμης ενδέχεται να θερμαίνεται μετά από παρατεταμένη χρήση. Προσεχτεί όταν θα την αγγίζετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το μέσο, συμβατά προϊόντα και τη λήψη λογισμικού, ανατρέξτε την παρακάτω διεύθυνση URL: https://www.sony.net/cfea/

Για λήψη λογισμικού: F763295Y

- Αυτό το μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προϊόντα που είναι συμβατά με την κάρτα μνήμης CFexpress Type A.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το μέσο με υπολογιστή, απαιτείται η χρήση μίας συσκευής ανάγνωσης καρτών (πωλείται ξεχωριστά).
- Η σωστή λειτουργία με τους υπολοίπους τύπους προϊόντων δεν είναι εγγυημένη.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία με συμβατά προϊόντα, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

- Η νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων δεν επιτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εγγραφών.
- Τα αποθηκευμένα δεδομένα δεν διαγράφονται πλήρως με τη “διαμόρφωση” ή “διαγραφή” του προϊόντος. Κατά την παραδοχή του μέσου σε άλλο άτομο ή για την απόρριψή του, καταστρέψτε τα δεδομένα σε αυτό το μέσο με δική σας ευθύνη χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό διαγραφής δεδομένων ή καταστρέφοντας φυσικά αυτό το μέσο.
- Μην ακουμπάτε τον ακροδέκτη με το χέρι σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Δεν πρέπει να χτυπήσετε δυνατά το μέσο ούτε να το λυγίσετε, να το αφήσετε να πέσει κάτω ή να βραχεί ο σκόπιμο.
- Όποτε βραχεί ή λερωθεί αυτό το μέσο, πρέπει να το σκουπίζετε προτού το χρησιμοποιήσετε.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυρμαλογήσετε ή να κάνετε τροποποιήσεις σε αυτό το μέσο.
- Μην επικολλήσετε ετικέτα σε αυτό το μέσο.
- Συνιστούμε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων.

Μη χρησιμοποιείτε και μη αποθηκεύετε αυτό το μέσο σε συνθήκες που υπερβαίνουν εκείνες που ορίστην παρακάτω.

Η κακή χρήση ή η κατάρχιση θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.

- Το συγκεκριμένο μέσο είναι συμβατό με το πρότυπο Video Performance Guarantee 400 (VPG400), όπως καθορίζεται με βάση τα πρότυπα του CFA. Η ταχύτερη μεταφορά δεν είναι εγγυημένη για τα περίβληλλοντα χρήσης.
- Αυτό το μέσο έχει διαμορφωθεί πριν από την αποστολή του από το εργοστάσιο. Για να διαμορφώσετε πάλι αυτό το μέσο, χρησιμοποιήστε ένα προϊόν που είναι συμβατό με την κάρτα μνήμης CFexpress Type A. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης ή στο κέντρο υποστήριξης του προϊόντος.
- Τα αποθηκευμένα δεδομένα ενδέχεται να καταστραφούν ή να χαθούν στις παρακάτω καταστάσεις.
 - Αν αφαιρέσετε αυτό το μέσο ή απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία κατά τη διαμόρφωση, ανάγνωση ή εγγραφή δεδομένων.
 - Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την κάρτα σε τοποθεσίες όπου υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός ή ηλεκτροσκόθρυφος.
 - Όταν το μέσο δεν αναγνωρίζεται από το προϊόν σας, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε πάλι την τροφοδοσία ή επανεκκινήστε το προϊόν αφού αφαιρέσετε αυτό το μέσο.

Η Sony δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή για την απώλεια των δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει.	
Τύση λειτουργίας	3,3 V
Περιβάλλον λειτουργίας	-10 °C έως +70 °C
Περιβάλλον αποθήκευσης	-20 °C έως +85 °C
	χωρίς συμπίκνωση
Διαστάσεις (Π x Μ x Β)	Περίπου 20,0 mm × 28,0 mm × 2,8 mm
Μάζα	Περίπου 3 g

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Το λογότυπο VPG και το λογότυπο CFexpress είναι εμπορικά σήματα της CompactFlash Association.

Οι ενδείξεις * και * δεν αναφέρονται σε κάθε περίπτωση σε αυτό το εγχειρίδιο.

Česky Paměťová karta

Před používáním této médi s důkladně přečtete tuto příručku a uchovejte ji pro další použití.

VAROVÁNÍ

Neuvstavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezte tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Pro zákazníky v Evropě

Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platí ve Evropské unii a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné jej odvézt do sbrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálu pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo u obchodu, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation.

Dovozce do EU: Sony Europe B.V. Žádosti týkající se dovozu do EU nebo technických požadavků na výrobky danými směrniciemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-11, 1930 Zaventem, Belgie.

• ABY SE PŘEDEŠLO RIZIKU UDUŠENÍ, UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAĤ DĚTÍ.	
• NEVKLADJTE TOTO MÉDIUM DO ŽADNÉHO SLOTU NA PAMĚŤOVÉ KARTY, PRO KTERÝ NENÍ URČENO.	
ato paměťová karta se při dlouhodobém používání může zahřívát. Dotýkejte se jí opatrně.	
Další informace o tomto médiu, kompatibilitním výrobku a stažení softwaru viz následující stránky URL: https://www.sony.net/cfea/	
Software ke stažení: F763295Y	

- Toto médium lze používat s výrobky, jež jsou kompatibilní s pamětovou kartou CFexpress Type A.
- Chcete-li toto médium používat s osobním počítačem, je potřeba čtečka karet (prodává se zvlášť).
- Správná činnost se všemi ostatními výrobky není zaručena.
- Podrobnější informace o činnosti s kompatibilitními výrobky viz návod k obsluze výrobku.
- Autorský zákon zakazuje neoprávněné použití nahrávek.
- Nahrána data nejsou zcela odstráněna „zformátováním” nebo „vymazáním” výrobku. Při převodu nebo likvidaci výrobku nesete odpovědnost za zničení dat v tomto médiu pomocí speciálního softwaru na odstránění dat či fyzické zničení tohoto média.
- Nedotýkejte se konektorů rukama ani kovovými předměty.
- Médium záměrně nevystavte silným úderům, ohnutí, upřesněním ani vlhkosti.
- Dojde-li ke zvlhnutí nebo znečištění tohto média, před použitím jej otete.
- Médium nezkoušejte demontovat ani nijak upravovat.
- Na médium nelepte žádné štítky.
- U důležitých dat doporučujeme vytvářet záložní kopie.

Toto médium nepoužívajte ani neskladujte v prostredí, v nĕmž by došlo k prekröčeniu nižšie popísaných predpísaných provozních podmienok.

- Toto médium je kompatibilní se zárukou Video Performance Guarantee 400 (VPG400), kterou definoval standard CFA. Přednosvá rychlost není zaručena za všech podmínek používání.
- Toto médium je zformátováno ve výrobě. Chcete-li toto médium reformatovat, použijte výrobky kompatibilní s pamětovou kartou CFexpress Type A. Podrobnější informace viz návod k obsluze výrobku či střediska podpory.
- Nahrána data mohou být poškozena či ztracena v následujících situacích.
 - Vyjmete-li toto médium nebo vypnete napájení při formátování, čtení či zápisu dat.
 - Použijete-li toto médium v místech se statickou elektřinou či elektrickým šumem.
- Není-li toto médium rozpoznáno výrobkem, vypněte a znovu zapněte napájení nebo restartujte výrobek po vyjmutí tohoto média.

Společnost Sony neponeše odpovědnost za jakékoli škody či ztrátu nahraných dat.

Provozní napětí	3,3 V
Provozní prostředí	-10 °C až +70 °C
Skladovací prostředí	-20 °C až +85 °C
	bez kondenzace