

Setup Guide



Өнім атауы: Теледидар

5-024-938-31(1)




EE	Seadistusjuhend	SI	Priročnik za pripravo
LV	Uzsākšanas ceļvedis	KZ	Орнату нұсқаулығы
LT	Nustatymo vadovas	SR	Vodič za podešavanje
HR	Vodič za postavljanje	HE	מדריך הדרה


KD-85X8xJ / 85X8xTJ / 75X8xJ
 KD-75X8xTJ / 65X8xJ / 65X8xTJ
 KD-55X8xJ / 55X8xTJ



1




*1




*2 1.5 N·m/1.5 N·m (15 kgf·cm)



2





3



4



*2




*1 Vt Teatmikku / Skatiet atsaucies ceļvedī / Žr. trumpāji vadovā. / Pogledajte Referentni vodič / Glejte referenčni priročnik / Анықтама нұсқаулығын қараңыз / Pogledajte Referentni vodič / עין במדריך העיון


*2 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel. / Tikai dažos reģionos/vaststis/dažiem televizoru modeļiem. / Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/TV modeliuose. / Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele TV-a. / Samo za določena območja/države/modele televizorja. / Тек шектелген аймақта/елде/ТД үлгісі. / Samo za ograničeni region/zemlju/TV model. / באזורים/במדינות/בדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד.




5





6



7



8



Spikker / Palīdzība / Žinynas / Pomoc /
Pomoč / Анықтама / Ρομοσ / עזרה