



Television

# Setup Guide


Өнім атауы: Теледидар




EE	Seadistusjuhend	SI	Priročnik za pripravo
LV	Uzsākšanas ceļvedis	KZ	Орнату нұсқаулығы
LT	Nustatymo vadovas	SR	Vodič za podešavanje
HR	Vodič za postavljanje	HE	מדריך הדרה




1




2






3




4






5






6



B




C




\*1 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel. / Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru modeļiem. / Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/TV modeliuose. / Odnosi se samo na određene regije/ zemlje/modele TV-a. / Samo za določena območja/države/modele televizorja. / Тек шектелген аймакта/ елде/ТД үлриси. / Samo za ograničeni region/zemlju/TV model. / באזורים/במדינות/בדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד. /




7




8





9



10



11



Spikker / Palīdzība / Žinynas / Pomoc /  
Pomoč / Анықтама / Pomoč / עזרה