



Setup Guide

Téléviseur
Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido
Televisor

5-024-888-12(1)



US	Setup Guide
FR	Manuel de configuration
ES	Guía de configuración
PT	Guia de Configuração

Sony Customer Support

U.S.A.:
<https://www.sony.com/tvsupport>
Canada:
<https://www.sony.ca/support>
United States 1.800.222.SONY
Canada 1.877.899.SONY
Please Do Not Return the Product to the Store

Service à la clientèle Sony

Canada:
<https://www.sony.ca/support>
États-Unis:
<https://www.sony.com/tvsupport>
Canada 1.877.899.SONY
États-Unis 1.800.222.SONY
Ne retournez pas le produit au magasin

Lea este manual antes de usar el producto


Centro de Asistencia de Sony

<https://esupport.sony.com/ES/LA/>
Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.
Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.


Suporte ao Cliente Sony

<https://www.sony.com.br/electronics/support>
Por favor, não devolva o produto à loja


1




2




3




4



5



6




★1 Refer Reference Guide / Reportez-vous au Manuel de référence / Consulte la Guía de referencia / Consulte o manual de instruções


★2 Only on limited region/country/TV model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles de téléviseurs. / Solo en regiones/países limitados/Modelo de TV. / Somente para determinadas regiões/países/modelos de TV.




7




8





9





10



11



Help / Aide / Ayuda / Ajuda



<https://www.sony.com/tvsupport>
<https://www.sony.ca/support>
<https://esupport.sony.com/ES/LA/>