



# Setup Guide

Өнім атауы: Теледидар


5-025-312-31(1)




EE	Seadistusjuhend	SI	Priločnik za pripravo
LV	Uzsākšanas ceļvedis	KZ	Орнату нұсқаулығы
LT	Nustatymo vadovas	SR	Vodič za podešavanje
HR	Vodič za postavljanje	HE	מדריך הגדרה




1




1.5 N·m/1.5 N·m  
{15 kgf·cm}




2




3




4




5



6



7




\*1 Vt Teatmikku / Skatiet atsauce ceļvedi / Žr. trumpaji vadovą. / Pogledajte Referentni vodič / Glejte referenčni priročnik / Анықтама нұсқаулығын қараңыз / Pogledajte Referentni vodič / עיין במדריך התייון


\*2 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel. / Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru modeļiem. / Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/TV modeliuose. / Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele TV-a. / Samo za določena območja/države/modele televizorja. / Тек шектелген аймақта/елде/ТД үлгісі. / Samo za ograničeni region/zemlju/TV model. / באוריים/במידיות/בדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד.




8





9



10



11



Spikker / Palīdzība / Žinynas / Pomoc /  
Pomoč / Анықтама / Pomoč / עזרה