



Setup Guide

Өнім атауы: Теледидар


5-025-063-31(1)





EE	Seadistusjuhend	SI	Priročnik za pripravo
LV	Uzsākšanas ceļvedis	KZ	Орнату нұсқаулығы
LT	Nustatymo vadovas	SR	Vodič za podešavanje
HR	Vodič za postavljanje	HE	מדריך הגדרה




1




*1




2






*2






3



4



*2




*1 Vt Teatmikku / Skatiet atsaucies ceļvedi / Žr. trumpaji vadova. / Pogledajte Referentni vodič / Glejte referenčni priročnik / Анықтама нұсқаулығын қараңыз / Pogledajte Referentni vodič / עיין במדריך היעוץ


*2 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel. / Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru modeļiem. / Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/TV modeliuose. / Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele TV-a. / Samo za določena območja/države/modele televizorja. / Тек шектелген аймақта/елде/ТД үлгісі. / Samo za ograničeni region/zemlju/TV model. / באזורים/במדינות/בדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד.




5





6



7



8



Spikker / Palīdzība / Žinynas / Pomoc /
Pomoč / Анықтама / Ремоц / עזרה