


Setup Guide

5-037-645-11(1)



GB	Setup Guide	RU	Руководство по установке
CS	設定指南	TH	คู่มือการติดตั้ง
CT	安裝指南	ID	Panduan Penyetelan
VN	Hướng dẫn cài đặt	AR	دليل الإعداد
FR	Guide d'installation	PR	راهنمای نصب



1

85
75
65
55

2

3

4

5


*1 Refer Reference Guide / 参阅参考指南 / 参阅参考指南 / Tham khảo Hướng dẫn Tham khảo / Consultez le Guide de référence / См. "Справочник" / โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิง / Lihat Panduan Referensi / به راهنمای مرجع مراجعه کنید / يُرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي

*2 Only for limited region/country/model. / 仅针对有限的地区/国家/型号。 / 僅限用於有限區域/國家/型號。 / Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model. / Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles. / Только для определенных регионов/стран/моделей. / สำหรับบางภูมิภาคประเทศรุ่นเท่านั้น / Hanya untuk kawasan/negara/model tertentu. /


فقط برای بعضی مناطق کشورها/مدلها. / لمناطق/بلدان/موديلات محددة فقط.




6






7



8



9



<https://www.sony-asia.com/support>