

# Gaming Headset

Прzewodnik Felhasználói útmutató Referenčná príručka Referenčná príručka

Информация за продукта Ghid de referință Referenčni priročnik

## 5-038-206-52(1)

**Šródkí oštrožnosť**

**Dwuwymiarowy kod lub URL na okładce ułatwia Ci dostęp do przewodnika pomocniczego, który szczegółowo opisuje przydatne uwagi lub procedury.**

**Uwagi dotyczące noszenia urządzenia**

- Po zakończeniu używania należy złożyć słuchawkki.
- Ponieważ słuchawki zapewniają dokładne uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie ich do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej.
- Przyciskanie słuchawek do uszu może powodować kłókanie membrany głośnika. Nie oznacza to wadliwego działania.

**Inne uwagi**

- Urządzenia nie należy poddawać działaniu obciążeń ani nacisków przez długi czas, także podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- Należy uważać, aby mikrofon na wysięgniku nie uderzył w oczy podczas noszenia, zdejmowania i korzystania z urządzenia.

- W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z opisivanym urządzeniem, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy firmy Sony.

Dane techniczne
<b>Zestaw słuchawkowy</b>
Źródło zasilania: <ul style="list-style-type: none"><li>Zgodność z zasilaniem magistrali USB (5 V, 100 mA)</li></ul> Temperatura robocza: <ul style="list-style-type: none"><li>Od 0<span> </span>°C do 40<span> </span>°C</li></ul>
<b>Słuchawki</b>
Typ: <ul style="list-style-type: none"><li>Zamknięty, dynamiczny</li></ul> Jednostka sterująca: <ul style="list-style-type: none"><li>40 mm, typ stożkowy (uzwojenie z drutu miedzianego platerowanego miedzią)</li></ul> Moc maksymalna: <ul style="list-style-type: none"><li>1 500 mW (IEC<sup>1)</sup>)</li></ul> Impedancja: <ul style="list-style-type: none"><li>36 Ω (1 kHz)</li></ul> Czułość: <ul style="list-style-type: none"><li>92 dB/mW</li></ul> Pasmo przenoszenia: <ul style="list-style-type: none"><li>10 Hz – 20 000 Hz (JEITA)</li></ul> Kabel: <ul style="list-style-type: none"><li>Ok. 1,2 m, Czterobiegunowa miniwytyczka</li></ul> Masa: <ul style="list-style-type: none"><li>Ok. 299 g (bez kabla)</li></ul>
<b>Mikrofon</b>
Typ: <ul style="list-style-type: none"><li>Elektretowy, pojemnościowy</li></ul> Kierunkowość: <ul style="list-style-type: none"><li>Jednokierunkowy</li></ul> Skuteczny zakres częstotliwości: <ul style="list-style-type: none"><li>100 Hz – 8 000 Hz</li></ul> Zawartość zestawu: <ul style="list-style-type: none"><li>Gamingowy zestaw słuchawkowy (1)</li> <li>Interfejs USB Audio Box (1)</li></ul>
1) IEC = Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna <p>Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.</p>
<b>Zalecana wersja systemu operacyjnego komputera osobistego</b>
Windows*: Windows 10 lub nowszy Mac: macOS 11 lub nowszy
<b>Znaki towarowe</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Microsoft, Windows i Windows Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.</li> <li>macOS i Mac to znaki towarowe Apple Inc., zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.</li> <li>Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki <sup>™</sup> i <sup>®</sup> nie są wymieniane.</li></ul>
<b>Magyar</b>
<b>Gamer headset</b>
Model: YY2961
A termék nem használható szürk árterben, például könyvtárakérfényben vagy beépített kérfényben.

<b>Česky</b>
<b>Herní sluchátka</b>
Model: YY2961
Neinstalujte výrobek do stísněných prostor, jako je knihovna nebo vestavěná skříň.
<b>Poznamka pro zákazníkov: následující informace se vztahují pouze na výrobek prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU.</b>
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation.
Dovoze do EU: Sony Europe B.V.
Zádosť týkajúci sa dovezu do EÚ nie nosu technických požadavkov na výrobky danými smernicami Európskej únie je treba adresovať na zplnomocneného zástupcu, ktorým je Sony Belgium, bikantor van Sony Europe B.V., Da Vinciiaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.
<b>Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platí v Evropské unii a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)</b>
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné jej odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů pomůžete ochránit přírodní zdroj. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.
<b>Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platí v Evropské unii a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)</b>
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné jej odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů pomůžete ochránit přírodní zdroj. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

<b>Polski</b>
<b>Gamingowy zestaw słuchawkowy</b>
Model: YY2961
Produkt nie wolno umieszczać w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka czy zabudowana szafka.
<b>Powiadomienie dla klientów następujące informacje dotyczą wyłącznie produktów sprzedawanych w krajach stosujących dyrektywę UE.</b>
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.
Importer w UE: Sony Europe B.V.
Zapytania do importera w UE i zapytania dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela producenta, Sony Belgium, bikantor van Sony Europe B.V., Da Vinciiaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.
<b>Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obowiązuje w krajach UE i pozostałych krajach stosujących własne systemy zbiorów)</b>
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiorci sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie usunięcie zużytego produktu zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłyby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się usuwaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.
<b>A nagy hangrő károsíthatja a hallást.</b>
Ne használja az egységet gyolaglás, autózézés vagy kerékpározás közben. Ha megéri így tesz, a használatú kózekésel baleszt okozhat.
Csak így használja veszélyes helyeken, hogy közben a környezeti hangokat is hallja.
A készülék nem vízálló. Az egységbe került víz vagy idegen tárgy tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen tárgy került az egységbe, azonnal hagyja abba használatát és forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedéshez. Konkrétan, legyen óvatos a következő esetekben. <ul style="list-style-type: none"><li>Az egység mosogató vagy folyékony kézkezelés alatt használatos.</li> <li>Ne igse bele a készülékelt mosogatóba vagy más, vízzel tele edénybe.</li> <li>Az egység esőben, hóban vagy nedves helyen való használatkor</li> <li>Az egység izzadt testtel való használatkor</li> <li>Ha nedves kézzel fogja meg az egységet, vagy betetszi egy nyirkos ruha részébe, az egység éimévesztést okozhat.</li></ul>
A készülék (beleértve a kiegészítőit) mágnest vagy mágneseket tartalmaz, amelyek zavar okozhatnak a szívritmus-szabályozók, a programozható hidrocephalus sóntészek és egyéb orvosi eszközök működésében. A készülékelt ne helyezze ilyen orvosi eszközöket használó személy közelébe. Ha ilyen orvosi eszközöket használ, a készülék használatá előtt kérje ki kezelőorvosa tanácsát.
<b>Felelősség a statikus elektromosságrol</b>
Az szára: levegőben használja az egységet, a testében felgyülemlett statikus elektromosság kényelmetlen érzést okozhat. Ez nem az egység hibája. A kényelmetlenség csökkenthető természetes anyagú, statikus felületősd nem okozó ruházat viselésével.

Ez az egység az élvégzett vizsgálatok szerint megfelel az elektromágneses összetérmetőségeli rendelkezéseknél, ha 3 m-nél rövidebb kábellel csatlakoztatják.

A nagy hangrő károsíthatja hallását. Ne használja az egységet gyolaglás, autózézés vagy kerékpározás közben. Ha megéri így tesz, a használatú kózekésel baleszt okozhat.

Csak így használja veszélyes helyeken, hogy közben a környezeti hangokat is hallja.

A készülék nem vízálló. Az egységbe került víz vagy idegen tárgy tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen tárgy került az egységbe, azonnal hagyja abba használatát és forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedéshez. Konkrétan, legyen óvatos a következő esetekben.

- Az egység mosogató vagy folyékony kézkezelés alatt használatos.
- Ne igse bele a készülékelt mosogatóba vagy más, vízzel tele edénybe.
- Az egység esőben, hóban vagy nedves helyen való használatkor
- Az egység izzadt testtel való használatkor
- Ha nedves kézzel fogja meg az egységet, vagy betetszi egy nyirkos ruha részébe, az egység éimévesztést okozhat.

A készülék (beleértve a kiegészítőit) mágnest vagy mágneseket tartalmaz, amelyek zavar okozhatnak a szívritmus-szabályozók, a programozható hidrocephalus sóntészek és egyéb orvosi eszközök működésében. A készülékelt ne helyezze ilyen orvosi eszközöket használó személy közelébe. Ha ilyen orvosi eszközöket használ, a készülék használatá előtt kérje ki kezelőorvosa tanácsát.

**Poznamka ke statické elektřině**
Pokud jednotku používáte, když je vzduch suchý, můžete mít nepříjemný pocit v důsledku statické elektřiny nashromážděné na těle. Nejdříve se o poruchu jednotky. Tento efekt můžete snížit nošením oblečení z přírodních materiálů, které nevtvářejí snadno statickou elektřinu.

**Pomocí dvojměřného kódu nebo adresy URL na krytu můžete otevřít uživatelskou příručku, která obsahuje užitečné poznámky a podrobný popis postupu.**

**Poznámky k nošení jednotky**

- Po použití vyjměte sluchátka pomalu.
- Přetež sluchátka sedí pevně v uších, jejich natlačení silou do uší nebo rychlé sejmutí může způsobit poškození bubínku.
- Natlačení sluchátek do uší může způsobit cvakání membrány reproduktoru. Nejedná se o závadu.

**Další poznámky**

- Jednotku dlouhodobě nevystavujte velkému zatížení nebo tlaku, a to ani když ji skládujete, mohlo by dojít k deformaci.
- Pokud při používání jednotky začnete pociťovat nepříjemné pocity, okamžitě ji přestaňte používat.
- Při nasazování, snímání a používání zařízení dávejte pozor, aby vás mikrofon na raménku nezasáhl do očí.
- Pokud budete mít dotazy nebo problémy týkající se této jednotky, které nejsou v tomto návodu popsány, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

**Technické údaje**

<b>Sluchátka</b>
Źródło napájania: <ul style="list-style-type: none"><li>Možnosť napájania prostredníctvom USB (5 V, 100 mA)</li></ul> Prvovnitřná teplota: <ul style="list-style-type: none"><li>0<span> </span>°C až 40<span> </span>°C</li></ul>

- Ha rosszul érzi magát az egység használata közben, használata szünetesse be a használatát.
- Ügyeljen rá, hogy viselés, eltávolítás és az egység használata közben a gémés mikrofon ne érjen a szeméhez.
- Ha bármilyen, ebben a kézikönyvben nem tárgyalt kérdésre vagy problémára merülne fel a készülékkel kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

<b>Headset</b>
Typ: <ul style="list-style-type: none"><li>Zavěná, dynamická</li></ul> Měníč: <ul style="list-style-type: none"><li>40 mm, kopulovitěho tvaru (hlasová cívka CCAW)</li></ul> Výkonová zatížitelnost: <ul style="list-style-type: none"><li>1 500 mW (IEC<sup>1)</sup>)</li></ul> Impedance: <ul style="list-style-type: none"><li>36 Ω (1 kHz)</li></ul> Ctiřivost: <ul style="list-style-type: none"><li>92 dB/mW</li></ul> Kabel: <ul style="list-style-type: none"><li>10 Hz – 20 000 Hz (JEITA)</li></ul> Kabel: <ul style="list-style-type: none"><li>Přibl. 1,2 m, čtyřlanková minizátěrka</li></ul> Hmotnost: <ul style="list-style-type: none"><li>Přibl. 299 g (bez kabelu)</li></ul>
<b>Mikrofon</b>
Typ: <ul style="list-style-type: none"><li>Elektretový kondenzátorový</li></ul> Směřovost: <ul style="list-style-type: none"><li>Jednosměřný</li></ul> Efektivní frekvenční rozsah: <ul style="list-style-type: none"><li>100 Hz - 8 000 Hz</li></ul> Balení obsahuje následující položky: <ul style="list-style-type: none"><li>Herní sluchátka (1)</li> <li>USB Audio Box (1)</li></ul>
1) IEC = Mezinárodní výbor pro elektrotechniku <p>Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.</p>
<b>Doporučená verze operačního systému osobního počítače</b>
Windows*: Windows 10 nebo novější Mac: macOS 11 nebo novější
<b>Ochranné známky</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Microsoft, Windows a Windows Media jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.</li> <li>macOS a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších krajích.</li> <li>Všechy ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky <sup>™</sup> a <sup>®</sup>.</li></ul>

1) IEC = Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

<b>Javasolt személyi számítógép OS-verziója</b>
Windows*: Windows 10-ös vagy újabb Mac: macOS 11-ös vagy újabb
<b>Kereskedelmi védjegyek</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>A Microsoft, a Windows és a Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.</li> <li>A macOS és a Mac az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.</li> <li>Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a <sup>™</sup> és az <sup>®</sup> jelek nincsenek feltüntetve.</li></ul>

<b>Česky</b>
<b>Herní sluchátka</b>
Model: YY2961
Neinstalujte výrobek do stísněných prostor, jako je knihovna nebo vestavěná skříň.
<b>Poznamka pro zákazníkov: následující informace se vztahují pouze na výrobek prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU.</b>
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation.
Dovoze do EU: Sony Europe B.V.
Zádosť týkajúci sa dovezu do EÚ nie nosu technických požadavkov na výrobky danými smernicami Európskej únie je treba adresovať na zplnomocneného zástupcu, ktorým je Sony Belgium, bikantor van Sony Europe B.V., Da Vinciiaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.
<b>Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platí v Evropské unii a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)</b>
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho obale znamená, že výrobek nesmí být spracovávány ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronickejch zariadení. Zarúčením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytje miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajca, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
<b>Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platí v Evropské unii a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)</b>
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho obale znamená, že výrobek nesmí být spracovávány ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronickejch zariadení. Zarúčením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytje miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajca, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

<b>Polski</b>
<b>Herní sluchátka</b>
Model: YY2961
Neinstalujte výrobek do stísněných prostor, jako je knihovna nebo vestavěná skříň.
<b>Poznamka pro zákazníkov: následující informace se vztahují pouze na výrobek prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU.</b>
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation.
Dovoze do EU: Sony Europe B.V.
Zádosť týkajúci sa dovezu do EÚ nie nosu technických požadavkov na výrobky danými smernicami Európskej únie je treba adresovať na zplnomocneného zástupcu, ktorým je Sony Belgium, bikantor van Sony Europe B.V., Da Vinciiaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.
<b>Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platí v Evropské unii a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)</b>
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho obale znamená, že výrobek nesmí být spracovávány ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronickejch zariadení. Zarúčením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytje miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajca, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
<b>Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platí v Evropské unii a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)</b>
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho obale znamená, že výrobek nesmí být spracovávány ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronickejch zariadení. Zarúčením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli být zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytje miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajca, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Tato jednotka byla testována a bylo shledáno, že při použití přípojovacího kabelu kratšího než 3 m splňuje omezení stanovená v předpisech o elektromagnetické kompatibilitě.

Vysoká hlasitost může nepříznivě ovlivnit váš sluch.

Nepoužívejte jednotku během chůze, řízení nebo jízdy na kole. Mohlo by tak dojít k dopravní nehodě.

Nepoužívejte zařízení v nebezpečných prostorech, pokud neslyšíte okolní zvuk.

Jednotka není vodotěsná. Pokud do jednotky pronikne voda nebo cizí předměty, může to mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem.

- Pokud do jednotky pronikne voda nebo cizí předměty, přestaňte ji okamžitě používat a poraďte se s nejbližším prodejcem Sony. Buďte opatrní obzvláště v následujících případech.
- Při používání v blízkosti umývadla nebo nádob na kapalinu apod.
- Dávejte pozor, aby vám zariadenie neupadla do umývadla nebo do nádoby na kapalnú vodu.
- Při používání v dešti nebo sněhu či na vlhkých místech
- Při používání, když jste zpocen
- Pokud se jednotky dotknete mokrou rukama nebo když jednotku vložíte do kapsy vlhkého oblečení, může se jednotka namočit.

Tento přístroj (včetně doplňků) obsahuje magnet/y, které mohou rušit kardiostimulátory, programovatelné buňkové tlakové ventily na léčbu hydrocefalu nebo jiné zdravotnické přístroje. Neumísťujte tento výrobek blízko osob, které používají takové zdravotnické přístroje. Ak používať akýkoľvek takýto zdravotnícký prístroj, pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojím lekárom.

**Poznámka ke statické elektřině**
Pokud jednotku používáte, když je vzduch suchý, můžete mít nepříjemný pocit v důsledku statické elektřiny nashromážděné na těle. Nejdříve se o poruchu jednotky. Tento efekt můžete snížit nošením oblečení z přírodních materiálů, které nevtvářejí snadno statickou elektřinu.

**Pomocí dvojměřného kódu nebo adresy URL na krytu můžete otevřít uživatelskou příručku, která obsahuje užitečné poznámky a podrobný popis postupu.**

**Poznámky k nošení jednotky**

- Po použití vyjměte sluchátka pomalu.
- Přetež sluchátka sedí pevně v uších, jejich natlačení silou do uší nebo rychlé sejmutí může způsobit poškození bubínku.
- Natlačení sluchátek do uší může způsobit cvakání membrány reproduktoru. Nejedná se o závadu.

**Další poznámky**

- Jednotku dlouhodobě nevystavujte velkému zatížení nebo tlaku, a to ani když ji skládujete, mohlo by dojít k deformaci.
- Pokud při používání jednotky začnete pociťovat nepříjemné pocity, okamžitě ji přestaňte používat.
- Při nasazování, snímání a používání zařízení dávejte pozor, aby vás mikrofon na raménku nezasáhl do očí.
- Pokud budete mít dotazy nebo problémy týkající se této jednotky, které nejsou v tomto návodu popsány, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

<b>Sluchátka</b>
Źródło napájania: <ul style="list-style-type: none"><li>Možnosť napájania prostredníctvom USB (5 V, 100 mA)</li></ul> Prvovnitřná teplota: <ul style="list-style-type: none"><li>0<span> </span>°C až 40<span> </span>°C</li></ul>

<b>Sluchátka</b>
Typ: <ul style="list-style-type: none"><li>Zavěná, dynamická</li></ul> Měníč: <ul style="list-style-type: none"><li>40 mm, kopulovitěho tvaru (hlasová cívka CCAW)</li></ul> Výkonová zatížitelnost: <ul style="list-style-type: none"><li>1 500 mW (IEC<sup>1)</sup>)</li></ul> Impedance: <ul style="list-style-type: none"><li>36 Ω (1 kHz)</li></ul> Ctiřivost: <ul style="list-style-type: none"><li>92 dB/mW</li></ul> Kabel: <ul style="list-style-type: none"><li>10 Hz – 20 000 Hz (JEITA)</li></ul> Kabel: <ul style="list-style-type: none"><li>Přibl. 1,2 m, čtyřlanková minizátěrka</li></ul> Hmotnost: <ul style="list-style-type: none"><li>Přibl. 299 g (bez kabelu)</li></ul>
<b>Mikrofon</b>
Typ: <ul style="list-style-type: none"><li>Elektretový kondenzátorový</li></ul> Směřovost: <ul style="list-style-type: none"><li>Jednosměřný</li></ul> Efektivní frekvenční rozsah: <ul style="list-style-type: none"><li>100 Hz - 8 000 Hz</li></ul> Balení obsahuje následující položky: <ul style="list-style-type: none"><li>Herní sluchátka (1)</li> <li>USB Audio Box (1)</li></ul>
1) IEC = Mezinárodní výbor pro elektrotechniku <p>Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.</p>
<b>Doporučená verze operačního systému osobního počítače</b>
Windows*: Windows 10 nebo novější Mac: macOS 11 nebo novější
<b>Ochranné známky</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Microsoft, Windows a Windows Media jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.</li> <li>macOS a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.</li> <li>Všechy ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky <sup>™</sup> a <sup>®</sup>.</li></ul>

<b>Slovensky</b>
<b>Herné sluchátá</b>
Model: YY2961
Výrobok neinstalujte do stísněných priestorov, ako je knižnica alebo vestavaná skriňa.
<b>Opozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na výrobky predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.</b>
Tento produkt vyrába spoločnosť Sony alebo je vyrobený v mene Sony Corporation.
Dovoza pre EÚ: Sony Europe B.V.
Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Belgium, bikantor van Sony Europe B.V., Da Vinciiaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.
<b>Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a ostatných krajinách so zavedením separovaným zberom)</b>
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronickejch zariadení. Zarúčením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytje miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajca, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
<b>Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a ostatných krajinách so zavedením separovaným zberom)</b>
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronickejch zariadení. Zarúčením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytje miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajca, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

<b>Polski</b>
<b>Herní sluchátka</b>
Model: YY2961
Výrobok neinstalujte do stísněných prostor, ako je knižnica nebo vestavěná skříň.
<b>Opozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vztahujú len na výrobky predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.</b>
Tento produkt vyrába spoločnosť Sony alebo je vyrobený v mene Sony Corporation.
Dovoza pre EÚ: Sony Europe B.V.
Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Belgium, bikantor van Sony Europe B.V., Da Vinciiaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.
<b>Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a ostatných krajinách so zavedením separovaným zberom)</b>
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronickejch zariadení. Zarúčením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytje miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajca, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
<b>Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a ostatných krajinách so zavedením separovaným zberom)</b>
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronickejch zariadení. Zarúčením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytje miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajca, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Toto zariadenie bolo otestované a preukázalo sa, že pri používaní s pripájacím káblom kratším ako 3 m spĺňa limity stanovené v predpisoch týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility.

Vysoká hlasitost môže negativne ovplyvniť váš sluch.

Zariadenie nepoužívaťe počas chůdze, při říadení motorového vozidla ani bicyklování. Mohlo by dojít k dopravné nehode.

Nepoužívejte na nebezpečných místech, kde by ste nemuseli počut okolný zvuk.

Zariadenie nie je vodotesné. Ak sa do zariadenia dostane voda alebo cudzie predmety, môže to mať za následok požiar alebo zážas elektrickým prúdom. Ak sa do zariadenia dostane voda alebo cudzie predmety, ihneď prestaťte zariadenie používať a obráťte sa na najbližšieho predaj

1) IEC = Международна електротехническа комисија

Дизајинг и спецификације подлежат на промена без предизвестје.

Препоручителна версија на операционата система за персоналне компютр
Windows®: Windows 10 или по-нова <p>Mac: macOS 11 или по-нова</p>

## Трговски марки

- Microsoft, Windows и Windows Media са Трговски марки или регистрани трговски марки на Microsoft Corporation а САЩ и/или други држави.
- macOS и Mac са Трговски марки на Apple Inc., регистрани а САЩ и други држави.
- Велики број трговски марки и регистрани трговски марки са трговских марки или регистрани трговски марки на својствените им обстевници. Њ ова рководство знајте™ и ® не са конкретизираи.

## Ромањ

### Set de cаști pentru jucuri

Model: YY2961

Ne instalati produsul in spații închise, cum ar fi biblioteca sau un dulap încuiat.

### Aviz pentru clienți: următoarele informații se aplică numai produselor vândute în țările care respectă directivile UE.

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation. Importator UE: Sony Europe B.V.
Intrebări către importatorul UE sau referitoare la conformitatea produsului în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

### Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol este pe produs sau pe ambalajii acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie considerat un deșeu menajer. În schimb, produsul trebuie predat punctelor cоrecpondente de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă la faptul că acest produs este defectat în li mod corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipulara și dezafectarea necoresctă. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria dvs. sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Această unitate a fost testată și s-a constatat că este conformă cu limitele impuse de reglementările EMC utilizând un cablu de conectare mai scurt de 3 m.

Ascultarea la căști la volum ridicat vă poate afecta negativ auzul.

Nu utilizați unitatea în timp ce mergeți pe jos, conduceți sau vă deplasați cu bicicleta. Utilizarea în aceste condiții poate duce la accidente în trafic. Nu utilizați în zone periculoase decât dacă puteți auzi sunetele din mediul înconjurător.

Unitatea nu este impermeabilă. Dacă în unitate pătrund apă sau obiecte străine, acestea pot cauza un incendiu sau un șoc electric. Dacă în unitate pătrund apă sau obiecte străine, încetați imediat utilizarea acesteia și consultați cel mai apropiat dealer Sony. În special fiți atent în situațiile de mai jos:

- Când utilizați unitatea lângă o chiuvetă sau lângă un recipient umplut cu apă.
  - Aveti grijă să nu scăpați unitatea într-o chiuvetă sau într-un recipient umplut cu apă.
  - Când utilizați unitatea în ploaie, în ninsoare sau în locuri umede
  - Când utilizați unitatea atunci când sunteți transportat
  - Dacă ațingeți unitatea cu mâinile ude sau o introduceți într-un articol de îmbrăcăminte umed, este posibil ca unitatea să se umezească.
- Acest produs (inclusiv accesoriile) conține unu sau mai mulți magneti care pot interfera cu stimulatorule cardiace, surtenile ventriculo-pentionale programabile pentru tratară hidrocefaliei sau alte dispozitive medicale. Nu amplasați acest produs în apropierea pensulelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. Solicitați sfatul medicului înainte de a utiliza acest produs dacă folosiți astfel de dispozitive medicale.

**Informații despre electricitatea statică**

Dacă utilizați unitatea atunci când aerul este uscat, puteți avea o senzație de disconfort din cauza electricității statice acumulate în corpul dumneavoastră.

Acordați un reprezentant o defecțiune a unității. Puteți reduce acest efect purtând îmbrăcăminte din materiale naturale care nu generează cu ușurință electricitate statică.

## Măsuri de precauție

**Cele două coduri bidimensionale sau URL-ul de pe copertă vă vor ajuta să accesați ghidul de asistență care descrie în detaliu observații sau proceduri utile.**

#### Note privind purtarea unității

- După utilizare, scoateți căștile cu grijă.
  - Deoarece căștile realizează o fixare strânsă peste urechi, apăsarea puternică se urechi umplată de scoaterea rapidă a acestora poate produce deteriorarea timpanului.
  - Apăsarea căștilor pe urechi poate produce un șoc al diafragmei difuzoarelor de tre clic. Acesta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.
- Alte note**
- Nu aplicați greutate sau presiune pe unitate timp îndelungat, inclusiv în timpul depozitării, deoarece se pot produce deformări.
  - Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării unității, încetați utilizarea unității imediat.
  - Aveti grijă ca brațul microfonului să nu vă lovească ochii în timpul purtării, îndepărtării și utilizării unității.
  - Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la această unitate și care nu sunt acoperite în acest manual, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Set de cаști
Sursă de alimentare: <ul style="list-style-type: none"><li>Compatibil cu alimentarea prin magistrala USB (5 V, 100 mA)</li></ul>
Temperatură de funcționare: <ul style="list-style-type: none"><li>0 °C - 40 °C</li></ul>
Цаști
Tip: <ul style="list-style-type: none"><li>Încșise, dinamice</li></ul>
Unitate de acționare: <ul style="list-style-type: none"><li>40 mm, de tip dom (bobină mobilă CCAW)</li></ul>
Putere dezvoltată: <ul style="list-style-type: none"><li>1 500 mW (IEC<sup>1)</sup>)</li></ul>
Impedanță: <ul style="list-style-type: none"><li>36 Ω (1 kHz)</li></ul>
Sensibilitate: <ul style="list-style-type: none"><li>92 dB/mW</li></ul>
Răspuns în frecvență: <ul style="list-style-type: none"><li>10 Hz – 20 000 Hz (JEITA)</li></ul>
Cablu: <ul style="list-style-type: none"><li>Aprox. 1,2 m, Mini-mufa cu 4 poli</li></ul>
Masă: <ul style="list-style-type: none"><li>Aprox. 299 g (fără cablu)</li></ul>
Microfon
Tip: <ul style="list-style-type: none"><li>Condensator electret</li></ul>
Directivitate: <ul style="list-style-type: none"><li>Unidirectional</li></ul>
Domeniul de frecvențe efectiv: <ul style="list-style-type: none"><li>100 Hz - 8 000 Hz</li></ul>
Article include: <ul style="list-style-type: none"><li>Set de căști pentru jucuri (1)</li> <li>USB Audio Box (1)</li></ul>

1) IEC = Comisia Electrotehnică Internațională

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Versiune SO recomandată a computerului personal
Windows®: Windows 10 sau o versiune ulterioară <p>Mac: macOS 11 sau o versiune ulterioară</p>

Mărci comerciale
<ul style="list-style-type: none"><li>Microsoft, Windows și Windows Media sunt fice mărci comerciale, fice mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americi și/sau în alte țări.</li> <li>macOS și Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile ™ și ® nu sunt specificate.</li></ul>

Slovenščina
<p><b>Igralne slušalice</b></p> <p>Model: YY2961</p> <p>Izdelka ne nameščajte v zprost prostor, kot je knjižna ali vgradna omara.</p>

**Obvestilo za kupce: naslednje informacije veljajo le za izdelke, ki se prodajajo v državah, v katerih se uporabljajo direktive EU.**

Ua izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation.
Uvoznik za Evropo: Sony Europe B.V.
Poizvedba pri uvozniku v EU ali v vezi s skladnostjo izdelkov v Evropi, se nastovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Odstranitev stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in drugih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
<p>Ta simbol na izdelku ali embalaži pomeni, da z izdelkom ne smete ravnavati enako kot z gospodinjstvi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobne informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjstkih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne o elektronske opreme.</p>

Ta enota je bila preskušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami v uredbi EMC s uporabo priključnega kabla, krajšega od 3 m.

Poslušanje pri visoki glasnosti tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobne informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjstkih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne o elektronske opreme.

- Ena enota je bila preskušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami v uredbi EMC s uporabo priključnega kabla, krajšega od 3 m.
- Poslušanje pri visoki glasnosti tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobne informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjstkih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne o elektronske opreme.
- Ob uporabi enote v dežju, snegu ali na vlažnih mestih
- Ob uporabi enote med potjenjem
- Če se enote dotaknete z mokrimi rokami ali jo položite v žep vlažnih oblačil, se lahko zmoči.

Ta izdelek (vključno z dodatki) vsebuje magnet(e), ki lahko povzročijo motnje pri srčnih spodbujalnikih, programirjih mešalnih ventilih za zdravljenje hidrocefalusa ali drugih medicinskih pripomočkih. Tega izdelka ne postavljajte v bližino ose, ki uporablja takšne pripomočke. Če uporabljate takšen pripomoček, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

#### Opomba o statični elektriki

Če se uporabljate ko je ozračje suho, se lahko pojavijo neugodni občutki zaradi statične elektrike, ki se nabere na vašem telesu. To ni okvara enote. Učinek lahko omilite z nošenjem oblačil, izdelanih iz naravnih materialov, ki statično električno težje ustvarjajo.

## Previdnostni ukrepi

**Z dvodimenzionalno kodo ali naslovom URL na platinici lahko pridobite dostop do vodnika za pomoč, v katerem so podrobneje opisani navadni navseti ali postopki.**

#### Opombe o nošenju enote

- Slušalice po uporabi počasi smenite.
- ker slušalice tesno pokrivajo ušesa, si lahko poškodujete bobnič, če jih mogoče pretiščate ob ušesā ali če jih hitro snamete z ušes.
- Če slušalice pritiskate ob ušesa, lahko membrana zvočnika začne oddajati klikajoč zvok. To ni okvara.

**Druge opombe**

- Enote ne izpostavljajte težkim obremenitvam dlje časa, saj lahko tudi med strambno pride do deformacije.
- Slušalice prenehajte uporabljati, če ušesna postane neprijetna.
- Pazite, da se z mikrofonom ne udarite ne dregnete v oči med nošenjem, odstanjevanjem in uporabo enote.
- Če imate kakršna koli vprašanja ali težave s to enoto, ki v tem priročniku niso obravnane, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

## Specifikacije

Slušalice
Napajanje: <ul style="list-style-type: none"><li>Skladno z napajanjem prek vodila USB (5 V, 100 mA)</li></ul>
Temperatura delovanja: <ul style="list-style-type: none"><li>0 °C do 40 °C</li></ul>
Slušalice
Vrsta: <ul style="list-style-type: none"><li>Zaprte, dinamične</li></ul>
Pogonska enota: <ul style="list-style-type: none"><li>40 mm, kupolasteja tipa (zvočna tuljava iz pobakrene aluminijaste žice)</li></ul>
Zmogljivost porabe moči: <ul style="list-style-type: none"><li>1 500 mW (IEC<sup>1)</sup>)</li></ul>
Impedanca: <ul style="list-style-type: none"><li>36 Ω (1 kHz)</li></ul>
Občutljivost: <ul style="list-style-type: none"><li>92 dB/mW</li></ul>
Frekvenčni odziv: <ul style="list-style-type: none"><li>10 Hz – 20 000 Hz (JEITA)</li></ul>
Kabel: <ul style="list-style-type: none"><li>Pribl. 1,2 m, Štiripolni mini vtič</li></ul>
Masa: <ul style="list-style-type: none"><li>Pribl. 299 g (brez kabla)</li></ul>
Microfon
Tip: <ul style="list-style-type: none"><li>Elektretski kondenzator</li></ul>
Usmerjenost: <ul style="list-style-type: none"><li>Enosmerno</li></ul>
Učinkovito frekvenčno območje: <ul style="list-style-type: none"><li>100 Hz - 8 000 Hz</li></ul>
Paket vsebovata: <ul style="list-style-type: none"><li>Igralne slušalice (1)</li> <li>USB Audio Box (1)</li></ul>
1) IEC = Mednarodna elektrotehniška komisija
Obilježja in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.
Priporočena različica operacijskega sistema osebnega računalnika
Windows®: Windows 10 ali novejša <p>Mac: macOS 11 ali novejša</p>

Blagovne znamke
<ul style="list-style-type: none"><li>Microsoft, Windows in Windows Media so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.</li> <li>macOS in Mac sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v Združenih državah Amerike in drugih državah.</li> <li>Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem priročniku se oznake ™ in ® ne uporabljata.</li></ul>

Hrvatski
<p><b>Slušalice s mikrofonom za igranje</b></p> <p>Model: YY2961</p> <p>Nemojte postavljati proizvod u skućeni prostor, kao što je policia za knjige ili ugradena vitrina.</p>

**Obavještnje za kupce: sledjeće informacije odnose se samo na proizvode koji se prodaju u državama koje primenjuju direktive EU-a.**

Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony Corporation.
Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.
Upiti koji se odnose na uvoznika za EU ili upiti koji se odnose na skladnost proizvoda trebaju se uputiti ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Odstaganje stare električne i elektronske opreme (primjenivo u Europskoj uniji i ostalim zemljama s posebnim sustavima za odlaganje)
<p>Ovaj oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad. Proizvod treba odložiti na predviđeno mjesto za reciklažu električne i elektronske opreme. Odlaganjem navedenog proizvoda na predviđeno mjesto sprječavate moguć negativan učinak na okoliš i ljudsko zdravlje koje može ugroziti nepravilno odlaganje. Reciklažom materijala pomožete očuvati prirodne izvore. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod.</p>

Ovaj uređaj s kablom za povezivanje kraćim od 3 m ispitani je i u skladu je s ograničenjima navedenima u uredbi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).

Glasan zvuk može negativno utjecati na vaš sluh.

Ne upotrebljavajte uređaj dok hodate, vozite automobili ili bicikli. U suprotnome možete izazvati nesreću.
Nemojte upotrebljavati na opasnim područjima osim ako se može čuti otkoli zvuk.

Proizvod nije vodootporan. Ako voda ili strana tvar ude u uređaj, može uzrokovati požar ili strujni udar. Ako voda ili strana tvar ude u uređaj, odmah prestanite s upotrebom i obratite se najbližem zastupniku tvrtke Sony.
Pozovite broditelje opreme u sledećim situacijama.

- Pri upotrebi uređaja u blizini umivaonika ili spremnika s tekućinom
  - Pazite da uređaj ne upadne u umivaonik ili spremnik s vodom.
- Pri upotrebi uređaja na kiši, sniegu ili na vlažnim lokacijama
- Pri upotrebi uređaja dok se žnožite
- Ako uređaj dirate mokrim rukama ili ako ga stavite u džep vlažnog odjevnog predmeta, uređaj se može smrditi.

Ovaj proizvod (uključujući dodatke) ima magnet(e) koji mogu prouzročiti smetnje u radu pacemakera, programabilnog štapa za liječenje hidrocefalusa, ili drugih medicinskih uređaja. Ne stavljajte ovaj proizvod blizu osobe koje se služe takvim medicinskim uređajima. Posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe ovog proizvoda ako se služete takvim medicinskim uređajem.

#### Napomena o statičkom elektricitetu

Ako se uređajem koriste tako je zrak suh, možete osjetiti nelagodnu zbog statičkog elektriciteta koji se nakuplja na vašem tijelu. To ne znači da je uređaj pokvaren. Učink možete smanjiti nosivši odjeću od prirodnih materijala na kojoj teže dolazi do stvaranja statičkog elektriciteta.

## Mjere opreza

**Dvodimenzionalni kod ili URL na naslovnik pomoć će vam da pristupite vodiču za pomoć koji detaljno opisuje korisne napomene ili postupke.**

#### Napomene o nošenju uređaja

- Nak korišćenja, pažljivo skinite slušalice sa mikrofonom.
- Čao što slušalice čvrsto prilažuju na vaše uši, prisilno pritiskanje slušalica o glavu ili naglo skidanje može dovesti do oštećenja bubnja.
- Pritiskom slušalica sa mikrofonom uz uši, diafragma zvočnika može da proizvede zvuk klika. Ovo nije kvar.

#### Ostale napomene

- Ne opterećujte i ne pritiskajte uređaj duže vremena, čak i dok je pohranjen, jer time možete uzrokovati deformacije.
- Ako osjetite neugodnost pri nošenju uređaja, odmah prestanite s upotrebom.
- Pazite da vas nosač mikrofona ne udari u oči tijekom nošenja, skidanja i korištenja uređaja.
- Ako imate pitanja ili problema u vezi s ovim uređajem koja nisu obradena u ovom priročniku, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

## Specifikacije

Slušalice s mikrofonom
Izvori napajanja: <ul style="list-style-type: none"><li>Uskladen s napajanjem USB sabirnice (5 V, 100 mA)</li></ul>
Radna temperatura: <ul style="list-style-type: none"><li>0 °C do 40 °C</li></ul>
Slušalice sa mikrofonom
Tip: <ul style="list-style-type: none"><li>Zatvorene, dinamični</li></ul>
Pogonska jedinica: <ul style="list-style-type: none"><li>40 mm, tipa kupola (CCAW elektromagnet)</li></ul>
Snaga: <ul style="list-style-type: none"><li>1 500 mW (IEC<sup>1)</sup>)</li></ul>
Impedancija: <ul style="list-style-type: none"><li>36 Ω (1 kHz)</li></ul>
Osetljivost: <ul style="list-style-type: none"><li>92 dB/mW</li></ul>
Frekvencijski opseg: <ul style="list-style-type: none"><li>10 Hz – 20 000 Hz (JEITA)</li></ul>
Kabel: <ul style="list-style-type: none"><li>Pribl. 1,2 m, 4-polini mini utikač</li></ul>
Masa: <ul style="list-style-type: none"><li>Pribl. 299 g bez kabela</li></ul>
Microfon
Tip: <ul style="list-style-type: none"><li>Electret kondenzator</li></ul>
Usmerjenje: <ul style="list-style-type: none"><li>Usmjereni</li></ul>
Efektivni frekvencijski raspon: <ul style="list-style-type: none"><li>100 Hz - 8 000 Hz</li></ul>
Priložene stakle: <ul style="list-style-type: none"><li>Slušalice s mikrofonom za igranje (1)</li> <li>USB audio box (1)</li></ul>
1) IEC = International Electrotechnical Commission (Međunarodna elektrotehnička komisija)
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Preporučena verzija OS-a osobnog računala
Windows®: Windows 10 ili kasnija <p>Mac: macOS 11 ili kasnija</p>

## Zaštitni znaci

- Windows je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- macOS i Mac su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Švi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika. Njaskie, ™ i ® ne spominju se u ovom uputstvu.

Srpski
<p><b>Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama</b></p> <p>Model: YY2961</p> <p>Ne postavljajte proizvod u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormara.</p>

**Napomena za korisnike: sledjeće informacije se odnose samo na proizvode koji se prodaju u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije.**

Ovaj uređaj je proizveden od strane ili u ime kompanije Sony Corporation.
Uvoznik za područje Evropske unije: Sony Europe B.V.
Pitanja za uvoznika za područje EU ili pitanja u vezi usaglasnosti proizvoda u Evropi trebate poslati ovlašćenom predstavniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primjenjuje se u Evropskoj uniji i drugim državama sa sistemima odvojenog prikupljanja otpada)
<p>Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod neće tretirati kao kućni otpad. Umesto toga će biti predat na odgovarajućem mestu za prikupljanje električne i elektronske opreme za recikliranje. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomožete sprečavanje potencijalnih negativnih posledica za okolinu i zdravlje čoveka, do kojih bi moglo da dođe usled nepravilnog rukovanja otpadnim proizvodom. Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se svojoj lokalnoj gradskoj upravi, servisu za odlaganje kućnog otpada ili prodavniku u kojoj ste kupili proizvod.</p>

Ova jedinica je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC uredbi kada se za povezanje koristi kabl kraći od 3 m.
Zvuk velike jačine može negativno da utiče na vaš sluh.

Ne koristite jedinicu dok hodate, vozite automobili ili bicikli. To bi moglo da dovede do saobraćajne nezgode.
Nemojte koristiti na opasnim mestima osim ako ne se čuju okolni zvukovi.

Jedinica nije vodootporna. Ako voda ili strana materija dođe u jedinicu, to može da dovede do požara ili strujnog udara. Ako voda ili strana materija dospe u jedinicu, odmah prestanite da je koristite i obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony. Pogotovo budite pažljivi u sledećim slučajevima.

- Ako jedinicu koristite u blizini sudopere ili posude sa tečnošću
  - Pazite da jedinica ne upadne u sudoperu ili posudu sa vodom.
- Ako jedinicu koristite na kiši, snegu ili vlažnim lokacijama
- Ako jedinicu koristite dok se žnožite
- Ako dodirnete jedinicu mokrim rukama ili ako je stavite u džep vlažnog odjevnog predmeta, jedinica može da se pokvari.

Ovaj proizvod (uključujući pribor) sadrži magnet(e) koji mogu da ometaju pejsmejker, šantove sa valkulom koji se mogu programirati i koriste se za liječenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati ovaj proizvod u blizinu osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite neki takav medicinski uređaj, pre korišćenja ovog proizvoda se posavetujte sa lekarom.

**Napomena u vezi sa statičkim elektricitetom**
Ako jedinicu koristite kada je vazduh suv, možda ćete osetiti nelagodnost usled statičkog elektriciteta koji se nakupio na vašem telu. Ovo ne predstavlja kvar jedinice. Možete smanjiti jačinu ovog efekta nošenjem odese koje je napravljena od prirodnih materijala koji stvaraju manju količinu statičkog elektriciteta.

## Mere predostrožnosti

**Dvodimenzionalni kod ili URL na poklopcu će vam pomoći da pristupite vodiču za pomoć koji detaljno opisuje korisne napomene ili procedure.**

## Napomene o nošenju jedinice

- Nakon korišćenja, pažljivo skinite slušalice sa mikrofonom.
- Posle slušalica sa mikrofonom čvrsto prilažuju na uši, ako ih jako pritiskate uz uši ili brzo izvadite, to može da dovede do oštećenja bubne opne.
- Pritiskanjem slušalica sa mikrofonom uz uši, diafragma zvočnika može da proizvede zvuk klika. Ovo nije kvar.

## Ostale napomene

- Ne primenjujte težinu ili pritisak na jedinicu duže vreme, ni kada je odložena, jer može da se deformiše.
- Ako osjetite nelagodnost tokom korišćenja jedinice, prestanite odmah da je koristite.
- Pazite da vas podesivi mikrofon ne udari u oči dok nosite, skidate i koristite jedinicu.
- Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa ovom jedinicom koji nisu obradeni u ovom priročniku, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

## Specifikacije

Slušalice sa mikrofonom
Izvori napajanja: <ul style="list-style-type: none"><li>Uskladen sa napajanjem USB magistrale (5 V, 100 mA)</li></ul>
Radna temperatura: <ul style="list-style-type: none"><li>0 °C do 40 °C</li></ul>
Slušalice sa mikrofonom
Tip: <ul style="list-style-type: none"><li>Zatvorene, dinamični</li></ul>
Pogonski uređaj: <ul style="list-style-type: none"><li>40 mm, kupulasti tip (zvučni kalef CCAW)</li></ul>
Strujni kapacitet: <ul style="list-style-type: none"><li>1 500 mW (IEC<sup>1)</sup>)</li></ul>
Impedansa: <ul style="list-style-type: none"><li>36 Ω (1 kHz)</li></ul>
Osetljivost: <ul style="list-style-type: none"><li>92 dB/mW</li></ul>
Frekventni odziv: <ul style="list-style-type: none"><li>10 Hz – 20 000 Hz (JEITA)</li></ul>
Kabl: <ul style="list-style-type: none"><li>Pribl. 1,2 m, 4-polini mini priključak</li></ul>
Masa: <ul style="list-style-type: none"><li>Pribl. 299 g bez kabla</li></ul>
Microfon
Tip: <ul style="list-style-type: none"><li>Electret kondenzator</li></ul>
Usmerenost: <ul style="list-style-type: none"><li>Jednosmerna</li></ul>
Opseg efektivne frekvencije: <ul style="list-style-type: none"><li>100 Hz - 8 000 Hz</li></ul>
Stavke koje se dobijaju: <ul style="list-style-type: none"><li>Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama (1)</li> <li>USB zvukna kutija (1)</li></ul>

1) IEC = International Electrotechnical Commission (Međunarodna elektrotehnička komisija)

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Preporučena verzija OS-a računara
Windows®: Windows 10 ili noviji <p>Mac: macOS 11 ili noviji</p>
Zaštitieni znakovi