



可換鏡頭數位相機

ZV-E1

E-安裝座

入門指南

α

ZV-E1

關於“說明指南”



如需使用相機的詳細指示，請參閱“說明指南”(網路說明書)。

https://rd1.sony.net/help/ilc/2310/h_zz/

ZV-E1 說明指南



準備工作


檢查隨附項目

圓括弧中的數字表示數量。


- 相機 (1)
- 二次鋰離子電池組NP-FZ100 (1)
- 防風罩 (1) (裝在防風罩轉接器)
- 防風罩轉接器 (1)
- 肩帶 (1)
- 機身蓋 (1) (裝在相機上)
- 接腳蓋 (1) (裝在相機上)
- 入門指南 (本手冊) (1)
- 參考指南 (1)

將電池 (附件) / 記憶卡 (另售) 插入相機中

打開電池蓋與記憶卡蓋，插入電池/記憶卡，然後關上蓋子。



按下鎖定桿的同時插入電池。




確認缺角那頭朝向正確的方向。

本相機與SD記憶卡相容。

當您在本相機上第一次使用記憶卡時，請使用相機將記憶卡格式化，以便使記憶卡效能穩定。

為電池組充電

充電指示燈




至外接電源

- 1 關閉電源。
 - 如果相機已啟動，則不會對電池充電。
- 2 使用市售的USB Type-C連接線，將相機上的USB Type-C端子連接到外部電源，例如市售的USB電源供應器或行動電源。
 - 開始充電時，充電指示燈會亮起。當指示燈熄滅時，表示充電已完成。

本相機與USB-PD (USB電源供應) 相容。當與USB-PD相容的裝置連接到相機時，可以進行快速充電。我們建議使用輸出為9V/3A或9V/2A的USB-PD裝置。

裝上鏡頭



安裝座指標

- 1 安裝鏡頭時，要將鏡頭和相機上的兩個白色索引標示 (安裝座指標) 對齊。
- 2 在將鏡頭輕輕推向相機的同時，沿著箭頭方向緩慢轉動鏡頭，直到鏡頭卡入鎖定位置為止。

執行相機的初始設定

藉著建立相機與智慧型手機之間的Bluetooth連線 (配對)，您可以從智慧型手機執行初始相機設定，例如日期和時間設定。請事先在智慧型手機上安裝專用應用程式，然後遵照“初始相機設定的程序”下的步驟 1 至 4 進行。

■ 安裝專用智慧型手機應用程式



從下列網站安裝應用程式。此外，也請更新至最新版的專用應用程式。專用應用程式的規格可能會變更，恕不另行通知。

<https://www.sony.net/ca/>

■ 初始相機設定的程序



ON/OFF (電源) 開關



控制滾輪/中央按鈕

- 1 將ON/OFF (電源) 開關設定為“ON”以啟動相機。
- 2 選取所需的語言，然後按下控制滾輪中央。
 - 接著會出現隱私通知畫面。請使用您智慧型手機等開啟連結，閱讀有關生物識別的隱私權通知。
- 3 按下控制滾輪中央。
- 4 請遵照相機螢幕上的指示，連接相機與智慧型手機，並執行初始設定。
 - 您也可以在此後從相機的MENU設定或變更初始設定。


■ 稍後連接 (配對) 相機與智慧型手機



如需連線方法的詳細資訊，請參閱下列說明指南URL：
https://rd1.sony.net/help/ilc/2310_pairing/h_zz/

拍攝動態影像


靜態影像/動態影像/S&Q開關



MENU按鈕

- 1 將靜態影像/動態影像/S&Q開關設定為 (動態影像)。
- 2 按下MENU按鈕並選取 (拍攝) → [拍攝模式] → [(拍攝模式)] → 要使用的拍攝模式。
- 3 按下MOVIE (動態影像) 按鈕以開始錄製。
- 4 再次按下MOVIE (動態影像) 按鈕即可停止錄製。

■ 使用防風罩 (附件)



多介面接座

使用防風罩減少錄製動態影像時內建麥克風錄到的風噪音。
將防風罩安裝在多介面接座。

使用注意事項

也請參閱“說明指南”中的“使用須知”。

有關操作本產品的注意事項


- 請勿讓鏡頭碰觸在強烈光源下，例如陽光。由於鏡頭有聚集光線的功能，曝曬在強烈光源下可能會導致相機機身或鏡頭內部冒煙、起火或故障。如果必須讓相機暴露在光源下（例如陽光），請在鏡頭上蓋上鏡頭蓋。
- 如果陽光或其他強光透過鏡頭進入相機，可能會聚焦於相機內部而造成冒煙或起火。存放相機時，請裝上鏡頭蓋。逆光拍攝時，請讓太陽充分遠離視角。即使稍微遠離視角，仍可能發生冒煙或起火。
- 請勿透過拆下來的鏡頭注視陽光或強烈的光源。這可能會對眼睛造成無法治癒的傷害或導致故障。
- 本相機（含配件）有磁性，可能會干擾心律調節器、用於腦積水治療的可調式引流閥或其他醫療器材。請勿將本相機放在此類醫療器材使用者的附近。如果您使用任何此類醫療器材，請在使用本相機前諮詢您的醫生。
- 請逐漸增加音量。突然的巨響會傷害您的耳朵。使用耳機收聽時請格外小心。
- 請勿將相機、隨附的配件或記憶卡擺在嬰兒可以觸及之處。他們可能會不小心吞下去。萬一不幸發生，請立即諮詢醫師。
- 如果螢幕損壞，請立即停止使用相機。損壞的部件可能會傷害您的雙手、臉部等。
- 在連續拍攝靜態影像時，螢幕可能會在拍攝畫面與黑色畫面之間閃爍。在這種情況下，如果您一直觀看畫面，可能會有不舒服的症狀，例如不適感。如果感覺到不舒服的症狀，請停止使用相機，如有必要，請諮詢您的醫師。
- 當長時間錄製或串流，或錄製4K動態影像時，如果在使用相機時，您的某部分皮膚接觸到相機一段長時間，即使您不覺得相機很熱，但仍可能造成低溫燙傷的症狀，例如發紅或水泡。在下列情況下務必特別謹慎，並請使用三腳架等。
 - 在高溫環境中使用相機時
 - 當血液循環不佳或皮膚感覺受損的人使用相機時
 - 在 [自動關閉電源溫度] 設定為 [高] 的情況下使用相機時

Sony 鏡頭/配件

將本產品用於其他製造商的产品可能會影響其效能，而導致發生意外或故障。

無線LAN的5 GHz頻寬注意事項

在戶外使用無線LAN功能時，請遵照以下程序，將頻寬設定為2.4 GHz。（僅限WW694956）

- MENU →  (網路) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi頻帶]

如何暫時關閉無線網路功能 (Wi-Fi等)

當您搭乘飛機等時，可以使用 [飛機模式] 暫時關閉所有無線網路功能。

台灣客戶適用


使用 5 GHz 無線區域網路重要注意事項

- 應避免影響附近雷達系統之操作
- 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統

從經營觀光生意的日本商店購買相機的客戶

附註

在相機螢幕上可確認相機所支援標準的某些認證標記。

選擇MENU →  (設定) → [設定選項] → [認證標誌]。

規格

相機

[系統]

相機類型：可換鏡頭數位相機

鏡頭：Sony E-安裝座鏡頭

[影像感應器]

影像格式：

35公釐全片幅，CMOS影像感應器


相機的有效像素數：

大約12 100 000像素

相機的總像素數：

大約12 900 000像素

[一般]

額定輸入：7.2 V 、3.5 W

操作溫度：0至40 °C

存放溫度：-20至55 °C

尺寸(寬/高/深) (概略值)：

121.0 × 71.9 × 54.3公釐

質量(概略值)：

483公克(包含電池、SD卡)

[無線網路]

型號：WW694956 (請參閱相機底部的

銘牌)

支援的格式：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

頻帶：2.4 GHz/5 GHz

型號：WW942672 (請參閱相機底部的


銘牌)

支援的格式：IEEE 802.11 b/g/n

頻帶：2.4 GHz


WW694956可適用於台灣

二次鋰離子電池組 NP-FZ100

額定電壓：7.2 V 

設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。

商標/授權

-  是Sony Group Corporation的商標。
- Apple、iPhone和iPad為Apple Inc.在美國和其他國家註冊的商標。
- USB Type-C[®]和USB-C[®]是USB Implementers Forum的註冊商標。
- Wi-Fi、Wi-Fi標誌和Wi-Fi Protected Setup為Wi-Fi Alliance的註冊商標或商標。
- Bluetooth[®]文字標記和標誌是Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標，而且Sony Group Corporation及其子公司對這些商標的任何使用皆有授權。
- QR Code是Denso Wave Inc.的商標。
- 此外，本說明書中使用的系統和產品名稱通常是其個別開發者或廠商的商標或註冊商標。然而，™或®標記可能未在本說明書中的所有例子中使用。

重要 – 在使用Sony產品前，請先閱讀本最終使用者軟體授權協議。

使用本產品表示接受最終使用者軟體授權協議。以下URL提供您與Sony間的軟體授權協議：
(https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)

- “Made for Apple”徽章的使用，是指某配件可以與特定的標有該徽章的Apple產品連接，並經開發者證明符合Apple性能標準。Apple並不對該裝置的操作或其安全和規章標準的遵行提供保證。

Made for
 iPhone | iPad



<https://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

在我們的客戶支援網站可以查到有關產品的其他資訊和常見問題的答案。

<https://www.sony.net/>