

To σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αντιμετωπιζέται όπως τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορριπτεται σωστά, βοηθάτε να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Προδιαγραφές

Τάση Λειτουργίας:	3,3 V
Περιβάλλον Λειτουργίας:	-25 °C έως +70 °C
Περιβάλλον αποθήκευσης:	-40 °C έως +85 °C
	χωρίς συμπύκνωση
Διαστάσεις (Περίπου) (Π x Μ x Β):	29,6 mm x 38,5 mm x 3,8 mm
Μάζα (Περίπου):	10 g

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υποπέκνεται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Το λογότυπο VPG και το λογότυπο CFexpress είναι εμπορικά σήματα της CompactFlash Association. Οι ενδείξεις ™ και ® δεν αναφέρονται σε κάθε περίπτωση σε αυτό το έγχειριδιο.

Česky

CE

O tomto výrobku


- Toto médium lze používat s výrobky, jež jsou kompatibilní s pamětovou kartou CFexpress Type B. Podrobnější informace o činnosti s kompatibilními výrobky viz návod k obsluze výrobku.
- Správná činnost se všemi ostatními výrobky není zaručena.
- Toto médium je kompatibilní se zárukou Video Performance Guarantee 400 (VPG400), kterou defi nuji standardní CFA. Přenosová rychlost není zaručena za všech podmínek používání.
- Toto médium je zformátováno ve výrobě. Chcete-li toto médium přeformátovat, použijte výrobky kompatibilní s pamětovou kartou CFexpress Type B. Podrobnější informace viz návod k obsluze výrobku či středisko podpory.
- Není-li toto médium rozpoznáno výrobkem, vypněte a znovu zapněte napájení nebo restartujte výrobek po výjmutí tohoto média.
- Další informace o tomto médiu, kompatibilním výrobku a stažení soft waru viz následující stránky URL: https://www.sony.net/cfea/
- Chcete-li toto médium používat s osobním počítačem, je třeba ho čtečka karet (prodává se zvlášť).
- Autorský zákon zakazuje neoprávněnou použití nahravek.
- Nahrána data nejsou zcela odstraněna „zformátováním“ nebo „vymazáním“ výrobku. Při převodu nebo likvidaci výrobku nesete odpovědnost za zničení dat v tomto médiu pomocí speciálního soft waru na odstranění dat či fyzické zničení tohoto média.
- Nahrána data mohou být poškozena či ztracena v následujících situacích.
 - Vyměte-li toto médium nebo vypnete napájení při formátování, čtení či zápisu dat.
 - Použijete-li toto médium v místech se statickou elektřinou či elektrickým šumem.
- U důležitých dat doporučujeme vytvářet záložní kopie.

Poznámky k použití

- Neponechávejte fotoaparát, doplňky nebo paměťové karty v dosahu malých dětí. Mohlo by dojít k náhodnému spolknutí. Pokud se tak stane, okamžitě se obraťte na lékaře.
- Tato paměťová karta se při dlouhodobém používání může zahřívát. Dotýkejte se jí opatrně.
- Nevkládejte tento výrobek do slotu, který nepodporuje paměťové karty CFexpress Type B.
- Abyste se vyhnuli riziku poškození nebo poruchy, dodržujte následující:
 - Nedotýkejte se konektorů rukama ani kovovými předměty.
 - Médium záměrně nevstavte silným úderům, ohnutí, upuštění ani vlhkosti.
 - Dojde-li ke zvlhnutí nebo znečištění tohoto média, před použitím jej oťete.
 - Nepoužívejte toto zařízení na místech, kde hrozí postříkání vodou, na místech s vysokou vlhkostí, s hojným výskytrem prachu, olejových výparů a páry.
 - Tento přístroj nerozebírejte ani neupravujte.
 - Přístroj nepoužívejte ani neskladujte na místech s vysokými teplotami a vysokou vlhkostí.
 - Na médium nelepte žádné štítky.
- Při skladování této jednotky se vyhněte všem místům, která jsou vystavena extrémně vysokým/nízkým teplotám, vysoké vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
- Nesprávné použití výrobku anuluje jeho záruku.
- Společnost Sony neponese odpovědnost za jakékoli škody či ztrátu nahraných dat.

Pro zákazníky v Evropě

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společnosti Sony Corporation. Dovoze do EU: Sony Europe B.V. Žádosti týkající se dovoze do EU nebo technických požadavků na výrobky danými směrniciemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.

	Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)
---	---

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné jej odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálu pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Technické údaje

Provozní napětí:	3,3 V
Provozní prostředí:	-25 °C až +70 °C
Skladovací prostředí:	-40 °C až +85 °C bez kondenzace
Rozměry (š x d x t) (asi):	29,6 mm x 38,5 mm x 3,8 mm
Hmotnosti (asi):	10 g

Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena bez předchozího upozornění. Logo VPG a CFexpress jsou ochranné známky, na které poskytuje licenci CompactFlash Association. ™ a ® nejsou zmíněny v každém případě v tomto manuálu.

Magyar

CE

A termék leírása


- Ez a hordozó CFexpress Type B memóriakártyával kompatibilis termékekkel használható. További részletekért a kompatibilis termékekkel való használatot illetően kérjük, hivatkozzon a termékkel szolgáltatótól használtai utasításokra.
- Az összes egyéb termékkel való megfelelő működés nem biztosított.
- Ez a hordozó kompatibilis a CFA szabványok által meghatározott Video Performance Guarantee 400 (VPG400) (Videóteljesítmények garantálása 400) szabvánnyal. Az adatátviteli sebesség nem garantált minden felhasználási környezetben.
- Ez a hordozó formázva van a szállítás előtt. Ha újra kívánja formázni ezt a hordozót, használjon CFexpress Type B memóriakártyával kompatibilis termékeket. A részleteket olvassa el a termék felhasználói útmutatójában, vagy forduljon az ügyfélszolgálatához.
- Ha a termék nem ismeri fel a hordozót, kapcsolja ki, majd újra be, vagy a hordozó eltávolítását követően indítsa újra a terméket.
- A hordozóra, kompatibilis termékekre és a szoft ver letöltésére vonatkozó további információkat az alábbi URL-címen találja: https://www.sony.net/cfea/
- Ha a hordozót személyi számítógéppel kívánja használni, (külnő értékesített) kártyaolvasóra lesz szüksége.
- A szerzői jogra vonatkozó törvények tiltják a rögzített adatok engedélyezetlen használatát.
- A felvett adatok „formázás” vagy „törlés” útján nem törölődnek maradvékttául. A hordozó továbbadásakor vagy kiséletjezősekor gondoskodjon a hordozón lévő adatok törléséről speciális adattőről szoft verrel, vagy fi zikailg törje össze a hordozót.
- Az alábbi esetek a rögzített adatok megbízhatóságához vagy törlődéséhez vezethetnek.
 - Ha a hordozót eltávolítja, vagy kikapcsolja a tápellátást formázás, olvasás vagy írás közben.
 - Ha a hordozót sztatikus elektromosságna g vagy elektromos zajnak kitett helyeken használja.
- Azt tanácsoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen biztonsági másolatot.

Használatra vonatkozó megjegyzések

- Ne hagyja a fénycépezőgépet, a tartozékokat vagy a memóriakártyákat kisgyermekek számára elérhető helyen. Előfordulhat, hogy véletlenül lenyelik. Ha ilyenli történik, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne a memóriakártya hosszan tartó használat után felforrosdhat. Legyen óvatos, amikor megérinti.
- Ne helyezze a terméket olyan olvasó nyílásba amely nem támogatja a CFexpress Type B memóriakártyákat.
- A károsodás vagy hibás működés veszélyének elkerülése érdekében tartsa be az alábbiakat:
 - Ne érintse meg a végződéseket a kezével vagy bármilyen fémobjektussal tárggyal.
 - Ne tegye ki a hordozót szándékos erős ütésnek, vagy elhajlásnak, esésnek vagy megnedvesedésnek.
 - Ha a hordozó megnedvesedik vagy beszennyeződik, használat előtt törölje le.
 - Ne használja az egységet fröccsenő víz, magas páratartalom, por, olajkipárolgás vagy gőz hatásának kitéve.
 - Ne szerelje szét, és ne módosítsa az egységet.
 - Ne használja és ne tárolja az egységet magas hőmérsékletnek vagy páratartalomnak kitett helyen.
 - Ne erősítsen címkét erre a hordozóra.
- A készülék tárolásához kerülie a szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy közvetlen napsütésnek kitett helyeket.
- Helytelen használat esetén a termékre vonatkozó jótállás érvényét veszíti.
- A Sony vállalatot nem terheli semmilyen felelősség, ha a rögzített adatok meghibásodnak vagy elvesznek.

Az európai vásárlók figyelmébe

Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta. EU importőr: Sony Europe B.V. Az EU importőrrel vagy az Európai termékbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket a gyártó jogosult képviselőjének kell küldeni. Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

	Felelősségé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása. (Használat az Európai Unió és egyéb országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben.)
---	---

Ez, a készüléken vagy annak csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy termék nem kezelhető háztartási hulladékként – kérjük, hogy azt elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A felelősségé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illetően forduljon a területi illetékes hivatalhoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.

Műszaki adatok

Üzemeltetési feszültség:	3,3 V
Üzemkörnyezet:	-25 °C – +70 °C
Tárolási környezet:	-40 °C – +85 °C nem lecsapódó
Méreték (Szé x H x V) (Kb.):	29,6 mm x 38,5 mm x 3,8 mm
Tömeg (Kb.):	10 g

A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A VPG embléma és CFexpress embléma védjegy az CompactFlash Association. A ™ és ® szimbólum nincs minden esetben feltüntetve ebben a kézikönyvben.

Slovensky

CE

O tomto výrobku

- Toto médium sa môže používať s výrobkami kompatibilnými s pamätovou kartou CFexpress Type B. Podrobnosti o používaní s kompatibilnými výrobkami nájdete v návode na používanie výrobku.
- Nie je garantované správne fungovanie so všetkými ostatnými výrobkami.
- Toto médium je kompatibilné s Video Performance Guarantee 400 (VPG400) defi novanom štandardmi CFA. Prenosová rýchlosť nie je garantovaná pre všetky prostredia používania.
- Toto médium bolo pred expedovaním naformátované. Ak chcete toto médium naformátovať, použijte výrobky kompatibilné s pamätovou kartou CFexpress Type B. Podrobnosti nájdete v návode na používanie výrobku, alebo o ne požiadajte v centre podpory.


- Ak váš výrobok toto médium nerozpozná, vypnite a opäť zapnite napájanie, alebo reštartujte výrobok po vybratí média.
- Viac informácií o tomto médiu, kompatibilnom výrobku a preberaní soft véru nájdete na nasledujúcej adrese URL: https://www.sony.net/cfea/
- Ak chcete toto médium používať s osobným počítačom, vyžaduje sa používanie štýtku kariet (predáva sa samostatne).
- Zákon na ochranu autorských práv zakazuje neoprávnené používanie záznamov.
- Zaznamenané údaje sa „naformátovaním“ alebo „odstránením“ z výrobku neodstránia úplne. Pri prevode vlastnícva na inú osobu alebo pri likvidácii, v rámci vlastnej zodpovednosti zničte údaje na tomto médiu pomocou špeciálneho soft véru na odstránenie údajov, alebo toto médium fyzicky zničte.
- K poškodeniu alebo k strate zaznamenaných údajov môže dôjsť v rámci nasledujúcich situácií.
 - Ak vyberiete toto médium, alebo ak vypnete napájanie počas formátovania, čítania alebo zápisu údajov.
 - Ak budete toto médium používať na miestach vystavených účinom statickej elektriny alebo elektrického šumu.
- Odporučame vám, aby ste si urobili záložnú kópiu dôležitých údajov.

Poznámky o používaní

- Fotoaparát, príslušenstvo ani pamäťové karty nenechávajte v dosahu dočítat. Mohli by ich náhodne prehltnúť. Ak k tomu dôjde, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Po dlhšom používaní sa môže táto pamäťová karta zahriať. Pri dotyku budete opatrní.
- Nevkladajte tento výrobok do otvoru, ktorý nepodporuje pamäťové karty CFexpress Type B.
- Abyste ste predišli riziku poškodenia alebo poruchy, dodržiavajte nasledovné:
 - Koncovke sa nedotýkajte svojimi rukami ani kovovými predmetmi.
 - Nevstavujte médium silným nárazom, neohybajte ho, nenechajte ho spadnúť, ani ho neumisľe nenevahčujte.
 - Vlhké alebo znečistené médium pred použitím utrite.
 - Túto jednotku nepoužíajte na mieste vystavenom pošplechianiu vodou, vysokej vlhkosti, prachu, olejovým výparom a pare.
 - Túto jednotku nerozoberajte ani ju neupravujte.
 - Nepoužíajte ani neskladujte túto jednotku na mieste vystavenom účinkom vysokých teplôt a vlhkosti.
 - Na toto médium nelepte nálepky.
- Vyhnete sa skladovaniu tejto jednotky na miestach vystavených účinkom extrémne vysokých/nízkyh teplôt, vysokej vzdušnej vlhkosti alebo priameho slnečného svetla.
- Záruka sa nevzťahuje na nešetrné zaobchádzanie alebo nesprávne používanie výrobku.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za poškodenie alebo stratu zaznamenaných dát.

Informácie pre európskych spotrebiteľov

Tento produkt vyrába spoločnosť Sony alebo je vyrobený v mene Sony Corporation. Dovozca pre EU: Sony Europe B.V. Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.

	Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a ostatných krajinách so zavedeným separovaným zberom)
---	--

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykliáciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnější informace o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Technické údaje

Prevádzkové napätie:	3,3 V
Prevádzkové prostredie:	-25 °C až +70 °C
Skladovacie prostredie:	-40 °C až +85 °C bez kondenzácie
Rozměry (š x d x h) (přibližně):	29,6 mm x 38,5 mm x 3,8 mm
Hmotnost (přibližně):	10 g

Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám bez upozornenia. Logo VPG a logo CFexpress sú ochranné známky licencované spoločnosťou CompactFlash Association. ™ a ® nie sú v rámci tohto návodu vždy uvádzané.

Română

CE

Informații despre acest produs

- Acest suport media poate fi folosit cu produsele compatibile cu Cartela de memorie CFexpress Type B. Pentru detalii cu privire la funcționarea cu produsele compatibile, consultați manualul de instrucțiuni al produsului.
- Nu este garantată funcționarea corespunzătoare cu celelalte produse.
- Acest suport media este compatibil cu garanția de performanță video 400 (VPG400), defi nită de standardele CFA. Viteza de transfer nu este garantată pentru toate mediile de utilizare.
- Acest suport media este formatat înainte de livrare. Pentru a reformata acest suport media, folosiți produse compatibile cu Cartela de memorie CFexpress Type B. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al produsului sau centrul de asistență.
- Dacă acest suport media nu este recunoscut de produsul dumneavoastră, opriți/porniți alimentarea cu electricitate sau germoți produsul după scoaterea acestui suport media.
- Pentru informații suplimentare despre acest suport media, produsele compatibile și descărcarea programului, consultați următoarea adresă URL: https://www.sony.net/cfea/
- Pentru a folosi acest suport media cu un computer personal, este nevoie de un cititor de cartele (comercializat separat).
- Legea drepturilor de autor interzice folosirea neautorizată a înregistrărilor.
- Datele înregistrate nu sunt șterse în totalitate prin „formatarea” sau „ștergerea” produsului. La transferul sau trecerea la deșeurii a produsului, distrugeți datele de pe acest suport media pe propria răspundere prin folosirea unui program de ștergere a datelor special sau prin distrugerea fi zicii a suportului media.
- Datele înregistrate pot fi deteriorate sau pierdute în următoarele situații.
 - În cazul în care scoateți acest suport media sau opriți alimentarea cu electricitate în timpul formării, citirii sau scrierii datelor.
 - Dacă folosiți acest suport media în locuri supuse unor sarcini electrostatice sau zgomet electric.
- Recomandăm să realizați copii de siguranță pentru datele importante.

Note privind utilizarea

- Fotoaparăt, accesoriile sau cardurile de memorie la îndemâna copiilor. Acestea pot fi înghițite accidental. Dacă se întâmplă acest lucru, consultați imediat medicul.
- Acest card de memorie poate deveni fi erent dacă este folosit un timp mai îndelungat. Atingeți-l cu atenție.
- Nu introduceți acest produs într-o fantă care nu acceptă cardurile de memorie CFexpress de tip B.
- Pentru a evita riscul de deteriorare sau defectare, respectați următoarele indicații:
 - Nu atingeți terminalul cu mâna sau niciun obiect din metal.
 - Nu loviți, îndoiți, udați sau scăpați intenționat acest suport media.
 - Dacă acest suport media se udă sau se murdărește, ștergeți-l cu o lavetă înainte de utilizare.
 - Nu utilizați această unitate într-un loc expus impropoșărilor cu apă, umidității ridicate, prafului, vaporilor de ulei și aburului.
 - Nu dezasamblați sau modificați această unitate.
 - Nu utilizați și nu depozitați această unitate într-un loc cu temperaturi ridicate și umiditate.
 - Nu lipiți etichete pe acest suport media.
- Pentru a depozita această unitate, evitați locurile expuse unor temperaturi extrem de ridicate/prozule, umidității ridicate sau lumii solare directe.
- Abuzul sau folosirea incorectă a produsului va anula garanția produsului.
- Sony nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau pierdere a datelor înregistrate.


Pentru clienții din Europa

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation. Importator UE: Sony Europe B.V. Întrebări către importatorul UE sau referitoare la conformitatea produsului în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

	Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări cu sisteme de colectare separată)
---	--

- Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie considerat un deșeu menajer. În schimb, produsul trebuie predat punctelor corespunzătoare de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă de faptul că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipularea și dezafectarea incorectă. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria dvs. sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.
- Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie considerat un deșeu menajer. În schimb, produsul trebuie predat punctelor corespunzătoare de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă de faptul că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipularea și dezafectarea incorectă. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria dvs. sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

	Utilizarea stăroie electrice și electronice vechi (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări cu sisteme de colectare separată)
---	---

	Utilizarea stăroie electrice și electronice vechi (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări cu sisteme de colectare separată)
---	---

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie considerat un deșeu menajer. În schimb, produsul trebuie predat punctelor corespunzătoare de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă de faptul că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipularea și dezafectarea incorectă. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria dvs. sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Specificații

Tensiune de funcționare:	3,3 V
Mediul de funcționare între:	-25 °C și +70 °C
Mediu de depozitare între:	-40 °C și +85 °C fără condensare
Dimensiuni (Lă x Lu x În) (aprox.):	29,6 mm x 38,5 mm x 3,8 mm
Greutate (aprox.):	10 g
Articole incluse:	Carteț de memorie CFexpress (1), toc pentru carteț (1), documentație imprimată

Conceptia și specificatiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

VPG Logo și CFexpress Logo sunt mărci comerciale a CompactFlash Association.

™ și ® nu sunt menționate în fi ecare caz în acest manual.

Українська

Про цей виріб

- Цей носій можна використовувати з виробами, що сумісні з CFexpress Type B.
- Для отримання детальної інформації щодо функціонування із сумісними виробами зверніться до інструкції з експлуатації виробу.
- Надлежає функціонування з усіма іншими виробами не гарантується.
- Цей носій відповідає специфікаціям Video Performance Guarantee 400 (VPG400), що визначаються стандартами CFA. Швидкість передачі в усіх умовах використання не гарантується.
- Цей носій форматується перед відправкою. Для повторного форматування цього носія слід використовувати вироби, сумісні з CFexpress Type B. Для отримання детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації виробу або до центру технічного обслуговування.
- Якщо даний носій не розпізнається виробом, вимкніть живлення і знову увімкніть його або перезапустіть виріб після вилучення носія.
- Для отримання більш детальної інформації щодо цього носія, сумісних виробів та скачування програмного забезпечення, зверніться за наступною адресою URL: https://www.sony.net/cfea/
- Для використання цього носія з персональним комп'ютером потрібен пристрій для зчитування карт (продається окремо).
- Закон про захист авторських прав забороняє несанкціоноване використання записів.
- Записані дані не вилучаються повністю під час « форматування » або « вилучення » з цього виробу. В разі необхідності передачі або утилізації, знищення даних на цьому носії є обов'язком користувача і здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення для вилучення даних або шляхом фізичного знищення цього носія.
- Записані дані можуть бути пошкоджені або втрачені в наступних випадках.
 - У випадку вилучення цього носія або вимкнення живлення під час форматування, зчитування або запису даних.
 - У випадку використання цього носія у місцях, які знаходяться під впливом статичної електрики або електричних поем.
- Рекомендується робити резервну копію важливих даних.

Примітки щодо використання

- Не залишайте фотоапарат, приладдя або карти пам'яті в місцях, доступних для малих дітей. Вони можуть випадково проковтнути їх. Якщо таке трапиться, негайно зверніться до лікаря.
- Після тривалої експлуатації ця карта пам'яті може ставати гарячою. Торкаючись її, будьте обережні.
- Не вставляйте цей виріб у слот, що не підтримує карти пам'яті CFexpress Type B.
- Щоб уникнути ризику пошкодження або несправності, дотримуйтеся наступного:
 - Не торкайтеся контактної роз'єму руками або металевими предметами.
 - Не піддавайте носій сильним ударам, не згинайте, не допускайте падіння та уникайте навмисного потраплення на нього волли.
 - Якщо на носій потрапила волога або бруд, протріть його перед використанням.
 - Не використовуйте цей пристрій у місці, яке перебуває під впливом бризок води, високої вологи, лилу, випаровувань олії та пару.
 - Не розбирайте і не модифікуйте цей пристрій.
 - Не використовуйте і не зберігайте цей пристрій у місці, яке перебуває під впливом високих температур та волли.
 - Не наклеюйте етикетку на даний носій.
- При зберіганні даного пристрою уникайте місць, що надаються впливу вкрай високих/низьких температур, високої вологості або прямого сонячного світла.

- Пов�авнення або неналежне використання веде до пов�авнення чинності гарантії.
- Компанія Sony не несе відповідальності за будь-яке пошкодження або втрату записаних даних.

Срок експлуатації виробу: дорівнює гарантійному терміну.

Дата виготовлення виробу.
Рік і місяць виготовлення надруковані на футлярі або на картонній коробці.
Одне двозначне число та чотиризначне число означає місяць і рік виготовення.
Два двозначні числа та чотиризначне число означає місяць і рік виготовення.
Одне двозначне число та двоциризначне число означає місяць і рік виготовення.
Два двоциризначні числа та чотиризначне число зліва направо означають день, місяць і рік виготовення.

Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токио, 108-0075 Японія
Зроблено в Китаї/Індонезії/Японії/Корей/Малайзії/М'янмі/Філіппінах/Тайвані/Тайланді/Великобританії/В'єтнамі
Інформація про країну/регіон виготовлення виробу вказана на ньому або його упаковки.

Умови зберігання:
Вироби слід зберігати в упаковці в темних, сухих, чистих, добре провітрованих міс