

1-800-222-SONY (24 heures)
1-800-451-5111 (24 heures)


1-800-451-5111 (24 heures)

CFexpress Type B Memory Card Carte mémoire CFexpress Type B Tarjeta de memoria CFexpress Type B CFexpress Type B存储卡

Operating Instructions/Mode d’emploi/
Manual de instrucciones/Bedienungsanleitung/
Gebruiksaanwijzing/使用説明書/사용설명서/
使用说明书/تعليمات التشغيل



CEB-G Series
CEB-G960T/CEB-G1920T



About this product

- This media can be used with CFexpress Type B Memory Card compatible products. For the details on operations with compatible products, please refer to the product instruction manual.
- Proper operation with all other products is not guaranteed.
- This media is compatible with the Video Performance Guarantee 400 (VPG400), defined by CFA standards. Transfer speed is not guaranteed for all usage environments.
- This media is formatted prior to shipping. To reformat this media, use an CFexpress Memory Card compatible products. For details, refer to the product instruction manual or support center.
- When this media is not recognized with your product, turn the power off and on again or restart the product after removing this media.
- For more information about this media, compatible products, and downloading software, please refer to the following URL. https://www.sony.net/cfea/
- To use this media with a personal computer, a card reader is required (sold separately).
- Copyright law prohibits unauthorized use of recordings.
- Recorded data is not erased completely by formatting or deleting of the product. When assignment transferring or disposing, break off the data in this media by your responsibility with using specially data erasing soft ware or breaking this media physically.
- Recorded data may be damaged or lost in the following situations.
 - If you remove this media or turn off the power while formatting, reading or writing data.
 - If you use this media in locations subject to static electricity or electrical noise.
- We recommend that you make a backup copy of important data.

Notes on use

- Do not leave the camera, the accessories, or memory cards within the reach of infants. They may be accidentally swallowed. If this occurs, consult a doctor immediately.
- This memory card may become hot after extended use. Use caution when touching it.
- Do not insert this product in a slot that does not support CFexpress Type B memory cards.
- To avoid the risk of damage or a malfunction, observe the following:
 - Do not touch the terminal with your hand or any metal object.
 - Do not subject the media to strong impacts, or bend, drop, or wet the media intentionally.
 - When this media becomes wet or dirty, wipe it before use.
 - Do not use this unit in a place subject to water splashes, high humidity, dust, oil fumes, and steam.
 - Do not disassemble or alter this unit.
 - Do not use or store this unit in a place subject to high temperatures and humidity.
 - Do not put a label to this media.
- To store this unit, avoid any locations subject to extremely high/low temperatures, high humidity, or direct sunlight.
- Abuse or misuse will invalidate product warranty.
- Sony shall not be responsible for any damage to or loss of recorded data.

For Customers in the U.S.A.

For question regarding your product or for the Sony Service Center nearest you, call 1-800-222-SONY (7669) .

Supplier’s Declaration of Conformity
Trade Name : SONY
Model : CEB-G960T/CEB-G1920T
Responsible Party : Sony Electronics Inc.
Address : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number : 858-942-2230

CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.


- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For Customers in Canada

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

For Customers in Europe

Manufacturer: Sony Corporation
EU Importer/manufacturer’s authorized representative: Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.
UK Importer/manufacturer’s authorized representative: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Specifications

Operating voltage: 3.3 V
Operating environment: -25 °C to +70 °C (-13 °F to +158 °F)
Storage environment: -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F) non-condensing

Dimensions (W × L × T) (Approx.): 29,6 mm × 38,5 mm × 3,8 mm (1 3/16 in. × 1 9/16 in. × 5/32 in.)
Mass (Approx.): 10 g (0,4 oz)

Design and specifications are subject to change without notice. The VPG logo and CFexpress logo are trademarks licensed by the CompactFlash Association.
™ and ® are not mentioned in each case in this manual.

Français

CE

À propos de ce produit

- Ce support peut être utilisé avec les produits compatibles avec les cartes mémoire CFexpress Type B. Pour le détail sur l’emploi de cette carte avec un produit compatible, reportez-vous au mode d’emploi du produit.
- Le bon fonctionnement avec tous les autres produits n’est pas garanti.
- Ce support est compatible avec la Video Performance Guarantee 400 (VPG400) défini nie par les standards de la CFA. La vitesse de produit n’est pas garantie pour tous les environnements d’utilisation.
- Ce support a été formaté en usine. Pour le reformater, utilisez un produit compatible avec les cartes mémoire CFexpress Type B. Pour le détail, reportez-vous au mode d’emploi du produit ou à un service après-vente.
- Si ce support n’est pas reconnu par votre produit, éteignez le produit puis rallumez-le, ou redémarrez-le après avoir retiré ce support.
- Pour plus d’informations sur ce support, les produits compatibles et le logiciel à télécharger, veuillez consulter l’URL suivante. https://www.sony.net/cfea/
- Pour utiliser ce support avec un ordinateur personnel, un lecteur de carte est nécessaire (vendu séparément).
- Les lois sur le copyright interdisent l’emploi non autorisé d’enregistrements.
- Les données enregistrées ne sont pas complètement eff acées par « le formatage » ou « l’effacement » du produit. Avant de transmettre ou de mettre ce produit au rebut, détruisez les données de vous-même à l’aide d’un logiciel de suppression de données spécial ou détruisez ce support proprement dit.
- Les données enregistrées peuvent être endommagées ou perdues dans les situations suivantes.
 - Si vous retirez ce support ou coupez l’alimentation pendant le formatage, la lecture ou l’écriture de données.
 - Si vous utilisez ce support à des endroits exposés à de l’électricité statique ou à du bruitage électrique.
- Il est conseillé de faire une copie de données importantes.

Remarques sur l’emploi

- Ne laissez pas l’appareil, les accessoires ou les cartes mémoire à la portée des jeunes enfants. Ils pourraient être avalés accidentellement. Le cas échéant, consultez immédiatement un médecin.
- Cette carte mémoire risque de devenir chaude après une utilisation prolongée. Faites attention lorsque vous la touchez.
- N’insérez pas ce produit dans un port ne prenant pas en charge les cartes mémoire CFexpress Type B.
- Pour éviter tout risque d’endommagement ou de dysfonctionnement, observez les points suivants :
 - Ne pas toucher la borne avec les doigts ou un objet métallique.
 - Ne pas soumettre le support à des impact violents, le plier, le laisser tomber ou le mouiller intentionnellement.
 - Si ce support est mouillé ou sale, l’essuyer avant utilisation.
 - N’utilisez pas cet accessoire dans un endroit exposé à des éclaboussements d’eau, un taux d’humidité élevé, des poussières, des émanations d’huile et la vapeur.
 - Ne démontez ni ne modifiez pas cet accessoire.
 - N’utilisez ni ne rangez pas cet accessoire à un endroit exposé à des températures ou un taux d’humidité élevés.
 - Ne pas coller d’étiquette sur ce support.
- Pour stocker cet appareil, évitez les emplacements dont la température est très élevée ou très basse, à un taux d’humidité élevé ou exposés aux rayons de soleil.
- Tout abus ou toute utilisation inadéquate invalidera la garantie du produit.
- Sony décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes des données enregistrées.


Pour les clients au Canada

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

Pour les clients résidant en Europe

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation.
Importateur dans l’UE : Sony Europe B.V.

Les questions basées sur la législation européenne pour l’importateur ou relatives à la conformité des produits doivent être adressées au mandataire : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique.



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. En revanche, il doit être rapporté à un point de collecte approprié

pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est bien mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l’environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.



Spécifications

Tension de fonctionnement : 3,3 V
Environnement de fonctionnement : -25 °C à +70 °C (-13 °F à +158 F°)
Environnement de stockage : -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 F°) sans condensation

Dimensions (L × L × E) (environ) : 29,6 mm × 38,5 mm × 3,8 mm (1 3/16 po × 1 9/16 po × 5/32 po)
Poids (environ) : 10 g (0,4 once)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Le logo VPG et le logo CFexpress sont des marques commerciales de CompactFlash Association.
™ et ® ne sont pas toujours mentionnés dans ce manuel.

Español

CE

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

Acerca de este producto

- Este soporte solamente puede utilizarse con productos compatibles con la tarjeta de memoria CFexpress Type B.
- Con respecto a los detalles sobre las operaciones con productos compatibles, consulte el manual de instrucciones del producto.
- La operación adecuada con todos los demás productos no está garantizada.
- Este soporte es compatible con el rendimiento de vídeo garantizado 400 (VPG400), defi nido según los estándares de la CFA. La velocidad de transferencia no está garantizada para todos los entornos de uso.
- Este soporte se formatea antes de su envío. Para reformatear este soporte, utilice productos compatibles con la tarjeta de memoria CFexpress Type B. Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones del producto o póngase en contacto con un centro de ayuda técnica.
- Cuando su producto no reconozca este soporte, desconecte la alimentación y vuelva a conectarla o reinicie el producto después de extraer este soporte.
- Para más información sobre este soporte, los productos compatibles, y la descarga de soft ware, visite la URL siguiente. https://www.sony.net/cfea/
- Para utilizar este soporte con un ordenador personal, se requerirá un lector de tarjetas (vendido aparte).
- Las leyes sobre derechos de autor prohíben la utilización no autorizada de grabaciones.
- Los datos grabados no se borrarán completamente “formateando” o “borrando” el producto. Antes de transferir la asignación o tirar este producto, elimine los datos de este soporte bajo su propia responsabilidad utilizando soft ware especial de borrado de datos o destruya físicamente este soporte.
- Los datos grabados pueden dañar o perderse en las situaciones siguientes.
 - Si extrae este soporte o desconecta la alimentación durante el formateo, la lectura o la escritura de datos.
 - Si utiliza este soporte en lugares sometidos a electricidad estática o ruido eléctrico.
- Le recomendamos que haga una copia de seguridad de los datos importantes.


Notas sobre la utilización

- No deje la cámara, los accesorios, o las tarjetas de memoria al alcance de niños pequeños. Podrían ser tragados accidentalmente. Si ocurre esto, consulte a un médico inmediatamente.
- Esta tarjeta de memoria puede calentarse tras un uso prolongado. Tenga cuidado al tocarla.
- No inserte este producto en una ranura que no sea compatible con las tarjetas de memoria CFexpress Type B.
- Para evitar el riesgo de daños o un mal funcionamiento, observe lo siguiente:
 - No toque el terminal con la mano ni ningún objeto metálico.
 - No someta el soporte a fuertes impactos, ni lo doble, deje caer ni humedezca intencionadamente.
 - Cuando este soporte se humedezca o ensucie, límpielo antes de su uso.
 - No utilice esta unidad en un lugar sujeto a salpicaduras de agua, alta humedad, polvo, humos de aceite, y vapor.
 - No desarme ni modifique esta unidad.
 - No utilice ni almacene esta unidad en un lugar sujeto a altas temperaturas y humedad.
 - No pague ninguna etiqueta en este soporte.
- Para almacenar esta unidad, evite lugares sometidos a temperaturas extremadamente altas/bajas, gran humedad, o la luz solar directa.
- El abuso o el mal uso invalidarán la garantía del producto.
- Sony no se hará responsable por el dañe ni la pérdida de los datos grabados.

Para los clientes de Europa

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation.
Importador UE: Sony Europe B.V.

Las consultas relacionadas con el Importador a la UE o con la conformidad del producto en Europa deben dirigirse al representante autorizado por el fabricante, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.



Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede tratarse como un residuo doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de los materiales ayuda a preservar los recursos naturales. Si desea obtener información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

IMPORTADOR
SONY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.AV. LA FÉ No. 50, COL. LOMAS DE SANTA FÉ,C. P. 01210, CIUDAD DE MÉXICO. TEL. 3067-1000

Especificaciones

Tensión de funcionamiento: cc 3,3 V
Entorno de funcionamiento: -25 °C a +70 °C
Entorno de almacenamiento: -40 °C a +85 °C sin condensación

Dimensiones (an × long. × al) (Aprox.): 29,6 mm × 38,5 mm × 3,8 mm
Peso (Aprox.): 10 g

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

VPG Logo y CFexpress Logo son marcas comerciales de CompactFlash Association.

™ y ® no se mencionan en cada caso en este manual.

Deutsch

CE

Über dieses Produkt


- Dieser Datenträger kann mit Geräten verwendet werden, die mit CFexpress Type B-Speicherkarten kompatibel sind. Einzelheiten zur Bedienung bei Gebrauch mit einem kompatiblen Gerät entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.
- Bei allen andersartigen Geräten kann nicht für einwandfreie Funktion garantiert werden.
- Dieser Datenträger ist mit der durch die CFA-Standards defi nierten Video Performance Guarantee 400 (VPG400) kompatibel. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist nicht für alle Nutzungsumgebungen garantiert.
- Dieser Datenträger wird vor der Auslieferung formatiert. Zum Neuformatieren dieses Datenträgers verwenden Sie Produkte, die mit CFexpress Type B-Speicherkarten kompatibel sind. Weitere Informationen dazu fi nden Sie in der Bedienungsanleitung zum Produkt oder im Support-Center.
- Wenn dieser Datenträger mit Ihrem Produkt nicht erkannt wird, schalten Sie die Stromversorgung aus oder starten das Produkt neu, nachdem dieser Datenträger entfernt wurde.
- Weiterführende Informationen zu diesem Datenträger, kompatibelem Produkt und herunterladbarer Soft ware fi nden Sie unter dem nachstehenden URL. https://www.sony.net/cfea/
- Zur Verwendung dieses Datenträgers mit einem PC ist ein Kartenlesegerät erforderlich (separat erhältlich).
- Das Urheberrecht verbietet unberechtigte Aufnahmen.
- Aufgezeichnete Daten werden durch „Formatieren“ oder „Löschen“ des Produkts nicht vollständig entfernt. Wenn dieser Datenträger an andere übergeben oder entsorgt werden soll, müssen die darauf vorhandenen Daten durch spezielle Soft ware für Datenlöschung bzw. durch physische Zerstörung des Datenträgers vernichtet werden.
- In folgenden Fällen können aufgezeichnete Daten beschädigt werden oder verloren gehen.
 - Wenn Sie den Datenträger beim Formatieren oder Lesen bzw. Schreiben von Daten herausnehmen oder das Gerät dabei ausschalten.
 - Wenn der Datenträger statischer Elektrizität oder elektrischen Störstrahlungen ausgesetzt ist.
- Es emphi ehlt sich, von wichtigen Daten eine Sicherungskopie anzulegen.

Hinweise zur Verwendung

- Lassen Sie die Kamera, das Zubehör oder Speicherkarten nicht in Reichweite von Kleinkindern liegen. Solche Teile können versehentlich verschluckt werden. Falls dies eintritt, konsultieren Sie sofort einen Arzt.
- Diese Speicherkarte kann nach längerem Gebrauch heiß werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sie berühren.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht in einen Speicherkarten-Steckplatz, der keine CFexpress Type B-Speicherkarten unterstützt.
- Um Gefahren wie Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden, beachten Sie Folgendes:
 - Berühren Sie den Anschluss nicht mit der Hand oder einem Metallgegenstand.
 - Setzen Sie den Datenträger keinen heft igen Stößen aus, verbiegen Sie ihn nicht, lassen Sie ihn nicht fallen und lassen Sie den Datenträger nicht absichtlich nass werden.
 - Wenn dieser Datenträger nass oder verschmutzt wird, wischen Sie ihn vor Gebrauch ab.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, der Wasserspritzern, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, Öldämpfen und Dampf ausgesetzt ist.
 - Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht.
 - Verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, der hohen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
 - Kleben Sie keinen Aufkleber auf diesen Datenträger.
- Zum Lagern dieser Einheit vermeiden Sie Orte mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht.
- Missbrauch oder Zweckentfremdung führen zu Erlöschen der Garantie.
- Für Beschädigung oder Verlust aufgezeichneter Daten kann Sony keine Haft ung übernehmen.

Für Kunden in Europa

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt.
EU Importeur: Sony Europe B.V.
Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung in Europa senden Sie bitte an den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Technische Daten

Betriebsspannung: 3,3 V
Betriebsumgebung: -25 °C bis +70 °C
Lagerungsumgebung: -40 °C bis +85 °C nicht-kondensierend

Abmessungen (B × L × S) (Ca.): 29,6 mm × 38,5 mm × 3,8 mm
Gewicht (Ca.): 10 g

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
Das VPG-Logo und das CFexpress-Logo sind von der CompactFlash Association lizenzierte Markenzeichen.
In dieser Anleitung sind die Markenzeichen und eingetragenen Markenzeichen nicht in jedem Fall durch ™ bzw. ® gekennzeichnet.

Nederlands

CE

Over dit product

- Dit medium kan worden gebruikt met producten die compatibel zijn met de CFexpress Type B-geheugenkaart. Voor informatie over de werking met compatibele producten, raadpleegt u de instructiehandleiding van het product.
- Een juiste werking met alle andere producten wordt niet gegarandeerd.
- Dit medium is compatibel met de videoprestatiegarantie 400 (VPG400), zoals vastgelegd in de CFA-normen. Overdrachtsnelheid wordt niet voor alle gebruiksomgevingen gegarandeerd.
- Dit medium is voor transport geformatteerd. Om dit medium opnieuw te formatteren, dient u een product te gebruiken dat compatibel is met de CFexpress Type B-geheugenkaart. Raadpleeg voor details de instructiehandleiding van het product of de klantenservice.
- Wanneer dit medium niet wordt herkend door uw product, kunt u proberen de stroom uit en dan weer aan te doen, of het product opnieuw op te starten nadat u dit medium heeft verwijderd.
- Voor meer informatie over dit medium, compatibele producten en soft ware die u kunt downloaden, verwijzen we u naar de volgende URL (internetpagina). https://www.sony.net/cfea/
- Om dit medium te kunnen gebruiken met een pc is een kaartlezer vereist (los verkrijgbaar).
- Auteursrechtwetten verbieden onbevoegd gebruik van opnamen.
- Opgenomen gegevens worden niet volledig verwijderd door "formatteren" of "wissen" van het product. Wanneer u het product aan iemand anders overdraagt of weggooit, is het uw eigen verantwoordelijkheid om de gegevens op dit medium te vernietigen, bijvoorbeeld met speciale soft ware voor het defniet verwijderen van gegevens, of door het medium fysiek kapot te maken.
- Opgenomen gegevens kunnen beschadigd of verloren raken in de volgende situaties.
 - Als u dit medium verwijdert of de stroom uitschakelt terwijl het geformatteerd wordt, of terwijl er nog gegevens worden gelezen of geschreven.
 - Indien u dit medium gebruikt in locaties die onderhevig zijn aan statische elektriciteit of elektrische ruis.
- We raden u aan om een backup te maken van belangrijke gegevens.

Opmerkingen bij het gebruik

- Laat de camera, de accessoires of de geheugenkaarten niet binnen bereik van kleine kinderen. Ze kunnen per ongeluk worden ingeslikt. Als dat gebeurt, raadpleegt u onmiddellijk een arts.
- Deze geheugenkaart kan heet worden bij langdurig gebruik. Wees voorzichtig wanneer u ze aanraakt.
- Plaats dit product niet in een sleuf die CFexpress Type B-geheugenkaarten niet ondersteund.
- Om het risico van schade of storing te vermijden, moet u het volgende in acht nemen:
 - Raak de aansluiting niet met uw hand of een metalen voorwerp aan.
 - U mag het medium niet met opzet aan hevige impacten blootstellen of buigen, laten vallen of nat maken.
 - Als het medium nat of vuil wordt, veeg het dan proper voor gebruik.
 - Gebruik dit apparaat niet op een locatie die blootstaat aan spetterend water, hoge vochtigheid, stof, oliewalm en stoom.
 - Haal dit apparaat niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan.
 - Gebruik en bewaar dit apparaat niet op een plek die blootstaat aan hoge temperaturen en hoge vochtigheid.
 - Plak geen label op dit medium.
- Vermijd bij het bewaren van dit toestel plekken die blootstaan aan zeer hoge/lage temperaturen, hoge vochtigheid, of direct zonlicht.
- Misbruik of foutief gebruik maakt de productgarantie ongeldig.
- Sony is niet verantwoordelijk voor verlies van of schade aan opgenomen gegevens.

Voor klanten in Europa

Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation. EU-importeur: Sony Europe B.V. Vragen aan de EU-importeur: of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.

| | |
|---|--|
| | Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met gescheiden inzamelingsssystemen) |
|---|--|

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recylen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Technische gegevens

Bedrijfs­spanning: 3,3 V
Werking­somgeving: -25 °C tot +70 °C
Op­slagomgeving: -40 °C tot +85 °C
niet­condenserend
Afmetingen (B × L × D) (ong.): 29,6 mm × 38,5 mm × 3,8 mm
Gewicht (ong.): 10 g

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving. Het VPG-logo en CFexpress-logo zijn handelsmerken van de CompactFlash Association.™ en ® worden niet in elk geval vermeld in deze handleiding.

中文（繁）

關於本產品

- 本媒體可搭配CFexpress Type B記憶卡相容產品使用。有關搭配相容產品操作的詳細內容，請參閱產品使用說明書。
- 在所有其他產品上均不能保證正常操作。
- 本媒體與 CFA 標準所定義的「視訊效能保證規範 400 (VPG400)」相容。本公司不對所有使用環境下的傳輸速度提供保證。
- 本媒體於出廠時已預先格式化。若要重新格式化本媒體，請使用 CFexpress Type B記憶卡相容產品。如需詳細說明，請參考產品使用說明書或聯絡服務中心。
- 當您的產品無法識別本媒體時，請先關閉再開啟電源，或於移除本媒體後重新啟動產品。
- 如需本媒體、相容產品及下載軟體的詳細資訊，請參考下列網址。https://www.sony.net/cfea/
- 若要搭配個人電腦使用本媒體，必須使用讀卡機 (另售)。
- 著作權法禁止使用未經授權錄製的資料。

- 產品的「格式化」或「刪除」功能無法徹底刪除錄製的資料。當轉讓或棄置本媒體時，您必須使用特殊的資料刪除軟體或對本媒體進行實體破壞，將其中的資料予以銷毀。
- 在下列情況中，錄製的資料可能會損壞或遺失。
 - 在格式化、讀取或寫入資料時移除本媒體或關閉電源。
 - 在受靜電或電子雜訊影響的場所使用本媒體。
- 建議您備份重要資料。

使用須知

- 請勿將相機、配件或記憶卡擺在嬰兒可以觸及之處。他們可能會不小心吞下去。萬一不幸發生，請立即諮詢醫師。
- 長時間使用後，本記憶卡溫度會升高。拿取時請注意。
- 請勿將本產品插入不支援 CFexpress Type B記憶卡的插槽內。
- 為避免損壞或故障的風險，請遵守下列事項：
 - 請勿用手或任何金屬物體碰觸端子。
 - 請勿讓本媒體受到強烈撞擊，或故意彎折、掉落或弄弄。
 - 當本媒體變濕或變潮時，請先將其拭淨再使用。
 - 請勿在可能濺水或高溼度、多塵、油煙和蒸汽的環境中使用本產品。
 - 請勿拆解或改造本產品。
 - 請勿將本產品用於或存放於溫度及溼度過高的環境中。
 - 請勿在本媒體上貼標籤。
- 請避免將本裝置存放在極高/低溫度、高溼度或受到陽光直射的任何地點。
- 濫用或誤用情形均不屬於產品保固範圍。
- Sony 對於任何記錄資料的損壞或遺失概不負責。

規格

額定電壓：3.3 V
操作環境：-25 °C 至 +70 °C
儲存環境：-40 °C 至 +85 °C
無凝結
尺寸（寬 × 長 × 厚）（約）：29.6 mm × 38.5 mm × 3.8 mm
質量：約10 g

設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。VPG 徽標與 CFexpress 徽標為 CompactFlash Association 授權的商標。™ 及 ® 沒有在本使用說明書中標明。

僅適用於台灣
委製廠商：SONY CORPORATION
進口商：台灣索尼股份有限公司
地址：台北市中山北路二段4號 5樓
諮詢專線：4499111

한국어

이 제품 정보

- 본 미디어는 CFexpress Type B 메모리 카드 호환 제품과 함께 사용할 수 있습니다. 호환 제품의 조작에 관한 상세한 내용은 제품 사용설명서를 참조해 주십시오. 기타 모든 제품과의 올바른 작동은 보증하지 않습니다.
- 본 미디어는 CFA 표준에 의해 정의된 Video Performance Guarantee 400 (VPG400)과 호환 가능합니다. 모든 사용 환경에서 전송 속도가 보장되는 것은 아닙니다.
- 본 미디어는 출하전에 포맷되어 있습니다. 본 미디어를 재포맷하려면CFexpress Type B메모리 카드 호환 제품을 사용하십시오. 상세한 내용은 제품 사용설명서 또는 지원 센터에 문의해 주십시오.
- 사용하시는 제품에서 본 미디어가 인식되지 않는 경우에는 전원을 끈 후 다시 켜거나, 본 미디어를 제거한 후 제품을 재기동시키십시오.
- 본 미디어, 호환 제품 및 다운로드 소프트웨어에 관한 상세한 정보는 다음 URL을 참조하십시오. https://www.sony.net/cfea/
- PC에서 본 미디어를 사용하려면 카드 리더 필요합니다(별매).
- 저작권법은 인증되지 않은 저장물의 사용을 금지합니다.
- 저장된 데이터는 제품의 '포맷' 또는 '삭제'로는 완전히 삭제되지 않습니다. 전송 도는 폐기할 때에는 여러분의 책임하에 전용 데이터 삭제 소프트웨어를 사용해서 본 미디어의 데이터를 폐기하거나 본 미디어를 물리적으로 파괴해 주십시오.
- 저장된 데이터는 다음과 같은 상황에서는 손상 또는 유실될 수 있습니다.
 - 데이터의 포맷, 읽기 또는 쓰기중에 본 미디어를 제거하거나 전원을 끈 경우.
 - 정전기 또는 전기적 노이즈에 노출되는 위치에서 본 미디어를 사용하는 경우.
- 중요한 데이터는 백업 복사해 둘 것을 권장합니다.

사용상의 주의

- 카메라, 액세서리, 또는 메모리 카드를 유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오. 잘못 해서 삼키는 경우가 있습니다. 이러한 경우가 발생했을 때는 즉시 의사의 진찰을 받도록 하여 주십시오.
- 이 메모리 카드는 장시간 사용 후 뜨거워 질 수 있습니다. 접촉시 주의하십시오.
- CFExpress Type B 메모리 카드를 지원하지 않는 슬롯에 이 제품을 삽입하지 마십시오.
- 손상이나 오작동의 위험을 방지하려면 다음 사항을 준수하십시오.
 - 손이나 기타 금속 물체로 단자를 만지지 마십시오.
 - 본 미디어에 의도적으로 강한 충격을 가하거나, 구부리거나, 떨어뜨리거나, 절개 하지 마십시오.
 - 본 미디어가 젖거나 더러워지면, 닦은 후에 사용하십시오.
 - 물기, 고습, 먼지, 유증기 및 수증기 있는 장소에서 본 기기를 사용하지 마십시오.
 - 본 기기를 분해하거나 개조하지 마십시오.
 - 고온 다습한 장소에서 본 기기를 사용하거나 보관하지 마십시오.
 - 본 미디어에 라벨을 붙이지 마십시오.
- 본 기기를 보관하려면, 대단히 높은 온도나 낮은 온도에 노출되는 곳, 습도가 높은 곳 또는 직사광선이 비치는 곳을 피해 주십시오.
- 잘못 사용하면 제품의 보증을 무효로 합니다.
- Sony는 저장한 데이터의 손상 또는 유실에 대해 어떤 책임도 지지 않습니다.

주요 제원

동작 전압: 3.3 V
동작 환경: -25 °C ~ +70 °C
보관 환경: -40 °C ~ +85 °C
결로 현상 없음
외형 치수 (W × L × T) (약): 29.6 mm × 38.5 mm × 3.8 mm
중량 (약): 10 g

다자인 및 주요 제원은 예고없이 변경할 경우가 있습니다. VPG 로고와 CFexpress 로고는 CompactFlash Association의 상표입니다.™ 및 ®은 본 설명서의 모든 경우에 대해 표시되지는 않습니다.

中文（简）

保留备用

关于本产品

- 本记忆媒体可以与CFexpress Type B存储卡兼容产品一起使用。关于与兼容产品的操作的详情，请参阅产品使用说明书。
- 不保证能在所有其他产品上正确操作。
- 此记忆媒体与CFA标准定义的视频性能保证 400(VPG400)兼容。并非所有使用环境下都能保证传输速度。
- 本记忆媒体在出厂前已格式化。如需重新格式化本记忆媒体，请使用CFexpress Type B存储卡兼容产品。有关详情，请参阅产品使用说明书或联系支持中心。

- 当产品无法识别本记忆媒体时，请关闭电源并重新打开，或者在取出本记忆媒体后重新启动产品。
- 关于本记忆媒体、兼容产品及下载软件的详情，请参阅以下URL：https://www.sony.net/cfea/
- 要将本记忆媒体与个人计算机一起使用，需要有读卡器（另售）。
- 版权法不允许未经授权使用录制品。
- “格式化”或“删除”产品时，将彻底删除上面记录的数据。转让或弃置本记忆媒体时，应通过专用数据删除软件将其中的数据破坏掉，或者完全销毁本记忆媒体。
- 在下列情形中，可能会损坏或丢失记录的数据。
 - 在格式化、读取或写入数据的过程中，取出本记忆媒体或者关闭电源。
 - 在受静电或电气噪声影响的地方使用本记忆媒体。
- 对重要的数据最好制作备份。

使用须知

- 请勿将本相机、附件或存储卡放在婴幼儿能接触到的地方。婴幼儿有可能意外吞咽下去。如果发生这种情况，请立即咨询医生。
- 长时间使用后，本存储卡可能会发热。触摸存储卡时务必小心。
- 请勿将本产品插入不支持CFexpress Type B存储卡的插槽中。
- 为了避免发生损坏或故障等危险，请注意以下几点：
 - 不要用手或任何金属物体接触端子。
 - 不要故意猛烈撞击、弯曲、跌落或弄湿记忆媒体。
 - 如果此记忆媒体受潮或变脏，请在使用前先擦拭干净。
 - 请勿在溅水、湿度较高、有灰尘、油烟和蒸汽的地方使用本装置。
 - 请勿拆解或改装本装置。
 - 请勿在高温、高湿的场所中使用或存放本装置。
 - 不要在本记忆媒体上贴标签。
- 存放本装置时，应避免任何温度过高/ 过低、湿度较大或有阳光直射的位置。
- 滥用或误用可能会导致产品的担保服务失效。
- 索尼公司对不遵守警告或指示所造成的任何损坏或损失不承担任何责任。请小心使用。

中国大陆客户适用

10

产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称（有该部件时） | 有害物质 | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 电路板组件/金属 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

为避免造成环境污染，请将废弃产品按照当地法律法规要求进行处置。

规格

工作电压：3.3 V
操作环境：- 25 °C 到 + 70 °C
存放温度：- 40 °C 到 + 85 °C
无结露

尺寸（宽 × 高 × 长）（约）：29.6 mm × 38.5 mm × 3.8 mm
质量（约）：10 g

设计或规格如有变动，恕不另行通知。VPG徽标和CFexpress徽标是CompactFlash Association授权的商标。

عربي

معلومات عن هذا المنتج

- يمكن استعمال هذا الوسط مع المنتجات المتوافقة مع بطاقة الذاكرة CFexpress Type B. بخصوص التفاصيل المتعلقة بعمليات التشغيل مع المنتجات المتوافقة، يرجى مراجعة دليل التعليمات الخاص بالمنتج.
- التشغيل المناسب مع جميع المنتجات الأخرى غير مضمون.
- يتوافق هذا الوسط مع ضمان أداء الفيديو 400 (VPG400)، المحدد بواسطة معايير CFA. إن سرعة النقل غير مضمونة لجميع بيئات الاستخدام.
- تمت صياغة هذا الوسط قبل شحنه. إعادة صياغة هذا الوسط، استخدم منتجات متوافقة مع بطاقة الذاكرة CFexpress Type B. للتفاصيل، راجع دليل التعليمات الخاص بالمنتج أو قم باستشارة مركز المساعدة.
- عند عدم التعرف على هذا الوسط بواسطة المنتج الذي تستخدمه، قم بقطع الطاقة ومن ثم قم بتشغيل المنتج مرة أخرى أو إعادة تشغيله بعد إخراج هذا الوسط.

- للمزيد من المعلومات عن هذا الوسط والمنتجات المتوافقة وتنزيل البرامج، يرجى مراجعة الموقع التالي على شبكة الانترنت. https://www.sony.net/cfea/
- لاستخدام هذا الوسط مع كمبيوتر شخصي، تحتاج إلى جهاز قراءة البطاقة (يباع بشكل منفصل).
- قانون حقوق التأليف والنشر يحظر استعمال التسجيلات غير المرخص بها.
- لا يتم حذف البيانات المسجلة بأكملها بواسطة عملية «إعادة الصباغة» أو «الحذف» على المنتج مباشرة. عند إعطاء هذا الوسط إلى شخص آخر أو التخلص منه، قم بحذف البيانات الموجودة في هذا الوسط باستعمال البرنامج المخصص لحذف البيانات أو اكسر هذا الوسط، وذلك على مسؤوليتك الشخصية.
- قد تعرض البيانات المسجلة للتلف أو الفقدان في الحالات التالية.
 - إذا قمت بإخراج هذا الوسط أو قطع الطاقة أثناء الصباغة أو قراءة أو كتابة البيانات.
 - إذا استعملت هذا الوسط في أماكن معرضة للكهرباء الاستاتيكية أو لفضاضة إلكترونية.
- ننصح بعمل نسخة احتياطية للبيانات المهمة.

ملاحظات عن الاستخدام

- لا تترك الكاميرا أو الإكسسوارات أو بطاقات الذاكرة في متناول أيدي الأطفال. فقد يتم ابتلاعها عن غير قصد. في حالة حدوث هذا، استشر الطبيب فورًا.
- قد تصعب بطاقة الذاكرة هذه ساخنة بعد الاستخدام لفترة طويلة. توخى الحذر عند لمسها.
- لا تُدخَل هذا المنتج في فتحة لا تدعم بطاقات ذاكرة من نوع CFexpress Type B.
- لتجنب خطر التلف أو العطل، التزم بالآتي:
 - لا تلمس طرف التوصيل بيدك أو بشيء معدني.
 - لا تعتمد إلى تعريض الوسط لصدمات قوية أو للثني أو السقوط أو البلل بشكل متعمد.
 - إذا أصبح هذا الوسط مبللاً أو متسخًا، امسحه قبل الاستخدام.
- لا تستخدم هذه الوحدة في مكان يكون عرضة لتناثر الماء أو لرطوبة عالية أو للغبار أو لأبخرة الزيوت أو البخار.
- لا تفكك أو تدخل تعديلات على هذه الوحدة.
- لا تستخدم هذه الوحدة أو تخزينها في مكان عرضة لدرجات حرارة ورطوبة مرتفعة.
- لا تضع بطاقة على هذا الوسط.
- لتخزين هذه الوحدة، تجنب أي أماكن تكون عرضة لدرجات حرارة عالية/منخفضة جدا، أو رطوبة عالية، أو ضوء شمس مباشر.
- سوء الاستخدام سوف يلغي الضمان.
- سوف لن تكون شركة سوني Sony مسؤولة عن أية أضرار أو فقدان للبيانات التي قمت بتسجيلها.

لأجل العملاء في المغرب

المواصفات

فولطية التشغيل: 3.3 فولت
بيئة التشغيل: 25- درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية
بيئة التخزين: 40- درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية
بدون تكثيف
29.6 مم × 38.5 مم × 3.8 مم
10 جم

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
الشعار VPG والشعار CFexpress هما علامتان تجاريتان لشركة CompactFlash Association.

لم يرد ذكر " و " في أية حالة في هذا الدليل.