


Kuvissa on käytetty mallia SHAKE-X70D.

© 2017 Sony Corporation
Painettu Malesiassa

Järjestelmän yhdistäminen television


Videon katsominen

Valitse liitäntä alta (A tai B). Lisätietoja on käyttöohjeiden kohdassa "Television liittäminen".



Television äänen kuunteleminen järjestelmän kautta

Valitse liitäntä alta (A tai B). Lisätietoja on käyttöohjeiden kohdassa "Television liittäminen".




Lisätietoja levyn/USB-sisällön toistamisesta ja muista toiminnoista on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.



Käyttöohjeet

Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-laitteesta (pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen)



Aseta BLUETOOTH-laitte enintään 1 metrin päähän yksiköstä.

- 1 Paina yksikön BLUETOOTH-painiketta. Kun järjestelmässä ei ole pariliitostietoja, järjestelmä siirtyy automaattisesti pariliitostilaan, ja BLUETOOTH-ilmaisinvilkku nopeasti. Siirry vaiheeseen 3.
- 2 Paina laitteen - PAIRING-painiketta yli 2 sekunnin ajan. BLUETOOTH-ilmaisinvilkku nopeasti.
- 3 Ota käyttöön BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteessa ja valitse järjestelmän nimi (esimerkiksi "SHAKE-X70D").
- 4 Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, BLUETOOTH-ilmaisinvilkku syytty.
- 5 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteessa.
- 6 Säädä äänenvoimakkuutta.

Lisätietoja NFC-toiminnosta ja muista BLUETOOTH-asetuksista on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Tietokoneessa olevan musiikin kuunteleminen

- Varmista, että tietokoneessa on BLUETOOTH-toiminto ja ota BLUETOOTH-toiminto käyttöön tietokoneessa. Lisätietoja on tietokoneen käyttöohjeissa.
- Määritä tietokoneen kaiutinasetus On-tilaan. Jos mykistys on määritetty (Off), järjestelmästä ei kuulu ääntä.

—Mykistystila (Off)



—On-tila



Jos järjestelmästä ei vielä kuulu ääntä, napsauta äänenvoimakkuuskuvaketta ja säädä äänenvoimakkuutta.