


SHAKE-X70D je model, prikazan v ilustrativne namene.

© 2017 Sony Corporation
Natisnjeno v Maleziji

Priključitev sistema na televizor


Ogled videoposnetka

Izberite eno od spodnjih povezav (A) ali (B). Za nadaljnje ravnanje si preberite razdelek »Priključitev televizorja« v priloženih navodilih za uporabo.



Predvajanje zvoka televizorja prek sistema


Izberite eno od spodnjih povezav (A) ali (B). Za nadaljnje ravnanje si preberite razdelek »Priključitev televizorja« v priloženih navodilih za uporabo.



Za več informacij o predvajanju plošč/naprav USB in drugih funkcijah glejte priložena navodila za uporabo.



Poslušanje glasbe, predvajane prek naprave BLUETOOTH (Seznanjanje in povezovanje)




Napravo BLUETOOTH približajte enoti na manj kot 1 meter.

- 1 Pritisnite gumb BLUETOOTH na enoti.
Ko ni na voljo informacij za seznanjanje, sistem samodejno vključi način seznanjanja in indikator BLUETOOTH hitro utripa. Nadaljujte s korakom 3.
- 2 Na enoti pritisnite gumb - PAIRING za več kot 2 sekundi. Indikator BLUETOOTH hitro utripa.
- 3 Vključite funkcijo BLUETOOTH na napravi BLUETOOTH in izberite ime sistema (na primer »SHAKE-X70D«).
- 4 Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, indikator BLUETOOTH zasveti.
- 5 Na napravi BLUETOOTH zaženite predvajanje.
- 6 Prilagodite glasnost.

Za podrobnejše informacije o funkciji in NFC in ostalih nastavitvah povezave BLUETOOTH glejte priložena navodila za uporabo.

Poslušanje glasbe z osebnim računalnikom

- Prepričajte se, ali ima računalnik funkcijo BLUETOOTH in jo na računalniku vključite. Podrobnosti so na voljo v navodilih za uporabo osebnega računalnika.
- Vključite zvočnike računalnika. Če je nastavljen nemi način (off), sistem zvoka ne bo predvajal.



Če sistem zvoka še vedno ne predvaja, kliknite ikono za glasnost in glasnost prilagodite.