

MHC-M80D/MHC-M60D/MHC-M40D

HR
SL
SR

MHC-M80D je model koji služi kao primjer.
V ilustrativne namene je prikazan model MHC-M80D.


Prije upotrebe proizvoda pročitajte ovaj priručnik.
Pred uporabo izdelka preberita ta navodila.

© 2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic

Povezivanje sustava s TV-om
Priključitev sistema na televizor


Gledanje videa
Ogled videoposnetka

Priključite HDMI kabel velike brzine s Ethernetom (nije priložen) na sustav. Za daljnje radnje pogledajte poglavlje „Povezivanje TV-a“ u priloženim uputama za uporabu.
Priključite kabel HDMI za hiter prenos z ethernetnim priključkom (ni priložen) na sitem. Za nadaljnje ravnanje si preberite razdelek »Priključitev televizorja« v priloženih navodilih za uporabo.



Slušanje zvuka s TV-a putem sustava
Predvajanje zvoka televizorja prek sistema

Odaberite jednu od veza u nastavku (A ili B). Za daljnje radnje pogledajte poglavlje „Povezivanje TV-a“ u priloženim uputama za uporabu.
Izberite eno od spodnjih povezav (A ali B). Za nadaljnje ravnanje si preberite razdelek »Priključitev televizorja« v priloženih navodilih za uporabo.




Za detaljnije upute o reprodukciji diska/USB-a i drugim funkcijama pogledajte priložene upute za uporabu.

Za već informacij o predvajanju plošč/naprav USB in drugih funkcijah glejte priložena navodila za uporabo.



Slušanje glazbe s BLUETOOTH uređaja (uparivanje i povezivanje)
Poslušanje glasbe, predvajane prek naprave BLUETOOTH
(Seznanjanje in povezovanje)



BLUETOOTH uređaj postavite u okviru 1 metra od jedinice.

- Uključite sustav i više puta zaredom pritisnite **FUNCTION** na jedinici kako biste odabrali „BLUETOOTH“. Ako nema informacija o uparivanju, sustav automatski unosi način uparivanja, a indikator BLUETOOTH brzo treperi. Prijedite na korak 3.
- Pritisnite **PAIRING** na jedinici i držite dulje od dvije sekunde. BLUETOOTH indikator brzo treperi.
- Uključite funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju i odaberite naziv sustava (primjerice, „MHC-M80D“).
- BLUETOOTH indikator zasvijetli kada se BLUETOOTH veza uspostavi.
- Pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
- Prilagodite jačinu zvuka.

Pojedinosti o ostalim BLUETOOTH postavkama potražite u uputama za uporabu.

Slušanje glazbe na osobnom računalu

- Provjerite ima li vaše računalo funkciju BLUETOOTH i aktivirajte funkciju BLUETOOTH na računalu. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu osobnog računala.
- Namjestite postavku zvučnika na osobnom računalu na uključeno. Ako je postavljen način rada s isključenim zvukom, sustav neće emitirati zvuk.

– Način rada s isključenim zvukom



– Način rada s uključenim zvukom



Ako sustav i dalje ne emitira zvuk, kliknite na ikonu jačine zvuka i prilagodite jačinu zvuka.

Napravo BLUETOOTH približite enoti na manj kot 1 meter.

- Vklopote sistem in večkrat pritisnite tipko **FUNCTION** na enoti, da izberete možnost »BLUETOOTH«.
- Ko ni na voljo informacij za seznanjanje, sistem samodejno vključi način seznanjanja in indikator BLUETOOTH hitro utripa. Nadaljujte s korakom 3.
- Pridržite gumb **PAIRING** na enoti za več kot 2 sekundi. Indikator BLUETOOTH hitro utripa.
- Vključite funkcijo BLUETOOTH na napravi BLUETOOTH in izberite ime sistema (na primer »MHC-M80D«).
- Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, indikator BLUETOOTH zasveti.
- V napravi BLUETOOTH začnite predvajanje.
- Prilagodite glasnost.

Podrobnosti o drugih nastavitvah za BLUETOOTH so v priloženih navodilih za uporabo.

Poslušanje glasbe z osebnim računalnikom

- Prepričajte se, ali ima računalnik funkcijo BLUETOOTH in jo na računalniku vključite. Podrobnosti so na voljo v navodilih za uporabo osebnega računalnika.
- Vključite zvočnike računalnika. Če je nastavljen nemi način (off), sistem zvoka ne bo predvajal.

– Nemi (off) način



– Zvok vključen



Če sistem zvoka še vedno ne predvaja, kliknite ikono za glasnost in glasnost prilagodite.

MHC-M80D je model koji se koristi za potrebe ilustracija.


Pročitajte ovaj vodič pre korišćenja proizvoda.

HR

SL

SR

Pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu da biste videli detalje o reprodukciji diska / USB uređaja i drugim funkcijama.




Uputstvo za upotrebu

Povezivanje sistema sa televizorom


Gledanje video sadržaja

Povežite HDMI kabl velike brzine sa Ethernet vezom (ne isporučuje se) sa sistemom. Dodatne radnje potražite u odeljku „Povezivanje sa televizorom“ u isporučenom uputstvu za upotrebu.




Slušanje zvuka sa televizora putem sistema

Izaberite jednu od veza u nastavku (A ili B). Dodatne radnje potražite u odeljku „Povezivanje sa televizorom“ u isporučenom uputstvu za upotrebu.



Slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja (uparivanje i povezivanje)



Vodite računa da BLUETOOTH uređaj bude unutar 1 metra od jedinice.

- 1 Uključite sistem i više puta pritisnite FUNCTION na jedinici da biste izabrali „BLUETOOTH“. Kada postoje informacije o uparivanju, sistem automatski ulazi u režim uparivanja i BLUETOOTH indikator brzo trepće. Pređite na korak 3.
- 2 Držite pritisnuto **PAIRING** na jedinici duže od 2 sekunde. BLUETOOTH indikator brzo trepće.
- 3 Uključite funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju i izaberite naziv sistema (na primer, „MHC-M80D“).
- 4 Kada se uspostavi BLUETOOTH veza, BLUETOOTH indikator se uključuje.
- 5 Počnite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
- 6 Podesite jačinu zvuka.

Detaljne informacije o drugim BLUETOOTH podešavanjima potražite u isporučenom uputstvu za upotrebu.

Slušanje muzike na računaru

- Uverite se da računar ima BLUETOOTH funkciju i aktivirajte BLUETOOTH funkciju na računaru. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu računara.
- Postavku zvučnika na računaru postavite na režim uključjenja. Ako je postavljen režim bez zvuka (isključjenja), sistem neće emitovati zvuk.
 - Režim bez zvuka (isključjenja)



– Režim uključjenja



Ako sistem i dalje ne emituje zvuk, kliknite na ikonu jačine zvuka i podesite jačinu zvuka.