

Prije povezivanja zvučnika/ Pred priključitvijo zvočnikov/ Pre povezivanja zvučnika






- Provjerite je li impedancija zvučnika unutar impedancijskog raspona naznačenog na stražnjoj ploči prijemnika (ili pojačala).
Prepričajte se, da je impedanca zvočnikov u območju, ki je navedeno na zadnji plošči sprejemnika (ali ojačevalnika).
- Proverite da li je impendansa zvučnika unutar nominalnog opsega impendansi naznačenog na zadnjoj tabli risivera (ili pojačala).
Odklopite napajalni kabel sprejemnika (ali ojačevalnika) iz električne vtičnice.
Obavezno iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom risivera (ili pojačala).

Napomene o povezivanju kabela zvučnika/ Opomba glede priključitve kablov zvočnikov/ Napomena o povezivanju kablova za zvučnike

Pobrinite se da kablei zvučnika budu pravilno spojeni na terminale zvučnika i prijemnika (ili pojačala). U suprotnom, prijemnik (ili pojačalo) se može nepovratno oštetiti.

Prepričajte se, da so kabli zvočnikov ustrezno povezani s priključki zvočnikov in sprejemnika (ali ojačevalnika). V nasprotnem primeru lahko pride do resne okvare sprejemnika (ali ojačevalnika).


Uverite se da su kablovi zvučnika pravilno povezani na priključke na zvučniku i risiveru (ili pojačalu). U suprotnom, risiver (ili pojačalo) može da se nepovratno ošteti.



Ogoljeni kablei za zvučnike nisu čvrsto prepleteni i potpuno umetnuti u priključke zvučnika.

Kablei zvočnikov, s katerih ste sneli ovoj, niso trdno zviti in povsem vstavljeni v priključke zvočnikov.


Neterminisani kablovi za zvučnik nisu čvrsto uvijeni i potpuno umetnuti u priključke zvučnika.





Ogoljeni kablei za zvučnike međusobno se dodiruju zbog prečestog uklanjanja izolacije.

Kablei zvočnikov, s katerih ste sneli ovoj, se dotikajo med seboj, ker ste sneli preveč izolacije.


Neterminisani kablovi zvučnika međusobno se dodiruju zbog prekomernog uklanjanja izolacije.



Nemojte spojiti dva kabela zvučnika kako biste ih produžili.
 Ne podaljšujte kabla zvučnika tako, da ga povežete z drugim kablom zvučnika.
 Ne povezujte kablove za zvučnike da biste ih produžili.





Nemojte spajati više zvučnika na jedan terminal zvučnika.
 S posameznim priključkom zvučnika ne povezujete več zvučnikov.
 Nemojte da povežete više zvučnika na jedan priključak za zvučnik.



Napomena o postavljanju prijemnika (ili pojačala)/ Opomba glede postavitve sprejemnika (ali ojačevalnika)/ Napomena o postavljanju risivera (ili pojačala)

Nemojte ništa postavljati na prijemnik (ili pojačalo) što bi moglo blokirati ventilacijske otvore i uzrokovati kvar.
 Na sprejemnik (in ojačevalnik) ne polagajte ničesar, kar bi lahko oviralo pretok zraka skozi prezračevalne odprtine in povzročilo okvare.
 Ne stavljajte ništa na gornji deo risivera (ili pojačala) što bi moglo da blokira ventilacione otvore i dovede do kvara.



Ako se na zaslonu prikaže „PROTECTOR“ ili „PROTECT“/ Če se na zaslonu prikaže oznaka PROTECTOR ali PROTECT/ Ako se na displeju prikaže poruka „PROTECTOR“ ili „PROTECT“

Aktivirana je funkcija zaštite. Prijemnik (ili pojačalo) će se automatski isključiti nakon nekoliko sekundi. Pojediniosti o rješavanju ovog problema potražite u odjeljku „Poruke o pogreškama“ pod „Rješavanje problema“ u isporučenim uputama za upotrebu.
 Vključena je varnostna funkcija. Sprejemnik (ali ojačevalnik) se po nekaj sekundah samodejno izključuje. Za informacije o tem, kako odpraviti to težavu, gledajte temu "Sporočila o napakah" v razdelku "Odpravljanje težav" v priloženih navodilih za uporabo.
 Aktivirana je funkcija zaštite. Risiver (ili pojačalo) će se automatski isključiti nakon nekoliko sekundi. Detaljne informacije o načinu rešavanja ovog problema potražite u odeljku „Poruke o grešci“ u poglavlju „Rešavanje problema“ u isporučenom uputstvu za upotrebu.